
LABORATORIO 1 - Análisis de las Características de un Robot Industrial y Modelo Geométrico Directo

Punto 5

Se utiiza el Robotics System Toolbox, propio de MATLAB, para la creación del manipulador de KUKA, KR340 R3330. Algunos robots están precargados en la librería del *toolbox*, pero esta referencia no es uno de ellos.

```
testRobot = loadrobot('kukaIiwa7', 'DataFormat', 'row', 'Gravity', [0 0 -9.81])
testRobot =
 rigidBodyTree with properties:
    NumBodies: 10
       Bodies: {[1x1 rigidBody] [1x1 rigidBody] [1x1 rigidBody] [1x1 rigidBody] [1x1 rigidBody] [1x1 rigidBody]
         Base: [1x1 rigidBody]
    BodyNames: {'iiwa link 0'
                              'iiwa_link_1' 'iiwa_link_2' 'iiwa_link_3' 'iiwa_link_4' 'iiwa_link_5' 'iiwa_lin
     BaseName: 'world'
      Gravity: [0 0 -9.8100]
   DataFormat: 'row'
config = randomConfiguration(testRobot)
config = 1 \times 7
                                0.7860
                                         0.4056
                                                 -0.4991
                                                             0.8221
   0.8886
             0.8543
                      2.5653
transform = getTransform(testRobot, config, 'iiwa link ee', 'iiwa link 0')
transform = 4 \times 4
   0.7845
           0.0278
                     -0.6195
                                0.6414
   0.4115
           -0.7706
                      0.4866
                                0.4752
  -0.4639
           -0.6367
                      -0.6160
                                0.5509
                                1.0000
        0
                 0
show(testRobot, config)
```



Para esto, y siguiendo la guía *Buid a Robot Step by Step*, se crea un objeto que simule el comportamiento del manipulador especificado anteriormente. Cada uno de los elementos del robot KR 340 R3330, sus 6 eslabones, su base y su efector final, deben crearse por separado para luego juntarlos por medio de las articulaciones.

Paso 1

Se crean los 6 eslabones de robot como elementos *rigidBody*, a cada uno se le asigna un nombre de identificación que será usado después.

```
body1 = rigidBody('Body1');
body2 = rigidBody('Body2');
body3 = rigidBody('Body3');
body4 = rigidBody('Body4');
body5 = rigidBody('Body5');
body6 = rigidBody('Body6');
```

Paso 2

Se crean las 6 articulaciones como elementos *rigidBodyJoint*, se les asigna un nombre de identificación y su naturaleza, para este caso, todas de tipo rotacional.

```
joint1 = rigidBodyJoint('Joint1', 'revolute');
joint2 = rigidBodyJoint('Joint2', 'revolute');
joint3 = rigidBodyJoint('Joint3', 'revolute');
joint4 = rigidBodyJoint('Joint4', 'revolute');
joint5 = rigidBodyJoint('Joint5', 'revolute');
joint6 = rigidBodyJoint('Joint6', 'revolute');
```

Se establecen sus posiciones iniciales de acuerdo sus respectivas variables de articulación.

```
joint1.HomePosition = 0;
joint2.HomePosition = pi/2;
joint3.HomePosition = 0;
joint4.HomePosition = 0;
joint5.HomePosition = 0;
joint6.HomePosition = 0;
```

Se establecen las diferentes matrices de transformación homogéneas correspondientes a las configuraciones de los marcos de referencia de los eslabones con respecto al cuerpo inmediatamente anterior. Los valores empleados, en milímetros, se extraen de la hoja técnica del manipulador.

```
transform1 = trvec2tform([0 0 1045])
transform1 = 4 \times 4
                      0
                                  0
                                              0
          1
                                              0
          a
                      1
                                  a
          а
                      0
                                           1045
                                  1
          0
                      0
                                  0
                                              1
transform2 = trvec2tform([500 0 0])*eul2tform([pi/2 -pi/2 0])
transform2 = 4 \times 4
   0.0000 -1.0000
                      -0.0000 500.0000
           0.0000
   0.0000
                     -1.0000
                                      a
                                      0
   1.0000
                       0.0000
                  0
                                 1.0000
                  0
                            0
transform3 = trvec2tform([1300 0 0])
transform3 = 4 \times 4
                                           1300
          1
                      0
                                  0
          0
                      1
                                  0
                                              0
          0
                      0
                                  1
                                              0
transform4 = trvec2tform([-55 -1525 0])*eul2tform([-pi/2 pi/2 pi/2])
transform4 = 4 \times 4
10<sup>3</sup> ×
   0.0000
             0.0000
                     -0.0010
                               -0.0550
```

-0.0000

0.0000

-1.5250

-0.0000

-0.0010

-0.0010

0.0000

0 0 0.0010

```
transform5 = trvec2tform([0\ 0\ 0])*eul2tform([-pi/2\ -pi/2\ pi/2])
transform5 = 4 \times 4
                     -1.0000
                                     0
   0.0000
                  0
   -0.0000
             1.0000
                                     0
                           0
   1.0000
             0.0000
                       0.0000
                                     0
        0
                  0
                           0
                                1.0000
transform6 = trvec2tform([0 0 0])*eul2tform([-pi/2 pi/2 pi/2])
transform6 = 4 \times 4
   0.0000
            0.0000
                      -1.0000
                                     0
  -0.0000
           -1.0000
                    -0.0000
                                     0
  -1.0000
             0.0000
                     0.0000
                                     а
        a
                  0
                                1.0000
```

Cada una de estas MTH se asignan a su correspondiente articulación.

```
setFixedTransform(joint1, transform1)
setFixedTransform(joint2, transform2)
setFixedTransform(joint3, transform3)
setFixedTransform(joint4, transform4)
setFixedTransform(joint5, transform5)
setFixedTransform(joint6, transform6)
```

Se asocian cada uno de los eslabones con su correspondiente articulación.

```
body1.Joint = joint1;
body2.Joint = joint2;
body3.Joint = joint3;
body4.Joint = joint4;
body5.Joint = joint5;
body6.Joint = joint6;
```

Paso 3

Se crea un nuevo elemento tipo *rigidBodyTree* que representa todo el conjunto del manipulador.

```
robotKUKA = rigidBodyTree;
```

Paso 4

Se relacionan cada uno de los eslabones con su cuerpo "padre", para establecer las dependencias adecuadas en la cadena cinemática.

```
addBody(robotKUKA, body1, 'base')
addBody(robotKUKA, body2, 'Body1')
addBody(robotKUKA, body3, 'Body2')
addBody(robotKUKA, body4, 'Body3')
addBody(robotKUKA, body5, 'Body4')
addBody(robotKUKA, body6, 'Body5')
```

Paso 5


Ahora, se hace un procedimiento similar de creación de nuevos objetos pero esta vez con el efector final. Su principal característica es que será agragado atado al eslabón 6.

Paso 6 Finalmente, se hace un resumen de los detalles del robot creado.

showdetails(robotKUKA) Robot: (7 bodies) Body Name Idx Joint Name Joint Type Parent Name(Idx) Children Name(s) ----------_____ -----_____ 1 Body1 Joint1 revolute base(0) Body2(2) Body1(1) 2 Body2 Joint2 revolute Body3(3) 3 Body3 Body2(2) Body4(4) Joint3 revolute 4 Body4 Joint4 revolute Body3(3) Body5(5) Joint5 5 Body5 revolute Body4(4) Body6(6) EndEffector(7) Body6 Joint6 revolute Body5(5) 6 7 EndEffector EndEffector jnt fixed Body6(6)

Además, se hace una gráfica del modelo en su posición de home.

```
show(robotKUKA, homeConfiguration(robotKUKA))
```



Axes (Primary) with properties:

XLim: [-4.1785e+03 4.1785e+03] YLim: [-4.1785e+03 4.1785e+03]

XScale: 'linear' YScale: 'linear' GridLineStyle: '-'

Position: [0.1300 0.1100 0.7750 0.8150]

Units: 'normalized'

Show all properties