


Projeto 08


Controle Analógico – Prática

Jan K. S. – janks@puc-rio.br

ENG1419 – Programação de Microcontroladores

Testes Iniciais





base: 12 ombro: 11 cotovelo: 10 garra: 9 #include <EEPROM.h>

#include <Servo.h>

#include <meArm.h>

Teste da EEPROM e de Controle de Servo (Sem Usar meArm)

Crie uma variável global indicando quantas vezes o Botão B (Direita) foi apertado, imprimindo a contagem via serial.

DICA: use a GFButton.

Ao apertar o Botão B (Direita), salve na EEPROM a contagem no endereço 0. Ao iniciar o programa, carregue essa contagem da memória como o valor inicial.

Ao girar o potenciômetro, varie o ângulo do servo da base entre 0 e 180°.

→ DICA: use a função map.

Crie uma variável global para o ângulo do servo do ombro. Se o Botão A (Cima) estiver apertado, diminua essa variável gradualmente até 45. Se o Botão C (Baixo) estiver apertado, aumente essa variável gradualmente até 135.

→ DICA: use as funções digitalRead e delay dentro do loop principal. Verifique o valor imprimindo na serial.


Associe o valor da variável acima ao ângulo do servo do ombro. Teste cuidadosamente o movimento.




Testes Iniciais

Implementação






abre/fecha garra



modo absoluto / relativo


Controle Analógico de 3 Coordenadas

modo absoluto = posição




"Modo Absoluto": Ajuste da Posição

modo relativo = direção



Movimento relativo

- 1. Usar variáveis globais para X e Y
- 2. Mapear eixos do joystick para valores entre -10 e 10
- 3. Usar valores como incremento de X e Y, com um delay de 50ms
- 4. Garantir que X e Y não ultrapassem os limites do braço
- 5. Imprimir variáveis pela Serial, verificando os valores
- 6. Usar X e Y para posicionar a garra



Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo

Ao iniciar o programa, mova suavemente a garra para o ponto (0, 100, 0).

→ DICA: use a biblioteca meArm.

Ao apertar o Botão A (Cima), abra a garra. Ao soltar, feche a garra.



Implementação

Ao mexer no potenciômetro, varie a altura do braço entre -30 e 100.


Ao mexer no joystick, mova a garra no plano XY no "modo absoluto", variando X entre -150 e 150 e Y entre 100 e 200.


Ao apertar o Botão B (Esquerda), alterne o movimento do joystick entre "modo absoluto" e "modo relativo". Neste último caso, ajuste as variáveis globais X e Y seguindo o algoritmo indicado.


Associe as variáveis do item anterior à posição do braço.

Use o braço para mover o cilindro para o copo.

Aperfeiçoamento







Trajeto Desejado: Colocar o Pino dentro do Copo

Botão C (Baixo)

move o braço para a posição




salva coordenadas e garra na matriz (linhas de 0 a 3)

Botão D (Esquerda)



move braço para as coordenadas salvas

float pontosSalvos[4][4];



Armazenamento dos Pontos



Aperfeiçoamento

Ao apertar o Botão C (Baixo), salve as coordenadas e o estado da garra (aberto/fechado) na matriz 4x4, variando o ponto atual de 0 a 4.

Ao apertar o Botão D, mova o braço para cada uma das 4 posições salvas, com intervalos de 500 ms entre cada ponto.

Ao salvar o ponto, guarde a matriz dentro da EEPROM. Ao iniciar o programa, carregue a matriz da EEPROM.





janks.link/micro/projeto08.zip