

ENR 3.3 RUTAS DE NAVEGACIÓN AÉREA

ENR 3.3 AREA NAVIGATION ROUTES

Designador de Ruta Puntos Significativos Coordenadas Route designator Name of significant points Coordinates	Waypoint (Indicación de ángulo y distancia) Elevación de la antena DME Waypoint Formation (Angle and Distance Indication) Elevation of DME antenna	Derrota MAG DIST (NM) Track MAG Rev Track MAG Length (NM)	Upper limit Lower limit MEA Airspace class Límites verticales Superior/ Inferior MNM ALT Clase Espacio Aéreo	Sentido Direction of cruising levels		RNP Type RNP Type	Observaciones Remarks
				Impar Odd	Par Even		
1	2	3	4	5		6	7
UM218							
▲ BOBKA 15°00'000"N 075°12'48"W							
		174° 355° 266.7 NM	UNL FL245 Class A	↓	↑		KINGSTON FIR FREQ 128.1 MHz BARRANQUILLA UTA SECT N FREQ 128.4 MHz - GNSS ó DME/DME e IRU ó VOR/DME e IRU
▲ DILAR 10°40'05"N 074°06'44"W							
		179° 359° 75.3 NM	UNL FL245 Class A	↓	↑		BARRANQUILLA UTA SECT N FREQ 128.4 MHz - GNSS ó DME/DME e IRU ó VOR/DME e IRU
▲ KAGEM 09°25'25"N 073°54'17"W							
		188° 008° 82.3 NM	UNL FL245 Class A	↓			BARRANQUILLA UTA SECT N FREQ 128.4 MHz - GNSS ó DME/DME e IRU ó VOR/DME e IRU
▲ LOKOV 08°02'46"N 073°53'13"W							
		184° 004° 61.0 NM	UNL FL245 Class A	↓			BOGOTA UTA SECT NE FREQ 128.6 MHz - GNSS ó DME/DME e IRU ó VOR/DME e IRU

<i>Designador de Ruta Puntos Significativos Coordenadas Route designator Name of significant points Coordinates</i>	<i>Waypoint (Indicación de ángulo y distancia) Elevación de la antena DME Waypoint Formation (Angle and Distance Indication) Elevation of DME antenna</i>	<i>Derrota MAG DIST (NM) Track MAG Rev Track MAG Length (NM)</i>	<i>Upper limit Lower limit MEA Airspace class Límites verticales Superior/ Inferior MNM ALT Clase Espacio Aéreo</i>	<i>Sentido Direction of cruising levels</i>		<i>RNP Type RNP Type</i>	<i>Observaciones Remarks</i>
				<i>Impar Odd</i>	<i>Par Even</i>		
1	2	3	4	5	6	7	
▲ BARRANCABERMEJA DVOR/DME 'EJA' 07°01'43"N 073°48'20"W							