

ENR 3.3 RUTAS DE NAVEGACIÓN AÉREA

ENR 3.3 AREA NAVIGATION ROUTES

Designador de Ruta Puntos Significativos Coordenadas Route designator Name of significant points Coordinates	Waypoint (Indicación de ángulo y distancia) Elevación de la antena DME Waypoint Formation (Angle and Distance Indication) Elevation of DME antenna	Derrota MAG DIST (NM) Track MAG Rev Track MAG Length (NM)	Upper limit Lower limit MEA Airspace class Límites verticales Superior/ Inferior MNM ALT Clase Espacio Aéreo	Sentido Direction of cruising levels		RNP Type RNP Type	Observaciones Remarks
				Impar Odd	Par Even		
1	2	3	4	5		6	7
Z010							
▲ TORAT 07°40'10"N 072°53'32"W							
		229° 049° 32.2 NM	FL245 14500 FT AMSL Class A		↓		BUCARAMANGA APP FREQ 119.0 MHz - GNSS
▲ LLIVO 07°15'25"N 073°14'29"W							
		229° 049° 22.9 NM	FL245 8500 FT AMSL Class A		↓		BUCARAMANGA APP FREQ 119.0 MHz - GNSS
▲ UMKAG 06°57'52"N 073°29'19"W							
		229° 049° 21.3 NM	FL245 8500 FT AMSL Class A		↓		BUCARAMANGA APP FREQ 119.0 MHz - GNSS
△ LOURA 06°41'30"N 073°43'04"W							
		229° 049° 17.9 NM	FL245 11500 FT AMSL		↓		BUCARAMANGA APP FREQ 119.0 MHz - GNSS

<i>Designador de Ruta Puntos Significativos Coordenadas Route designator Name of significant points Coordinates</i>	<i>Waypoint (Indicación de ángulo y distancia) Elevación de la antena DME Waypoint Formation (Angle and Distance Indication) Elevation of DME antenna</i>	<i>Derrota MAG DIST (NM) Track MAG Rev Track MAG Length (NM)</i>	<i>Upper limit Lower limit MEA Airspace class Límites verticales Superior/ Inferior MNM ALT Clase Espacio Aéreo</i>	<i>Sentido Direction of cruising levels</i>		<i>RNP Type RNP Type</i>	<i>Observaciones Remarks</i>
				<i>Impar Odd</i>	<i>Par Even</i>		
1	2	3	4	5		6	7
			Class A				
Δ AKSOK 06°27'47"N 073°54'41"W							