Instrumentation


Pr. Joseph Moerschell, Dr. Marc Nicollerat

5 Capteur de position et d'angle

- Potentiomètres rotatifs et linéaire
- Mesures dans un champ

5.1 Potentiomètre


Le principe du potentiomètre est d'avoir une bande résistive régulière. Un curseur se déplace sur la bande résistive.





Potentiomètre rotatif

Lorsqu'on applique une tension sur le potentiomètre, la bande résistive a une tension proportionnelle à la position




Utilisation du potentiomètre

Le curseur frotte sur la bande conductrice. La position détermine la tension. L'Equation 1 montre la relation pour un potentiomètre rotatif.

$$U_{curseur} = U_0 * \frac{\Theta}{\Theta_{max}}$$
 (1)


5.2 Potentiomètre spéciaux

Il est possible de réaliser un potentiomètre avec une variation logarithmique de la résistance. Ceci s'obtient avec une bande résistive de forme triangulaire.



Piste d'un potentiomètre logarithmique

$$e(x) = e_0 + x \cdot \alpha$$





Le développement est fait dans un jupyter notebook potentiometre.ipynb

5.3 Exemples de potentiomètres

Quelques potentiomètre en images :












Le potentiomètre multitours permet d'avoir une meilleure résolution pour le réglage de la valeur.

5.4 Effet de charge

Lorsqu'une résistance en parallèle due au système de mesure est présente, la caractéristique est faussée.



Résistance de charge R_s




Figure 1: En bleu, on voit l'influence de la résistance de charge

Exercice

Calculez l'influence d'une impédance non négligeable.

jupyter notebook potentiometre.ipynb

5.5 Avantages et inconvénients du potentiomètre

Avantages

- Simple et bon marché.
- Linéaire s'il n'est pas chargé comme on verra par la suite
- Sa précision est indépendante des variations de la température.

Inconvénients

- La précision de mesure dépend de la constance de la tension d'alimentation.
- Le déplacement du curseur nécessite un certain couple ou une certaine force (effet de charge).
- Il y a *usure* entre le contact électrique et le matériel résistif. Par conséquent, ce capteur n'est pas adapté pour des déplacements fréquents et rapides
- A cause des tolérances de fabrication, une certaine déviation par rapport à la linéarité, de l'ordre de 0.1% ... 1% est possible
- Le système situé en aval ne doit pas présenter d'effet de charge important.

5.6 Principes physique avec des champs

Pour éviter le contact, on utilise la présence d'un *champ" qui a un gradient. Au moyen du bon capteur, il est possible de mesurer le champ et d'en déduire la position.

Les possibilités sont les suivantes :

- Champ magnétique
- Champ électrique
- Champ lumineux

Les caractéristiques recherchées sont :

- Insensibilité aux variations environnementales
- Linéarité

5.7 Capteur inductif ou capacitif

Le principe des capteurs inductifs et capacitifs est d'émettre un champ électrique ou magnétique (variation sinusoîdale) et de mesurer l'influence des objets sur la valeur de la capacité ou de l'inductance.

Capteur inductif





Figure 2: Mesure de position inductive



Circuit magnétique équivalent

Capteur capacitif




Figure 3: Mesure de position capacitive

5.8 Equations de mesure de distance inductive

Le champ créé par la bobine (Figure 2) se concentre dans l'entrefer. La perméabilité de l'air étant bien plus faible que celle du matériau, on a une équation du genre (pour un entrefer suffisamment grand) :

$$egin{aligned} R_{mx} &= rac{x}{\mu_0 A_x} \ \Theta &= N*I \ R_{mx} \cdot \Phi &= \Theta \ \ L_x &= rac{\Phi \cdot N}{I} = rac{N^2}{2R_{mx}} = rac{\mu_0 * A_x N^2}{x} \end{aligned}$$

Si l'on tient compte des impédances du circuit magnétique, on peut formuler l'équation de l'inductance selon l'Equation 2

$$L_x = rac{L_0}{1 + 2 \mu_r x / l_m} \hspace{1cm} (2)$$




Figure 4: Variation de l'inductance d'un capteur inductif


5.9 Mesure de distance avec un plongeur

On obtient une meilleure linéarisation avec le déplacement d'un plongeur.

Ici la surface varie, donc la résistance magnétique de l'entrefer de gauche est proportionnelle à la surface.

$$R_{mx} = rac{e}{\mu_0 \cdot d \cdot x}, L_x = rac{N^2}{2R_{mx}} = rac{N^2 \mu_0 d}{e} \cdot x$$

Ce qui est négligé dans ce calcul vient s'ajouter comme des variations non linéaires à la caractéristique.



mesure de la variation d'un plongeur

5.10 Avantage et inconvénients d'un capteur de position inductif

Avantages


• Le déplacement de la partie mobile n'est pas soumis à des frictions. On peut donc l'utiliser dans les déplacements fréquents et rapides. On doit toutefois considérer que la masse transportée est relativement importante.


Inconvénients

- Le capteur a des *non-linéarités*. Le système de mise en forme doit compenser cette non-linéarité.
- La température ambiante influence la résistance R de la bobine et la perméabilité relative du matériau magnétique. Ceci influence la caractéristique et doit être compensé.
- Le capteur inductif possède une fréquence de coupure. Celle-ci limite la vitesse maximale de déplacement.
- L'hystérésis du matériau magnétique peut provoquer une inductance légèrement différente pour la même position x.

5.11 Transformateur différentiel

Le noyau se déplace dans un champ magnétique créé par une bobine centrale. La tension induite sur les 2 enroulements aux extrémités dépend de la position de ce dernier.





Transformateur différentiel

Transformateur différentiel


La connexion des 2 bobines est faite pour mesurer la différence entre les 2. La sortie du capteur est proportionnelle à la position. Elle est nulle quand le plongeur est centré.

5.12 Resolver

Le résolver est un capteur robuste de mesure de l'ange d'un axe. Il peut être utilisé par un régulateur de position.

- Un champ magnétique est induit dans le rotor. Pour éviter les contacts. on utilise un transformateur pour transmettre l'énergie au rotor.
- La bobine alimenté au rotor passe à l'intérieur de 2 bobines situées à 90° au stator. L'amplitude de la tension entre les 2 bobines dépend de la position.
- La position est calculée par des circuits spécialisés.

$$egin{aligned} U_r(t) &= \sqrt{2} U_r \cdot sin(\omega t) \ U_{S1}(t) &= K \cdot U_r \cdot sin(heta) \cdot sin(\omega t + \phi) \ U_{S2}(t) &= K \cdot U_r \cdot cos(heta) \cdot sin(\omega t + \phi) \end{aligned}$$



Principe du resolver




Le notebook jupyter resolver.ipynb montre comment évoluent les signaux


5.13 Quelques résolvers



5.14 Exploitation du resolver

Le resolver fournit des signaux qui nécessitent un traitement pour pouvoir être utilisés. Le principe de mesure est composé d'un boucle de poursuite (tracking) qui détermine la position correspondant aux signaux mesurés.






Exemple de circuit de conversion



Comment passer de l'information alternative à une information d'angle stable ?


5.15 Algorithm "Resolver to digital"



Decodage des signaux du résolver

5.16 Inductosyn

Un capteur Inductosyn (marque) fonctionne de façon comparable au resolver, mais utilise des traces sur un PCB. Les inductances sont plus faibles, aussi utilise-t-on des fréquences d'excitation plus élevées.



Principe de l'inductosyn(r)



Exemple de Produit

5.17 Pied à coulisse électronique

Un pied à coulisse électronique fonctionne sur une base capacitive.

- Des pistes sont gravée sur la partie mobile.
- Le circuit de mesure injecte une tension alternative sur une électrode par couplage capacitif.
- Les électrodes de mesures sont placées de façon à récupérer des signaux qui dépendent de la position.

Exercice (de la mort qui tue)

- Comment confectionner le PCB de la partie mobile pour obtenir une mesure proportionnelle au déplacement ?
- Comment injecter le signal de mesure ?
- Comment positionner les électrodes pour mesurer la position ?