### 什么是DMA

DMA, 就是direct memory access, 直接内存访问。DMA技术的核心就是在交换数据时不需要CPU参与,模块可以自己完成。(详情可以见冯诺依曼结构中数据的传输方式)

## 为什么要用DMA?

串口发送/接收要频繁的折腾CPU造成CPU反复切换上下文导致系统效率低下,不如让他在内存区直接整完。

## 有什么优势?

传统的串口工作方式(无FIFO无DMA)效率是最低的,数据的接收/发送都在CPU里进行,适合没那么多数据要处理的低端单片机;高端单片机上CPU除了大量数据处理还有一大堆事要做会非常繁忙,所以都需要串口能够自己完成大量数据发送/接收,这时候就需要FIFO或者DMA模式。FIFO模式是一种轻量级的解决方案(只能从一定程度上解决问题,譬如几十字节的数据),DMA模式适合大量数据迸发式的发送/接收(可以从根本上解决问题,可处理大量的数据),具体来说可以实现在数据准备阶段,CPU与外设并行工作。

总之, 会提高效率。

## 如何配置串口DMA接收

- 1. 使能DMA时钟,并等待数据流可配置。 使能DMA时钟,才可配置DMA相关的寄存器。要对DMA的配置寄存器DMA\_SxCR进行配置,则要等其最低位为0----即DMA传输禁止,才可配置。
- 2. 配置串口的DMA通道

USART1 Configuration→DMA Settings →Add

3. 串口全局中断

USART1 Configuration $\rightarrow$ HVIC Settings  $\rightarrow$ USART1 global interrupt  $\sqrt{}$ 

```
/* USART1 init function */
void MX_USART1_UART_Init(void)
{
   huart1.Instance = USART1;
   huart1.Init.BaudRate = 115200;
   huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
   huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
   huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
   huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
   huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
   huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
   if (HAL_UART_Init(&huart1) != HAL_OK)
   {
     __Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
}
```

```
//使能串口空闲中断
__HAL_UART_ENABLE_IT(&huart1,UART_IT_IDLE);
```

```
//DMA接收地址设置
 HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,uart1RxBuf,RX_SIZE);
  //添加空闲中断处理函数
void UART_RxIdleCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if(__HAL_UART_GET_FLAG(huart,UART_FLAG_IDLE)){
 __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(huart);
HAL_UART_DMAStop(huart);
hdma_usart2_rx.Instance->CNDTR = BUFFER_SIZE;
 rxSize = RX_SIZE-hdma_usart2_rx.Instance->CNDTR;
printf("uart2 receive CNT: %d\n",rxSize);
printf("data:%s\n",uart1RxBuf);
memset(uart1RxBuf,0,sizeof(uart1RxBuf));
HAL_UART_Receive_DMA(huart,uart1RxBuf,RX_SIZE);
}
  其中uart1RxBuf 为DMA 接收缓存数组
在 USART1_IRQHandler(void) 中调用该函数。
```

# 各参数的意义

CHSEL[2:0] 3位8个通道选择,即对于流选择哪个通道

PL[1:0] 2位,设置流的软件优先级,DMA控制器的仲裁器根据软件优先级,辅以硬件优先级来仲裁进行哪个数据流哪个通道的数据传输。

MSIZE[1:0] 2位,存储器的数据宽度(8位、16位、32位)

PSIZE[1:0] 2位, 外设的数据宽度

MINC 1位, 设置存储器递增模式,存储器地址指针时递增还是固定

PINC 1位, 设置外设递增模式, 外设地址指针递增还是固定

DIR 2位,数据传输方向

TCIE 1位,传输完成中断使能

HTIE 1位, 半传输中断使能

TEIE 1位,传输错误中断使能

DMEIE 1位, 直接模式错误中断使能

EN 1位, 0禁止该数据流, 此时可配置该数据流

1使能该数据,参与仲裁器的竞争