

ISIMA 2ème année – Filières 1 et 2

Systèmes Embarqués

E. Mesnard
© ISIMA – 2010/2011

ISIMA

I-1 Définition(s) d'un Système Embarqué (SE)

- Système électronique, piloté par un logiciel, qui est complètement intégré au système qu'il contrôle [Wikipédia].
- Système électronique et informatique autonome, invisible en tant que tel, mais intégré dans un équipement doté d'une autre fonction, dédié à la résolution d'un problème spécifique.
- Système devant répondre de manière déterministe à des événements, avec la garantie de ne pas « crasher ».
- Le SE devient SETR (SE Temps Réel) quand :
 - l'information après acquisition et traitement est encore pertinente
 - pour une information arrivant de façon périodique, le temps d'acquisition/traitement doit être inférieur à la période de rafraîchissement de cette information.
- Le premier système « moderne » embarqué a été le système de guidage de la mission lunaire Apollo (AGC), développé au MIT.




I Introduction sur les Systèmes Embarqués

II Les outils de développement


III Interaction avec l'environnement : les transfert de données


IV Interaction avec l'environnement : les interruptions


V Temps Réel











I-4 Architecture du PIC16F877 – particularités

- Processeur RISC, en architecture Harvard, en VLIW (Very Long Word Instructions)
- Core
 - Oscillateur interne et logique de démarrage
 - CPU (Central Processing Unit) + ALU (Arithmetic Logical Unit)
 - Gestion des interruptions
 - Unité de contrôle sous la forme d'un pipeline d'instructions
- Ports d'E/S
 - Broches d'usage générales
 - Port série (basique « Synchronous Serial Port » SSP, et maître « Master » MSSP)
 - Port parallèle (Parallel Slave Port (PSP)
- Convertisseurs
 - Conversion série / Parallèle USART (SCI)
 - 3 Convertisseurs Analogique / Numérique (résolution 8 bits)
 - 1 Convertisseur Analogique / Numérique (résolution 10 bits)
 - Capture, Comparaison et PWM (CCP)
- 3 timers
- Mémoire d'instructions EPROM 8K mots de 14 bits
- Mémoire de données RAM (bancs de registres) de 368 octets
- Mémoire de données EEPROM de 256 octets


E. Mesnard

ISIMA


9

I-4 Architecture mémoire de données « Data Memory » de l'EasyPIC

- La « data memory » est découpée en 4 banks.
- Une bank est sélectionnée par les bits RP1 (STATUS(6)) et RP0 (STATUS(5)).
- Les banks contiennent :
 - GPR (« General Purpose Registers ») :
 Les GPR contiennent les variables locales.
 - Les noms donnés aux « Registers » sont proches de ceux utilisés dans le source, et au pire, ils sont du type STACK_N.
 - SFR (« Special Function Registers ») : Ce sont les registres systèmes du processeurs.
 - Les SFR les plus utilisées sont dupliquées dans les autres bank, réduisant ainsi la taille de code et les temps d'accès.
- Les SFR les plus courantes sont :
 - PCL (Program Counter) : pointeur d'instructions (compteur programme)
 - STATUS : registre d'état
 - INTCON : configuration des interruptions
 - TRISA, TRISB,...: configuration des ports entrées/sorties
 - PORTA, ... : valeurs des entrées/sorties
 - PIE1 : configuration individuelle des interruptions





I-4 Architecture mémoire de l'EasyPIC PC(12:0) PC<12:0> CALL, RETURN Program Counter, pointeur d'instructions RETFIE. RETLW permettant d'atteindre les 8K Stack Level 1 Stack Level 1 à 8: Stack Level 2 Pointeur de pile sur 8 niveaux pour les appels de fonctions Stack Level 8 On-Chip Program Memory Flash RESET Vector Mémoire d'instructions EPROM 8K mots de 14 bits ■ Accessible entre 0x0000 et 0x1FFF Interrupt Vector Vecteur RESET en 0x0000 0005h ■ Vecteur Interruption en 0x0004 07FFh Data Memory: 0800h Page 1 On-Chip Mémoire de données RAM (bancs de 0FFFh Program 1000h registres) de 368 octets Memory Page 2 Data EEPROM: 17FFh Page 3 Mémoire de données EEPROM de 256 octets





E. Mesnard


11











0


k (literal)

CALL and GOTO instructions only

k = 11-bit immediate value

OPCODE

E. Mesnard





Adressage immédiat (instructions « literal »)

Adressage indirect (instructions avec INDF)

19

Adressage direct (instructions avec f)








II-3 EasyPIC: modes d'adressage sur PIC16877A

- Immédiat (« Literal ») :
 - Movlw $0x22 : W \leftarrow 0x22$
 - Movlw mavariable : W ← @mavariable (adresse de mavariable et pas la valeur)
- - Movwf mavariable : mavariable ← W
 - Movf 0x33,0: W ← [0x33], mais ... Movf 0x44,1: 0x44 ← [0x44] (≠NOP: test flag Z)
- Indirect :
 - Ce mode d'adressage s'appuie sur 3 registres : INDF (0x00), SFR (0x04) ainsi que le bit IRP du registre STATUS (0x03)
 - INDF n'est pas un « vrai » registre! Toute instruction qui utilise ce registre accèdera en fait au registre pointé par SFR, dans une bank de registres. IRP est utilisé en complément de FSR(7) pour sélectionner une des 4 banks.
 - Movf INDF,0 : W ← [[IRP,FSR]]




E. Mesnard

ISIMA

III-1 Les principaux moyens d'interactions du SE

- Ports d'E/S analogiques et numériques directs (sans protocole)
 - Données analogiques via des convertisseurs : ADC et DAC
 - Données numériques (bits, octets,...) directement sur les broches du composant
- Port UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
 - Interface de connexion série (données parallèles vers liaison série)
 - En émission, l'UART sérialise les données à l'aide d'un registre à décalage. Elles sont transmises bit après bit sur la liaison série (en bits/seconde).
 - En réception l'UART réalise l'opération contraire. Il réceptionne et stocke les données reçues en série, avant de les restituer sous forme parallèle.
 - Exemple: afficheur LCD, terminal PC « HyperTerminal », ...
- Port OneWire
 - Port de communication simplissime (Dallas Semiconductor) : 1 seul fil!
 - Exemples : capteur de température, RAM 4Ko



ISIMA III-1 Les principaux moyens d'interactions du SE ■ Port I2C (Inter Ic Control) Port de communication sur 2 fils (Philips) Exemples : mémoire I2C, horloge temps réel, DAC et ADC Port SPI (Serial Peripheral Interface) Port de communication série sur 4 fils (Motorola – FreeScale). Exemple: mémoire SPI Port MicroWire Port proche du SPI (trame étendue à plusieurs octets) Ports réseaux embarqués : UDF ■ TCP/IP,... E. Mesnard

III-1 Les échanges analogiques : convertisseur ADC

Convertisseur Analogique/Numérique (CAN ou ADC)

Nombre =
$$a_{n-1}2^{n-1} + a_{n-2}2^{n-2} + ... + a_02^0$$

MSb : a_{n-1} LSb : a_0

MSb (ou msb) « Most Significant bit » (≠MSB « Byte »)

LSb (ou lsb) : « Least Significant bit », quantum – variation analogique provoquant le « +1 » dans la représentation numérique.

Exemple Rovin:

```
AdcSet(ADC0,ADCDF_128);
AdcOn();
while(1) {
    ADC_DATA = AdcRead(); // Lecture de la valeur analogique
    // Affichage de la mesure dans la fenetre 'ON-The-Fly' du mode Debug
    DebugClear();
    DebugPrint("Valeur analogique presente sur ADC0 : ");
    DebugDOUBLE((ADC_DATA*5)/pow(2,10),DEC); // petit calcul au vu de
    DebugPrint(" Vcc."); // la resolution choisie
}
```


ISIMA

Rx

E. Mesnard


III-2 Les échanges numériques : représentation des données


- La représentation des données se fait généralement sur plusieurs octets.
- Problématique : **ordre** ?
 - Ordre dans lequel ces octets sont organisés en mémoire
 - Ordre dans lequel ces octets sont émis lors d'une communication (échange)
- « Endianness » (boutisme)
 - Little-Endian (orientation petit-boutiste) : mot de poids faible en tête
 - Big-Endian (orientation gros-boutiste) : mot de poids fort en tête
- Exemple :
 - Registre d'un processeur 32 bits : Rx




Comparaison de 3 « Move » sur ce registre :

```
Move.B Rx, 0x1000; // Byte, donc octet, soit 8 bits Move.W Rx, 0x1000; // Word, donc 2 octets, soit 16 bits Move.L Rx, 0x1000; // Long word, donc 32 bits
```








III-2 Les échanges numériques : Endianness lors de transferts 32 bits Move.L Rx, 0x1000 Mémoire 8 bits Mémoire 16 bits Mémoire 32 bits +1 +2 +1 1000 1000 1000 12 34 1001 1002 34 12 1004 Little-1002 34 1004 1008 Endian 1003 1006 100C +0 +1 +0 +1 +2 1000 1000 12 1000 12 34 1001 34 1002 1004 Big-1004 1008 1002 Endian 1003 1006 100C E. Mesnard

III-3 Les communications par bus OneWire

- Bus OneWire (« 1-Wire »), développé par Dallas Semiconductor
- Fonctionnement sur 1 fil (DQ)...
- Très lent : 16 kbps, mais éventuellement très long : jusqu'à 300 mètres !
- Composants OneWire orientés capteurs (température) et petites RAM ou ROM.
 - Exemple: thermomètre numérique DS1820



- Possibilité d'avoir plusieurs composants OneWire sur le même bus.
- Ni en série, ni en parallèle car il n'y a qu'un fil!
- Tous ces composants OneWire sont alors esclaves sur le bus.
- « ROM Code 64 bits » : 8-bit device type, 48-bit serial number, 8-bit CRC Numéro de série unique à chaque composant

III-3 Les communications par bus OneWire – Séquence de transaction

Séquence de transaction en 3 temps, généré par le maître du bus (processeur) :

Etape 1: Initialisation

ISIMA

31

Série d'impulsions sur le bus :

impulsion « Reset » émise par le maître suivie d'impulsions « Presence » du ou des esclaves

- \blacksquare Etape 2 : Adressage des composants : « Commande ROM »
 - SEARCH ROM [F0h]: pour identifier tous les ROM Codes (bit après bit, en lecture ET logique sur le bus, de la valeur directe suivi de la valeur complémentée)
 - READ ROM [33h] : lecture du ROM Code si un seul esclave
 - MATCH ROM [55h] : adressage à l'esclave dont le ROM Code est donné en paramètre.
 - SKIP ROM [CCh] : diffusion à tous les esclaves (aucun ROM Code passé en paramètre)
 - ALARM SEARCH [ECh]: même principe que SEARCH ROM, par contre, seuls les composants en alarme répondent.
- Etape 3 : Commande d'une fonction spécifique au composant (avec échange de données)
 Les fonctions disponibles ici dépendent du composant.

Exemples de telles fonctions :

- WRITE SCRATCHPAD [4Eh] : écriture dans un registre interne "Scratchpad"
- READ SCRATCHPAD [BEh] : lecture du registre interne "Scratchpad"
- WRITE MEMORY [0Fh] : écriture mémoire
- READ MEMORY [F0h] : lecture mémoire
- WRITE STATUS [55h] : écriture dans le registre d'état
- READ STATUS [AAh] : lecture du registre d'état
- ...

E. Mesnard

ISIMA

III-3 EasyPIC: Les communications par bus OneWire

Exemple : bibliothèque « OneWire » sur EasyPIC

Ow Reset :

unsigned short Ow_Reset(unsigned short *port, unsigned short pin);

- Retourne 0 si un composant OneWire est présent, et 1 sinon
- Les paramètres Port et Pin indiquent sur quelle broche le composant est connecté
- Exemple : composant branché sur broche 5 du port PORTA : Ow_Reset(&PORTA, 5);

Ow Read:

unsigned short Ow_Read(unsigned short *port, unsigned short pin);

Retourne un octet de données lu sur le bus OneWire

Ow Write:

void Ow_Write(unsigned short *port, unsigned short pin, unsigned short par);

- Ecrit un octet de données sur le bus OneWire
- Exemple, envoi de la commande SKIP ROM : Ow_Write(&PORTA, 5, 0xCC);

E. Mesnard

ISIMA


E. Mesnard

33

35


III-4 Les communications par bus I2C – principe d'adressage

Commande d'adressage d'une puce :



A(2:0): bits de sélection – jusqu'à 8 puces sur le même bus


Exemple : écriture d'un octet sur le bus



ISIM

III-4 Les communications par bus I2C

- Bus I2C « 2 wired » ou « 2-wire » (Philips Semiconductors), sur 2 fils
 - SDA : Data, ligne de données E/S entre maître et esclaves
 - SCL: Clock, ligne d'horloge, du maître vers les esclaves
- Bus liaison série synchrone, débit : 400 Kb/s (lent), sur une distance de quelques centimètres (plutôt court)
- Bus multi-maître
- Esclaves de toute nature : esclaves tels que, eeprom, horloge temps réel, ports d'entrées / sorties, afficheurs,...
- Protocole très simple, mais en « half duplex » (émission et réception non simultanées)
- Dédié pour établir une communication inter-composant ou inter-carte



E. Mesnard

ISIMA

III-4 ROVIN : Création du bus I2C et signaux de contrôle

I2cCreate : déclaration et création du port I2C

```
I2cCreate (unsigned char pI2Cid,
unsigned char pUSEport,
unsigned char pSDApin,
unsigned char pSCLpin,
unsigned char pOUTmode,
unsigned char pSLOWtime);

// numéro de port I2C à créer (0 à 15)
// port d'E/S du composant à utiliser
// broche du port utilisée en signal SDA
// broche du port utilisée en signal SCL
// Endianess : I2C_MSBFIRST ou LSB
// Vitesse de communication
```

Exemple:

```
I2cCreate( 2,PA, // Création du port I2C numéro 2, sur port PA 5, // SDA est la broche 5 du port PA 4, // SCL est la broche 4 du port PA I2C_MSBFIRST // Transfert Big-Endian 0); // Transfert en vitesse I2C maximale
```

- I2cStart : créer une condition START sur le port I2C (à utiliser avant chaque début de paquet)
 - I2cStart(unsigned char pI2Cid)
- I2cStop: créer une condition STOP sur le port I2C (à utiliser à la fin de chaque paquet)
 - I2cStop(unsigned char pI2Cid)
- I2cAck: retourne l'acquittement (True=ACK_reçu) ou non (False=TimeOut) en provenance du composant esclave adressé sur le port I2C. unsigned char I2cAck(unsigned char pI2Cid, unsigned int pTimeOut)

III-4 ROVIN : Utilisation du bus I2C – lecture et écriture de données

- I2cOut : écriture d'un octet pData sur le port I2C
 I2cOut(unsigned char pI2Cid, unsigned char pData)
- I2cBitOut: permet d'envoyer de 1 à 64 bits sur le bus I2C I2cBitOut(unsigned char pI2Cid, unsigned char pBITsize, unsigned char pData) Exemple: envoi de 10 bits sur le port numéro 2:

 I2cBitOut(2,10,0b1010110011);
- I2cIn : lecture et retour d'un octet en provenance du port I2C I2cIn(unsigned char pI2Cid)
- I2cBitIn: lecture de 1 à 64 bits depuis le bus I2C I2cBitIn(unsigned char pI2Cid, unsigned char pBITsize) Exemple: lecture de 64 bits unsigned long I2CData; I2CData = I2cBitIn(2.64);

E. Mesnard

37

ISIMA

III-4 ROVIN : Exemple de lecture dans une mémoire I2C 24C32

```
FIGURE 6-2:
                                                          RANDOM READ
                                                 BUS ACTIVITY
MASTER
         void main(void)
                                                                          ADDRESS
LOW BYTE
            unsigned int Adresse;
                                                 SDA LINE
            unsigned short int Mot:
                                                 BUS ACTIVITY
            // Création du port I2C
                                                 X = Don't Care Bi
            I2cCreate(0, PA, 5, 4, I2C_MSBFIRST, 0);
            // Cycle de lecture « Random Read » dans la mémoire EEprom 24LC32
             // Pour ce test, on désire lire un mot à l'adresse 0x02F1
            Adresse=0x02F1;
            Mot=0x00:
            I2cStart(0);
                                           // Etape 1 : START
            I2cOut(0,0b10100000);
                                           // Etape 2 : CONTROL BYTE , comme un Write (bit0 =0)
            if(!I2cAck(0,0xff)) error(); // Attente de ACK avec Time Out de 32 ms
            I2cOut(0, Adresse >>8);
                                              Etape 3 : ADRESS HIGH BYTE
            if(!I2cAck(0,0xff)) error();
                                           // Etape 4 : ADRESS LOW BYTE
            I2cOut(0, Adresse):
            if(!I2cAck(0,0xff)) error();
            // A cet instant, la mémoire est adressée. Il ne reste plus qu'à lire la donnée
            I2cStart(0);
                                           // Etape 5 : START
            I2cOut(0,0b10100001);
                                           // Etape 6 : CONTROL BYTE, avec un Read (bit0 =1)
            if(!I2cAck(0,0xff)) error();
            Mot=I2cIn(0):
                                           // Etape 7 : DATA
            I2cAck(0,0);
                                           // Etape 7 bis : NO ACK !
            I2cStop(0);
                                           // Etape 8 : STOP
E. Mesnard
```

IMA III-4


III-4 ROVIN : Exemple d'écriture dans une mémoire I2C 24C32

```
Port I2C numéro 0
    SCL = PA.4 \text{ et SDA} = PA.5
                                                                                     DATA
         void main(void)
            unsigned int Adresse;
                                                  BUS ACTIVITY
            unsigned short int Mot;
            // Création du port I2C
                                     // Création port I2C n° 0, en utilisant la sortie XPPI-PA
            I2cCreate(0, PA,
                                     // SDA sera la broche PA.5
                                     // SCL sera la broche PA.4
                      I2C_MSBFIRST, // Big-Endian : Sortie du MSB en premier
                                     // Vitesse de communication I2C maximale
            // Cycle d'écriture « Byte Write » dans la mémoire EEprom 24LC32
            // Pour ce test, on désire écrire 0x0F à l'adresse 0x02F1
            Adresse=0x02F1;
            Mot=0x0F;
            I2cStart(0);
                                          // Etape 1 : START
            I2cOut(0,0b10100000);
                                          // Etape 2 : CONTROL BYTE
            if(!I2cAck(0,0xff)) error(); // Attente de ACK avec Time Out de 32 ms
            T2cOut(0 Adresse >>8).
                                          // Ftane 3 . ADDESS HIGH BYTE
            if(!I2cAck(0,0xff)) error();
                                          // Etape 4 : ADRESS LOW BYTE
            I2cOut(0, Adresse);
            if(!I2cAck(0,0xff)) error();
            // A cet instant, la mémoire est adressée. Il ne reste plus qu'a envoyer
            // la donnée pour finaliser l'écriture
            I2cOut(0,Mot);
if(!I2cAck(0,0xff)) error();
                                          // Etape 5 : DATA
            I2cStop(0);
                                          // Etape 6 : STOP
E. Mesnard 1
```

ISIMA

III-5 Les communications par bus SPI

- Bus SPI (Motorola Freescale), sur 4 fils
 - SCLK : Clock, ligne d'horloge, du maître vers les esclaves (jusqu'à 500Khz)
 - MOSI : Master data Output, Slave data Input, envoi des données
 - MISO: Master data Input, Slave data Output, lecture des données
 - SS: Slave Select: 1 signal par esclave (servant d'adresse)
- Bus liaison série synchrone, débit : 10 Mb/s (rapide), sur une distance de quelques centimètres (plutôt court)
- Bus à accès maître / esclave, en mode « full duplex » (émission / réception simultanée)
- Protocole simple, sans contrôle de flux, ni confirmation de réception des données.



E. Mesnard

40

III-5 EasyPIC: Utilisation du bus SPI – lecture et écriture de données

Spi_Read

unsigned short Spi_Read(unsigned short buffer);

Fournit l'horloge par l'envoi des données du buffer, et reçoit les données correspondante à la fin du transfert.

■ Spi Write

void Spi_Write(unsigned short data);

Provoque la transmission de l'octet de données data.

Exemple :

Contrôleur afficheurs 8 segments Max7219

Broche CS (Chip Select) du max7219 sur broche RC1 (bit 1 de PORTC) du PIC16F877A


```
unsigned short i;
void main() {
 Spi Init();
 TRISC &= 0xFD;
 max7219_init1();
                             // Initialize max7219
  for (i = 1; i <= 8u; i++) {
   PORTC &= 0xFD;
                             // Select max7219
                                                                MAXIM
    Spi_Write(i);
                             // Send digit place
                                                              DIN MAX7221
                            // Send digit
   Spi Write(8 - i);
   PORTC |= 2;
                             // Deselect max7219
                                                              LOAD (CS)
                                                                           8 SEGMENTS
```

ISIMA

E. Mesnard

IV-1 Principe d'utilisation des interruptions

- Les interruptions (IT) sont généralement liées à des événements.
- Les événements peuvent survenir à tout instant : ils sont totalement asynchrones (non liés à l'horloge interne).
- Les IT interrompent le déroulement du programme (fil d'exécution) en cours d'exécution...
- uniquement si le processeur l'autorise.
- Utilité de ce mécanisme d'IT :
 - « classique » : échange d'informations avec l'extérieur (Utilisateur, Périphériques)
 - « avancée » : couche basse du système d'exploitation (changement de tâche dans un mode de fonctionnement multi-tâches)
- Les interruptions permettent de libérer le processeur en attendant qu'un périphérique ne se signale
 - Il faut une ligne d'interruption par périphérique
 - Ces lignes sont connectées sur un contrôleur d'interruption



E. Mesnard 42

ISIMA

IV-1 Le contrôleur d'IT

- Rôles du contrôleur d'IT :
 - Vectorisation des interruptions : Le processeur retrouve alors le périphérique qui a généré l'interruption
 - Gestion des masques :

IT masquables (activables) ou non,


(NMI - No Maskable Interrupt, IRQ - Interrupt Request)


 $\hfill \blacksquare$ Eventuellement, Gestion des priorités :


En cas de conflit sur les IT...


- Eventuellement, Gestion des files de mémorisation :
 - Une File FIFO partagée entre toutes les IT,
 - Plusieurs files : une file dédiée à chaque type d'IT
 - ..
- Propriété essentielle des IT : Transparence
 - Le programme interrompu ne doit pas se rendre compte qu'il n'a pas eu le CPU pendant un certains laps de temps
 - L'IT doit intégralement être traitée « dans son dos »

E. Mesnard










IV-3 ROVIN – Exemple 1: Interruptions externes MSG_EXINTi

- Pour tester ces IT externes, exemple avec 4 entrées EXINT.4 à EXINT.7 (broches EXPB4 à EXPB7).
- Sur ces broches, 4 boutons poussoirs sont connectés : BP4 ... BP7



- Chacune des entrées est, sur cet exemple, configurée pour un mode de fonctionnement différent afin de pouvoir générer des ITs liées à des actions différentes.
- Affichage du message dans la fenêtre « On-The-Fly ».

E. Mesnard

49

ISIMA

IV-3 ROVIN – Source de l'exemple IT externes (page 2/2)

```
void main(void)
                                  // PROGRAMME PRINCIPAL
        PPI Init();
                                  // Initialisation des ports PA, PB, PC et PD du ROVIN
        EXPORT Init();
                                  // Initialisation des ports EXPA, EXPB et EXPD du ROVIN
        // Initialisation des entrées d'interruption EXINT
        PortSetMode(EXPB.0xf0); // Les broches EXINT[7..4] sont en entrée.
        PortOut (EXPR Oxff);
                                  // Pull UP sur les entrées
        // Configuration des IT externes
        ExintSet(7,EXINT_CHANGE); // IT sur changement d'état
        ExintOn(7);
                                  // Autorisation individuelle de l'IT EXINT.7
        ExintSet(6.EXINT LOW);
                                  // IT sur niveau bas
        ExintOn(6);
        ExintSet(5,EXINT_LEDGE); // IT sur front descendant
        ExintOn(5);
        ExintSet(4,EXINT_HEDGE); // IT sur front montant
        EventOn();
                                  // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
                                  // Attente d'une IT
        while(1);
E. Mesnard
                                                                                                  51
```

ISIM

IV-3 ROVIN – Source de l'exemple IT externes (page 1/2)

```
// Initialisation des ports PA, PB et PC en entrées, et PD en sortie
      void PPI Init(void)
        PPI SetMode(PB, 0xff);
                               PPI Out(PB, 0xff);
        PPI SetMode(PC, 0xff); PPI Out(PC, 0xff);
        PPI_SetMode(PD,0x00); PPI_Out(PD,0xff);
      void EXPORT Init(void) // Initialisation des ports EXPA, EXPB et EXPD en entrées
        PortSetMode(EXPA, 0xff); PortSetMode(EXPB, 0xff); PortSetMode(EXPD, 0xff);
      void IRQ_EVENT_(void) // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
        unsigned char iMSG; // Message d'IT : iMSG
        iMSG=GetMsg();
                            // Retrait d'un message de la file
        switch(iMSG)
          case MSG_EXINT4 : // Front montant
               DebuqPrint("'EXINT4' détecté ! -> Front montant (relâchement de la touche).\n");
               break;
         case MSG EXINT5 : // Front descendant
               DebugPrint("'EXINT5' détecté ! -> Front descendant (Appui sur la touche).\n");
               break;
         case MSG EXINT6 : // Niveau bas
               DebugPrint("'EXINT6' détecté ! -> Niveau bas (maintien appuyé de la touche).\n");
               ExintOn(6); // Réactivation de l'autorisation d'IT car fonctionnement sur niveau
                            // et non pas sur un front
          case MSG EXINT7 : // Front, montant ou descendant
               DebugPrint("'EXINT7' détecté ! -> Changement d'état (appui ou relâchement touche).\n");
               break;
E. Mesnard
```

ISIMA

IV-3 ROVIN - Exemple 2 : Comparateur interne ANCOMP

- Le module ROVIN est doté d'un comparateur analogique (ANCOMP).
- Principe : 2 entrées analogiques utilisées...
 - La première entrée sert à définir une tension analogique de « référence ».
 - L'entrée 1 est comparée en permanence à la tension analogique de l'entrée 2.
 - IT si le comparateur du ROVIN détecte que les deux tensions sont identiques.
- Pour tester le comparateur, deux potentiomètres sur les entrées 2 et 3 du port externe B (EXPB) :



- Ecriture d'un code source :
 - Configuration du comparateur
 - Autorisation de l'IT
 - Détection de la génération de l'IT (événement MSG_ANCOMP)
 - Affichage d'un message dans la fenêtre « On-The-Fly » du PC.

SIMA

IV-3 ROVIN – Source de l'exemple IT interne ANCOMP

```
void PPI Init(void)
                     // Initialisation des ports PA, PB et PC en entrée, et PD en sortie.
 PPI_SetMode(PA, 0xff); PPI_Out(PA, 0xff);
 PPI SetMode(PB, 0xff);
                          PPI Out(PB, 0xff);
 PPI SetMode(PC, 0xff);
                         PPI Out(PC, 0xff);
 PPI SetMode(PD.0x00); PPI Out(PD.0xff);
void EXPORT Init(void) // Initialisation des ports EXPA, EXPB et EXPD en entrée
 PortSetMode(EXPA.0xff); PortSetMode(EXPB.0xff); PortSetMode(EXPD.0xff);
void IRQ_EVENT_(void) // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
  switch(GetMsg()) { // Récupération d'un message
   case MSG_ANCOMP : // Test si IT en provenance du comparateur analogique
                       // Oui -> Affiche message dans la fenêtre "On-The-Fly'
         DebugPrint("Les 2 tensions sont identiques !\n");
         {\tt AncompOn():} \hspace{0.3in} / {\tt Autorise~\`a~nouveau~la~g\'en\'eration~d'IT~par~le~comparateur~pour~qu'en}
                       // cas d'équilibre parfait, le message s'affiche en permanence.
         break;
void main(void)
                       // PROGRAMME PRINCIPAL
 PPT Init();
                       // Initialisation des ports PA. PB. PC et PD du ROVIN
 EXPORT Init();
                       // Initialisation des ports EXPA, EXPB et EXPD du ROVIN
 AncompSet(ANCOMP TOGGLE); // Configure le comparateur analogique
  AncompOn();
                       // Autorisation individuelle de la génération d'IT par ce dernier !
 RtcOn();
                       // Active l'horloge RTC car le comparateur dépend de cette dernière.
                       // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
  EventOn();
  while(1);
                       // Attente d'une IT
                                                                                             53
```

ISIMA

IV-3 ROVIN – Source de l'exemple IT interne COUNTER

```
int NB_IT_Counter;
                             // Nombre d'interruptions comptabilisées
                             // Initialisation des ports PA, PB et PC en entrée, et PD en sortie.
      void PPI Init(void)
        PPI_SetMode(PA,0xff);
                                PPI_Out(PA,Oxff);
        PPI_SetMode(PB,0xff);
                                PPI_Out(PB,0xff);
        PPT SetMode(PC.Oxff);
                                PPT Out (PC.Oxff);
        PPI SetMode(PD.0x00);
                                PPI Out(PD.0xff);
      void IRQ_EVENT_(void) // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
         switch(GetMsg()) { // Récupération d'un message
           case MSG_COUNTER0 :
               NB IT Counter ++;
                                             // Incrémentation de la valeur du counter
               PPI_Out(PD,~NB_IT_Counter); // Affichage de la valeur binaire du compteur
                                             // sur les LED du port PD
               break;
                              // PROGRAMME PRINCIPAL
       void main(void)
         NB IT Counter = 0;
        PPI Init();
                              // Initialisation des ports PA, PB, PC et PD du ROVIN
         // Configuration du counter 0 pour s'incrémenter sur chaque front descendant
         // donc, a chaque appui sur le bouton poussoir associé
        CounterSet(0, COUNTER_XEVENT|COUNTER_LOWEDGE);
        CounterCount(0, 3); // Emission d'une IT après 3 appuis sur le bouton
                              // Autorisation individuelle de la génération d'IT par le CounterO
                              // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
         EventOn();
         while(1);
                              // Attente d'une IT
E. Mesnaild
                                                                                                  55
```

ISIM

IV-3 ROVIN - Exemple 3: COUNTER

- Un Counter est un outil de comptage de fronts (montants ou descendants) sur une entrée (généralement, une broche externe du processeur).
- Les fronts peuvent survenir irrégulièrement dans le temps
- Le ROVIN dispose de 3 Counters (0, 1 et 2).
- 3 fonctions indispensables pour faire fonctionner un Counter :
 - Counter_Set (numéro du counter, mode counter) configuration avec plusieurs modes possibles :
 - $^{\circ}$ comptage des fronts descendants ou montants (COUNTER_LOWEDGE et COUNTER_HIGHEDGE)
 - choix d'émission d'une IT à chaque incrément ou non (COUNTER_1EVENT et COUNTER_XEVENT)
 - Counter_Count(numéro du counter, valeur comptage)

la valeur de comptage indique combien il faut compter avant d'émettre une IT

- Counter_On(numéro du counter)
 autorisation de l'émission de l'IT associée au counter passé en paramètre.
- Exemple:
 - Bouton poussoir 0 sur l'entrée Counter0 (EXPD.6)
 - Ce bouton devra être sollicité 3 fois de suite pour qu'une IT soit générée.
 - L'image de la valeur binaire du compteur est présentée sur les Leds du port PD.

E. Mesnard

54

ISIM

IV-3 ROVIN - Source de l'exemple IT interne COUNTER - variante

Fonction CounterRead(): donne le nombre restant avant la prochaine IT

```
void PPI_Init(void) // Initialisation des ports PA, PB et PC en entrée, et PD en sortie.
        PPI_SetMode(PA,0xff);
                                PPI_Out(PA,0xff);
        PPT SetMode(PB.Oxff);
                                PPT Out(PB.Oxff);
        PPI SetMode(PC.0xff);
                                PPI Out(PC.0xff);
        PPI SetMode(PD,0x00);
                                PPI Out(PD,0xff);
                             // PROGRAMME PRINCIPAL
       void main(void)
        PPI_Init();
                             // Initialisation des ports PA, PB, PC et PD du ROVIN
        // Configuration du counter 2 pour s'incrémenter sur chaque front montant
        // et affichage, ** sans émission d'IT **, du compte à rebours à partir de 255.
        CounterSet(2, COUNTER_XEVENT|COUNTER_HIGHEDGE);
        CounterCount(2, 0xFF); // 0xFF = 255...
        CounterOn(2);
                             // Autorisation individuelle de la génération d'IT par le Counter2
                             // nécessaire pour valider le compteur, même si l'IT ne sera pas émise...
        EventOff();
                             // PAS d'autorisation globale de la génération des IT
                             // donc, pas de fonction IRQ_EVT !
                             // L'ISR est inutile puisque la file ne se remplira pas : seul
                             // le mécanisme de comptage est utilisé ici.
        while(1) {
            // Affichage sur les LED du nombre de sollicitations nécessaires sur le bouton
            // avant d'arriver au bout du comptage et re-démarrer un compte à rebours.
            PPI_Out(PD, ~CounterRead(2));
E. Mesnard
                                                                                                  56
```

IV-3 ROVIN – Exemple 4 : TIMER

- Définition du Timer :
 - compteur particulier, capable de compter les fronts d'horloge

Attention, certains processeurs appellent parfois « Timer » un « Counter » (pour le comptage de fronts sur broches – c'est le cas de l'EasyPIC, qui unifie le concept –)

- Emission d'une IT lorsque le Timer atteint une valeur prédéfinie.
- Utilité: réveil programmé (périodique), watchdog, ...



Emission des IT

E. Mesnard

57

ISIMA

IV-3 ROVIN - Exemple 4: TIMER

Les Timers de ROVIN :

Uniquement du comptage de fronts montants de l'horloge.

- 4 Timers classiques Ti (T0, T1, T2, T3)
- un Timer spécifique VmTimer : sur ce timer, il est possible de connaître la durée restante (fonction VmTimer_GetTime).
- 3 fonctions indispensables pour faire fonctionner un Timer :
 - Timer_SetTime(numéro du timer, valeur timer)
 configuration avec des pas multiples de 0.01 seconde
 - Timer_SourceOn()
 activation de la source du timer : CE=1 sur les 4 compteurs associés aux Timers Ti
 - Timer_On(numéro du timer)
 autorisation de l'émission de l'IT associée au Timer passé en paramètre.

E. Mesnard

ISIMA


IV-3 ROVIN – Exercice IT interne TIMER – Clignotement de 4 LEDs

```
void PPI_Init(void)
                            // Initialisation des ports PA, PB et PC en entrée, et PD en sortie.
        PPT SetMode(PA.Oxff);
                                PPI Out(PA, 0xff);
        PPI_SetMode(PB, 0xff);
                                PPI_Out(PB,0xff);
        PPI_SetMode(PC,0xff);
                                PPI Out(PC, 0xff);
        PPI_SetMode(PD,0x00);
                               PPI_Out(PD,0xff);
      void IRQ EVENT (void) // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
        switch(GetMsg()) { // Récupération d'un message
          case MSG TIMER0 :
               PPI_BitOut(PD,0,~PPI_BitIn(PD,0)); break; // Changement état de LED 0 sur port D
          case MSG_TIMER1
               PPI BitOut(PD,1,~PPI BitIn(PD,1)); break; // Changement état de LED 1 sur port D
          case MSG TIMER2
               PPI BitOut(PD,2,~PPI BitIn(PD,2)); break; // Changement état de LED 2 sur port D
          case MSG TIMER3
               PPI_BitOut(PD,3,~PPI_BitIn(PD,3)); break; // Changement état de LED 3 sur port D
      void main(void)
                             // PROGRAMME PRINCIPAL
                             // Clignotement de LED a différentes fréquences
        PPI_Init();
                             // Initialisation des ports PA, PB, PC et PD du ROVIN
        Timer_SetTime(T0, 1); Timer_On(T0); // Initialisation des durées, en centième de
        Timer_SetTime(T1, 2); Timer_On(T1);
                                               // seconde, et autorisations individuelles
        Timer_SetTime(T2, 4); Timer_On(T2);
                                              // d'émission des IT pour chacun des
        Timer_SetTime(T3, 8); Timer_On(T3); // quatre Timers
        Timer_SourceOn(); // Lancement de tous les Timers (en validant le CE sur le compteur)
        EventOn();
                             // Autorisation globale de la génération des événements (IT)
        while(1);
                             // Attente d'une IT
E. Mesnaild
```

ISIMA

IV-3 ROVIN – Exemple 5 : IT interne de CAPTURE

- Capture = chronomètre ; mesurer un intervalle de temps entre 2 impulsions.
- Le ROVIN est doté de 2 entrées de captures indépendantes sur 16 bits.
- 4 modes de fonctionnement :




NB : IT émise à la fin du cycle...

60


Un diviseur d'horloge peut également être utilisé pour pouvoir mesurer des durées max. de 0,1 µs à 3,5 s.

IV-3 ROVIN – Exemple 5 : IT interne de CAPTURE

Pour tester, une entrée de capture : capture 0 sur broche EXPD.4



Par exemple, mesure d'un cycle High_Cycle :



- Appui sur le bouton-poussoir n° 0 pour placer l'entrée capture 0 au niveau 0 (car, présence de Pull-Up).
- Début de la première mesure au relâchement du bouton (Tmax : 1s)
- qui prend fin au début de la seconde mesure d'appui/relâchement
- Le dernier relâchement provoque l'IT

E. Mesnard

61

ISIMA

E. Mesnard

IV-3 ROVIN – Exemple 6 : IT interne d'ALARM de RTC

- RTC (« Real Time Clock ») : circuit capable de fournir à tout moment la date du jour et l'heure courante.
- La fonction RtcSetDate() permet de mettre l'horloge à l'heure, si elle ne l'est pas déjà. (RtcGetDate pour connaître la date et l'heure).
- La RTC est capable d'émettre une IT toutes les secondes : RtcEventOn()
- ou bien, elle émet une IT au moment demandé (capacité ALARM, afin de programmer une alarme, pour se réveiller à la fin des cours, par exemple).
- Fonction AlarmSetTime() pour configurer l'heure du réveil.

```
void IRO EVENT (void)
                          // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
 switch(GetMsq())
                          // Récupération d'un message
   case MSG ALARM
        DebugPrint("\n Ca y est, mon gars... fin des souffrances ! \n ");
        break;
                          // PROGRAMME PRINCIPAL
void main(void)
 AlarmSetTime(17,30,00); // Réveil tous les jours à 17h30
 RtcOn();
                          // Il faut quand même que l'horloge fonctionne
 AlarmOn();
                          // Autorisation individuelle de la génération d'IT par l'alarme
 EventOn();
                          // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
 while(1);
                          // Attente d'une IT
```

ISIMA


IV-3 ROVIN – Source de l'exemple IT interne CAPTURE

```
#define capTIME ((double)1/18432000)*1024
                                                     // Unité de mesure = précision du chronomètre
      unsigned short CP_LOW_TIME, CP_HIGH_TIME;
                                                     // Variables globales pour la mesure
      void IRQ_EVENT_(void) // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
        switch(GetMsq()) {
                              // Récupération d'un message
          case MSG_CAPTURE0 : // Test si IT en provenance du module de capture nº 0
               CaptureRead(0, &CP_LOW_TIME, &CP_HIGH_TIME); // Lecture et sauvegarde
               DebugClear(); // Effacement de la fenêtre d'affichage
               DebugPrint("Durée niveau HAUT = ");
               DebugDOUBLE( capTIME * CP HIGH TIME, DEC);
               DebugPrint(" sec.\n");
               DebugPrint("Durée niveau BAS = ");
               DebugDOUBLE(_capTIME_ * CP_LOW_TIME, DEC);
               DebugPrint(" sec.\n");
               CaptureOn(0); // Réactive la capture
               break;
      void main(void)
                             // PROGRAMME PRINCIPAL
        PPT Tnit();
                             // Initialisation des ports PA, PB, PC et PD du ROVIN
        EXPORT_Init();
                             // Initialisation des ports EXPA, EXPB et EXPD du ROVIN
        CaptureSet(0, CAPTURE_HIGHCYCLE|CAPTURE DIV1024);
                             // Configure l'entrée de capture en mode "HIGHCYCLE" afin de capturer
                             // la durée d'une impulsion haute suivie d'une impulsion basse
                             // Introduit un facteur de division de 1024
        CaptureOn(0);
                             // Autorisation individuelle de la génération d'IT par la capture
        EventOn();
                             // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
E. Mesnard while(1);
                                                                                                  62
```

ISIMA

IV-3 ROVIN – Exemple 7 : Liaison série UART (type RS232)

- UART : « Universal Asynchronous Receiver Transmitter »
 - USART (« Synchronous or Asynchronous »)
 - Liaison série asynchrone (RS232,...)
 - Sérialisation des données fournies en parallèle, via des registres à décalage (Shift Registers)
 - Mode « full duplex » (émission / réception simultanée) : Rx et Tx



- « Baud Rate » : débit de transmission (9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bps)
- Trame UART :
 - 1 bit de départ (Start = niveau logique 0),
 - Bits de données (5 à 9, avec classiquement 8 bits),
 - Bit de parité (facultatif, pour le contrôle de flux),
 - 1 (ou 2) bit d'arrêt (Stop = niveau logique 1)

UART0 et UART1 sur ROVIN :

■ 8 bits de données, START STOP
■ sans parité,
■ avec 1 bit d'arrêt,

E. Mesnard

et un débit d'au maximum 115200 Bps.



IV-3 ROVIN – Exemple 7 : Liaison série UART

- Fonctions minimales à employer pour **transmettre** (émettre) :
 - UartSetBaud(): classiquement, de 9600 Bps à 115200 Bps.
 - UartTxOn() et UartTxOff : activation et désactivation de la broche Tx de l'UART
 - Ou bien : UartOn() et UartOff() : activation et désactivation de l'UART en Rx et Tx
 - UartWrite(): écriture d'un octet sur la broche Tx
- Fonctions minimales à employer pour **recevoir**:
 - UartSetBaud(), UartOn() et UartOff() : comme pour la transmission
 - UartRxOn() et UartRxOff : activation et désactivation de la broche Rx de l'UART
 - UartSetPacketSize(): configuration de la taille du paquet
 - Le paquet est à destination du buffer de réception de l'UART.
 - Unité : octet
 - UartEventOn() et EventOn(): autorisation des IT en provenance de l'UART.
 - Dès qu'un paquet est reçu, une IT (MSG_UARTiRX) est émise.
 - UartRead() et UartRxBufRead() : lecture d'un paquet du buffer de réception.
- Exemple : ré-émission sur Tx d'un octet lu sur buffer de Rx de l'UART n° 0

E. Mesnard

ISIMA

IV-3 ROVIN - Exemple 7 : Liaison série UART

■ Variante : lecture de paquets de 2 octets

```
#define Taille_Paquet 2 // Taille du paquet, en octet
                          // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
 unsigned char Paquet[Taille_Paquet]; // Déclaration du paquet = buffer
 switch(GetMsq()) {
                          // Récupération d'un message
   case MSG UARTORX :
        DebugPrint(" Paguet recu...");
        Paquet[0] = UartRead(0); // Récupération du paquet à partir du buffer de Rx...
         Paquet[1] = UartRead(0); // (second octet)
        UartWrite(0,Paquet[0]); // ...suivi de sa ré-écriture sur Tx
        UartWrite(0,Paquet[1]); // (second octet)
        // OU Mieux, a la place de ces 4 lignes :
                 UartRxBufRead(0,Paquet);
                                                     // Récupération du paquet
                 UartBufOut(0, Paquet, Taille_Paquet); // Emission du paquet
        break;
void main(void)
                          // PROGRAMME PRINCIPAL
 PPT Init();
                          // Initialisation des ports
 EXPORT_Init();
 UartSetBaud(0,115200); // UART n°0 en 115200 Bps avec paquet de 2 octets
 UartSetPacketSize(0, Taille Paquet);
  UartOn(0)
                          // Activation de l'UART
                          // Autorisation individuelle de la génération d'IT par l'UARTO
 UartEventOn(0);
 EventOn();
                          // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
                                                                                          67
```

ISIMA

IV-3 ROVIN - Exemple 7 : Liaison série UART

```
#define Taille Paquet 1 // Taille du paquet, en octet
                           // « Interrupt Service Routine » pour tous les événements
void IRQ EVENT (void)
 unsigned char Octet Recui// Paguet de 1 octet.
  switch(GetMsq()) {
                           // Récupération d'un message
   case MSG_UARTORX :
        DebugPrint(" Paquet recu...");
                                      // Lecture d'un octet à partir du buffer de Rx...
        Octet Recu = UartRead(0);
                                      // ou bien : UartRxBufRead(0,&Octet_Recu);
        UartWrite(0,Octet Recu);
                                      // ...suivi de sa ré-écriture sur Tx
        break;
void main(void)
                           // PROGRAMME PRINCIPAL
 PPT Tnit();
                           // Initialisation des ports
 EXPORT Init();
 UartSetBaud(0,115200); // UART n°0 en 115200 Bps avec paquet de 1 octet
 UartSetPacketSize(0.Taille Paguet);
 UartOn(0)
                           // Activation de l'UART
                          // Autorisation individuelle de la génération d'IT par l'UARTO
 UartEventOn(0);
                          // Autorisation globale de la génération des événements (IT) !
 EventOn();
 while(1);
                          // Attente d'une IT
```

E. Mesnard

ISIMA

Sommaire

I Introduction sur les Systèmes Embarqués

II Les outils de développement

III Interaction avec l'environnement : les transfert de données

IV Interaction avec l'environnement : les interruptions

- 1 Principe de fonctionnement des interruptions
- 2 Les IT selon ROVIN
- 3 Exemples ROVIN: IT externe, comparateur, capture, timer, alarme et RS232
- 4 Les IT selon EasyPIC
- 5 Exemples EasyPIC: IT timer

V Temps Réel

IV-4 Les interruptions sur EasyPic

- 14 sources d'interruption :
 - Interruptions primaires : Timer0, Pin RB0 et Ch. RB4
 - Interruptions secondaires (ou périphériques) : Timer1 et 2, UART, port série, ...
- 3 niveaux d'autorisation d'interruption (« Interrupt Enable ») :
 - Autorisation globale :
 - bit GIE (« Global Interrupt Enable ») dans INTCON
 - Autorisation périphériques :
 - bit PEIE (« Peripheric Interrupt Enable ») dans INTCON
 - Autorisations individuelles :
 - Interruptions primaires : dans registre INTCON
 - Interruptions périphériques : dans registres PIE1 et PIE2 (en bank 1)
- Concept unifié :
 - Une seule ISR (comme pour ROVIN) pour gérer toutes les interruptions.
 - Un unique vecteur d'interruption : pointeur (situé à l'adresse 0x04) sur la fonction C nommée « interrupt » (nom réservé à l'ISR)
 - Flag: bit qui se trouve positionné lors d'une demande d'interruption. La lecture de ce flag permet à l'ISR de déterminer la source de l'IT.
- Une interruption ne peut pas être interrompue par une autre interruption.
- Contexte minimaliste :
 - Contexte = PC (pointeur instruction),
 - sauvegardé dans une pile de taille 8.
 - Prévoir une sauvegarde logicielle des autres registres : W et STATUS

E. Mesnard

69

71


IV-4 EasyPic – Le registre INTCON

- Registre INTCON (« Interrupt Control »): dédié au contrôle des interruptions
- Présent à l'adresse 0x0B sur les 4 banks

INTCON REGISTER (ADDRESS 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh)

R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-x
GIE	PEIE	TMR0IE	INTE	RBIE	TMR0IF	INTF	RBIF
bit 7							bit 0

- GIE (Global Interrupt Enable): bit pour valider ou invalider globalement les interruptions
- PEIE : bit pour valider ou invalider les interruptions périphériques.
- TMR0IE : bit pour valider ou invalider l'interruption liée au timer0
- INTE: bit pour valider ou invalider l'interruption liée à un changement de niveau sur la broche RBO
- RBIE: bit pour valider ou invalider l'interruption liée à un changement de niveau sur les broches RB4 à RB7
- TMR0IF, INTF et RBIF : flags signalant les interruptions TMR0, INT et RB



ISIMA

IV-4 EasyPic – Principe d'installation d'une IT

- Mise en service des interruptions primaires :
 - Valider le bit individuel de l'interruption (registre INTCON),
 - Valider le bit global GIE (registre INTCON)
- Mise en service des interruptions périphériques :
 - Valider le bit individuel de l'interruption (registre PIE1 ou PIE2)
 - Valider le bit du groupe périphérique PEIE (registre INTCON)
 - Valider le bit global GIE (registre INTCON)


PIE1	REGISTER	(ADDRESS 8Ch


bit 7

	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0	R/W-0
	PSPIE(1)	ADIE	RCIE	TXIE	SSPIE	CCP1IE	TMR2IE	TMR1IE
	bit 7 bit 0							
PIE2 REGISTER (ADDRESS 8Dh)								
	U-0	R/W-0	U-0	R/W-0	R/W-0	U-0	U-0	R/W-0
		Reserved		EEIE	BCLIE			CCP2IE

E. Mesnard

bit 0





IV-4 EasyPic – Principe de détection de la source d'une IT ■ Lorsqu'une IT survient, déroutement en 0x04 (vecteur ISR) ■ En C. cette ISR est la fonction nommée « interrupt() ». L'ISR doit avant tout traitement détecter l'origine de la source d'interruption ■ Vérification pour une interruption primaire sur les 3 flags TMR0IF, INTF et RBIF du registre INTCON Vérification pour une interruption périphérique dans les registres PIR1 et PIR2 PIR1 REGISTER (ADDRESS 0Ch) R/W-0 R/W-0 R/W-0 R-0 R-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 PSPIF(1) ADIF RCIF TXIF SSPIF CCP1IF TMR2IF TMR1IF bit 7 bit 0 PIR2 REGISTER (ADDRESS 0Dh) R/W-0 U-0 R/W-0 U-0 R/W-0 R/W-0 U-0 U-0 Reserved EEIF BCLIF CCP2IF bit 7 bit 0 A la fin de l'ISR, ne pas oublier d'effacer le flag qui a provoqué l'IT!

E. Mesnard

IV-5 EasyPic – Exemple 1 : module TIMER0 (options)

Configurations possibles via le registre OPTION_REG:

- Choix du mode de fonctionnement :
 - \blacksquare $\mathrm{T0CS} = 0$: fonctionnement en mode timer (mesure de temps basé sur les cycles horloge interne)
 - \blacksquare ToCS = 1 : fonctionnement en mode compteur (nombre d'impulsions sur la broche RA4 du portA)
- Choix de l'orientation des fronts :
 - Tose = 0 : en mode compteur, comptage sur front montant de RA4
 - T0SE = 1 : en mode compteur, comptage sur front descendant de RA4
- Choix d'utiliser un prédiviseur (entre 2 et 256) :
 - PSA=0 : activation de la prédivision
 - PS(2:0) : valeur de division :

Bit Value	TMR0 Rat
000	1:2
001	1:4
010	1:8
011	1 : 16
100	1:32
101	1:64
110	1 : 128
111	1 : 256

E. Mesnard

76


IV-5 EasyPic – Exemple 1 : source d'utilisation du TIMERO

```
unsigned int COUNT;
                       // Variable globale pour un comptage
void interrupt() {
 COUNT++;
                       // Incrementer la valeur a chaque interruption
                       // Valeur provoquant une IT dans (256-56) = 200 unités de temps
 INTCON = 0b00100000; // TMR0IE=1 (bit 5) et TMR0IF=0 (bit 2)
                       // qui peut s'ecrire aussi : INTCON.TMR0IE=1; INTCON.TMR0IF=0;
void main()
                       // PROGRAMME PRINCIPAL
                            OPTION REG REGISTER (ADDRESS 81h, 181h)
  // Initialisation des LED
                              R/W-1
                                     R/W-1
                                            R/W-1 R/W-1
                                                             R/W-1
                                                                     R/W-1 R/W-1
                                                                                   R/W-1
 TRISB = 0x00;
  PORTB = 0xF0;
                             RBPU
                                    INTEDG
                                             TOCS
                                                    TOSE
                                                                     PS2
                                                                            PS1
                                                                                   PS0
  // Initialisation du Timer u
  OPTION_REG = 0b10000100; // Configuration choisie :
                                 OPTION_REG.TOCS=0; mode timer
                                 OPTION REG.PSA=0; avec prédiviseur sur TMR0
                                 OPTION REG. PS2=1;
                                 OPTION_REG.PS1=0; avec division de 32
                                 OPTION_REG.PS0=0;
  TMR0 = 56;
                           // Initialisation provoquant une IT dans (256-56) = 200 unités de temps
  INTCON = 0b10100000;
                           // INTCON.TMR0IE=1 : autorisation de l'IT TMR0
                           // INTCON.GIE=1 : autorisation globale de toutes les IT
 COTINT = 0:
                           // Initialisation de la valeur de comptage
  while(1){
   if (COUNT == 400)
     PORTB = ~PORTB;
                           // Cliquotement des LED tous les 400 coups...
     COUNT = 0;
                                                                                            77
```

ISIMA

IV-5 EasyPic – Exemple 2 : module TIMER1 (caractéristiques)

- T1CON (0x10): paramètres de configuration.
 - T10SCEN (Timer 1 Oscillator Enable) : choix de l'horloge (externe sur RC0 ou oscillateur)
 - TMR1CS (Timer1 Clock Source Select) : choix de l'horloge
 - 1 = horloge externe, sur front montant
 - 0 = horloge interne (FOSC/4)
 - T1CKPS(1:0) : Prédiviseur $(00 \Rightarrow /1, 01 \Rightarrow /2, 10 \Rightarrow /4 \text{ et } 11 \Rightarrow /8)$,
 - T1SYNC (Timer 1 External Clock Input Synchronization Control) : choix de la synchronisation avec l'horloge externe
 - TIMR1ON : marche/arrêt du timer 1.



E. Mesnard

ISIM

IV-5 EasyPic – Exemple 2 : module TIMER1 (caractéristiques)

- Caractéristiques du module TIMER1 :
 - Timer ou Counter sur 16 bits (contre 8 bits pour TIMERO)
 - Prédiviseur programmable limité à une division maximale par 8
 - Fonctionnement sur horloge interne ou externe
 - Pas le choix du sens des fronts pour l'horloge externe
 - IT produit lors de la transition 0xFFFF à 0x0000 (flag TMR1IF dans le registre PIR1 lors du débordement)
- 6 registres sont manipulés pour utiliser le TIMER1 :
 - TMR1H et TMR1L (adresses 0x0E et 0x0F en bank 0): valeur du timer sur deux octets.
 - INTCON (0x0B sur les 4 banks) : Autorisations d'interruption
 - GIE: Autorisation globale
 - PEIE : Autorisation secondaire (périphérique)
 - **PIR1** (0x0C)
 - TMR1IF, Flag de présence de l'interruption TMR1.
 - PIE1 (0x8C):
 - TMR1IE, Autorisation individuelle de l'interruption TMR1.
 - T1CON (0x10) : paramètres de configuration.
 - Voir page suivante...

E. Mesnard

ISIMA

IV-5 EasyPic – Exemple 2 : source d'utilisation du TIMER1

```
unsigned int COUNT;
                             // Variable globale pour un comptage
      void interrupt() {
        COUNT++;
                             // Incrementer la valeur a chaque interruption
        PIR1.TMR1IF = 0;
                             // Effacement du flag d'IT TMR1IF
                             // PROGRAMME PRINCIPAL
      void main()
        // Initialisation des LED con: T1CON: TIMER1 CONTROL REGISTER (ADDRESS 10h)
        TRISB = 0 \times 00;
                             // PORTB
                                          U-0
                                                 U-0
                                                        R/W-0
                                                                R/W-0
                                                                         R/W-0
                                                                                  R/W-0 R/W-0 R/W-0
        PORTB = 0xF0;
                             // Extino
                                                       T1CKPS1 T1CKPS0
                                                                       T10SCEN T1SYNC TMR1CS TMR10N
                                                                                                   bit 0
                                       bit 7
         // Initialisation du Timer 1
        T1CON = 0b00000001; // Configuration choisie
                                   T1CON.TMR1ON=1; activation timer 1
                                   T1CON.TMR1CS=0; fonctionnant sur horloge interne
                                   T1CON.T1CKPS1=0; et T1CON.T1CKPS0=0; sans division
        TMR1L = 0xCD;
                             // Valeur d'initialisation du compteur : 0xABCD
                             // NR : seule la lere IT se fera au bout de ce temps
        TMR1H = 0xAB;
                             // Les autres auront lieu toutes les 0xFFFF, car pas de mise a jour
                             // de TMR1L et TMR1H dans l'ISR interrupt()
        PIE1.TMR1IE = 1;
                             // Autorisation de l'IT TMR1IF
        INTCON = 0b11000000; // INTCON.PIE=1 : autorisation des IT secondaires périphériques
                             // INTCON.GIE=1 : autorisation globale de toutes les IT
        COUNT = 0;
                             // Initialisation de la valeur de comptage
        while(1){
          if (COUNT == 0x7FFF) {
            PORTB = ~PORTB; // Clignotement regulier des LED
            COUNT = 0;
E. Mesnard
```

IV-5 EasyPic – Exemple 3 : module TIMER2 (caractéristiques)

- Caractéristiques du module TIMER2 :
 - Mode timer (avec horloge interne) uniquement
 - Comptage sur 8 bits, initialisés au démarrage
 - Possibilité d'un prédiviseur (1, 4 ou 16) et surtout d'un postdiviseur (entre 1 et 16) ⇒ grande gamme de diviseurs effectifs
 - IT produit lors de la transition 0xFF à 0x00 (flag TMR2IF dans le registre PIR1 lors du débordement)
- 6 registres sont manipulés pour utiliser le TIMER1 :
 - TMR2 (0x11 en bank 0) : valeur du timer
 - INTCON (0x0B sur les 4 banks) : Autorisations d'interruption
 - GIE : Autorisation globale
 - PEIE : Autorisation secondaire (périphérique)
 - **PIR1** (0x0C):
 - TMR2IF, Flag de présence de l'interruption TMR2.
 - PIE1 (0x8C) :
 - TMR2IE, Autorisation individuelle de l'interruption TMR2.
 - PR2 (0x92) : Période du timer
 - T2CON (0x12): paramètres de configuration.
 - Voir page suivante...

E. Mesnard

ISIMA

81


IV-5 EasyPic – Exemple 3 : source d'utilisation du TIMER2

```
unsigned int COUNT;
                              // Variable globale pour un comptage
      void interrupt()
                             // Pour une fois, verification de la source d'IT...
        if (PIR1.TMR2IF) {
          COUNT++;
                              // Incrementer la variable bidon a chaque interruption
          PIR1.TMR2IF=0;
                              // Effacement du flag d'IT TMR2IF, ou plus FUN : PIR1 &= ~(1<<TMR2IF);
      void main()
                              // PROGRAMME PRINCIPAL
                                       T2CON: TIMER2 CONTROL REGISTER (ADDRESS 12h)
        // Initialisation des LED con
        TRISB = 0x00;
                              // PORTB
                                                        R/W-0
        PORTB = 0xF0;
                                              TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0
                                       bit 7
                                                                                                   bit 0
         // Initialisation du Timer 1
         T2CON = Ob01111111; // Configuration choisie : division par 256
                                   T2CON.TMR2ON=1; activation timer 2
                                   T2CON.TOUTPS(3:0)=0b1111; Postdiviseur de 16
                                   T2CON.T2CKPS(1:0)=0b11; Prediviseur de 16
         TMR2 = 0x00;
                              // Valeur d'initialisation du compteur : 0
         PIE1.TMR2IE = 1;
                              // Autorisation de l'IT TMR1IF, ou pour les amateurs : PIE1 |= (1<<TMR2IE);
         INTCON = 0b11000000; // INTCON.PIE=1 : autorisation des IT secondaires
                              // INTCON.GIE=1 : autorisation globale de toutes les IT
         COUNT = 0;
                              // Initialisation de la valeur de comptage
         while(1){
          if (COINT == 3906)
            PORTB = ~PORTB;
                             // Clignotement des LED toutes les secondes avec Quartz a 8 Mz
                             // car FOSC/4 = 2 MHz; puis /256 => 7812Hz, puis /3906 => 2Hz
E. Mesnard
                                                                                                   83
```

ISIM

IV-5 EasyPic – Exemple 3 : module TIMER2 (caractéristiques)

- T2CON (0x12): paramètres de configuration.
 - T2CKPS(1:0): Prédiviseur (00 ⇒ /1, 01 ⇒ /4, 1x ⇒ /16).
 - T2OUTPS(3:0): Postdiviseur $(0000 \Rightarrow /1,0001 \Rightarrow /2,0010 \Rightarrow /3,...1111 \Rightarrow /16)$
 - TIMR2ON : marche/arrêt du timer 2.
- Fonctionnement:
 - Prédiviseur d'horloge re-divise FOSC/4 selon la configuration de T2CKPS(1:0)
 - Chaque cycle de cette horloge divisée provoque l'incrémentation de TMR2
 - Si le contenu de TMR2 égale le contenu de PR2, remise à 0 de TMR2 et envoi de ce signal EQ sur le postdiviseur.
 - Postdiviseur divise EQ selon la configuration de T2OUTPS(3:0)
 - A chaque modulo, positionnement du flag TMR2IF et génération de l'interruption.



E. Mesnard

ISIMA

IV-5 EasyPic – Protocole pour choisir un TIMER

- Besoin d'un temps compris entre 256 et 65536 cycles?
 - valeur multiple de 256 (par exemple 512) \Rightarrow timer 0, 1 ou 2.
 - non divisibles par des puissances de 2 ⇒ timer 1 ou 2.
- Besoin de temps allant jusqu'à 524288 cycles?
 - Timer 1 avec prédiviseur mais perte de précision
- Besoin de temps quelconques, mais de grande précision ?
 - Utilisation du timer1 avec un quartz
 - Utilisation du timer2 avec des valeurs idéales pour le prédiviseur et le postdiviseur
- Besoin de comptage d'événements sur une broche?
 - Timer 0 sur front montant ou descendant
 - Timer 1 sur front montant uniquement
 - Timer 2 impossible