

Præcision i Hver Kop

En driftsguide til indstilling og kalibrering af espressokværnen hos Café Kaiser

DEN BAGVEDLIGGENDE LOGIK

UNDER-EKSTRAKTION

For Grov Kværning

Vandet suser igennem kaffepuden på under 25 sekunder. Der er for store luftlommer mellem kaffekornene, hvilket resulterer i en tynd, syrlig og flad espresso uden krop eller crema.

OVER-EKSTRAKTION

For Fin Kværning

Vandet presses igennem kaffepuden på over 30 sekunder. Kaffepartiklerne pakker sig for tæt, hvilket udvinder de bitre garvesyrer og giver en brændt, besk og ubehagelig smag.

KEND DIN KVÆRN



Drej med uret (Mod venstre) Spænder knivene tættere sammen. Kaffen formales finere, og bryggetiden forlænges.



Drej mod uret (Mod højre) Øger afstanden mellem knivene. Kaffen formales grovere, og bryggetiden forkortes.

HUSK AT VIPPE METAL-PINDEN NED NÅR DU DREJER (Se rød pil)



SIKKERHEDSREGLER

Drej kun mens motoren kører

Når indstillingskraven justeres til en **finere** kværningsgrad (med uret), presses kværnknivene fysisk tættere sammen.

Hvis der ligger bønner eller kafferester i spænd, kan det skade gevindet eller blokere motoren fuldstændigt.

Aktiver derfor altid kværnen, mens du finjusterer!



TRIN-FOR-TRIN JUSTERING



1. Tag Tid

Sæt espressoskuddet i gang og tag tid. Mål om det rammer den gyldne zone (25-30 sekunder).



2. Juster i Bevægelse

Drej kraven i den ønskede retning i meget små ryk (fx et halvt tal). Husk at motoren skal køre ved justering mod finere.



3. Purge & Test

Kværn altid et enkelt skud ud (purge) for at fjerne kafferester fra den gamle indstilling. Bryg derefter en ny test-espresso.

FEJLFINDING

Udfordring	Analyse	Målretning	Handling på Obel
Bryggetid under 25 sekunder	Kaffen er for grov. Vandet løber uforhindret igennem.	Gør kværningsgraden finere.	Drej MED uret (mens den kører)
Bryggetid over 30 sekunder	Kaffen er for fin. Vandet er spærret inde.	Gør kværningsgraden grovere.	Drej MOD uret
Kaffen smager bittert & brændt	Over-ekstraktion pga. for lang kontakt-tid.	Gør formalingen grovere.	Drej MOD uret
Kaffen smager surt & tyndt	Under-ekstraktion pga. for hurtigt gennemløb.	Gør formalingen finere.	Drej MED uret (mens den kører)