

RC\_A7105\_12

# **Document Title**

A7105 reference code for FIFO extension mode (500Kbps)

# **Revision History**

<b>Rev. No.</b> 0.0	<u>History</u> Preliminary	<u>Issue Date</u> Jan 9 , 2009	<u>Remark</u>

## **Important Notice:**

AMICCOM reserves the right to make changes to its products or to discontinue any integrated circuit product or service without notice. AMICCOM integrated circuit products are not designed, intended, authorized, or warranted to be suitable for use in life-support applications, devices or systems or other critical applications. Use of AMICCOM products in such applications is understood to be fully at the risk of the customer.

RC A7105 12

#### **Table of contents**

1.	節介	3
2.	簡介系統槪述	3
	硬體	
	3.1 系統方塊圖	
	<b></b>	
•	4.1 應用範例概述	
	4.2 範例程式工作基本方塊	
5	程 デ 音 日 日 本 デ 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	7



# RF Chip-A7105 Reference code for FIFO extension mode (500Kbps)

## 1. 簡介

這文件係對 RF chip -A7105 FIFO mode,使用 FIFO data 大於 64 bytes,做一簡單的應用範例程式 ,供使用者能夠快速 應用這 RF chip。

#### 2. 系統概述

本範例程式主要分二個部份,一個爲 master 端,另一個爲 slave 端。

Master 端: power on、initial 系統及 RF chip 後,進入 TX 狀態,傳送 128 bytes 資料。之後,延遲 50ms 後再進入 TX 狀態,重新另一次的傳送循環動作。




Fig1. Master 端方塊圖

Slave 端: power on、initial 系統及 RF chip 後,進入 RX 狀態等待接收。若無收到 Master 端所發送的資料,則仍在 RX 狀態,等待接收。若有收到 Master 端所發送的資料,則讀出資料、比對,計算 error bit。之後,延遲 30ms 後再次回到 RX 狀態等待下一次接收。




Fig2. Slave 端方塊圖



## 3. 硬體

#### 3.1 系統方塊圖




Fig2. 系統方塊圖

MCU 使用 I/O pin 4\_2 的設定,判別 Master 端或 Slave 端。

#### 使用 I/O pin 設定:

應用範例使用 I/O:

SCS, SCK, SDIO - 這 3 wire 串列介面控制 A7105 內部 register。

GIO1 - FIFO 動作完成的控制信號,MCU 可檢測該 pin 是否傳送或接收 packet 完成。

CKO – 監控 TX FIFO 或 RX FIFO 在 FIFO extension 下的 FIFO Pointer 臨界值的變化,藉以控制資料寫入或讀出 FIFO 的時機。

#### MCU 控制 A7105 RF chip 的 I/O 配置如下圖:




Fig3. I/O 配置圖



RC A7105 12

#### 4. 韌體程式設計:

#### 4.1 應用範例概述

首先初始化 Timer0、Uart0,之後判別 Port 4\_2 = 1 進入 master 端的主程式或 Port 4\_2 = 0 進入 slave 端的主程式。

#### Master 端:

- 1) 初始化 A7105RF chip。
- 2) TX FIFO 先寫入 PN9 code 共 64 bytes。
- 3) 進入 TX state, 傳送封包。
- 4) 等待 CKO pin 為 1 時,再對 TX FIFO 寫入 PN9 code 反向的資料, 共 64 bytes。
- 5) 等待 GIO1 pin 爲 0 後, RF chip 會自動結束 TX state, 回復到 Standby state。
- 6) 延遲 50ms, 重新回到 Step 2 動作, 重新開始下一周時序工作。

#### Slave 端:

- 1) 初始化 A7105RF chip。
- 2) 進入 RX 狀態,等待封包收到。
- 3) 判斷 CKO pin 爲 1 後,從 RX FIFO 讀出資料放置 tmpbuf 中
- 4) 等待 GIO1 pin 爲 0 後,完成封包接收,RF chip 會自動結束 RX state,回復到 Standby state。
- 5) 從 RX FIFO 讀出資料放置 tmpbuf 中。
- 6) 從 tmpbuf 讀出、比對資料、計算 error bit 數目。
- 点字 7) 延遲 30ms, 重新回到 Step 2 動作, 重新開始下一周期時序工作
- 8) 每 500ms,將所計算的 error bit 傳送至 PC。



# RC\_A7105\_12

## 4.2 範例程式工作基本方塊




Fig4. 範例程式工作基本方塊



RC\_A7105\_12

## 5. 程式說明

#### 注意:

※本程式僅供 FIFO extension 模式下的動作參考程序,對於 FIFO data 寫入/讀出時間的控制,使用者需依 MCU 的工作速度,緊慎處理 FIFO data 寫入/讀出的時間,避免錯誤發生。

```
2 ** Device: A7105
 3 ** File:
             main.c
 4 ** Author:
            JPH
 5 ** Target: Winbond W77LE58
 6 ** Tools:
           ICE
   ** Created: 2009-01-09
 7
9 ** This file is a sample code for your reference.
10 **
11 ** Copyright (C) 2008 AMICCOM Corp.
12 **
14 #include "define.h"
15 #include "w77le58.h"
16 #include "a7105reg.h"
17 #include "Uti.h"
功能說明: Include 檔宣告,定義常數變數
行數
      說明
14~17 匯入程式庫設定檔
```

19			***********
20	** I/O Declaration	ก	
21	*******	******	***************************/
22	#define SCS	P1_0	//spi SCS
23	#define SCK	P1_1	//spi SCK
24	#define SDIO	P1_2	//spi SDIO
25	#define CKO	P1_3	//CKO
26	#define GIO1	P1_4	//GIO1
27	#define GIO2	P1_5	//GIO2
28	#define Button	P1_7	//test Button
29		200	
30	/***********	*****	*************
31	** Constant Decl	aration	
32	******	*******	******************
33	#define TIMEOU	T 50	
34	#define t0hrel	1000	
功能設	說明:MCU 對 A71	05 RF chip I	/O 接腳定義,常數定義
行數	說明		
22~28	MCU I/O 配置		
33~34	常數定義		



```
37 ** Global Variable Declaration
39 Uint8
            data timer:
 40 Uint8
            data TimeoutFlag;
            idata RxCnt;
 41 Uint16
 42 Uint32
            idata Err_ByteCnt;
            idata Err BitCnt;
 43 Uint32
            idata TimerCnt0;
 44 Uint16
            data *Uartptr;
 45 Uint8
 46 Uint8
            data UartSendCnt;
            data CmdBuf[12];
 47 Uint8
48 Uint8
            xdata tmpbuf[256];
 49
   Uint16
            xdata AFCBuf[12];
            data sts_ModeReg;
 50 Uint8
51 Uint8
            idata Err_Frame;
 52
 53 const Uint8 code BitCount Tab[16] = {0,1,1,2,1,2,2,3,1,2,2,3,2,3,3,4};
 54 const Uint8 code ID_Tab[4]={0x54,0x75,0xC5,0x2A}; //ID code
 55
   const Uint8 code PN9 Tab[]=
    { 0xFF,0x83,0xDF,0x17,0x32,0x09,0x4E,0xD1,
 56
      0xE7,0xCD,0x8A,0x91,0xC6,0xD5,0xC4,0xC4,
 57
      0x40,0x21,0x18,0x4E,0x55,0x86,0xF4,0xDC,
 58
 59
      0x8A,0x15,0xA7,0xEC,0x92,0xDF,0x93,0x53,
 60
      0x30,0x18,0xCA,0x34,0xBF,0xA2,0xC7,0x59,
      0x67,0x8F,0xBA,0x0D,0x6D,0xD8,0x2D,0x7D,
 61
 62
      0x54,0x0A,0x57,0x97,0x70,0x39,0xD2,0x7A,
      0xEA,0x24,0x33,0x85,0xED,0x9A,0x1D,0xE0
63
    }; // This table are 64bytes PN9 pseudo random code
功能說明:使用的整體變數宣告,常數變數的宣告
      說明
行數
39~51
      程式中使用的變數宣告
53
       BitCount_Tab 宣告
54
       ID code 宣告
55~64
      PN9 data 宣告
```





```
66 const Uint16 code A7105Config[]=
67 {
 68
       0x00, //RESET register,
                                   only reset, not use on config
       0x42, //MODE register,
 69
       0x00, //CALIBRATION register, only read, not use on config
 70
                                128 bytes
       0x7F, //FIFO1 register,
 71
 72
       0xC0, //FIFO2 register,
                                PFM[1:0]=[11]
 73
       0x00, //FIFO register,
                                 for fifo read/write
 74
       0x00, //IDDATA register,
                                   for idcode
       0x00, //RCOSC1 register,
 75
 76
       0x00, //RCOSC2 register,
       0x00, //RCOSC3 register,
 77
 78
       0x12, //CKO register,
 79
       0x01, //GIO1 register
       0x00, //GIO2 register,
 80
 81
       0x05, //CLOCK register,
       0x00, //DATARATE register, datarate=500Kbps
 82
       0x50, //PLL1 register,
 83
       0x9E, //PLL2 register,
 84
                                  RFbase 2400MHz
 85
       0x4B, //PLL3 register,
       0x00, //PLL4 register,
 86
       0x02, //PLL5 register,
 87
       0x16, //TX1 register,
 88
 89
       0x2B, //TX2 register,
       0x12, //DELAY1 register,
 90
 91
       0x00, //DELAY2 register,
 92
       0x62, //RX register,
       0x80, //RXGAIN1 register,
 93
 94
       0x80, //RXGAIN2 register,
 95
       0x00, //RXGAIN3 register,
 96
       0x0A, //RXGAIN4 register,
       0x32, //RSSI register,
 97
 98
       0xC3, //ADC register,
       0x07, //CODE1 register,
 99
        0x16, //CODE2 register,
100
        0x00, //CODE3 register,
101
102
        0x00, //IFCAL1 register,
        0x00, //IFCAL2 register, only read
103
        0x00, //VCOCCAL register,
104
105
        0x00, //VCOCAL1 register,
106
        0x3B, //VCOCAL2 register,
107
        0x00, //BATTERY register,
108
        0x17, //TXTEST register,
        0x47, //RXDEM1 register,
109
110
        0x80, //RXDEM2 register,
        0x03, //CPC register,
111
        0x01, //CRYSTAL register,
112
        0x45, //PLLTEST register,
113
        0x18, //VCOTEST1 register,
114
115
        0x00, //VCOTEST2 register,
116
        0x01, //IFAT register,
        0x0F, //RSCALE register,
117
118
        0x00 //FILTERTEST
119 }
功能說明: RF chip 初始設定
        說明
行數
68~118 RF chip 的初始設定
100
        Date rate 在 500kbps, 建議設置 PMD[1:0]=[10].
        Data rate 在 500kbps, 建議設置 DCM[1:0]=[10].
109
```

121	/**************************************
122	** function Declaration
123	***************************************
124	void InitTimer0(void);
125	void initUart0(void);
126	void Timer0ISR (void);
127	void Uart0lsr(void);
128	void A7105_Reset(void);
129	void A7105_WriteReg(Uint8, Uint8);
130	Uint8 A7105_ReadReg(Uint8);
131	void ByteSend(Uint8 src);
132	Uint8 ByteRead(void);
133	void A7105_WriteID(void);
134	void A7105_WriteFIFO(void);
135	void initRF(void);
	void A7105_Config(void);
	void A7105_Cal(void);
	void RxPacket(void);
	void StrobeCmd(Uint8);
	void SetCH(Uint8);
	void Swap(Uint8, Uint8);
	void FrequencyCal(void);
	void A7105_WriteFIFO_1(void);
144	void ReadDataToBuf(Uint8 *);
功能	说明:副程式檔頭宣告
行數	說明
124~	144 副程式宣告



```
147
148
149 void main(void)
150 {
151
       //initsw
152
       PMR |= 0x01; //set DME0
153
       //initHW
154
155
       P0 = 0xFF;
156
       P1 = 0xFF;
157
       P2 = 0xFF;
158
       P3 = 0xFF;
159
       P4 = 0x0F;
160
161
       InitTimer0();
       initUart0();
162
       TR0=1;
163
164
       EA=1;
165
166
       if ((P4 & 0x04)==0x04) //if P4.2=1, master
167
       {
168
         initRF();
169
          StrobeCmd(CMD STBY);
170
171
         while(1)
172
         {
            StrobeCmd(CMD_TFR); //reset tX FIFO pointer
173
174
            A7105_WriteFIFO(); //write 1~64 bytes data to tx fifo
175
            SetCH(100); //freq 2450.001MHz
            StrobeCmd(CMD_TX); //entry tx
176
177
            while(~CKO);
178
            A7105 WriteFIFO 1(); //write 65~128 bytes data to tx fifo
179
            while(GIO1); //wait transmit completed
180
181
182
            Delay10ms(5);
183
         }
184
       else //if P4.2=0, slave
185
186
       {
         initRF();
187
188
          RxCnt = 0;
189
190
          Err_ByteCnt = 0;
191
          Err_BitCnt = 0;
192
          TR0 = 1;
193
194
         //Frequency calibration with sync data
195
         //at default link channel
196
          SetCH(99);
197
         FrequencyCal();
          StrobeCmd(CMD STBY);
198
199
```



```
200
        while(1)
201
        {
202
          SetCH(99); //freq 2449.501MHz
          StrobeCmd(CMD RX); //entry rx
203
204
          while(~CKO);
205
206
          StrobeCmd(CMD RFR); //reset rx FIFO pointer
          ReadDataToBuf(&tmpbuf[0]); //read data to buf
207
          while(GIO1); //wait receive completed
208
209
          ReadDataToBuf(&tmpbuf[64]); //read data to buf
210
          RxPacket(); //data compare
211
          Delay10ms(3);
212
213
        }
214
215
功能說明:主程式 main loop。Port4_2=1,進入 master 迴圈,行數 167~184 爲 master 程式。Port4_2=0,進入 slave
迴圈,行數 186~214 爲 slave 程式。
行數
152
        啓用 MCUon chip data SRAM
155~159 初始化 MCU I/O Port
161
       呼叫副程式 initTimer0, 致能中斷
162
        呼叫副程式 initUart0, 初始 Uart0
163~164
       啓動 Timer0 , 致能中斷開啓
166
       判別 port4 2=1,進入 master 迴圈。Port4 2=0,進入 slave 迴圈。
167~184 Master 迴圈程式
       呼叫副程式 initRF,初始化 A7105 chip
168
        使用 Strobe command,進入 Standby mode 模式
169
173
       使用 Strobe command, 重置 TX FIFO pointer
       呼叫副程式 A7105 WriteFIFO,將 data 寫入 TX FIFO
174
175
       呼叫副程式 SetCH, 設定工作頻率
176
        使用 Strobe command, 進入 TX 模式, 發送資料
178
        判別 I/O CKO,等待是否已傳送完 48 bytes
179
       呼叫副程式 A7105 WriteFIFO 1,將 data 寫入 TX FIFO
180
       判別 I/O GIO1,等待是已傳送完成
182
        延遲 50ms
186~214 Slave 迴圈程式
187
       呼叫副程式 initRF, 初始化 A7105 chip
189~192 清除變數 RxCnt, Err_ByteCnt, Err_BitCnt, seq, Err_HopCnt 値
196
       呼叫副程式 SetCH, 設定工作頻率
       呼叫副程式 FrequencyCal,校正頻率偏移
197
198
        使用 Strobe command, 進入 Standby 模式
202
       呼叫副程式 SetCH , 設定頻率
203
        使用 Strobe command, 進入 RX 模式
205
       判別 I/O CKO,等待 RF chip 是否已接收完 48 bytes
206
       使用 Strobe command,重置 RX FIFO pointer
        使用 ReadDataToBuf 副程式,將 RX FIFO 的資料讀出,放至 tmpbuf
207
208
       判別 I/O GIO1,等待是否已接收完成
209
        使用 ReadDataToBuf 副程式,將 RX FIFO 的資料讀出,放至 tmpbuf
210
        呼叫 RxPacket 副程式,從 RX FIFO 讀出資料、比對、計算 error bit 數
212
        延遲 30ms
```



```
218 ** init Timer0
219
220 void InitTimer0(void)
221 {
222
      TR0 = 0:
223
      TMOD =(TMOD & 0xF0)|0x01; //timer0 mode=1
224
      TH0 = (65536-t0hrel)>>8; // Reload Timer0 high byte,low byte
225
      TL0 = 65536-t0hrel;
      TF0 = 0; // Clear any pending Timer0 interrupts
226
227
      ET0 = 1; // Enable Timer0 interrupt
228 }
功能說明:初始化 Timer0 程序
       說明
行數
222
        關閉 Timer0 計時動作
223
       設置 Timer0 在 mode 1 模式
224~225 設置 TH0,TL0 的初始值
226
       清除 Timer0 中斷旗標
227
        致能 Timer0 中斷
```

```
231 ** Timer0ISR
232
233 void Timer0ISR (void) interrupt 1
234 {
235
        TF0 = 0; // Clear Timer0 interrupt
        TH0 = (65536-t0hrel)>>8; // Reload Timer ohigh byte, low byte
236
       TL0 = 65536 - t0hrel;
237
238
239
       timer++:
240
       if (timer == TIMEOUT)
241
       {
          TimeoutFlag=1;
242
243
244
245
        TimerCnt0++:
246
       if (TimerCnt0 == 500)
247
          TimerCnt0 = 0;
248
249
          CmdBuf[0] = 0xF1:
250
251
          memcpy(&CmdBuf[1], &RxCnt, 2);
          memcpy(&CmdBuf[3], &Err_ByteCnt, 4); memcpy(&CmdBuf[7], &Err_BitCnt, 4);
252
253
254
          memcpy(&CmdBuf[11], &Err_Frame, 1);
255
256
          UartSendCnt = 12;
257
          Uartptr = & CmdBuf[0];
          SBUF = CmdBuf[0];
258
259
260
功能說明:初始化 TimerO 的中斷副程式
行數
235~237
         清除 Timer0 中斷旗標,設置 TH0,TL0 的啓始值
239
         變數 timer 加 1
240~243 | 判別變數 timer 是否等於 20ms。如是,清除變數 timer=0, pin P3_5 信號反向.
```



245	變數 TimerCnt0 加 1
246	判別變數 TimerCnt0 是否等於 500(即 500ms)
248	清除變數 TimerCnt0
249	CmdBuf[0]設置 0xF1 為傳送啓始位元識別碼
251	CmdBuf[1] 、CmdBuf[1]設置變數 RxCnt 的值
252	CmdBuf[3] 、CmdBuf[4]、CmdBuf[5] 、CmdBuf[6]設置變數 Err_ByteCnt 的值
253	CmdBuf[7] 、CmdBuf[8]、CmdBuf[9] 、CmdBuf[10]設置變數 Err_BitCn 的值
254	CmdBuf[11]設置變數 Err_Frame 的值
256	設置變數UartSendCnt=12
257	設置指標變數 Uartptr 指到變數 CmdBuf[0]的啓始位址
258	傳送 SBUF 至 PC

```
263 ** Init Uart0
264 ******
265 void initUart0(void)
266 {
      TH1 = 0xFD; //BaudRate 9600;
267
268
      TL1 = 0xFD;
269
      SCON = 0x40:
270
      TMOD = (TMOD \& 0x0F) | 0x20;
      REN = 1;
271
      TR1 = 1;
272
273
      ES = 1;
274
功能說明:初始化 Uart0 的程序
行數
       說明
267~269 初始 TL1,TH1,SCON1 值,設置為 9600bps @xtal=11.0592MHz
270
       設置 Timer1 爲 mode 2
271~273 設置 REN,TR1,ES 為 1, 啓用 Uart0 的功能
```

```
277 ** Uart0 ISR
278 ****
279 void Uart0lsr(void) interrupt 4 using 3
280 {
281
      if (TI==1)
282
283
         TI=0:
284
         UartSendCnt--;
        if(UartSendCnt !=0)
285
286
287
           Uartptr++;
          SBUF = *Uartptr;
288
289
290
      }
291 }
功能說明:初始化 uart0 的中斷副程式
行數
        說明
281
        判別 TI 旗標是否為 Uart 已傳送完成 1byte
283
        清除 TI 旗標
284
        變數 UartSendCnt 減 1
```



285	判別變數 UartSendCnt 是否為 0。如不為 0,則繼續傳送下一個資料
287~288	指標變數 Uartptr 加 1,並將其位址的資料,使用 Uart0 送至 PC

```
302 ** WriteID
304 void A7105_WriteID(void)
305 {
306
      Uint8 i;
307
      Uint8 d1,d2,d3,d4;
308
      Uint8 addr;
309
      addr = IDCODE_REG; //send address 0x06, bit cmd=0, r/w=0
310
311
      SCS = 0;
      ByteSend(addr);
312
      for (i=0; i < 4; i++)
313
        ByteSend(ID_Tab[i]);
314
315
      SCS = 1;
316
317
      //for check
318
      addr = IDCODE REG | 0x40; //send address 0x06, bit cmd=0, r/w=1
      SCS=0:
319
      ByteSend(addr);
320
321
      d1=ByteRead();
      d2=ByteRead();
322
323
      d3=ByteRead();
324
      d4=ByteRead();
325
      SCS=1;
326
功能說明:寫入ID的程序。
       說明
行數
310
       計算變數 addr 的值
311
       SCS=0,設置控制暫存器讀寫功能
315
       SCS=1,清除 SPI 讀寫功能
318
       計算讀出 ID code 的變數 addr 値
319
       SCS=0,設置控制暫存器讀寫功能
320~324 讀出 ID code
325
       SCS=1,清除控制暫存器讀寫功能
```



```
329 ** A7105 WriteReg
330 ****
331 void A7105 WriteReg(Uint8 addr, Uint8 dataByte)
332 {
333
      Uint8 i;
334
335
      SCS = 0;
      addr |= 0x00; //bit cmd=0,r/w=0
336
337
      for(i = 0; i < 8; i++)
338
339
        if(addr & 0x80)
340
          SDIO = 1;
341
          SDIO = 0;
342
343
344
        SCK = 1;
345
         _nop_();
        SCK = 0;
346
347
        addr = addr << 1:
348
      _nop_();
349
350
351
      //send data byte
352
      for(i = 0; i < 8; i++)
353
354
        if(dataByte & 0x80)
          SDIO = 1;
355
356
        else
357
          SDIO = 0;
358
359
        SCK = 1;
         nop_();
360
361
        SCK = 0;
        dataByte = dataByte << 1;
362
363
364
      SCS = 1;
365
功能說明:對 A7105 控制暫存器(Control Register)寫入動作
行數
335
       SCS=0,致能控制暫存器讀寫功能
336
       將 address Or 寫入控制暫存器命令。
352~363
       寫入 data byte 的程序
364
       SCS=1,清除控制暫存器讀寫功能
```



```
368 ** A7105_ReadReg
369 ****
370 Uint8 A7105 ReadReg(Uint8 addr)
371 {
372
       Uint8 i;
373
       Uint8 tmp;
374
       SCS = 0;
375
376
       addr |= 0x40; //bit cmd=0,r/w=1
377
       for(i = 0; i < 8; i++)
378
379
380
         if(addr & 0x80)
           SDIO = 1;
381
382
         else
383
           SDIO = 0:
384
385
         _nop_();
386
         SCK = 1;
387
         _nop_();
         SCK = 0;
388
389
390
         addr = addr << 1:
391
392
393
        _nop_();
       \overline{SDIO} = 1;
394
395
396
       //read data
       for(i = 0; i < 8; i++)
397
398
399
         if(SDIO)
           tmp = (tmp << 1) | 0x01;
400
401
402
           tmp = tmp << 1;
403
         SCK = 1;
404
         nop_();
405
406
         SCK = 0;
407
       SCS = 1:
408
409
       return tmp:
410
功能說明:A7105 控制暫存器(Control Register)讀出動作
行數
        說明
375
        SCS=0,致能控制暫存器讀寫功能
376
        將 address Or 讀出控制暫存器命令。
377~391 寫入 address 的程序
394
        設置 SDIO 爲輸出模式
397~407 讀出資料
408
        SCS=0,清除控制暫存器讀寫功能
409
        回傳 1 byte 的讀值
```



```
413 ** ByteSend
414
415 void ByteSend(Uint8 src)
416 {
417
      Uint8 i;
418
419
      for(i = 0; i < 8; i++)
420
421
        if(src & 0x80)
422
          SDIO = 1;
        else
423
          SDIO = 0;
424
425
        _nop_();
SCK = 1;
426
427
428
         _nop_();
        SCK = 0;
429
430
        src = src << 1;
431
      }
432 }
功能說明:寫入1 byte 的程序
行數
419~431 寫入 1 個 byte 的程序
```

```
435 ** ByteRead
436 *****
437 Uint8 ByteRead(void)
438 {
      Uint8 i,tmp;
439
440
441
      SDIO = 1; //sdio pull high
      for(i = 0; i < 8; i++)
442
443
        if(SDIO)
444
          tmp = (tmp << 1) | 0x01;
445
446
        else
447
          tmp = tmp << 1;
448
449
        SCK = 1;
450
         _nop_();
451
        SCK = 0:
452
453
      return tmp;
454 }
功能說明:讀出 1byte 的程序
行數
       說明
441~452 讀出 1 個 byte 的程序
453
        返回 8 bit 的讀值
```



```
457 ** Send4Bit
458 *******
459 void Send4Bit(Uint8 src)
460 {
461
      Uint8 i;
462
463
      for(i = 0; i < 4; i++)
464
465
        if(src & 0x80)
466
          SDIO = 1;
467
        else
          SDIO = 0;
468
469
        _nop_();
SCK = 1;
470
471
472
         _nop_();
        SCK = 0;
473
474
        src = src << 1;
475
476
功能說明:寫入 4 bit 的程序
行數
463~475 寫入 1 個 byte 的程序
```



```
488 ** initRF
490 void initRF(void)
491 {
492
      //init io pin
493
      SCS = 1;
494
      SCK = 0;
      SDIO = 1;
495
496
      CKO = 1;
497
      GIO1 = 1;
498
      GIO2 = 1;
499
500
      A7105 Reset(); //reset A7105 RF chip
      A7105_WriteID(); //write ID code
501
502
      A7105_Config(); //config A7105 chip
      A7105_Cal(); //calibration IF,vco, vcoc
503
504 }
功能說明:初始化 Master 端的 RF chip
行數
       說明
493~498 設置 RF chip 介面 I/O 初始值
       呼叫副程式 A7105_Reset, 重置 RF chip
500
501
       呼叫副程式 A7105_WriteID,寫入 ID code 4ytes
502
       呼叫副程式 A7105 Config, 初始 RF 端的控制暫存器
       呼叫副程式 A7105_Cal, IF, VCO, VCO current 的校準程序
503
```

```
507
    ** A7105_WriteFIFO
508
509 void A7105 WriteFIFO(void)
510 {
511
      Uint8 i;
512
      Uint8 cmd;
513
514
      cmd = FIFO_REG; //send address 0x05, bit cmd=0, r/w=0
515
      SCS=0;
      ByteSend(cmd);
516
517
      for(i=0; i <64; i++)
518
       ByteSend(PN9_Tab[i]);
519
      SCS=1;
520
功能說明: Tx FIFO 寫入資料的程序
行數
       說明
       將 FIFO 控制暫存器位址與 cmd bit, r/w bit 作運算,寫入 TX FIFO 控制暫存器命令
514
515
       SCS=0,致能控制暫存器讀寫功能
516
       送出 TX FIFO 寫入命令
517~518 寫入 64 bytes 的資料
519
       SCS=1,清除控制暫存器讀寫功能
```

```
523 ** A7105 WriteFIFO 1
524 ****
525 void A7105_WriteFIFO_1(void)
526 {
527
      Uint8 i;
528
      Uint8 cmd;
529
      cmd = FIFO_REG; //send address 0x05, bit cmd=0, r/w=0
530
531
      SCS=0;
532
      ByteSend(cmd);
      for(i=0; i <64; i++)
533
       ByteSend(~PN9_Tab[i]);
534
535
      SCS=1;
536
功能說明: Tx FIFO 寫入資料的程序
行數
      說明
530
      將 FIFO 控制暫存器位址與 cmd bit, r/w bit 作運算,寫入 TX FIFO 控制暫存器命令
531
      SCS=0,致能控制暫存器讀寫功能
532
      送出 TX FIFO 寫入命令
533~534 寫入 64 bytes 的資料
535
      SCS=1,清除控制暫存器讀寫功能
```

```
538 /********************
                         **********
539 ** Strobe Command
540 ****
541 void StrobeCmd(Uint8 cmd)
542 {
543
      SCS = 0;
544
      Send4Bit(cmd);
      SCS = 1;
545
546 }
547
功能說明:Strobe 命令寫入的程序。
行數
      說明
543
      SCS=0,致能控制暫存器讀寫功能
544
      呼叫副程式 Send4Bit,將控制指令寫入
545
      SCS=1,清除控制暫存器讀寫功能
```



```
549 ** RxPacket
551 void RxPacket(void)
552 {
553
      Uint8 i;
554
      Uint8 recv;
555
      Uint8 tmp;
556
      RxCnt++;
557
      for(i=0; i <64; i++)
558
559
        recv = tmpbuf[i];
560
        if((recv ^ PN9_Tab[i])!=0)
561
           tmp = recv ^ PN9_Tab[i];
562
          Err_BitCnt += (BitCount_Tab[tmp>>4] + BitCount_Tab[tmp & 0x0F]);
563
564
565
      }
566
567
      for(i=0; i <64; i++)
568
569
        recv = tmpbuf[i+64];
        if((recv ^ (PN9_Tab[i]+1))!=0)
570
571
          tmp = recv ^ (~PN9_Tab[i]);
572
          Err_BitCnt += (BitCount_Tab[tmp>>4] + BitCount_Tab[tmp & 0x0F]);
573
574
575
576
功能說明:從RX FIFO讀出資料,比對資料的程序
       說明
行數
556
       變數 RxCnt 加 1
557~565 將 tmpbuf[0]~tmpbuf[63]讀出,比較 data 的正確性,計算出 error bit。
567~575|將 tmpbuf[64]~tmpbuf[127]讀出,比較 data 的正確性,計算出 error bit。
```



```
597
598 ** SelVCOBand
599
600 void SelVCOBand(Uint8 vb1, Uint8 vb2)
601 {
602
       Uint8 diff1,diff2;
603
604
       if (vb1>=4)
605
         diff1 = vb1-4;
606
       else
607
         diff1 = 4-vb1;
608
609
       if (vb2>=4)
610
         diff2 = vb2-4;
611
       else
612
         diff2 = 4-vb2;
613
       if (diff1 == diff2 || diff1 > diff2)
614
         A7105_WriteReg(VCOCAL1_REG, (vb1 | 0x08));//manual setting vb1 value
615
616
         A7105_WriteReg(VCOCAL1_REG, (vb2 | 0x08));//manual setting vb2 value
617
618
功能說明: Select VCOBand 處理程序
604~607
        決定變數 vb1 値與 band 4 的差值.
609~612 決定變數 vb2 値與 band 4 的差值.
614~617 判別 diff1 與 diff2 值是否相等或是找出與 band 4 相差較大的 band 值,並將該 band 值以手動設定 vco band
```



```
621 ** calibration
622 ******
                **********************
623 void A7105_Cal(void)
624 {
625
       Uint8 tmp;
626
       Uint8 fb,fbcf;
627
       Uint8 vb1,vbcf1,dvt1;
628
       Uint8 vb2,vbcf2,dvt2;
629
630
       StrobeCmd(CMD_STBY); //calibration @STB state
631
632
       //calibration IF procedure
633
       A7105_WriteReg(CALIBRATION_REG, 0x01);
       WaitBit_0(CALIBRATION_REG, 0x01);
634
635
636
       //for check
       tmp = A7105 ReadReg(IFCAL1 REG);
637
638
       fb = tmp & 0x0F;
639
       fbcf = (tmp >>4) \& 0x01;
640
641
       if (fbcf == 1)
642
       {
643
          Err State():
644
          while(1);
645
       }
646
          //calibration vco procedure
647
648
          A7105_WriteReg(VCOCCAL_REG, 0x13); //manual VCOC=3
649
          A7105_WriteReg(VCOCAL2_REG, 0x3B); //VTL=3, VTH=7
650
          SetCH(0); //setting 2400MHz
651
652
          A7105_WriteReg(CALIBRATION_REG, 0x02);
          WaitBit_0(CALIBRATION_REG, 0x02);
653
654
          tmp = A7105 ReadReg(VCOCAL1 REG);
655
656
          vb1 = tmp \& 0x07;
         vbcf1 = (tmp >> 3) & 0x01,
657
         dvt1 = (tmp >> 4) & 0x03;
658
659
660
         SetCH(160); //setting 2480MHz
         A7105_WriteReg(CALIBRATION REG, 0x02);
661
         WaitBit 0(CALIBRATION REG, 0x02);
662
663
664
         tmp = A7105_ReadReg(VCOCAL1_REG);
665
         vb2 = tmp & 0x07;
         vbcf2 = (tmp >> 3) \& 0x01;
666
         dvt2 = (tmp >> 4) & 0x03;
667
668
669
         SelVCOBand(vb1, vb2);
670
         if (vbcf1==1 && vbcf2==1)
671
672
         {
673
            Err State();
674
           while(1);
675
676
功能說明: IF, VCO, VCO current 校準程序
        說明
行數
630
        使用 Strobe 命令,設置 RF chip 進入 Standby state
633
        設置 calibration control register 中 bit FBC=1。
```



634	讀出 calibration control register,並判別 bit FBC 是否為 0。如為 0,則跳出等待迴圈
637~639	讀出 IF Calibration I 控制暫存器,並檢示其值
641~645	判別 fbcf 旗標是否為 0。如不為 0,則判定 RF chip 為 fail。
648	設置 VCO current Band 爲 3。
649	設置 VTH=7, VTL=3。
651	設置頻率在 2400MHz。
652	設置 calibration control register 中 bit VBC=1。
653	讀出 calibration control register,並判別 bit VBC 是否為 0。如為 0,則跳出等待迴圈
655~658	讀出 IF Calibration I 控制暫存器,並檢示其值
660	設置頻率在 2480MHz。
661	設置 calibration control register 中 bit VBC=1。
662	讀出 calibration control register,並判別 bit VBC 是否為 0。如為 0,則跳出等待迴圈
664~667	讀出 IF Calibration I 控制暫存器,並檢示其值
669	呼叫副程式 SelVCOBand,設置最佳 VCO band 値
671~675	判別 vbcf1,vbcf2 是否為 1。如為 1,則判定 fail.

```
678 /**************************
679 ** A7105_Config
680 ***
681 void A7105_Config(void)
682 {
       Uint8 i;
683
684
685
       //0x00 mode register, for reset
686
       //0x05 fifo data register
       //0x06 id code register
687
688
       //0x23 IF calibration II, only read
689
       //0x32 filter test register
690
       for (i=0x01; i<=0x04; i++)
691
         A7105_WriteReg(i, A7105Config[i]);
692
693
694
       for (i=0x07; i<=0x22; i++)
695
         A7105_WriteReg(i, A7105Config[i]);
696
697
       for (i=0x24; i<=0x31; i++)
698
         A7105_WriteReg(i, A7105Config[i]);
699
功能說明:初始 RF chip Master 端的程序
行數
         說明
691~692 | 呼叫副程式 A7105_WriteReg, 寫入控制暫存器位址 0x01~0x04
694~695 呼叫副程式 A7105_WriteReg, 寫入控制暫存器位址 0x07~0x22
697~698 呼叫副程式 A7105_WriteReg, 寫入控制暫存器位址 0x24~0x31
```





```
702 ** Swap
704 void Swap(Uint8 idx1, Uint8 idx2)
705 {
706
    Uint16 tmp;
707
    tmp= AFCBuf[idx1];
708
    AFCBuf[idx1] = AFCBuf[idx2];
709
    AFCBuf[idx2]= tmp;
710
711
功能說明:二個暫存器值互換的程序
行數
     說明
708~710 將二個暫存器値互換
```

```
** FrequencyCal
714
715
716 void FrequencyCal(void)
717 {
718
       Uint8 tmp_h, tmp_l;
719
       Uint32 tmp;
720
       Uint16 tmp1,tmp2;
721
       Uint8 i,j;
722
       Uint8 cnt;
723
       Uint8 flag 1n,flag 2n;
       Uint8 pll3,pll4,pll5;
724
       Uint16 offsetValue,pll;
725
726
       Uint8 sign;
727
       //Step1. enable AFC bit
728
729
       A7105_WriteReg(RX_REG, 0x72);
730
       //Step2. receive data with sync
731
732
       cnt=0;
       while(1)
733
734
       {
735
          StrobeCmd(CMD RX);
736
         while(GIO1);
737
738
         cnt++;
         if (cnt>3)//ignore AFCcnt 1~3
739
740
741
            tmp_h = A7105_ReadReg(PLL4_REG) & 0x7F;
            tmp I = A7105_ReadReg(PLL5_REG);
742
            tmp1 = (Uint16)tmp_h * 256 + (Uint16)tmp_l;
743
            AFCBuf[cnt-4]=tmp1;
744
745
         }
746
747
         if (cnt>=15)
748
            break;
749
750
         Delay1ms(1);
751
```



```
753
       //Step3. bubble sort
754
       for(i = 0; i < 12-1; i++)
755
       {
756
         for(j = i+1; j < 12; j++)
757
758
            if(AFCBuf[i] & 0x4000)
759
                                             760
              flag 1n=1;
              tmp1= ~AFCBuf[i] & 0x7FFF;
761
762
763
            else
764
            {
765
              flag_1n=0;
766
              tmp1= AFCBuf[i];
767
768
769
            if(AFCBuf[j] & 0x4000)
770
            {
              flag_2n=1;
771
772
              tmp2= ~AFCBuf[j] & 0x7FFF;
773
774
            else
775
776
              flag 2n=0;
              tmp2= AFCBuf[j];
777
778
779
            if (flag_1n==0 && flag_2n==0)
780
781
            {
782
              if (tmp1 > tmp2)
783
                 Swap(i, j);
784
            }
785
786
            if(flag 1n==1 && flag 2n==1)
787
            {
788
              if (tmp1 < tmp2)
789
                 Swap(i, j);
790
            }
791
            if (flag 1n==0 && flag 2n==1)
792
793
              Swap(i, j);
794
         }
795
796
797
       //Step4. ignore AFCBuf[0~1], AFCBuf[10~11], average AFCBuf[2~9]
798
       //Plus, sign operation
799
       tmp=0;
800
       for(i=2; i<=9; i++)
801
802
         if (AFCBuf[i] & 0x4000)
803
            tmp = tmp + (AFCBuf[i] \& 0x3FFF);
804
805
            tmp = tmp + AFCBuf[i] + 0x4000;
806
```



```
tmp = tmp /8:
808
809
       if (tmp & 0x4000)
810
         offsetValue = tmp & 0x3FFF;
811
       else
812
         offsetValue = tmp | 0x4000;
813
814
       //Step5. disable AFC bit
815
       A7105 WriteReg(RX REG, 0x62);
816
817
       //Step6. update PLL register
                                             818
       pll3 = A7105Config[PLL3_REG];
       pll4 = A7105Config[PLL4_REG];
819
820
       pll5 = A7105Config[PLL5_REG];
821
       pll = (Uint16)pll4*8 + (Uint16)pll5;
822
823
824
       if (offsetValue & 0x4000)
825
826
         sign=1:
827
         offsetValue = (~offsetValue + 1) & 0x7FFF;
828
829
       else
830
       {
831
         sign=0;
832
833
834
       if (sign)
835
       {
836
         pll = pll - offsetValue;
837
         if (CY)
           A7105_WriteReg(PLL3_REG, pll3-1);
838
839
840
         A7105 WriteReg(PLL4 REG, pll>>8);
         A7105 WriteReg(PLL5 REG, pll);
841
842
843
       else
844
       {
845
         pll = pll + offsetValue;
         if (CY)
846
           A7105 WriteReg(PLL3 REG, pll3+1);
847
848
         A7105 WriteReg(PLL4 REG, pll>>8);
849
850
         A7105 WriteReg(PLL5 REG, pll);
       }
851
852 }
功能說明:頻率偏移修正程序
** a) 抓取 15 次 Master 端 TX 頻率偏差値。
** b) 刪除前 3 次偏差值。
** c) 將偏移值做大小排序,刪除最大、最小偏差值各二筆。
** d) 計算 8 次平均偏差值。
** e)修正設定 Slave 端 PLL control register 的值。
行數
        說明
729
        開啟 bit AFC=1
732
        清除變數 cnt =0
733~745 接收 15 次,在有 RX sync 動作時,記錄其 compensate 的值
735
        使用 Strobe command, 進入 Rx mode 模式
736
        等待 GIO1 為 0
738
        變數 cnt 加 1
739
        判斷變數 cnt 是否大於 3。如不是,則忽略不運算。
```



	Section 1.1 of Paris I. and Section 1.1 of the Market I. and Market I.
741	讀取控制暫存器 PLL4 的值,將值存入變數 temp_h
742	讀取控制暫存器 PLL5 的值,將值存入變數 temp_l
743	計算 tmp1 值
744	將所計算的值,存入 AFCBuf[xx]中。
747	判斷變數 cnt 是否為 15。如果是,則離開這迴圈。
750	呼叫副程式 Delay1ms,延遲 1ms。
754~795	對 AFCBuf[]做大小排序。
799	清除變數 tmp=0
800~806	對 AFCBuf[2]~AFCBuf[9]做有號數的相加
808~812	變數 tmp 除 8,做平均值,計算出頻率偏移值。
815	關閉 bit AFC=0
818	讀取初始 PLL3 的值,存入變數 pll3
819	讀取初始 PLL4 的值,存入變數 pll4
820	讀取初始 PLL5 的值,存入變數 pll5
822	計算變數 pll 值,即 RF chip 中的 FP 值。
	判斷變數 offsetValue 的值是正向偏移或是負向偏移。
835~842	如 offsetValue 為負向偏移,則做控制暫存器 PLL3, PLL4,PLL5 值的修正
844~851	如 offsetValue 為正向偏移,則做控制暫存器 PLL3, PLL4,PLL5 值的修正

```
854 /********************
855 ** ReadDataToBuf
857 void ReadDataToBuf(Uint8 *dest)
858 {
859
      Uint8 i;
      Uint8 recv;
860
861
      Uint8 cmd;
862
863
864
      cmd = FIFO_REG | 0x40; //address 0x05, bit cmd=0, r/w=1
865
      SCS=0;
866
      ByteSend(cmd);
867
868
      for(i=0; i <64; i++)
869
870
        recv = ByteRead();
871
        *dest++ = recv;
872
      SCS=1;
873
874 }
功能說明:讀資料到 tmpbuf 的程序
行數
864
          將 FIFO 控制暫存器位址與 cmd bit, r/w bit 作運算,讀出 RX FIFO 控制暫存器命令
866
          SCS=0,致能控制暫存器讀寫功能
867
          呼叫副程式 ByteSend,送出控制命令
868~872
          讀出共 64 bytes 的值,並存入變數 tmpbuf
873
          SCS=1,清除控制暫存器讀寫功能
```