#### Corso di Architettura degli Elaboratori e Laboratorio (M-Z)

# Operazioni di input e output

#### Nino Cauli




Dipartimento di Matematica e Informatica

#### Architettura base di un calcolatore elettronico



- CPU: esegue istruzioni elementari
- MEMORIA: contiene il programma (sequenza di istruzioni elementari) che la CPU deve eseguire e i dati necessari
- INTERFACCE DI INPUT/OUTPUT: circuiti elettronici che permettono di connettere la CPU al mondo esterno
- BUS DI SISTEMA: insieme di collegamenti elettrici che interconnettono I vari componenti di un calcolatore



2

### Interfacce di Input/Output



- Un calcolatore ha necessita di comunicare con il mondo esterno
- Le interfacce di I/O sono tutti i circuiti elettronici che permettono alla CPU di interagire con l'utente:
  - Monitor
  - Tastiera
  - Mouse
  - Stampante
  - Connessioni di rete
  - ..








### Interfacce di dispositivo



- Il collegamento tra le periferiche di I/O e il bus di sistema avviene tramite dei circuiti elettronici detti Interfacce di dispositivo
- L'interfaccia di ogni periferica contiene dei registri grazie ai quali è in grado di interagire con il processore attraverso il BUS di sistema
- Solitamente le interfacce di dispositivo contengono almeno i seguenti registri:
  - Un registro DATI: usato come buffer per il trasferimento dati
  - Un registro STATO: con informazioni sullo stato corrente del dispositivo
  - Un registro CONTROLLO: con informazioni per controllare il modo di operare del dispositivo



### Spazio di indirizzamento di I/O



- I registri delle interfacce appaiono al processore come un insieme di locazioni indirizzabili (come le locazioni di memoria)
- Solitamente dispositivi di I/O e memoria condividono lo stesso spazio di indirizzi del processore
- Questa organizzazione è chiamata: Memory Mapped I/O
- In architetture di questo tipo, le funzioni di accesso alla memoria potranno accettare indirizzi di registri I/O o di memoria indifferentemente:

Load R2, DATO\_ING
Store R2, DATO\_USC


(i.e. DATO\_ING è il registro buffer della tastiera)

(i.e. DATO\_USC è il registro buffer dello schermo)

#### Interfaccia della tastiera




- La tastiera deve essere in grado di inviare al processore il carattere corrispondente al tasto premuto
- Assumiamo che l'interfaccia della tastiera possegga i seguenti registri a 8 bit:
  - KBD\_DATA: registro Buffer in cui viene registrato il carattere una volta premuto il tasto
  - KBD\_STATUS: registro di stato contenente i bit KIN (a 1 quando un nuovo carattere è pronto) e KIRQ (segnala una richiesta di interruzione)
  - KBD\_CONT: registro di controllo contenente il bit KIE (bit di abilitazione di interruzione)



#### Interfaccia dello schermo



- Lo schermo deve essere in grado di mostrare dei dati (nel nostro caso caratteri) presenti in memoria a video
- Assumiamo che l'interfaccia dello schermo possegga i seguenti registri a 8 bit:
  - DISP\_DATA: registro Buffer in cui viene registrato il dato da mostrare a video
  - **DISP\_STATUS**: registro di stato contenente i bit **DOUT** (a 1 quando lo schermo è pronto a visualizzare un nuovo dato) e **DIRQ** (segnala una richiesta di interruzione)
  - DISP\_CONT: registro di controllo contenente il bit DIE (bit di abilitazione di interruzione)



### I/O controllati da programma



- Il modo più semplice di realizzare un programma in grado di gestire lo scambio di dati tra dispositivi I/O e processore è tramite la tecnica di I/O controllati da programma
- In questo caso il processore resta in attesa che la periferica I/O sia pronta prima di scambiare i dati
- Poco efficiente: Il processore rimane bloccato in attesa della risposta da parte della periferica I/O
- Facile da implementare: è sufficiente controllare i bit di stato delle periferiche per sapere quando iniziare lo scambio di dati
- Le periferiche più veloci dovranno rimanere in attesa di quelle più lente

#### Esempio programma tastiera/schermo



- Programma in grado di ricevere una stringa di caratteri da tastiera e visualizzarli man mano a video
- Il programma attenderà l'invio di ogni carattere da tastiera e lo visualizzerà su schermo appena ricevuto. Il programma terminerà appena ricevuto il carattere di Ritorno carrello da tastiera.
- Il programma sarà formato da due blocchi principali: lettura di carattere da tastiera e visualizzazione su schermo

**LETTURA** Legge la condizione di stato KIN

stato KIN SCRITTURA

Legge la condizione di stato DOUT

Salta a LETTURA se KIN = 0

Salta a SCRITTURA se DOUT = 0

Trasferisce i dati da KBD\_DATA a Ri

Trasferisce i dati da Ri a DISP\_DATA

### Esempio programma tastiera/schermo RISC



	Move	R2, #LOC	Inizializza il registro puntatore R2 per puntare all'indirizzo della prima locazione nella memoria principale dove immagazzinare i caratteri
	MoveByte	R3, #CR	Carica in R3 il codice ASCII per il Ritorno Carrello
LEGGI:	LoadByte	R4, KBD_STATUS	Attendi l'immissione di un carattere
	And	R4, R4, #2	Controlla la condizione di stato KIN
	$Branch_if_[R4]=0$	LEGGI	
	LoadByte	R5, KBD_DATA	Leggi il carattere da KBD_DATA (ciò azzera KIN)
	StoreByte	R5, (R2)	Scrivi il carattere nella memoria principale e incrementa il puntatore alla memoria principale
	Add	R2, R2, #1	
ECO:	LoadByte	R4, DISP_STATUS	Attendi che lo schermo sia pronto
	And	R4, R4, #4	Controlla la condizione di stato DOUT
	$Branch_if_[R4]=0$	ECO	
	StoreByte	R5, DISP_DATA	Trasferisci il carattere appena letto al registro buffer dello schermo (ciò azzera DOUT)
	Branch_if_[R5]≠[R3]	LEGGI	Controlla se il carattere appena letto sia il Ritorno carrello. Se non lo è, reitera la lettura di caratteri

## **TestBit (CISC)**



 L'istruzione TestBit è usata per controllare se un bit specifico di un registro o locazione di memoria sia uguale a 1 o meno

- Se il bit b<sub>k</sub> dell'operando destinazione è uguale a 0 mette il bit di condizione Z a 0 altrimenti mette Z a 1
- Per valutare la condizione del bit di stato KIN possiamo eseguire l'istruzione:

### **Compare (CISC)**



• L'istruzione Compare è usata per comparare il contenuto di due locazioni

#### **Compare** destinazione, sorgente

- L'istruzione compare sottrae il contenuto di sorgente al contenuto di destinazione e aggiorna i bit di condizione sulla base del risultato. Il risultato viene scartato:
- CompareByte esegue la stessa operazione ma su singoli byte
- La seguente istruzione controlla se l'indirizzo di memoria puntato da R2 contenga o meno il carattere di Ritorno Carrello:

CompareByte (R2), #CR

### Esempio programma tastiera/schermo CISC



	Move	R2, #BLOCCO	Inizializza il registro R2 per puntare all'indirizzo della prima locazione nella memoria principale dove immagazzinare i caratteri	
LEGGI	TestBit	KBD_STATUS, #1	Monitorando la condizione di stato KIN, attendi	
	Branch=0	LEGGI	l'immissione di un carattere nel registro di I/O KBD_DATA	
	MoveByte	(R2), KBD_DATA	Scrivi nel byte di memoria puntato da R2 il carattere contenuto nel registro di I/O KBD_DATA (ciò azzera KIN)	
ECO	TestBit	DISP_STATUS, #2	Attendi che lo schermo sia pronto monitorandone la condizione di stato DOUT	
	Branch=0	ECO		
	MoveByte	DISP_DATA, (R2)	Scrivi il carattere puntato da R2 nel registro di I/O DISP_DATA (ciò azzera DOUT)	
	CompareByte	(R2)+, #CR	Verifica se il carattere appena letto da tastiera sia il	
	Branch≠0	LEGGI	Ritorno Carrello: se non lo è, reitera la lettura di caratteri; in ogni caso incrementa il registro puntatore R2	

#### Tecnica di interruzione



- Con la tecnica di I/O controllati da programma il processore rimane bloccato finché la periferica da usare non è pronta
- Solitamente le periferiche sono in grado di allertare il processore quando sono pronte, lasciando il processore libero di eseguire altre istruzioni nel frattempo
- Questi "avvisi" vengono chiamati segnali di INTERRUZIONE
- Il bus di controllo contiene una linea dedicata a tale funzione: Interrupt Request (INT\_REQ)
- Quando viene lanciato un segnale di interruzione il processore interrompe l'esecuzione del programma, salva il suo stato e salta all'esecuzione della routine del servizio di interruzione
- Terminata l'interruzione il processore riprende l'esecuzione del programma originario

### Proprietà delle routine di servizio di interruzione




- La routine di servizio di interruzione è estranea al programma interrotto, a differenza del sottoprogramma chiamato
- Quando la routine viene chiamata bisogna salvare le informazioni necessarie a riprendere il programma principale:
  - Registro PS (Program Status): registro contenente informazioni quali i bit di esito
  - Il contenuto dei registri temporanei usati dalla routine
  - Il contenuto di locazioni di memoria condivise dalla routine e dal programma interrotto
  - Il contenuto del registro PC
- Solitamente il processore salva automaticamente una copia di PS durante un interruzione mentre gli altri dati sono salvati dalla routine di servizio

#### Controllo dell'interruzione




- Deve esistere un meccanismo che permetta sia dal lato processore che dal lato interfaccia di attivare o disattivare le interruzioni. I bit di attivazione di interruzione IE hanno questo ruolo
- Nel lato processore il bit IE si trova nel registro di stato PS e, quando è a 1, abilita le risposte alle interruzioni da parte del processore
- Nel lato interfaccia I/O il bit IE si trova nel registro di controllo e abilita le chiamate di interruzione da parte del dispositivo
- Nel registro IPS viene salvata automaticamente una copia di PS al momento della risposta ad un interruzione da parte del processore



### Gestione di dispositivi multipli



- Per rispondere a richieste di interruzione da parte di più dispositivi il processore deve essere in grado di riconoscere il dispositivo richiedente l'interruzione
- Le interfaccie I/O presentano un bit di richiesta di interruzione IRQ nel loro registro di stato
- Un modo semplice per rispondere ad un segnale di interruzione è scansionare i registri di stato di tutti i dispositivi e lanciare la routine di servizio del dispositivo con il bir IRQ a 1
- Seppur semplice, questo metodo consuma parecchio tempo



#### Interruzione vettorizzata




- Un modo più efficiente di gestire le interruzioni è attraverso l'interruzione vettorizzata
- La periferica interrompente manda nel BUS un codice univoco di identificazione
- Il codice di pochi bit (4-8) è un indice della tabella dei vettori d'interruzione
- Ogni campo della tabella contiene l'indirizzo iniziale della routine di servizio di un dispositivo
- Quando il processore riceve il codice di interruzione, carica sul registro PC l'indirizzo corrispondente nella tabella dei vettori, facendo partire la routine di servizio corretta

### Registri di controllo del processore



- PS: contiene informazioni sullo stato del programma (bit di esito, bit di attivazione di interruzione, bit di priorità, etc.)
- IPS: copia del registro PS salvata prima di servire un'interruzione
- IENABLE: contiene un bit per ogni dispositivo I/O. Ciascun bit è messo a 1 se il processore intende rispondere alle richieste di interruzione del dispositivo
- IPENDING: contiene un bit per ogni dispositivo I/O. Ciascun bit è messo a 1 se il dispositivo ha una richiesta di interruzione in attesa di risposta



### Accesso ai registri di controllo



- Non si può accedere ai registri di controllo tramite le istruzioni aritmetiche e logiche
- Per leggere e scrivere sui registri di stato si usa l'istruzione speciale MoveControl

#### **Esempi:**

Per caricare il contenuto di PS nel registro R2:

**MoveControl** R2, PS

• Per copiare il contenuto di R3 nel registro IENABLE:

**MoveControl** IENABLE, R3

#### **Annidamento interruzioni**



- Alcuni tipi di periferica non possono attendere troppo a lungo prima di essere serviti
- Si ha bisogno di un metodo per gestire interruzioni annidate
- Una soluzione consiste nel usare un sistema di priorità:
  - 1) Si assegna al processore un livello di priorità corrente, si usano dei bit nel registro PS
  - 2) Se un dispositivo con priorità maggiore lancia un'interruzione viene servito e i bit di priorità in PS vengono aggiornati con il nuovo livello di priorità
  - 3) Quando si rientra dall'interruzione il processore riassume il livello di priorità precedente contenuto nella copia di PS ricaricata