

Université de Haute-Alsace

IUT de COLMAR

Cours

de

Modulation Numérique

S. FEMMAM Département GTR

Table des matières

0.1	Introd	luction	
0.2	Modu	lation sur fréquence porteuse	. 1
	0.2.1	Transmission en bande de base : rappel	. 1
	0.2.2	Transmission sur fréquence porteuse = Modulation $\dots \dots$. 1
	0.2.3	Modulations en impulsion	. 2
	0.2.4	Rappels sur les notions de débit et de rapidité	. 3
0.3	Modu	lation d'amplitude (Modulation ASK)	. 4
	0.3.1	Principe	. 4
	0.3.2	Caractéristiques des signaux modulés en amplitude	4
	0.3.3	Modulateurs	Ć
	0.3.4	Démodulateurs	10
	0.3.5	Applications	11
	0.3.6	Récapitulatif	11
0.4	Modu	lations angulaires (Modulation FSK)	12
	0.4.1	Principe	12
	0.4.2	Modulation FSK	13
0.5	Modu	lation n-PSK	18
	0.5.1	Principe de la modulation PSK (modulation 2-PSK)	18
	0.5.2	Largeur spectrale d'une modulation n-PSK	22
	0.5.3	Modulateurs	23
	0.5.4	Démodulateurs	23
	0.5.5	Applications	24
	0.5.6	Récapitulatif	24
0.6	Modu	dation combinée d'amplitude et de phase QAM (MAQ)	25
	0.6.1	Principe	25
	0.6.2	Largeur spectrale d'une modulation QAM	26
	0.6.3	Modulateurs	27
	0.6.4	Démodulateurs	27
	0.6.5	Applications	27
	0.6.6	Récapitulatif	27
0.7	Multi	plexage	29
	0.7.1	Multiplexage fréquentiel	29
	0.7.2	Multiplexage temporel	32

0.1 Introduction

MODULATION	ASK BLU	FSK	n-PSK	n-QAM
DOMAINE D'UTILISATION NORMALISATION CCITT	radiotéléphonie V35, V36 D<144 Kbits/s fax, transfert de fichie	V23 minitel D<1200 bits/s rs	le radiotéléphonie digitale V22,V26 4-PSK V27 8-PSK transmissions données	radiotéléphonie digitale transmission données sync V22bis, V29,V32 et V33
REALISATION MODEM	peu compliqué	moyennement compl	ex&omplexité augmente avec n	très complexe
SUPPORT	groupe primaire	réseau commuté lignes spécialisées	réseau commuté lignes spécialisées	réseau commuté lignes spécialisées
PROBABILITE D'ERREURS p	sensible aux perturbati p elevee	on <p(ask)< td=""><td><p(fsk) augmente="" avec="" n<="" td=""><td>>P(nPsk)</td></p(fsk)></td></p(ask)<>	<p(fsk) augmente="" avec="" n<="" td=""><td>>P(nPsk)</td></p(fsk)>	>P(nPsk)
D DEBIT BW BANDE PASSANTE R RAPIDITE	BW>D R=D	BW <d R=D</d 	pour n= ^P 2 BW=D/p D=Rp	BW=D/p D=Rp

Les caractéristiques des Modulations Numériques

0.2 Modulation sur fréquence porteuse

0.2.1 Transmission en bande de base : rappel


- Les données après codage sont directement acheminées sur un support de transmission
- Les fréquences de base du signal émis sont préservées.

0.2.2 Transmission sur fréquence porteuse = Modulation

- 1. Modification du spectre du signal pour :
 - Adaptation au support de transmission.
 - Adaptation à la bande de fréquence allouée (multiplexage).
- 2. Signal "information" analogique ou numérique.
- 3. Principe de base : utilisation d'une porteuse.
 - Porteuse = signal sinusoïdal

$$p(t) = A_p cos(\omega_p t + \varphi_n)$$

- Modulation = variation d'un des paramètres de la porteuse



- $4. \Rightarrow$ spectre modulé peut être plus large ou plus étroit ou aussi large.
- 5. Quelques notations
 - Signal "information" = signal modulant = m(t)
 - Porteuse = signal sinusoïdal = p(t)
 - Résultat de la modulation = signal modulé

0.2.3 Modulations en impulsion

- "Porteuse" = signal carré.
- Caractéristique de la "porteuse" :

Amplitude : A_p


Fréquence f_p

Rapport cyclique R_p

Modulation en impulsion en amplitude

PAM Pulse Amplitude Modulation.

Amplitude de la "porteuse" proportionnelle à l'amplitude du signal à modulé. Fréquence f_p et rapport cyclique R_p fixe.




Equivalent à un échantillonnage blocage de temps de maintien = $T_p/2$. (Rapport cyclique = 1/2)

Modulation en largeur d'impulsion

PWM Pulse Width Modulation.

 Largeur de l'impulsion (Rapport cyclique) proportionnelle à l'amplitude du signal à modulé.

Fréquence f_p et amplitude A_p fixe.



2. Principe

3. Application

Commande de moteur.

Télécommande car composante continue ne se transmet pas par voie hertzienne.

0.2.4 Rappels sur les notions de débit et de rapidité

– Débit :
$$D = \frac{Nombre: de: bits}{Sec} :: bits/s$$

 \Rightarrow lié à la quantité d'information binaire.

– Rapidité :
$$R = \frac{Nombre : d'IE}{Sec}$$
 :: $bauds$

IE = Intervalle Elémentaire = plus petit intervalle de temps pour un même état du signal (état = niveau de tension, fréquence, phase, amplitude...)

 \Rightarrow lié à la largeur spectrale du signal.

0.3 Modulation d'amplitude (Modulation ASK)

0.3.1 Principe


- Amplitude A_p de la porteuse $p(t) = A_p cos(\omega_p t)$ dépend du signal modulant m(t).
- Opération linéaire car translation du spectre initial.
- Plusieurs types:
 - 1. Modulation avec porteuse M.A.P.C (Modulation d'Amplitude à Porteuse Conservée) $s(t) = S_p \left(1 + K \, m(t)\right) \cos(\omega_p t)$
 - 2. Modulation sans porteuse M.A.P.S. (Modulation d'Amplitude à Porteuse Supprimée) $s(t) = S_p K m(t) cos(\omega_p t)$
 - 3. \exists modulation à bande latérale unique.
 - 4. Modulation d'amplitude de signaux numériques = ASK (Amplitude Shift Keying).


0.3.2 Caractéristiques des signaux modulés en amplitude

Cas d'un signal modulant de la forme $m(t) = S_m cos(\omega_0 t)$

- cas de la modulation sans porteuse :

$$s(t) = \frac{K}{2} S_m S_p(\cos((\omega_0 + \omega_p)t + \cos((\omega_p - \omega_0)t)))$$







- cas de la modulation avec porteuse :


$$s(t) = S_p cos(\omega_p t) + \frac{K}{2} S_m S_p (cos((\omega_0 + \omega_p)t + cos((\omega_p - \omega_0)t)))$$


Indice de modulation $I_m = K S_m$






- Spectre de ces signaux :






Cas d'un signal modulant m(t) quelconque



 La modulation à porteuse conservée nécessite plus d'énergie que la modulation sans porteuse.

- Si m(t) est de bande passante $B = F_2 F_1$ alors le signal modulé s(t) est de bande passante $2F_2 \ge B$.
- Modulation en bande latérale unique inférieure (BLU inférieure) = transmission de la bande inférieure → généralement réalisée.
- Modulation en bande latérale unique supérieure (BLU supérieure) = transmission de la bande supérieure.




Spectre BLU inférieure (MAPS) spectre BLU supérieure (MAI

- Possibilité de BLU (inférieure ou supérieure) à porteuse conservée ou à porteuse supprimée.
- Bande passante en BLU MAPS = bande passante B du signal modulant.

Modulation de signaux numériques = ASK

– "1" est codé par une fréquence f_p d'amplitude A_1 et "0" par la même fréquence f_p d'amplitude A_0 .



- On utilise souvent $A_0 = 0$.
- Le spectre de m(t) doit être limité avant modulation.
- Transmission en BLU inférieure ou supérieure.
- La modulation ASK est nécessairement de type MAPC (cf TD).


0.3.3 Modulateurs

Deux principaux types de modulateurs analogiques :

- 1. Utilisation de multiplieur analogique.
- 2. Utilisation de système à découpage : méthode basée sur échantillonnage analogique à la fréquence f_p + filtrage ($\equiv PAM$).

Modulateur BLU:

- 1. Par filtrage
 - Inconvénient : rendement énergétique, difficulté en cas d'énergie en BF du signal modulant.
- 2. Par produit (opérateur de Hilbert)




Inconvénient : déphasage de $\pi/2$ constant.

0.3.4 Démodulateurs

Deux possibilités:

1. Démodulation non cohérente par détection d'enveloppe :



- Uniquement pour la modulation avec porteuse (donc également pour ASK).
- Plus l'indice de modulation est faible, plus la démodulation est aisée.
- 2. Démodulation cohérente (ou synchrone) :
 - Démodulation possible quelque soit le type de modulation (y compris BLU).
 - Obtenu par produit du signal modulé par la porteuse régénérée puis filtrage.

$$m_d(t) = s(t)\cos(\omega_p t)$$

Or (Cas MAPS):

$$s(t) = S_p K m(t) \cos(\omega_p t)$$


Donc:

$$m_d(t) = \frac{1}{2} S_p K m(t) \left(1 + \cos(2\omega_p t) \right)$$

par filtrage on ne conserve que le terme $\frac{1}{2} S_p K m(t)$

0.3.5 Applications

- 1. Transmissions hertziennes : radio (grandes ondes), télé, certains mobiles de voitures.
- 2. Modems selon les avis V35, V36 et V37 : accès direct sur groupe primaire à haut débit (48 kbit/s) en BLU (cf TD).



0.3.6 Récapitulatif

- Robustesse modulation : Si existence d'un bruit additif $(s_m(t) + b(t))$, après démodulation on obtient : $m(t) + b(t) \Rightarrow$ très sensible au bruit.
- Spectre large (B minimum).
- Réalisation aisée.
- Débit : D = R
- Rapidité : R = B (minimum)

0.4 Modulations angulaires (Modulation FSK)

0.4.1 Principe

– La pulsation instantanée de la porteuse $\phi_s(t)$ est modulée par le signal modulant m(t)

Porteuse : $cos(\omega_p t + \varphi_p)$ signal modul : $S_p cos(\underbrace{\omega_s(t)t + \varphi_s(t)})$ $\phi_s(t)$

- l'amplitude S_p est constante.
- non superposabilité (non linéarité) :
 - $s_1(t)$ signal modulé de $m_1(t)$ et $s_2(t)$ signal modulé de $m_2(t)$
 - s(t) signal modulé de $m_1(t) + m_2(t)$: $s(t) \neq s_1(t) + s_2(t)$

Modulation de phase (PM)

$$\omega_s = \omega_p = cte$$

$$\varphi_s(t) = K_p m(t)$$

$$\Rightarrow \phi_s = \omega_p t + K_p m(t)$$

Exemple : cas d'un signal modulant sinusoïdal $m(t) = S_m cos(\omega_0 t)$ $\Rightarrow s(t) = S_p cos[\omega_p t + K_p S_m cos(\omega_0 t)]$

Modulation de fréquence (FM)

$$f_s = f_p + K_f m(t)$$


$$\varphi_s = cte$$

$$\Rightarrow \phi_s(t) = \omega_p t + \int 2\pi K_f m(t) dt + \underbrace{\varphi}_{gto}$$

Exemple : cas d'un signal modulant sinusoïdal $m(t) = S_m cos(\omega_0 t)$ $\Rightarrow s(t) = S_p cos\left[\omega_p t + \frac{2\pi K_f}{\omega_0} S_m cos(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})\right]$

Relation entre modulations de phase et de fréquence

- moduler m(t) en phase est équivalent à moduler $\frac{dm(t)}{dt}$ en fréquence avec $K_f = \frac{K_p}{2\pi}$
- moduler m(t) en fréquence est équivalent à moduler $\int m(t)dt$ en phase avec $K_p = 2\pi K_f$.



Modulations numériques


- modulation de fréquence de signaux numériques = FSK
- modulation de phase de signaux numériques = PSK

0.4.2 Modulation FSK

Principe

Le signal modulé sinusoïdal prend deux valeurs de fréquences déterminées par la valeur des bits de données :

- au niveau "1" on associe une fréquence F_1
- au niveau "0" on associe une fréquence F_2




– on définit la 'porteuse' à $f_p = \frac{F_1 + F_2}{2}$

- La modulation peut se faire avec (modulation cohérente) ou sans (modulation non cohérente) continuité de phase entre les deux sinusoïdes.
- On définit un indice de modulation : $\chi = \frac{|F_2 F_1|}{R}$

Modulation FSK non cohérente

Principe : on utilise 2 oscillateurs à fréquences fixes F_1 et F_2 .




- le signal modulé FSK est équivalent à deux modulations ASK aux fréquences F_1 et F_2 . \Rightarrow Spectre large, dont l'allure dépend de $F_2 F_1$.
- $-\approx$ la moitié de la puissance se trouve concentrée sur les raies aux fréquence F_1 et F_2 .
- Très peu utilisé en transmission.

Modulation FSK cohérente

Principe : on utilise 1 oscillateur dont on fait varier la fréquence selon m(t) sans discontinuité de phase.


- La largeur et la forme du spectre dépendent de l'indice de modulation $\chi = \frac{|F_2 F_1|}{R}$.
- Pour $\chi = 2/3$:: \Rightarrow :: $R = \frac{3}{2}(F_2 F_1)$, le spectre d'une modulation FSK cohérente est sensiblement rectangulaire, de largeur de l'ordre de $(F_2 F_1)$ centré sur $f_p = (F_2 + F_1)/2 \Rightarrow$ souvent utilisé en transmission numérique




Modulateurs

Différents types de modulateurs :

1. Système transmettant une des deux fréquences en fonction du signal de données sans possibilité de cohérence.




2. Modulateurs cohérents à base d'oscillateurs commandés en tension (VCO)



Surtout utilisé pour les modulations analogiques.

3. Modulateurs cohérents à base de diviseur de fréquences commandé par le signal de données.




Utilisé pour les modulations numériques.

Démodulateurs


Différents types de démodulateurs :

1. Par discriminateur à circuits accordés



Solution analogique difficile à manipuler \Rightarrow peu adapté à la FSK.

2. Par discriminateur à comptage



3. Par boucle d'asservissement de phase (PLL)

Applications

- 1. Transmission hertzienne : radio (fm), télécommandes.
- 2. Modems selon les avis V21 (transmission bidirectionnelle simultanée sur RTC au débit maximal de $300 \, bit/s$) et V23 (transmission au débit maximal de $1200 \, bit/s$ sur le RTC, minitel).

Récapitulatif

Robustesse modulation.

Si existence d'un bruit additif $(s_m(t) + b(t))$, le signal démodulé étant obtenu par mesure de la fréquence \Rightarrow peu sensible au bruit.

Mais modulation sensible à la gigue de phase

Transmission fréquence $F_1 \rightarrow \text{Déphasage } \phi_1 \rightarrow \text{Décalage } \Delta t_1$

Transmission fréquence $F_2 \rightarrow \text{Déphasage } \phi_2 \rightarrow \text{Décalage } \Delta t_2$

- \Rightarrow Temps de transmission différents \Rightarrow phénomène de gigue de phase.
- Largeur (et forme) du spectre dépend de $(F_2 F_1)/R$.
- Largeur de spectre minimale : $F_2 F_1$ (si modulation cohérente).
- Réalisation assez aisée.

– Débit : D=R

Rapidité : $R = \frac{3}{2}(F_2 - F_1)$ (minimum + modulation cohérente)

0.5 Modulation n-PSK

La valeur des données à moduler est utilisée pour coder la phase de la porteuse. L'amplitude et la fréquence de la porteuse sont constantes.

0.5.1 Principe de la modulation PSK (modulation 2-PSK)

1. Principe:

Un '1' est codé par la porteuse.

Un '0' est codé par la porteuse en opposition de phase.


De manière plus générale, la valeur des bits définissent la phase **par rapport à la porteuse**.

bit	Phase
1	0
0	π


ou

bit	Phase
1	$\pi/4$
0	$3\pi/4$


ou ...



2. Description de la modulation par une diagramme spatial:



3. Principe d'un modulateur 2-PSK :




- \Rightarrow Equivalent à la modulation d'amplitude d'un signal NRZ sans transmission de porteuse.
- \Rightarrow Si B est la bande passante de x_{nrz} alors la bande passante du signal modulé 2-PK est 2B.

Mais : moins sensible aux bruits car la démodulation repose sur une mesure de phase.

4. Principe d'un démodulateur 2-PSK :

Démodulation par produit avec une porteuse localement régénérée




Problème : on récupère \pm NRZ \Rightarrow Modulation PSK différentielle.

5. Modulation PSK différentielle (toujours utilisée)

Pour la modulation, on ne code plus la phase par rapport à la porteuse mais les sauts de phase.


ou ...

bit	Saut de phase		bit	Saut de phase
0	0	ou	0	$\pi/4$
1	π		1	$3\pi/4$




Pour la démodulation, on décode les sauts de phase par rapport à l'état précédent, non par rapport à la porteuse.

Principe d'une transmission DPSK:



Seule la modulation PSK différentielle est utilisée pour éviter des erreurs de phase \Rightarrow D PSK.

Description de la modulation PSK Différentielle par un diagramme spatial :



Attention : on représente maintenant les sauts de phases par rapport à l'état précédent \Rightarrow implicitement fonction du temps.

Modulation n-PSK

On réalise un précodage sur les données (train binaire) pour limiter le spectre puis on réalise une modulation PSK.


– Décomposition du train binaire en symboles (mots) de q bits. A chaque valeur du symbole, on associe une valeur de phase ϕ (ou du saut de phase pour la modulation DPSK).

- Pour un symbole de q bits on a $n=2^q$ possibilités de codage donc $n=2^q$ valeurs différentes de phase (ou de saut de phase).
- Les phases (ou les sauts de phase) sont choisis équidistants tels que :


Pour
$$n = 2^q \to \phi_k = 2\pi \frac{k}{n}$$
 :::: $(0 < k < n - 1)$

- Exemple 1:


Pour n=4, les données sont codées en dibit (modulation QPSK ou 4-PSK). Description par un diagramme spatial :



Modulation 4-PSK:



Modulation 4-PSK Différentielle :




- ⇒ Equivalent à une modulation de 2 porteuses en quadrature (QPSK).
- Exemple 2:


Pour n=8, les données sont codées en tribit (modulation 8-PSK). Phases (ou saut de phase) multiples de $\frac{\pi}{4}$.

0.5.2 Largeur spectrale d'une modulation n-PSK

– En raisonant sur les zéros d'énergie, on montre que la largeur spectrale (entre deux zéros d'énegie) est égale à 2R, centrée sur la fréquence de la porteuse f_p .



En raisonnant sur la démodulation (en présence de bruit), on montre qu'il est suffisant de transmettre une bande définie à -3 dB (bande passante utile).
 La largeur spectrale dans ces conditions est égale à la rapidité R.



 Selon la définition de la rapidité de transmission, on a pour une modulation n-PSK (ou n-DPSK) :

$$R = \frac{D}{q} \quad \text{avec } n = 2^q$$


0.5.3 Modulateurs

1. Modulateurs PSK numériques :

Exemple pour q = 2 (dibits $(b_1 b_2)$) $\rightarrow 4$ états de phase.

On travaille sur un signal carré de fréquence f_p , puis on filtre.

 $0 \text{ N}^{\text{o}} \longrightarrow \text{D\'ecalage } 0$ $90 \text{ N}^{\text{o}} \longrightarrow \text{D\'ecalage } T_p/4$ $180 \text{ N}^{\text{o}} \longrightarrow \text{D\'ecalage } T_p/2$ $270 \text{ N}^{\text{o}} \longrightarrow \text{D\'ecalage } 3T_p/4$



2. Modulateurs DPSK numériques : On conserve la structure du modulateur précédent, auquel on ajoute un transcodeur et un registre à décalage.


0.5.4 Démodulateurs

Principe : démodulation par mesure du saut de phase : comparaison de la phase avec la phase de la porteuse régénérée.


Régénération de porteuse : obtenue par technique d'élévation successive du signal au carré afin de supprimer les sauts de phases.

Démodulation obtenue par :

1. Par filtrage:



2. Par mesure directe du déphasage :



3. Par comptage:

0.5.5 Applications

1	yis :	
Avis	Type de modulation	Débit max
V22	4-DPSK	1200bit/s
V26	4-DPSK	2400 bit/s
V27	8-DPSK	4800bit/s

0.5.6 Récapitulatif

- Bonne robustesse de la modulation en présence de bruits additifs.
- La modulation PSK Différentielle est toujours utilisée en pratique.
- La bande passante utile (à -3 dB) du signal modulé est égale à la rapidité R. (bande passante entre 2 zéros d'énergie = 2R).
- Le débit est lié à la rapidité par R=D/q où q est le nombre de bits composant les symboles et $n=2^q$ le nombre d'états de phase.
- En pratique, en raison des difficultés de démodulation, on se limite aux modulations
 4-DPSK et 8-DPSK.

0.6 Modulation combinée d'amplitude et de phase QAM (MAQ)

La valeur des données à moduler est utilisée pour coder la phase et l'amplitude de la porteuse.

La fréquence de la porteuse est constante.

MAQ = Modulation d'amplitude de 2 porteuses en quadrature QAM = Quadrature Amplitude Modulation

0.6.1 Principe


- Combinaison d'une modulation de type PSK et d'amplitude.
 - ⇒ L'information est contenue dans la phase et dans l'amplitude de l'onde porteuse.
- Principe : le train binaire est décomposé en symboles de q bits, a bits sont utilisés pour coder l'amplitude et p bits pour coder la phase avec q = a + p.

Amplitude : a bits $\rightarrow 2^a$ valeurs différentes d'amplitude Phase : p bits $\rightarrow 2^p$ valeurs différentes de phase

- On montre qu'une telle modulation peut toujours se mettre sous la forme d'une modulation de type 4-PSK (deux porteuses en quadrature) et d'une modulation d'amplitude (avec amplitude complexe).
- Le codage de la phase est toujours de type différentiel.
- Exemple : Modulation 8-QAM

Utilisation de tribits : 2 bits pour la phase, 1 bit pour l'amplitude.

- \Rightarrow chaque intervalle de modulation dépend de l'état de 3 bits de données : 2 pour la phase du signal de sortie et 1 pour son amplitude soit 4 valeurs de phase et 2 d'amplitude
- \Rightarrow au total 8 valeurs différentes.




Principe de base

Autre possibilité (plus favorable pour la démodulation)

Remarque : la modulation 8-QAM est peu utilisée en pratique car 8-PSK marche bien.

- Exemple: modulation 16-QAM

Utilisation de quadribits : chaque intervalle de modulation dépend de l'état de 4 bits de données : 2 pour la phase du signal de sortie, 2 pour son amplitude soit au total 16 valeurs différentes.



Principe de base


Principe retenu

 On ajoute parfois un bit supplémentaire sur la partie servant à coder l'amplitude (code convolutionnel) pour faire de la détection d'erreur (cas des avis V32 et V33).

0.6.2 Largeur spectrale d'une modulation QAM

- Forme : La modulation QAM est une combinaison de modulation ASK et de modulation PSK (\equiv modulation ASK à porteuse supprimée) d'un signal modulant de rapidité R.
 - \Rightarrow la forme du spectre d'une modulation n-QAM est équivalente à celui d'une modulation n-PSK.
- En raisonnant sur les zéros d'énergie, on montre que la largeur spectrale (entre deux zéros d'énegie) est égale à 2R, centrée sur la fréquence de la porteuse f_p .
- En raisonnant sur la démodulation (en présence de bruit), on montre qu'il est suffisant de transmettre une bande définie à −4,5 dB (bande passante utile).


 La largeur spectrale dans ces conditions est égale à la rapidité R.




 Selon la définition de la rapidité de transmission, on a pour une modulation n-QAM (Modulation QAM à n états) :

$$R = \frac{D}{q}$$
 avec $n = 2^q$

0.6.3 Modulateurs



0.6.4 Démodulateurs



0.6.5 Applications

	, Modems selon les av	ris:
Avis	Type de modulation	Débit max
V22bis	QAM 16 états	2400bit/s
V29	QAM 16 états	9600bit/s
V32	QAM 4 à 32 états	9600bit/s
V33	QAM 64 à 128 états	14400bit/s

Remarque 1 : Possibilité de faire du multiplexage temporel de voies.

Remarque 2 : Dans le case des avis V32 et V33, ajout d'un bit supplémentaire sur la partie servant à coder l'amplitude (code convolutionnel) pour faire de la détection d'erreur.

0.6.6 Récapitulatif

- Bonne robustesse de la modulation en présence de bruits additifs.
- Complexité assez importante des modulateurs et démodulateurs.

- La bande passante utile (à $-4,5\,dB$) du signal modulé est égale à la rapidité R. (bande passante entre 2 zéros d'énergie = 2R).
- Le débit est lié à la rapidité par R=D/q où q est le nombre de bits composant les symboles et $n=2^q$ le nombre d'états.
- Utilisé principalement à partir des modulations à plus de 16 états.
- A partir, de $9\,600bit/s$, la transmission en duplex exige des systèmes à annulation d'écho auto-adaptatif d'où augmentation du taux d'erreur et nécessité de procéder à un codage convolutionel.

0.7 Multiplexage

Objectif : regrouper sur un même support (à haut débit) le trafic provenant de liaisons à plus faible débit.


Deux techniques de multiplexage : en fréquence (le plus ancien) ou en temps.

- Multiplexage fréquentiel (FDM : Frequency Division Multiplexing) :
 Transmission de données en même temps mais après modulations sur des fréquences
 porteuses différentes.
 - ⇒ Multiplexage par répartition en fréquence.
- 2. Multiplexage temporel (TDM : Time Division Multiplexing) : Transmission de données à la même fréquence mais à des instants différents ce qui permet de regrouper des liaisons de faibles débits sur une liaison de fort débit (voie composite).
 - \Rightarrow Multiplexage par répartition en temps.

0.7.1 Multiplexage fréquentiel


Principe

Division de la largeur de bande d'un canal B en n canaux de largeur de bande W_i .




- Le signal multiplexé (voie composite) est obtenu par sommation des signaux modulés à des fréquences porteuses différentes.
- Le démultiplexage est obtenu par filtrage (passe-bandes accordés sur la fréquence centrale du canal) puis démodulation.
- Lorsque les spectres des canaux sont trop proches \rightarrow interférences entre deux canaux consécutifs = diaphonie.
 - ⇒ nécessité de séparer chaque canal par des bandes de gardes.
- La largeur de spectre sur la voie composite est la somme des différentes largeurs des sous-canaux et des bandes de garde entre les canaux.

– Efficacité : rapport entre la somme des largeurs utiles W_i et la largeur de la voie composite.



Le signal sur la voie composite peut éventuellement être remodulé avant transmission ou remultiplexé (cas de la téléphonie).




Exemples


- 1. En radiophonie ou en télévision aprés modulation en FM, PM ou AM BLU en fonction de la gamme de fréquence.
- 2. Télégraphie : modulation de type FSK de 24 voies à 50 bauds
- 3. Modems: transmission sur deux fils en full duplex (V21, V22, ...).

4. Téléphonie:

Rappel : une voie téléphonique analogique correspond à un canal de $4000\,Hz$ comprenant une bande de garde de chaque côté de $500\,Hz$.




Groupe primaire : multiplexage en modulation BLU inférieure de 12 voies de $4\,kHz$ donnant une bande de $48\,kHz$ ou pouvant être directement utilisé par l'abonné avec location de lignes spécialisées (avis V35 débit atteignant 144kbits/s après modulation en BLU).



spectre du signal multiplex sur groupe primaire

Hiérarchisation du système FDM (norme CCITT)


Nb de canaux	Largeur de bande (MHz)	Spectre (MHz)	Désignation
12	0.048	0.06 - 0.108	groupe primaire
60	0.24	0.312 - 0.552	super groupe
300	1.232	0.812 - 2.044	maître groupe
900	3.872	8.516 - 12388	super maître groupe




0.7.2 Multiplexage temporel

Principe

Répartition sur un même canal (voie composite) de n voies périodiquement dans le temps en leur allouant un IT (intervalle de temps).





H_1	t	
H_2	t	Fonctionnement des tampons : - chargement sous H - déchargement sous H_i
H_3	t	

t

- Nécessite la transmission de bits supplémentaires pour la signalisation et la synchronisation.
- Efficacité = rapport entre la somme des débits faibles vitesses et le débit de la voie composite.
- Possibilité de mélanger des signaux de débits, de codage et de mode de transmission différents.

Caractéristiques

- Efficacité comprise entre 0.7 et 0.9
- Types de multiplexeur :
 - 1. temporel fixe par bit: un IT comprend 1 bit
 - 2. temporel fixe par caractère : un IT comprend 1 caractère
 - 3. temporel statistique : remplissage de l'IT si le canal a besoin de transmettre des infos. L'efficacité est plus importante > 1.
- la signalisation peut se faire :
 - 1. dans la bande : 1 bit supplémentaire est mis dans l'IT
 - 2. 1 IT est réservé pour la signalisation

Exemple du RNIS


Rappel: numérisation d'un échantillon de voix sur 8 bits à $f_e = 8 khz$.

$$\rightarrow$$
 débit d'un canal = $64 \, kbps$.

- On réalise un multiplexage par caractère de 8 bits.

8 bits = 1 échantillon
$$T = 8/64 = 125$$


- Constitution de la trame (voie composite) : 30 IT sont réservés pour 30 canaux de données + 1 pour la synchronisation + 1 pour la signalisation.
 - \rightarrow débit de la voie composite = 32 * 64 = 2,048 Mbps.
 - \rightarrow Efficacité : $\eta = \frac{\text{Dbit utile}}{\text{Dbit rel}} = \frac{30}{32} = 0,9375.$



Mais 1 IT par trame est insuffisant pour la signalisation \rightarrow pour ne pas diminuer l'efficacité, on répartit la signalisation sur plusieurs trames = muti-trame.

Constitution de la multi-trame :
 la trame 0 de chaque multitrame est utilisée pour le verrouillage de la multi-trame.
 l'IT 0 est utilisée une trame sur deux pour le mot de verrouillage de trame (les

autres sont utilisées pour informations annexes). l'IT 16 sert à la transmission des signalisations.



Hiérarchisation du système TDM (norme CCITT)

Niveau	Nb voies	Nb bits/période de $125\mu s$	Débit binaire (Mbps)	Désignation
TNL 1	30	256 (32 IT)	2,048	2Mbps
TNL 2	120	1056 (132 IT)	8,448	8Mbps
TNL 3	480	4296 (537 IT)	34,368	34Mbps
TNL 4	1920	17408 (2176 IT)	139,264	140Mbps
TNL 5	7680	70624 (8828 IT)	554,992	565Mbps

