Weedo F192
Cómo imprimir

Impresora 3D de doble boquilla · cama 280 × 200 mm · archivos **.x3g** desde tarjeta SD

El software original de Weedo ya no existe. Este es el reemplazo: UltiMaker Cura con el perfil **WEEDO F192**.

github.com/nik0793/weedo-f192
Manual completo, perfil de Cura, firmware y archivos de prueba

---

1. Solo imprime archivos **.x3g** hechos con el perfil **WEEDO F192** de Cura. Otros .x3g hacen que **vuelva al menú**.
2. Tarjeta SD común de **2 GB o menos**, formato **FAT**, archivos en la raíz.
3. **No conectes ReplicatorG ni MakerBot Desktop:** cambian la configuración interna y las piezas salen mal.
4. El filamento tiene que pasar por el **sensor de filamento**; si no, la impresora se pausa sola.

Paso a paso

1. **Cura con el perfil.** Instalá UltiMaker Cura 5, abrilo y cerralo una vez, y ejecutá `cura/instalar-cura.bat` del repositorio. Agregá la impresora **WEEDO** → **WEEDO F192**.
2. **Elegí la boquilla.** Extrusor 1 = **derecha**, extrusor 2 = **izquierda**. Menú **Ajustes** → **Extrusor...** → **Habilitar / Deshabilitar extrusor**, o clic derecho en la pieza → *Imprimir modelo seleccionado con*.
3. **Cortá la pieza** con los valores de la tabla y tocá **Guardar en disco**. En *Tipo de archivo* elegí **X3G**. Nombre corto, sin espacios ni acentos: `PIEZA1.x3g`.
4. **Copiá el archivo** a la raíz de la tarjeta SD (2 GB o menos, FAT).
5. **En la impresora:** tarjeta en la ranura → **Imprimir** → **Tarjeta SD** → tocá el archivo.
6. **Al arrancar** hace home de X e Y en la esquina, lleva el cabezal **al centro**, sube la cama hasta el sensor, calienta, hace una línea de purga al frente y empieza. Para frenar: **Cancelar**.

Valores de partida (filamento 1,75 mm)

	PLA	ABS
Boquilla / cama	200 °C / 60 °C	230 °C / 100 °C
Capa · paredes · relleno	0,2 mm · 0,8 mm · 15–20 %	0,2 mm · 0,8 mm · 15–20 %
Velocidad · primera capa	40–50 mm/s · 20–25 mm/s	40 mm/s · 20 mm/s
Adherencia · ventilador	Borde (brim) · 100 % desde la capa 2	Balsa o borde · apagado, puerta cerrada
Retracción	1–1,5 mm a 25 mm/s	

Con la boquilla izquierda el cabezal se corre 35 mm: dejá libres unos 4 cm del borde del lado donde hace home en X. Doble color (dos boquillas a la vez): todavía sin calibrar.

Licencia CC BY-SA 4.0

Si algo falla

Síntoma	Causa	Qué hacer
Al elegir el archivo **vuelve al menú** principal	El .x3g no tiene la marca que exige el firmware de Weedo	Generarlo con el perfil WEEDO F192 de este repositorio.
La lista de la tarjeta está vacía o no la lee	Tarjeta grande o formato FAT32/exFAT	SD de 2 GB o menos, formato FAT, archivos en la raíz.
En el home la cama **sube sin frenar** y el motor fuerza	El sensor de Z (va en el carro) no detecta	El home de Z se hace con el cabezal en el centro (el perfil lo hace). Revisar el cable del sensor y el conector Z-MIN.
La cama baja cuando debería subir, o el motor Z vibra	Cable del motor Z cortado o flojo	Medir las dos bobinas del motor Z en el conector de la placa.
Se pausa sola al principio	El sensor no detecta filamento	Pasar el filamento por el sensor; revisar su cable.
Imprime con la boquilla equivocada	Extrusor asignado en Cura	Extrusor 1 = derecha, 2 = izquierda. Ver el paso 2.
Piezas a mitad de altura, aplastadas o con extrusión rara	Configuración interna cambiada (típico tras conectar ReplicatorG)	Ejecutar `eeprom/verificar-eeprom.bat` y, si hay diferencias, `restaurar-eeprom.bat`.
Pronterface u OctoPrint no conectan	Usa protocolo binario (s3g), no G-code	Imprimir desde la SD.

Nivelar la cama

Desde la pantalla, con la opción de nivelación de plataforma. En cada punto ajustá las tuercas de la cama hasta que una hoja de papel pase entre la boquilla y la cama con un leve roce. Hacé la vuelta completa dos veces.

Configuración y firmware

La carpeta `eeprom/` revisa y restaura la configuración de fábrica por USB. La carpeta `firmware/` tiene el firmware original, solo para rescates. **No grabes el firmware "F192C" de internet:** es de otra variante.

Archivos de prueba

En la carpeta `pruebas/` del repositorio: `MOVIM.X3G` comprueba el home sin calentar; `DADO_D.X3G` y `DADO_I.X3G` imprimen un dado de 20 mm con la boquilla derecha o la izquierda.

Todo en github.com/nik0793/weedo-f192

Manual completo, perfil de Cura con instalador, firmware original, configuración de fábrica, notas técnicas y archivos de prueba. Botón verde *Code → Download ZIP* para bajarlo todo.