Efectele reprezentării în lungime finită a coeficienților în filtrarea digitală

Laborator 8, PSS

Objectiv

Studiul efectelor produse de implementarea în virgulă fixă a coeficienților unui filtru digital.

Noțiuni teoretice

Exerciții

1. Convertiți numărul de mai jos din binar în zecimal:

11011.0101

2. Să se scrie în formatul virgulă fixă cu 1 bit de semn, 6 biți pentru partea întreagă și 6 biți pentru partea fracționară (1S6Î6F) numărul:

273.21875

- 3. Să se scrie în formatul virgulă fixă cu 1 bit de semn, 6 biți pentru partea întreagă și 6 biți pentru partea fracționară (1S6Î6F) numerele negative următoare. Reprezentarea numerelor negative se va face în formatele mărime cu semn, complement față de 1 (C1) și complement față de 2 (C2).
 - a. -22
 - b. -22.21875
- 4. Cuantizați eșantioanele $x_1=0.42625$ și $x_2=-0.4333$ în formatul virgulă fixă 1S0Î4F prin:
 - a. Trunchiere
 - b. Rotunjire
 - c. Trunchiere semn-valoare

Valorile negative se reprezintă în formatul C2.

- 5. În Octave, utilizați funcția cheby1() pentru a proiecta un filtru Cebâșev tip 1 cu următoarele specificații:
 - a. Un filtru trece-jos IIR de ordin 7, cu frecvența de tăiere de 1kHz la o frecvență de eșantionare de 8kHz;
 - b. Un filtru trece-sus IIR de ordin 7, cu frecvența de tăiere de 2.5kHz la o frecvență de eșantionare de 8kHz;
 - c. Un filtru trece-bandă IIR de ordin 7, cu banda de trecere între 0.5kHz și 3.5kHz la o frecvență de eșantionare de 8kHz;
 - d. Un filtru oprește-bandă IIR de ordin 7, cu banda de oprire între 1kHz și 3kHz la o frecventă de esantionare de 8kHz.
- 6. Utilizați funcția cuant() atașată laboratorului pentru a cuantiza coeficienții filtrului, și afișați funcția de transfer cu freqz() în trei scenarii diferite:
 - coeficienți ne-cuantizați
 - coeficienți cuantizați cu 15 biți parte fracționară
 - coeficienti cuantizati cu 6 biti parte fractionară

Folosiți cuantizarea prin rotunjire

Afișați funcțiile de transfer în cele trei cazuri pe aceeași figură, pentru a le compara mai ușor.

- 7. Afișați diagrama poli-zerouri în fiecare caz de mai sus, folosind funcția zplane()
- 8. Evaluați efectul cuantizării considerând o **implementare în forma paralel** și o implementare **în formă serie**a filtrului:
 - Folosiți funcția qfr () pentru a calcula răspunsul în frecvență cu coeficienți cuantificați, în forma de implementare paralel și serie; Deschideți fișierul qfr.m pentru a vedea care sunt argumentele de intrare și ieșire;
 - Afisati functiile de transfer în trei cazuri:
 - coeficienți necuantificați (precizie maximă)
 - coeficienti cuantificati cu 15 biti fractionari
 - coeficienți cuantizați cu 6 biți fracționari.
 - Afișați diagrama poli-zerouri în fiecare caz, folosind funcția zplane()
- 9. Care este implementarea care este cea mai robustă pentru cuantificare?

Întrebări finale

1. TBD