Implementarea filtrelor digitale IIR în forma lattice

Laborator 6, PSS

Obiectiv

Familiarizarea studenților cu formele de implementare tip lattice pentru filtre IIR

Noțiuni teoretice

Implementarea în formă lattice-laddera unui filtru IIR de ordin 3:




Figure 1: Forma lattice-ladder, IIR ordin 3

Ecuații:

$$H(z) = \frac{C(z)}{A(z)}$$

Coeficienții de reflexie K_i se găsesc exact ca la sistemele FIR (lab. precedent):

$$\begin{split} A_0(z) &= B_0(z) = 1\\ A_m(z) &= A_{m-1}(z) + K_m \cdot z^{-1} \cdot B_{m-1}(z)\\ A_{m-1}(z) &= \frac{A_m(z) - K_m \cdot B_m(z)}{1 - K_m^2}\\ B_m(z) &= z^{-m} B_m(z^{-1}) = \text{ similar cu } A_m(z), \text{ cu coeficienții în ordine inversă} \end{split}$$

Suplimentar, pentru coeficienții ν_i se folosește o ecuație asemănătoare:

$$C_{m-1}(z) = C_m(z) - \nu_m \cdot B_m(z)$$

Exerciții

1. Fie sistemul IIR cauzal cu poli și zerouri, cu funcția de sistem:

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 2z^{-3}}{1 + \frac{2}{5}z^{-1} + \frac{7}{20}z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}$$

Determinați și desenați structura echivalentă lattice cu poli și zerouri.

2. Se dă sistemul IIR cauzal numai cu poli, cu funcția de sistem:

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{2}{5}z^{-1} + \frac{7}{20}z^{-2} + \frac{1}{2}z^{-3}}$$


Determinați coeficienții structurii lattice și desenați-o.

- 3. Utilizați utilitarul fdatool pentru a proiecta unul din filtrele următoare:
 - a. Un filtru trece-jos IIR de ordin 4, de tip eliptic, cu frecvența de tăiere de 5kHz la o frecvență de eșantionare de 44.1kHz;
 - b. Un filtru trece-sus IIR de ordin 4, de tip eliptic, cu frecvența de tăiere de 1kHz la o frecvență de eșantionare de 44.1kHz;
 - c. Un filtru trece-bandă IIR de ordin 4, de tip eliptic, cu banda de trecere între 700Hz si 4kHz la o frecvență de eșantionare de 44.1kHz.
- 4. Exportați coeficienții în Matlab și convertiți-i la forma lattice cu funcția tf2latc()
- 5. În mediul Simulink, realizați implementarea IIR filtrului de mai sus în forma *lattice*. Ascultați efectul filtrului asupra unui semnal audio. Afisați semnalul de ieșire cu blocul Scope.

6. În mediul Simulink, aplicați la intrarea sistemului o secvență video (selectați un fișier video în blocul From Multimedia File). Puneți la ieșire un bloc Video Viewer în locul ieșirilor audio. Cum arată semnalul filtrat? Ce se observă?

Observatii:

- Veți avea nevoie de blocurile Unit Delay, Sum și Gain
- La intrare puneți un bloc From Multimedia File, la ieșire un bloc Buffer urmat de Audio Device Writer
- La ieșire, înainte de blocul *To Audio Device* intercalați un bloc *Manual Switch* la care semnalul original și semnalul filtrat, pentru a putea comuta ușor între cele două
- La blocul From Multimedia File selectați un fișier audio (de ex. Kalimba.mp3 din My Documents) și puneți setările Sample-based, Samples per audio channel = 1 și "DataTypes/Audio output data type" = double



Întrebări finale

1. TBD