基础知识

- 1. 导体, 绝缘体和半导体的能带结构有什么不同?并以此说明半导体的导电机理(两种载流子参与导电)与金属有何不同?
- 2. 什么是空穴?它有哪些基本特征?以硅为例,对照能带结构和价键结构图理解空穴概念。
- 3. 半导体材料的一般特性。
- 4. 费米统计分布与玻耳兹曼统计分布的主要差别是什么? 什么情况下费米分布函数可以转化为玻耳兹曼函数。为什么通常情况下,半导体中载流子分布都可以用玻耳兹曼分布来描述。
- 5. 由电子能带图中费米能级的位置和形态(如,水平、倾斜、分裂),分析半导体材料特性。
- 6. 何谓准费米能级?它和费米能级的区别是什么?
- 7. 比较Si, Ge, GaAs能带结构的特点,并说明各自在不同器件中应用的优势。
- 8. 重空穴, 轻空穴的概念.
- 9. 有效质量、状态密度有效质量、电导有效质量概念。

- 10. 什么是本征半导体和本征激发?
- 11. 何谓施主杂质和受主杂质? 浅能级杂质与深能级杂质?各自的作用。
- 12. 何谓杂质补偿? 举例说明有何实际应用。
- 13. 金原子在硅中的带电状态与浅能级杂质的关系?
- 14. 画出(a)本征半导体、(b)n型半导体、(c)p型半导体的能带图,标出费米能级、导带底、价带顶、施主能级和受主能级的位置
- 15. 重掺杂的半导体其能带结构会发生何种变化?
- 16. 何谓非简并半导体、简并半导体?简并化条件?
- 17. 写出热平衡时,非简并半导体 n_0, p_0, n_D^+, p_A^- 的表达式, n_0, p_0 用 n_i 表示的表达式。
- 18. n型、p型(包括同时含有施主和受主杂质)半导体的电中性方程。
- 19. 解释载流子浓度随温度的变化关系,并说明为什么高温下半导体器件无法工作。

- 20. 温度、杂质浓度对费米能级位置的影响。
- 21. 热平衡态、非平衡态、稳态概念.
- 22. 非平衡状态下载流子浓度表达式(用准费米能级表示),比较平衡与非平衡下电子浓度n和空穴浓度p的乘积。

载流子的各种运动

- 1. 何谓直接复合?间接复合?
- 2. 推导直接复合的非平衡载流子寿命公式,从直接复合的非平衡载流子寿命公式出发说明小注入条件下,寿命为定值。
- 3. 了解间接复合的净复合率公式中各参量代表的意义,并从间接复合的净复合率公式出发说明深能级是最有效的复合中心。
- 4. 已知间接复合的非平衡载流子寿命公式的一般形式,会化简不同费米能级位置下的寿命公式。
- 5. 半导体的主要散射机制?温度对它们的影响,原因?
- 6. 何谓漂移运动?

- 7. 迁移率的定义、量纲。影响迁移率的因素。
- 8. 解释迁移率与杂质浓度、温度的关系。
- 9. 解释电阻率随温度的变化关系。
- 10. 强电场下Si、Ge和GaAs的漂移速度的变化规律,并解释之。
- 11. 何谓热载流子?
- 12. 载流子在什么情况下做扩散运动?扩散系数的定义、量纲。
- 13. 爱因斯坦关系式? 理解推导过程。
- 14. 扩散长度和牵引长度的定义。
- 15. 在不同条件下,对连续性方程进行化简。
- 16. 平均自由时间、非平衡载流子寿命概念。
- 17. 平均自由程与扩散长度概念。
- 18. 小注入、大注入概念

半导体与外界作用、半导体接触现象

- 1. 本课程中哪几种外界作用能够改变单一半导体的电导率, 试述原理。
- 2. 请说出判断半导体导电类型的实验方法。
- 3. 试述平衡p-n结形成的物理过程,画出势垒区中载流子漂移运动和扩散运动的方向.
- 4. 内建电势差Vn的公式。分析影响接触电势差的因素。
- 5. 平衡p-n结, 正向偏置p-n结, 反向偏置p-n结的空间图、能带图, 各区域载流子浓度表达式、载流子运动方向、电流方向。
- 6. 分别说明空间电荷区、耗尽区、势垒区的三个概念
- 7. 理想p-n结I-V方程。
- 8. p-n结的理想伏-安特性与实际伏-安特性有哪些区别?定性分析原因。

- 9.p-n结电容包括哪两种?在正向偏置或反向偏置下哪种电容起主要作用?为 什么?
- 10. 定性分析影响p-n结电容大小的因素?并举例说明p-n结电容对器件性能的 影响。
- 11. p-n结击穿主要有哪几种?说明各种击穿产生的原因和条件。并分析影响它们的主要因素
- 12. 从能带图出发,分析p-n结隧道效应的基本原理,隧道二极管与一般p-n二极管的伏-安特性有什么不同?它有什么优点?
- 13. 金属与半导体两系统接触前后的能带图,指出何种为肖特基接触,何种为欧姆接触。
- 14. 实际半导体通过什么方式实行欧姆接触?
- 15. 比较pn结和肖特基结伏安特性的主要异同点。为什么肖特基结更适应高频 条件下使用?
- 16. 异质结能带结构特点及应用