# 东南大学电工电子实验中心 实验报告

课程名称:	电路实验	
<b>冰性</b> 111	电岬大烛	

## 第 1 次实验

实验名称:	电子元器件识别及仪器使用
院 (系):	电子科学与工程学院_
专业:	电子信息大类(无锡)
姓 名:	
实验室:	
同组人员:	<u> </u>
评定成绩:	审阅教师:

#### 一、实验目的

- 1. 掌握电阻、电位器、电容、电感、二极管等常用电子元器件的分类、封装、参数范围、用途等特点。
- 2. 学习常用实验仪器设备的测量对象、范围、精度、用途;掌握其使用与调节方法;常见故障排除方法。

#### 二、实验原理(预习报告内容,如无,则简述相关的理论知识点。)

- 1. 示波器的直流、交流、接地耦合方式的区别及适用情况:
- 1) 直流(DC)

DC 耦合方式为信号提供直接的连接通路,因此信号提供直接的连接通路。 因此信号的所有分量(AC 和 DC)都会影响示波器的波形显示,对应的波形为信 号的全波形。直流耦合适合测定信号直流和观测极低频信号。

#### 2) 交流(AC)

AC 耦合方式则在 BNC 端和衰减器之间串联一个电容,从而使得信号的 DC 分量就被阻断,而信号的低频 AC 分量也将受阻或大为衰减。因此交流耦合用于观测交流和含有直流成分的交流信号,或可以观测波动较小但直流分量较大的信号,以便精准测量交流部分。

#### 1) 地 (GND)

当选择"地"时,扫描线显示出"示波器地"在荧光屏上的位置。这时,输入信号和衰减器断开并将衰减器输入端连至示波器的地电平。当选择接地时,在屏幕上将会看到一条位于 0V 电平的直线,可以使用位置控制机构来调节这个参考电平或扫描基线的位置。

#### 2. 示波器探头 "×1"和 "×10"档的区别:

当选择"×1"档时,信号时没有经过衰减进入示波器的。

而选择"×10"档时,信号经过衰减 1/10 后进入示波器, 当测量较高电压时, 可以使用"×10"档将电压衰减后进入示波器。

此外 "×10"档的输入阻抗要高于 "×1"档的输入阻抗,在测量驱动能较弱信号时可以用 "×10"档更好测量。

在测定电压高低不明确的信号时,可以先用"×10"档试接一下从而选择适当的 量程。

#### 3. 示波器触发调节的作用及触发源的选择原则:

示波器触发调节的作用:

触发器是一个具有记忆功能的,具有两个稳定状态的信息存储器件,在一定的外 界信号作用下,可以从一个稳定状态翻转到另一个稳定状态。如果触发器调节不 当,波形就会出现不稳定的状态,波形会左右移动从而造成重影,不能较好地观 察波形。通过调节触发器,就可以是的波形稳定下来,便于后续的测量与观察。

#### 触发源选择原则:

单路测试时,触发源必须与被测信号所在通道一致,否则波形将不稳定。两个同 频信号双路测试时,应选信号强的一路为触发信号源。两个有整倍数频率关系的 信号,应选频率低的一路作为触发信号源。两路没有整倍数频率关系的信号,无 法同时稳定显示,除非用存储方式。

4. 利用万用表量程的选择有自动和手动两种方式。万用表可以根据输入信号自 动选择合适的量程,这对用户来说是非常方便的。但是由于万用表无法确定对每 个测量应用哪个量程,手动选择量程可以获得更高的读数精确度。

#### 三、实验内容

#### 1. 电阻、电容参数测量;

a)任意选取两只不同值电阻识别其标称值;用万用表测量电阻,并与标称值比 较;

表1 电阻的测量

测量值	9.815k Ω	$10.118\Omega$
色环	棕黑黑红棕	棕黑黑金棕
标称阻值	10000 Ω	10 Ω
标注误差	±1%	±1%
实测误差	-1.85%	1.18%

### b)任意选取两只电容识别其标称值;用万用表测量电容,并与标称值比较;

表 ?	由	容	샙	Milki	量
AX 4		1	1111	110	=

标称容量	0.01μF	330μF	
------	--------	-------	--

万用表测量电容量	9.68nF	325.36μF
实测误差	-3.2%	-1. 4%

#### 2. 调节直流稳压源输出电压

a) 用万用表监视电压输出,对比两者的电压指示值;

表 3 直流电压测量

直流稳压电源输出电压 显示(指示)值	10V
万用表测量输出电压值	10.004V
实测误差	0.04%

#### b) 电压源限流观察

将电流输出值设置为零,调节并观察电压输出值。

如果将电流输出值置零,可以看到电压的输出值从当前值不断下降,最终趋向于零,且电流实际值始终不能达到0,停留在0.01A左右。

#### 3. 示波器的补偿(校准)信号测量


a) 在示波器稳定显示其补偿(校准)信号,观测其频率、幅度、高低电平电压值,记录波形;

测量方法:在屏幕上先读出波形垂直所占格数或水平所占格数,然后用"格数×档位(V/DIV,S/DIV)"方式计算相应电压或时间。


表 4. 示波器补偿(校准)信号测量

探头 衰减		幅度		高电平电压		高电平电压 低电平电压			周期		频率		
	档 位	格数	计算 值	档 位	格数	计算 值	档 位	格数	计算 值	档 位	格数	计算 值	41.77
×1	1V	2	2V	1V	2	2V	1V	0	0V	500 μs	2	1ms	1kHz

波形记录:



b) 将示波器的探头开关衰减变为"×10", 观察实验现象并作出解释(幅度、周期)。



现象:如上图所示,波形有细微变化,当发生上下跳变时,会有一段上翘;若不考虑上翘部分,既平稳时的幅度,该幅度为200mV,大致为"×1"时幅度的1/10;若考虑上翘部分,则要比"×1"时幅度的1/10要大;周期值与"×1"时的周期大致相同,都为1ms。

解释: 当选择×1时, 信号没有经过衰减进入示波器; 当选择×10档时, ×10探

棒内部有阻容元器件对信号进行了衰减,信号经过衰减到1/10后再进入示波器。

#### 4. DDS 信号源测量


输出 10kHz 的脉冲波形,低电平 0V, 高电平 5V, 占空比 50%。示波器稳定显示波形。

a) 用示波器测量信号的周期、频率、峰峰值和低电平电压、高电平电压(测量方法: 使用面板上的 "Measure" 按钮,调出菜单,在显示屏上读数); 用万用表测量其直流分量。

表 5.脉冲信号的测量


信号源                  示波器测量结果						万用表测量结 果		
频率(Hz)	峰峰值	峰峰值 高电平电 低电平 周期 频率 上升时 下降时   压 电压 间 间					直流分量	
10k	5.12V	5.12V	0V	99.99 μs	10.00kHz	80.54ns	81.97ns	2.54V

#### 波形记录:




b) 改变测量通道的耦合方式,观察记录波形变化;波形、周期、频率、峰峰值、低电平电压、高电平电压各有什么变化; 波形记录:

#### 交流耦合:



#### 接地耦合:



#### 变化情况及分析:

#### 变化情况:

交流耦合:改变为交流耦合时的波形、周期、频率、峰峰值几乎不变,低电平电压下降了 2.56V(变为-2.56V),高电平电压也下降了 2.56V(变为 2.56V)。接地耦合:改变为接地耦合时波形变为一条直线,周期、频率、峰峰值、高、低电平都无法测量出或失去意义,通过"Measure"只能测出最大值变成了

#### 2.72V。

分析: 直流耦合时信号直流分量会显示出来, 显示的波形是信号全状态:


交流耦合时信号直流分量会被过滤从而不被显示,显示的波形是去掉直流分量的交流部分;从而就导致了切换为交流耦合时高低电平都下降了峰峰值的一半,本质上是过滤了直流分量。

接地耦合是断开输入并把输入接地,目的是消除干扰,方便找零点。接地一般不用于测量,主要为了方便看到信号的相对电位。所以我们看到的直线就是相对电位的大小。

## c)调整示波器探头倍率,观察记录波形参数变化;(自行选择 2~3 个倍率进行测量以及不同倍率数据处理方法)

	峰峰值	高电平电 压	低电平电 压	周期	频率
探头 0.1×:	512mV	512mV	0V	99.99µs	10.0kHz
探头 2×:	10.0V	10.0V	0V	99.99µs	10.0kHz
探头 10×:	51.2V	51.2V	0V	99.99µs	10.0kHz

## d) 脱开两者共地接线观测,观察记录波形变化;波形记录:




利用"Measure"读取的示数

#### 波形变化情况:

波形形状大致没有变化,但峰峰值变大,高电平电压增大(增大1.08V),低电平电压降低(降低1.16V)。除此之外,周期和频率都未见显著变化。


e) 改变触发源、调整触发模式、调节触发电平,观察显示波形有无影响? 影响情况:

- 1) 改变触发源时未见波形显著变化。
- 2) 改变触发模式,会出现波形先上升或先下降的变化,也会出现两种波形叠加的图像,如下图。其本质是因为当调节极性相反时,初始相位会相反,从而出现了波形反转的现象。



3) 改变触发电平: 当触发电平位于最大值和最小值之间时, 无显著影响: 如果

触发电平超出最大值最小值阈值范围,则波形开始高速跳动,开始不断左右平移 而出现重影,很不稳定,具体如下图:



#### 5. 正弦波测量


设置频率为 1kHz,峰峰值为 1V。测量频率,周期,峰峰值,有效值。并解释对应关系。

#### 测量方法:

- a) 用光标 "Cursor"来测量。
- b) 使用 "Measure" 按钮,调出菜单,在显示屏上读数。

#### 表 6.正弦波的测量

测量方法	峰峰值	周期	有效值	频率
a	1.00V	1.00ms		
b	1.01V	997.5μs	350mV	1.002kHz



"Measure"测量值

对应关系: 峰峰值为有效值的 2.828 倍, 周期与频率乘积为 1。即:

$$V_{p-p} = 2\sqrt{2}V_{RMS}$$
 
$$f = \frac{1}{T}$$

## 四、实验使用仪器设备(名称、型号、规格、编号、使用状况) 示波器:

名称: 数字存储示波器 GDS-1000B 系列、型号: GDS-1102B、使用状况: 探头起初有问题,更换后正常

#### 信号源:

名称: SDG1000X 系列函数/任意波形发生器、型号: SIGLENT SDG 1032X、编号: UM0201X-C01A、使用状况: 正常

#### 数字万用表:

名称: 5 1/2 位台式 SDM305 数字万用表、型号: SDM305 UM06035-C02A、使用状况: 正常

#### 稳压电源:

名称: SPD3303C 可编程线性直流电源、型号: SIGLENT SPD3303C、使用状况:

#### 五、实验总结

(实验误差分析、实验出现的问题及解决方法、思考题(如有)、收获体会等)

#### 误差分析:

在实验 1、2 中主要为测量电路元件的参数,主要误差在于仪表仪器的测量误差,由于仪表并不完全是理想元件,所以在测量时,由于内部构造,存在测量误差,这个属于实验的系统误差。

在实验 3 中,测量高低电平时,由于档位选择较大,所以存在度数精度不够,从而造成误差,此误差可以通过调节档位为更小的档位,从而可以进行更加精细的测量。例如在测量低电平电压时,将档位调节为 100mV 可以测得低电平电压实际为 70mV。但此处并没有要求过于精细的测量,可以暂且忽略。

实验 4 中主要通过示波器的"Measure"完成测量,所以主要误差由示波器本身的误差导致。

实验 5 中在使用 "Cursor"进行测量时,由于波形会有细微的跳动,而测量的光标由人工调节,可能会存在细微的误差。

#### 出现的问题以及解决方法:

- 1. 在测量示波器的补偿信号时,起初波形会难以达到阶跃函数的效果,后来经检查发现是探头有问题,地线有损坏。所以在使用探头前应该先检查其是否能够正常使用,否则无法正常测量信号波形,且在使用时,应当关注其档位是调在"×1"或者"×10"的档位,根据需要选择适当的档位。
- 2. 示波器在测量时,有时会出现波形跳动或不稳定的状况,可以尝试调节触发电平,大多数情况可以使波形稳定。

#### 收获体会:

在电路实验的初步认识中,我们可以发现,与电路分析的理论基础不同,电路实验的结论需要来自于实验的直接测量,而往往测量值与理论值会存在或大或小的误差,我们应当仔细审查实验的设计与测量是否合理,思考与理论值之间的误差的出处,以理论设计、规划实验,以实验支持理论,从而相互加深理解。此外,仪表、仪器在测量研究电路过程中至关重要,在进行后续的实验时,需要较好的掌握仪表仪器的使用方法、使用技巧,做到心中有数,才能在实际操作中更加得

心应手。果然,"纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行",自己亲手实验与自己看课本想的东西有很大不同之处,显然,只有我们做实验才可更直观的理解知识,深刻地了解电路。

#### 六、参考资料(预习、实验中参考阅读的资料)

- [1]固纬电子实业股份有限公司. 数字存储示波器 GDS-1000B 系列使用手册[Z]. 新北市 土城区中兴路 7-1 号:固纬电子实业股份有限公司,.
- [2] 鼎阳数字万用表 SDM3055 使用手册
- [3]深圳市鼎阳科技有限公司. SPD3303C 可编程线性直流电源 快速指南[Z]. 深圳市鼎阳: 深圳市鼎阳科技有限公司, 2014.
- [4]UMO201X-C01A, SDG1000X 系列函数/任意波形发生器用户手册[S]. 深圳市鼎阳:深圳市鼎阳科技有限公司, 2016.