تمرین اول زبان اسمبلی

ساخت جمع کننده ۱۰ بایتی

نیکی نزاکتی 98522094 ابتدا طبق دستور العمل سوال دو آرایه از نوع unsigned_int 16 به نام های ARR1 و ARR2 و به اندازه ۱۰ بایت تعریف میکنیم و به آن ها مقدار میدهیم:

```
|void TForm2::Sum(void)
[{
    BYTE ARR1[] = [{0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01},
    ARR2[] = [{0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01}; //unsigned_bit 16
```

برای نمایش دادن این دو مقدار در خروجی استرینگ comment را تعریف کرده و با استفاده از Memo مقادیر را در کنسول نمایش میدهیم:

در قسمت asm به کد زدن با زبان اسمبلی میپردازیم.

در ابتدا از edi و esi به عنوان pointer برای آرایه ها استفاده میکنیم و esi را بر ARR1 لود کرده و edi را برای ARR2 میکنیم تا به قسمت MSB آرایه ها اشاره کنند. در مرحله بعد رجیستر ARR2 را صفر کرده و همچنین از ecx برای شمارنده حلقه استفاده میکنیم که چون اندازه آرایه ها ۱۰ است، مقدار ecx را برابر مقدار هگز (Pooooooooy) قرار میدهیم. برای شروع جمع کردن اول MSB ARR1 را داخل ah میریزیم و سپس MSB هگز (Aبه آن bad میکنیم و این مقدار ha را در عقدار ARR2 قرار میدهیم. (طبق خواسته سوال پاسخ را باید در آرایه دوم بریزیم.) در ادامه وارد حلقه 1 میشویم. در حلقه ابتدا از esi و esi یک واحد کم میکنیم که به خانه بعدی آرایه ها اشاره کنند و سپس خانه اشاره شده از ARR1 را در خانه اشاره شده از ARR2 را در خانه اشاره شده از al امرا در خانه اشاره شده از al و ادر میدهیم.

```
asm{
       lea esi, ARR1 ; load esi as the pointer to ARR1
       add esi, 9
                        ; increase esi to point to MSB of ARR1
                        ; load edi as the pointer to ARR2
       lea edi, ARR2
       add edi, 9
                         ; increase edi to point to MSB of ARR2
                         ; set ax as zero
       xor ax, ax
       mov ecx, 00000009H; set ecx as 9H as loop counter
       mov ah, [esi]
                     ; move MSB of ARR1 to ah
                        ; add MSB of ARR2 to ah
       add ah, [edi]
       mov [edi], ah
                        ; move ah to MSB of ARR2
L1:
                         ; lower esi to point to next element of ARR1
       dec esi
                        ; lower edi to point to next element of ARR2
       dec edi
       mov al, [esi]
                        ; move ARR1 element into ah
                        ; add ARR2 element to ah
       adc al, [edi]
                         ; move ah to ARR2 element
       mov [edi], al
       ;;dec cx
       ;;jnz L1
       loopnz L1
```

و در آخر نتیجه جمع را روی کنسول نمایش میدهیم:

نمایش خروجی:

