Инструкция по настройке сканера штрих-кодов

Обратите внимание! Сканер может считать соседний штрих-код от целевого, даже если красная световая полоса находится ровно над нужным штрих-кодом. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется закрывать соседние штрих-коды (достаточно полностью перекрыть несколько вертикальных линий в начале).

Считывание штрих-кода рекомендуется проводить прислоняя сканер вплотную к штрих-коду и отдалять его до тех пор, пока он не прочитает нужный штрих-код.

3. Просканировать код на USB-приёмнике, для обучения сканера



4. Скорость передачи 115 200 бит/сек	0607029.
5. Установить режим USB HID-KB	091809.
6. Все символы в верхнем регистре	060D021.
7. Начать установку префикса Позволяет приложению автоматически устанавливать фокус на поле ввода при сканировании	080400.
7.1. Установить префикс F2	
7.2. Сохранить префикс F2	0D0400.