# 40. Процессоры ARM. Основные команды.

# Основные команды

#### Команды пересылки данных:

- MOV пересылка данных между регистрами
- LDR загрузка данных из памяти в регистр
- STR сохранение данных из регистра в память

## Команды арифметических операций:

- ADD сложение
- SUB вычитание
- MUL умножение

Команды деления отсутствуют. Замена для деления на константу - умножение на заранее вычисленную степень 2, затем сдвиг вправо.

#### Команды логических операций:

- AND логическое И
- ORR логическое ИЛИ
- XOR логическое исключающее ИЛИ
- LSLS сдвиг влево
- LSRS сдвиг вправо
- ASR арифметический сдвиг вправо
- ROR циклический сдвиг вправо
- RRX циклический сдвиг вправо с расширением знака

# Команды сравнения:

• СМР - сравнение

# Команды ветвления:

- В безусловный переход
- BL (Branch with Link) переход с сохранением адреса возврата в LR
- BLX (Branch with Link and Exchange) переход с переключением системы команд.

Допускаются команды push Ir и pop pc.

## Вызов программного прерывания:

SWI - вызов программного прерывания

SQI immed\_8(0..255) - вызов программного прерывания с указанием номера прерывания

Переводит процессор в Supervision Mode, CPSR сохраняется в Supervisor Mode SPSR, управление передается обработчику прерывания по вектору.