

Евровагонка



| N∘ | Наименование | Влажность (%) | Порода | Copm | Толщина (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Количество в одном м3 (шт.) |
|----|----------------------------|------------------|--------|------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 1 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | ель | АВ | 12,5 | 96 | 2000 | 416 |
| 2 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | ель | АВ | 12,5 | 96 | 3000 | 277 |
| 3 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | ель | С | 12,5 | 96 | 2000 | 416 |
| 4 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | ель | С | 12,5 | 96 | 3000 | 277 |
| 5 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | сосна | АВ | 12,5 | 96 | 2000 | 416 |
| 6 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | сосна | АВ | 12,5 | 96 | 3000 | 277 |
| 7 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | сосна | С | 12,5 | 96 | 2000 | 416 |
| 8 | Евровагонка (ГОСТ 8242-88) | 8-16 | сосна | С | 12,5 | 96 | 3000 | 277 |