# Примечания к выпуску DJI Goggles

# Integra

https://www.dji.com/goggles-integra Copyright © 2025 DJI All Rights Reserved.

Дата: 2025.03.06

**Прошивка DJI Goggles Integra:** v01.08.0000 **Версия приложения DJI Fly:** v1.16.0 (iOS и Android)

#### Что нового

• При использовании с DJI O4 Air Unit / DJI O4 Air Unit Pro поддерживается отображение INAV OSD. • Исправлены некоторые незначительные ошибки.

# Примечания:

• Перезапустите летательный аппарат (или воздушный блок), пульт дистанционного управления и очки после завершения обновления. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите летательный аппарат (или воздушный блок), пульт дистанционного управления, очки и DJI Fly или DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) и попробуйте снова.

# Дата: 2025.01.09

**Прошивка DJI Goggles Integra:** v01.07.0000 **Версия приложения DJI Fly:** v1.15.8 (iOS и Android)

#### Что нового

• Добавлена поддержка для использования с DJI O4 Air Unit / DJI O4 Air Unit Pro. • Исправлены некоторые незначительные ошибки.

## Примечания:

• Перезапустите летательный аппарат (или воздушный блок), пульт дистанционного управления и очки после завершения обновления. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите летательный аппарат (или воздушный блок), пульт дистанционного управления, очки и DJI Fly или DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) и попробуйте снова.

# Дата: 2024.05.28

**Прошивка DJI Goggles Integra:** v01.06.0000 **Версия приложения DJI Fly:** v1.13.4 (iOS и Android)

#### Что нового

• Добавлена поддержка для использования с DJI Avata 2. • Исправлены некоторые незначительные ошибки.

### Примечания:

• Обновите прошивку летательного аппарата, очков и контроллера движения перед первым использованием, иначе устройства не смогут быть связаны. - **Летательный аппарат:** Обновите прошивку, используя оригинальный пульт дистанционного управления летательного аппарата. - **Очки и контроллер движения:** Подключите очки к мобильному устройству и запустите приложение DJI Fly. Выберите Профиль → Управление устройствами. Найдите соответствующие очки. Выберите Обновление прошивки и следуйте инструкциям на экране для обновления прошивки.

Альтернативно, программное обеспечение DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) может использоваться на компьютере для отдельного обновления прошивки устройств.

• При использовании с очками поддерживается только DJI RC Motion 2 для управления полетом, другие пульты дистанционного управления не могут использоваться для управления летательным аппаратом. • Перезапустите летательный аппарат, очки и контроллер движения после завершения обновления прошивки. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и

максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите устройства и программное обеспечение, а затем попробуйте снова.

# Дата: 2023.12.21

**Прошивка DJI Goggles Integra:** v01.05.0000 **Версия приложения DJI Fly:** v1.12.4 (iOS и Android)

#### Что нового

• Добавлена поддержка для использования с DJI Mini 4 Pro.

# Примечания:

• Обновите прошивку летательного аппарата, очков и контроллера движения перед первым использованием, иначе устройства не смогут быть связаны. - **Летательный аппарат:** Обновите прошивку, используя оригинальный пульт дистанционного управления летательного аппарата. - **Очки и контроллер движения:** Подключите очки к мобильному устройству и запустите приложение DJI Fly. Выберите Профиль → Управление устройствами. Найдите соответствующие очки. Выберите Обновление прошивки и следуйте инструкциям на экране для обновления прошивки.

Альтернативно, программное обеспечение DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) может использоваться на компьютере для отдельного обновления прошивки устройств.

• При использовании с очками поддерживается только DJI RC Motion 2 для управления полетом, другие пульты дистанционного управления не могут использоваться для управления летательным аппаратом. • Перезапустите летательный аппарат, очки и контроллер движения после завершения обновления прошивки. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите устройства и программное обеспечение, а затем попробуйте снова.

Дата: 2023.09.25

Прошивка DJI Goggles Integra: v01.04.0000 Версия приложения DJI Fly: v1.12.0 (iOS и Android)

Что нового

• Добавлена поддержка для использования с DJI Air 3.

Примечания:

• Обновите прошивку летательного аппарата, очков и контроллера движения перед первым использованием, иначе устройства не смогут быть связаны. - Летательный аппарат: Обновите прошивку, используя оригинальный пульт дистанционного управления летательного аппарата. - Очки и контроллер движения: Подключите очки к мобильному устройству и запустите приложение DJI Fly. Выберите Профиль → Управление устройствами. Найдите соответствующие очки. Выберите Обновление прошивки и следуйте инструкциям на экране для обновления прошивки.

Альтернативно, программное обеспечение DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) может использоваться на компьютере для отдельного обновления прошивки устройств.

• При использовании с очками поддерживается только DJI RC Motion 2 для управления полетом, другие пульты дистанционного управления не могут использоваться для управления летательным аппаратом. • Перезапустите летательный аппарат, очки и контроллер движения после завершения обновления прошивки. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите устройства и программное обеспечение, а затем попробуйте снова.

Дата: 2023.07.25

**Прошивка DJI Goggles Integra:** v01.03.0000 **Версия приложения DJI Fly:** v1.11.0 (iOS и Android)

#### Что нового

• Добавлена поддержка для использования с DJI FPV.

## Примечания:

• Перезапустите летательный аппарат, устройство дистанционного управления и очки после завершения обновления. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите летательный аппарат, устройство дистанционного управления, очки и DJI Fly или DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) и попробуйте снова.

# Дата: 2023.04.25

Прошивка DJI Goggles Integra: v01.02.0000 Версия приложения DJI Fly: v1.10.0 (iOS и Android)

### Что нового

• Добавлена поддержка для следующих продуктов: - DJI Mavic 3 Pro (включая DJI Mavic 3 Pro Cine) - DJI Mavic 3 (включая DJI Mavic 3 Cine) - DJI Mavic 3 Classic - DJI Mini 3 Pro

## Примечания:

• Обновите прошивку летательного аппарата, очков и контроллера движения перед первым использованием, иначе устройства не смогут быть связаны. - Летательный аппарат: Обновите прошивку, используя оригинальный пульт дистанционного управления летательного аппарата. - Очки и контроллер движения: Подключите очки к мобильному устройству и запустите приложение DJI Fly. Выберите Профиль → Управление устройствами. Найдите соответствующие очки. Выберите Обновление прошивки и следуйте инструкциям на экране для обновления прошивки.

Альтернативно, программное обеспечение DJI Assistant 2 (Consumer Drone Series) может использоваться на компьютере для отдельного обновления прошивки устройств.

• При использовании вышеуказанных летательных аппаратов с очками поддерживается только DJI RC Motion 2 для управления полетом, другие пульты дистанционного

управления не могут использоваться для управления летательным аппаратом. • Перезапустите летательный аппарат, очки и контроллер движения после завершения обновления прошивки. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите устройства и программное обеспечение, а затем попробуйте снова.

# Дата: 2023.03.28

**Прошивка DJI Goggles Integra:** v01.01.0000 **Версия приложения DJI Fly:** v1.9.8 (iOS и Android)

#### Что нового

• Добавлена поддержка для использования с DJI FPV Air Unit Module. • Добавлена функциональность для стирания всех пользовательских данных, созданных и сохраненных на летательном аппарате во время полета при использовании с DJI Avata. Для использования функции откройте меню очков и выберите Настройки → О программе → Очистить все данные. • При использовании с DJI Avata добавлено уведомление о высоте RTH после обновления домашней точки. • При использовании с DJI Avata обратный отсчет RTH при низком заряде батареи увеличен до 15 секунд. • Добавлена поддержка Betaflight 4.4 HD OSD при использовании с DJI O3 Air Unit или DJI FPV Air Unit Module. • Оптимизированы визуальные подсказки при слабых сигналах дистанционного управления или передачи изображения.

# Примечания:

• Перезапустите летательный аппарат (или воздушный блок), пульт дистанционного управления и очки после завершения обновления. • Обратите внимание, что обновление может сбросить различные параметры полета, такие как высота RTH и максимальная дальность полета. Перед обновлением запомните ваши предпочтительные настройки и настройте их заново после обновления. • Если обновление не удается, перезапустите летательный аппарат (или воздушный блок), пульт дистанционного управления, очки и DJI Fly или DJI Assistant 2 (Consumer Drones Series) и попробуйте снова.