Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет ИУ «Информатика и системы управления»

Кафедра ИУ-3 «Информационные системы и телекоммуникации»

Методические указания
по выполнению лабораторной работы 3
«Исследование устройств обработки сигналов»
по дисциплине «Микропроцессорные устройства обработки сигналов»

Для студентов, обучающихся по направлениям 2304002468, 2304007468 и 2302010065

Продолжительность работы 8 часов

Составители:

проф. каф. ИУЗ, д.т.н.

преп. каф. ИУЗ

В.С. Выхованец

А.И. Германчук

Содержание

1 Общие указания	3
2 Выполнение лабораторной работы	4
2.1 Подключение экспериментальной платы	4
2.2 Создание проекта	5
2.3 Выбор целевой платформы	6
2.4 Сборка и отладка проекта	6
2.5 Исследование звукового эффекта	7
3 Требования к отчету	7
Список литературы	8
Приложение А Командный файл компоновщика c5515.cmd	9
Приложение В Заголовочный файл c5515.h	10
Приложение С Модуль микропроцессора с5515.с	11
Приложение D Заголовочный файл приборного интерфейса i2c.h	12
Приложение Е Модуль приборного интерфейса i2c.c	13
Приложение F Заголовочный файл звукового интерфейса i2s.h	15
Приложение G Заголовочный файл входов-выходов общего назначения gpio.h	16
Приложение Н Модуль входов-выходов общего назначения gpio.c	17
Приложение I Модуль звукового кодека aic3204.c	18
Приложение J Главный модуль main.c	22

1 Общие указания

Целью работы является разработка и исследование программы обработки сигналов на языке программирования Си, реализующей звуковой эффект, определенный в индивидуальном задании. При выполнении лабораторной работы используется экспериментальная плата ТМS320C5515™ Evaluation Module™ (EVM) компании Spectrum Digital Incorporated® [1], показанная на рис. 1.

Для подготовки к лабораторной работе необходимо:

- повторить материал лекций по архитектуре и организации микропроцессора
 TMS320C5515 и его программированию и изучить исходные тексты программ из приложений;
- разработать исходный текст функции на языке Си, реализующей алгоритм обработки данных, заданный в индивидуальном задании.



Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной платы EVM5515

2 Выполнение лабораторной работы

- 2.1 Подключение экспериментальной платы
- 2.1.1 Установите исходное состояние перемычек экспериментальной платы (рис. 2):
- JP2 (nRESET Select) в позиции 1–2;
- JP3 (UART EN) закорочен;
- JP5 (WK_PU_PD_SEL) в позиции 2–3;
- JP6 (LDO EN) закорочен;
- JP9 (CLK SEL) открыт;
- JP12 (MIC BIAS) в позиции 2–3;
- JP39 (VIN Select) в позиции 2–3.




Рисунок 2 – Перемычки экспериментальной платы EVM5515

2.1.2 Подключите выход блока питания (рис. 3, а) к разъему экспериментальной платы J16, а интерфейсным кабелем USB (рис. 3, б) соедините разъему J2 экспериментальной платы с разъемом USB компьютера.



Рисунок 3 – Блок питания и интерфейсный кабель USB

- 2.1.3 Подключите блок питания к сети и включите питание платы переключателем SW5.
- 2.2 Создание проекта
- 2.2.1~Для создания проекта выберите пункты меню File-New-CCS~Project. Откроется форма нового проекта New~CCS~Project.
- 2.2.2 В поле *Project Name* введите имя проекта, например, MPUOS_LAB3. При установке флага Use default location проект будет создан в папке текущего пользователя. В противном случае место размещения папки проекта в файловой системе следует выбрать после нажатия на кнопку *Browse*.
- 2.2.3 В ниспадающем списке *Output Type* выберите *Executable* для создания исполняемой программы.
- $2.2.4~\mathrm{B}$ разделе Device в ниспадающем списке Family выберите семейство микропроцессоров C5500, в списке Variant модель микропроцессора TMS320C5515. а в списке Connection тип экспериментальной платы $Spectrum\ Digital\ DSK-EVM-eZdsp\ onboard\ USB\ Emulator$.
- 2.2.5 В разделе *Project Template and Example* выберите пустой проект *Empty Project*. и нажмите кнопку *Finish*. CCS создаст проект, который отобразится в окне Project Explorer.
- 2.2.6 Для включения в проект новых файлов через оконное меню *View* откройте панель *Project Explorer* и в контекстном меню, открывающемся при нажатии правой кнопки мыши на имени созданного проекта, выберите пункт *New* и создайте файлы модулей программы и командный файл компоновщика (см. приложения). Для добавления в проект существующих

файлов в контекстном меню проекта выберите пункт меню *Add Files* и в появившемся окне укажите место размещения включаемых в проект файлов.

Примечание. Папка с тестовым проектом для среды разработки программ ССS 5 размещена на сайте дисциплины в разделе «Программные средства», пункт Р05.

2.3 Выбор целевой платформы

- 2.3.1 До отладки проекта необходимо выбрать и сконфигурировать целевую платформу, на которой будет выполняться проект. Целевой платформой должен быть эмулятор. В этом случае к компьютеру должна быть подключена экспериментальная плата.
- 2.3.2 Для выбора целевой платформы создайте конфигурационный файл, для чего в контекстном меню проекта выберите пункт File New Target Configuration File, или активизируйте окно текущего конфигурационного файла через его контекстное меню на панели Project Explorer, пункт меню Open. В открывшемся окне задайте имя конфигурационного файла, например, TMS320C5515, к которому будет добавлено стандартное расширение .ccxml.
- 2.3.3 Во вкладке с именем конфигурационного файла (TMS320C5515.ccxml) выберите тип экспериментальной платы Spectrum Digital DSK-EVM-eZdsp onboard USB Emulator из ниспадающего списка Connection, а в списке Board or Device установите флаг модели микропроцессора TMS320C5515.
- 2.3.4 Завершите конфигурирование, нажав на кнопку *Save* в окне конфигурационного файла. Проконтролируйте, что конфигурационный файл появился в списке файлов проекта с установленным атрибутом активности *Active/Default*.

2.4 Сборка и отладка проекта

- 2.4.1 Выполните сборку проекта, выбрав пункт меню *Project Build Project*. Исправьте обнаруженные ошибки компиляции (ассемблирования) и повторите сборку снова.
- 2.4.2 В случае необходимости измените параметры сборки, выбрав в контекстном меню проекта (панель *Project Explorer*) пункт *Show Build Settings*. Аналогичные настройки через контекстное меню, открывающееся при нажатии правой кнопки мыши на имени файла, можно выполнить и для каждого файла проекта.
- 2.4.3 Для запуска ССS в режиме отладки выберите пункт меню *Run Debug*. По этой команде запуститься отладчик и откомпилированный ранее загрузочный файл с именем проекта и расширением .*out* загрузится для исполнения в память целевой платформы.

- 2.4.4 Для выполнения загруженной программы по шагам используйте пункты меню *Run Step Into* (F5) или *Run Step Over* (F6), а для запуска программы *Run Resume* (F8).
- 2.4.5 При пошаговой отладке программы содержимое регистров процессора контролируйте в окне *Registers*, содержимое ячеек памяти в окне *Memory*, текст программы с подсвеченным текущим оператором в окне редактора соответствующего исходного файла, а исполняемый код программы на языке ассемблера в окне *Disassemly*. Для открытия этих окон необходимо выбрать соответствующие пункты в меню *View*.
- 2.4.6 Для ускорения прохода отладчика до требуемого оператора (команды) используйте точки останова. Для задания точки останова установите фокус ввода на требуемый оператор (команду) и выберите в меню *Run* пункт *New Breakpoint* или *Toggle Breakpoint*. После установки точек останова используйте команду запуска программы *Run Resume* (F8), которая приведет к выполнению программы до тех пор, пока не наступит очередь выполнения команды, помеченной точкой останова.
 - 2.5 Исследование звукового эффекта
 - 2.5.1 Подключите наушники к гнезду оценочной плате.
- 2.5.2 Закомментируйте в главной функции main.c строки, ответственные за вывод на наушники звука с микрофона.
- 2.5.3 Запустите программу, выбрав пункт меню *Run Resume*, и прослушайте звук частотой 1 кГц в наушниках.
 - 2.5.4 Подключите к оценочной плате микрофон (источник стереозвука к стереовходу 1).
- 2.5.5 Модифицируйте главную функцию main.c для вывода на наушники звука с микрофона (стерео входа 1).
 - 2.5.6 Запустите программу и прослушайте в наушниках звук, снимаемый с микрофона.
- 2.5.7 Модифицируйте главную функцию main.c в соответствии с требованиями индивидуального задания.
 - 2.5.8 Запустите программу и прослушайте звук с исследуемым звуковым эффектом.

3 Требования к отчету

Отчет по домашнему заданию должен содержать:

- титульный лист;
- содержание;
- описание звукового эффекта;

- результаты экспериментального исследования;
- выводы и рекомендации;
- список использованной литературы;
- приложение (текст с разработанной программой на языке Си).

Оформление отчета осуществляется в соответствии с ГОСТ 2.105-95 [3], список литературы по ГОСТ P 7.0.5-2008 [4].

Список литературы

- [1] TMS320C5515 Evaluation Module (EVM). Technical Reference. Spectrum Digital, $2010.-76~\rm p.$
- [2] DAFX Digital Audio Effects / Ed. Udo Zolzer. Chichester: John Wiley & Sons, 2002. 554 p.
- [3] ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. М.: Изд-во стандартов, 2012. 26 с.
- [4] ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. М.: Изд-во стандартов, 2009. 23 с.

Приложение А

Командный файл компоновщика c5515.cmd

```
-stack 0x2000
-sysstack 0x1000
-heap 0x2000
-c
-u Reset
MEMORY
{
PAGE 0:
MMR (RWIX): origin = 0x000000, length = 0x0000c0
DARAMO (RWIX): origin = 0x0000c0, length = 0x00ff40
SARAMO (RWIX): origin = 0x010000, length = 0x010000
SARAM1 (RWIX): origin = 0x020000, length = 0x020000
SARAM2 (RWIX): origin = 0x040000, length = 0x00FE00
VECS (RWIX): origin = 0x04FE00, length = 0x000200
PDROM (RIX): origin = 0xff8000, length = 0x008000
PAGE 2:
IOPORT (RWI) : origin = 0x000000, length = 0x020000
SECTIONS
{
.text >> SARAM1|SARAM2|SARAM0
.stack > DARAMO
.sysstack > DARAMO
.data >> DARAM0|SARAM0|SARAM1
.bss >> DARAM0|SARAM0|SARAM1
.const >> DARAM0|SARAM0|SARAM1
.sysmem > DARAM0|SARAM0|SARAM1
.switch > SARAM2
.cinit > SARAM2
.pinit > SARAM2
.cio > SARAM2
.args > SARAM2
vectors > VECS
.ioport > IOPORT PAGE 2
}
```

Приложение В

Заголовочный файл c5515.h

```
#ifndef STK5505
#define STK5505
#define Uint32 unsigned long
#define Uint16 unsigned short
#define Uint8 unsigned char
#define Int32 int
#define Int16 short
#define Int8 char
#define SW_BREAKPOINT while(1);
#define SYS GPIO DATAIN0 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c08)
#define SYS_GPIO_DATAIN1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c09)
#define SYS_GPIO_DATAOUT0 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c0a)
#define SYS_GPIO_DATAOUT1 *(volatile ioport Uint16*)(0x1c0b)
#define SYS_OUTDRSTR
                       *(volatile ioport Uint16*)(0x1c16)
#define SYS SPPDIR
                        *(volatile ioport Uint16*)(0x1c17)
Int16 EVM5515 init();
void EVM5515_wait( Uint32 delay );
void EVM5515 waitusec( Uint32 usec );
#endif
```

Приложение С

Модуль микропроцессора с5515.с

```
#include "C5515.h"

void c5515_wait( Uint32 delay )
{
    volatile Uint32 i;
    for ( i = 0 ; i < delay ; i++ ){ };
}

void c5515_waitusec( Uint32 usec )
{
    c5515_wait( (Uint32)usec * 8 );
}

Int16 c5515_init( )
{
    /* Enable clocks to all peripherals */
    SYS_PCGCR1 = 0x0000;
    SYS_PCGCR2 = 0x0000;
    return 0;
}</pre>
```

Приложение D

Заголовочный файл приборного интерфейса i2c.h

Приложение Е

Модуль приборного интерфейса і2с.с

```
#include "i2c.h"
Int32 i2c timeout = 0x0fff;
/* ------*
 I2C init()
 Enable and initalize the I2C module
The I2C clk is set to run at 20 KHz
Int16 I2C init( )
  return 0;
/* ------*
Int16 I2C close( )
  I2C MDR = 0; // Reset I2C
  return 0;
}
 _I2C_reset()
  Cброс I2C
   Int16 I2C reset( )
  I2C_close();
  I2C init();
  return 0;
}
  _I2C_write( i2c_addr, data, len )
  I2C write in Master mode
   i2c_addr <- I2C slave address
data <- I2C data ptr
len <- # of bytes to write
* ------ */
Int16 I2C write( Uint16 i2c addr, Uint8* data, Uint16 len )
  Int16 timeout, i;
 //I2C IER = 0x0000;
        I2C \overline{CNT} = len;
  I2C SAR = i2c addr;
  I2C MDR = MDR STT
  for ( i = 0; i < len; i++ )
  c5515 wait(100);
    I2C_DXR = data[i]; // Запись байта в регистр передатчика timeout = 0x7fff; // i2c_timeout
    // Ожидание передачи данных
    do {
```

```
if (timeout-- < 0)
                I2C reset();
               return -1;
            }
       } while ( ( I2C STR & STR XRDY ) == 0 );// Wait for Tx Ready
    return 0;
}
/* ----- *
   _I2C_read( i2c_addr, data, len )
    I2C read in Master mode
i2c_addr <- I2C slave address
      data <- I2C data ptr
len <- # of bytes to write
Returns: 0: PASS
       -1: FAIL Timeout
* ----- */
Int16 I2C read( Uint16 i2c addr, Uint8* data, Uint16 len )
     // Локальные данные
    Int32 timeout, i;
    Int 32 timeout, 1;

I2C_CNT = len; // Задание длины данных в посылках I2C_SAR = i2c_addr; // Задать адрес ведомого

I2C_MDR = MDR_STT // Set for Master Read

| MDR_MST // Ведущее устройство
| MDR_IRS // Разрешить работу
| MDR_FREE; // Работа совместно с эмулятором c5515_wait(10); // Задержка перед приемом
    // Прием данных
    for ( i = 0; i < len; i++)
        timeout = i2c timeout;
        // Ожидание приема данных
        do {
             if ( timeout-- < 0 )
                I2C_reset();
                return -1;
        \} while ( ( I2C STR & STR RRDY ) == 0 );
        data[i] = I2C DRR;
                                _____// Получить данные
    I2C_MDR |= MDR_STP;
c5515_waitusec(10);
                                       // Генерация STOP
// Перерыв в линии
    return 0;
}
```

Приложение F Заголовочный файл звукового интерфейса i2s.h

Приложение G Заголовочный файл входов-выходов общего назначения gpio.h

```
#ifndef GPIO
#define GPIO
#include "C5515.h"
* ------ */
#define GPIO IN
#define GPIO OUT
                            0
                                ----- * /
#define GPIO0
                           0 \times 00
#define GPI01
                            0x01
#define GPIO2
                            0 \times 02
#define GPIO3
                            0x03
#define GPIO4
                            0x04
#define GPIO5
                            0x05
#define GPI06
                           0x06
#define GPIO7
                           0x07
#define GPIO8
                           0x08
#define GPIO9
                            0x09
#define GPI010
                            0x0A
#define GPI011
                            0x0B
#define GPIO12
                            0x0C
#define GPI013
                            0x0D
#define GPI014
                            0x0E
#define GPIO15
                            0x0F
#define GPI016
                            0x10
#define GPI017
                            0x11
#define GPI018
                            0x12
#define GPI019
                            0x13
#define GPIO20
                            0x14
#define GPIO21
                            0x15
#define GPIO22
                            0x16
#define GPIO23
                            0x17
#define GPIO24
                            0x18
#define GPIO25
                            0x19
#define GPIO26
                            0x1A
#define GPIO27
                            0x1B
#define GPIO28
                            0x1C
#define GPIO29
                            0x1D
                           0x1E
#define GPIO30
#define GPIO31
                           0x1F
Int16 EVM5515_GPIO_init ( );
Int16 EVM5515_GPIO_setDirection ( Uint16 number, Uint16 direction );
Int16 EVM5515_GPIO_setOutput ( Uint16 number, Uint16 output );
Int16 EVM5515 GPIO getInput ( Uint16 number );
```

#endif

Приложение Н

Модуль входов-выходов общего назначения gpio.c

```
#include "gpio.h"
* ------ */
Int16 c5515 GPIO init()
  return 0;
* ------ */
Int16 c5515 GPIO setDirection( Uint16 number, Uint16 direction )
   Uint32 bank id = ( number >> 4);
   Uint32 pin \overline{id} = (1 \ll (number \& 0xF));
   if (bank_id == 0)
      if ((direction & 1) == GPIO IN)
         SYS GPIO DIRO &= ~pin id;
         SYS GPIO DIRO |= pin id;
   if (bank id == 1)
      if ((direction & 1) == GPIO IN)
         SYS GPIO DIR1 &= ~pin id;
         SYS GPIO DIR1 |= pin id;
   Int16 c5515 GPIO setOutput( Uint16 number, Uint16 output )
   Uint32 bank id = ( number >> 4 );
   Uint32 pin id = (1 << (number & 0xF));
   if (bank id == 0)
      if ((output & 1) == 0)
         SYS GPIO DATAOUTO &= ~pin id;
      else
         SYS_GPIO_DATAOUTO |= pin id;
   if (bank_id == 1)
      if ((output & 1) == 0)
         SYS GPIO DATAOUT1 &= ~pin id;
         SYS GPIO DATAOUT1 |= pin id;
   return 0;
}
Int16 c5515 GPIO getInput( Uint16 number )
   Uint32 input;
   Uint32 bank id = (number >> 4);
   Uint32 pin id = (number & 0xF);
   if (bank id == 0)
      input = (SYS_GPIO_DATAIN0 >> pin_id) & 1;
   if (bank id == 1)
      input = (SYS GPIO DATAIN1 >> pin id) & 1;
   return input;
  ----- */
```

Приложение І

Модуль звукового кодека аіс 3204.с

```
#include "C5515.h"
#include "gpio.h"
#include "i2c.h"
#include "i2s.h"
#include "stdio.h"
#define Rcv 0x08
#define Xmit 0x20
#define AIC3204 I2C ADDR 0x18
/* ----- */
Int16 AIC3204 rget( Uint16 regnum, Uint16* regval )
   Int16 retcode = 0;
   Uint8 cmd[2];
   cmd[1] = 0;
   retcode |= I2C write( AIC3204 I2C ADDR, cmd, 1 );
   retcode |= I2C read( AIC3204 I2C ADDR, cmd, 1 );
   *regval = cmd[0];
   c5515 wait( 10 );
   return retcode;
/* ----- */
Int16 AIC3204 rset( Uint16 regnum, Uint16 regval )
{
   Uint8 cmd[2];
   cmd[0] = regnum & 0x007F; // 7-bit Адресс регистра
   cmd[1] = regval;
                                // 8-bit Данные регистра
   return I2C write ( AIC3204 I2C ADDR, cmd, 2 );
/* --- Программа конфигурации «тон 1 кГц на наушники» --------- */
Int16 aic3204 sin()
   // PLL and Clocks config and Power Up
   AIC3204_rset( 0, 0x00 );  // Select page 0

AIC3204_rset( 27, 0x00 );  // BCLK and WCLK is set as i/p to AIC3204(Slave)

AIC3204_rset( 4, 0x07 );  // PLLCLK <- BCLK and CODEC_CLKIN <-PLL CLK

AIC3204_rset( 6, 0x20 );  // PLL setting: J = 32

AIC3204_rset( 7, 0 );  // PLL setting: HI_BYTE(D)

AIC3204_rset( 8, 0 );  // PLL setting: LO_BYTE(D)
   AIC3204_rset( 8, 0);
// For 48 KHz sampling
   // DAC ROUTING and Power Up
```

```
AIC3204 rset( 13, 0x08);
                                  // RDAC AFIR routed to HPR
   AIC3204_rset( 0, 0x00 );
AIC3204_rset( 64, 0x02 );
                                  // Select page 0
                                  // Left vol=right vol
   AIC3204_rset( 65, 0x00 );
                                  // Left DAC gain to OdB VOL; Right tracks Left
   AIC3204_rset( 63, 0xd4 );
                                  // Power up left, right paths and set channel
   AIC3204_rset( 0, 0x01 );
AIC3204_rset( 16, 0x00 );
                                  // Select page 1
                                  // Unmute HPL , OdB gain
                                  // Unmute HPR , OdB gain
   AIC3204_rset( 17, 0x00 );
   AIC3204_rset( 9, 0x30);
                                  // Power up HPL, HPR
   AIC3204 rset( 0, 0x00);
                                  // Select page 0
                                  // Wait
   c5515 wait( 500 );
    // ADC ROUTING and Power Up
   AIC3204_rset( 0, 0x01);
                                  // Select page 1
   AIC3204_rset( 52, 0x0C );
                                  // STEREO 1 Jack
    // IN2_L to LADC_P through 40 kohm
   AIC3204_rset(55,0x0C);
                                  // IN2 R to RADC P through 40 kohmm
                                  // CM_1 (common mode) to LADC_M through 40 kohm
   AIC3204 rset( 54, 0x03 );
   AIC3204 rset ( 57, 0xC0 );
                                  // CM 1 (common mode) to RADC M through 40 kohm
                                  // MIC PGA_L unmute
   AIC3204 rset( 59, 0x00 );
   AIC3204 rset( 60, 0x00 );
                                  // MIC PGA R unmute
                                  // Select page 0
   AIC3204 rset( 0, 0x00);
   AIC3204 rset( 81, 0xc0 );
                                  // Powerup Left and Right ADC
   AIC3204 rset( 82, 0x00 );
                                  // Unmute Left and Right ADC
   AIC3204 rset(0, 0x00);
   c5515 wait( 200 ); // Wait
   return 0;
/* --- Программа конфитурации «с микрофона на наушники»-------- */
Int16 aic3204 mic()
   AIC3204 rset( 0, 0x00);
                                  // Select page 0
   AIC3204 rset( 1, 0x01);
                                  // Reset codec
   AIC3204 rset( 0, 0x01);
                                  // Select page 1
   AIC3204 rset( 1, 0x08);
                                  // Disable crude AVDD generation from DVDD
   AIC3204 rset( 2, 0x00);
                                  // Enable Analog Blocks
    // PLL and Clocks config and Power Up
                               // Select page 0
   AIC3204 rset( 0, 0x00);
                                 // BCLK and WCLK is set as i/p to AIC3204(Slave)
   AIC3204 rset( 27, 0x00 );
   AIC3204 rset( 4, 0x07);
                                 // PLLCLK <- BCLK and CODEC CLKIN <-PLL CLK
   AIC3204 rset( 6, 0x20);
                                  // PLL setting: J = 32
   AIC3204 rset( 7, 0);
                                  // PLL setting: HI_BYTE(D)
   AIC3204 rset( 8, 0);
                                  // PLL setting: LO BYTE(D)
    // For \overline{48} KHz sampling
   AIC3204 rset( 5, 0x92);
                                  // PLL setting: Power up PLL, P=1 and R=2
   AIC3204 rset( 13, 0x00 );
                                  // Hi Byte(DOSR) = 128 DAC oversamppling
   AIC3204 rset( 14, 0x80 );
                                  // Lo Byte (DOSR) DOSR = 128
   AIC3204 rset( 20, 0x80 );
                                  // AOSR = 128 decimal for filters 1 to 6
   AIC3204 rset( 11, 0x84 );
                                  // Power up NDAC and set NDAC value to 4
                                  // Power up MDAC and set MDAC value to 2
   AIC3204 rset( 12, 0x82 );
   AIC3204 rset( 18, 0x84 );
                                  // Power up NADC and set NADC value to 4
   AIC3204 rset( 19, 0x82 );
                                  // Power up MADC and set MADC value to 2
    // DAC ROUTING and Power Up
   AIC3204_rset( 0, 0x01 );
AIC3204_rset( 12, 0x08 );
                                  // Select page 1
                                  // LDAC AFIR routed to HPL
   AIC3204 rset( 13, 0x08);
                                  // RDAC AFIR routed to HPR
                                  // Select page 0
   AIC3204 rset( 0, 0x00);
   AIC3204 rset( 64, 0x02 );
                                  // Left vol=right vol
   AIC3204_rset( 65, 0x00 );
                                  // Left DAC gain to OdB VOL; Right tracks Left
   AIC3204_rset( 63, 0xd4 );
                                  // Power up left, right and set channel
   AIC3204_rset( 0, 0x01);
                                  // Select page 1
   AIC3204_rset( 16, 0x06 );
                                  // Unmute HPL , 6dB gain
   AIC3204_rset( 17, 0x06 );
                                  // Unmute HPR , 6dB gain
   AIC3204\_rset(9,0x30);
                                  // Power up HPL, HPR
   AIC3204 rset( 0, 0x00);
                                  // Select page 0
   c5515 wait( 500 );
                                  // Wait
    // ADC ROUTING and Power Up
```

```
AIC3204_rset( 0, 0x01 );
AIC3204_rset( 51, 0x40 );
                                   // Select page 1
                                   // SetMICBIAS
                                   // STEREO 1 Jack
    AIC3204 rset( 52, 0xc0 );
   // IN2_L to LADC_P through 40 kohm AIC3204_rset( 55, 0xc0 ); // IN
                                // IN2_R to RADC P through 40 kohmm
    AIC3204_rset( 54, 0x03 );
                                   // CM_1 (common mode) to LADC_M through 40 kohm
   AIC3204_rset( 57, 0xc0 );
                                   // CM 1 (common mode) to RADC M through 40 kohm
   AIC3204_rset( 59, 0x5f );
                                   // MIC_PGA_L unmute
   AIC3204_rset( 60, 0x5f );
                                  // MIC PGA R unmute
   AIC3204_rset( 0, 0x00);
                                  // Select page 0
   AIC3204_rset( 81, 0xc0 );
                                  // Powerup Left and Right ADC
   AIC3204 rset( 82, 0x00 );
                                  // Unmute Left and Right ADC
   AIC3204_rset(0, 0x00);
    c5515 wait( 200 );
                                   // Wait
    return 0;
/* ----- */
Int16 aic3204 stereo in1()
   AIC3204_rset( 0, 0x00 );  // Select page 0
AIC3204_rset( 1, 0x01 );  // Reset codec
AIC3204_rset( 0, 0x01 );  // Select page 1
AIC3204_rset( 1 0x01 );  // Select page 1
    AIC3204 rset( 1, 0x08);
                                  // Disable crude AVDD generation from DVDD
    AIC3204 rset( 2, 0x00);
                                  // Enable Analog Blocks
    // PLL and Clocks config and Power Up
    AIC3204 rset( 0, 0x00 ); // Select page 0
                                  // BCLK and WCLK is set as i/p to AIC3204(Slave)
   AIC3204 rset( 27, 0x00 )
                                  // PLLCLK <- BCLK and CODEC CLKIN <-PLL CLK
    AIC3204 rset( 4, 0x07);
    AIC3204 rset( 6, 0x20);
                                  // PLL setting: J = 32
   AIC3204 rset( 7, 0);
                                  // PLL setting: HI BYTE(D)
   AIC3204 rset( 8, 0);
                                   // PLL setting: LO BYTE(D)
    // For \frac{1}{48} KHz sampling
   AIC3204 rset( 5, 0x92);
                                   // PLL setting: Power up PLL, P=1 and R=2
   AIC3204 rset( 13, 0x00 );
                                   // Hi Byte(DOSR) = 128 decimal DAC oversamppling
   AIC3204 rset( 14, 0x80 );
                                   // Lo Byte(DOSR) = 128 decimal or 0x0080
   AIC3204 rset( 20, 0x80 );
                                   // AOSR = 128 decimal for filters 1 to 6
   AIC3204 rset( 11, 0x84 );
                                   // Power up NDAC and set NDAC value to 4
   AIC3204 rset( 12, 0x82 );
                                   // Power up MDAC and set MDAC value to 2
    AIC3204 rset( 18, 0x84 );
                                   // Power up NADC and set NADC value to 4\,
    AIC3204 rset( 19, 0x82 );
                                   // Power up MADC and set MADC value to 2
    ^{\prime\prime} DAC ROUTING and Power Up
    AIC3204_rset( 0, 0x01);
                                   // Select page 1
    AIC3204_rset( 12, 0x08 );
                                   // LDAC AFIR routed to HPL
    AIC3204 rset( 13, 0x08);
                                   // RDAC AFIR routed to HPR
                                   // Select page 0
    AIC3204 rset( 0, 0x00);
    AIC3204 rset( 64, 0x02 );
                                   // Left vol=right vol
    AIC3204 rset( 65, 0x00 );
                                   // Left DAC gain to OdB VOL; Right tracks Left
    AIC3204 rset( 63, 0xd4 );
                                   // Power up left, right and set channel
   AIC3204_rset( 0, 0x01 );
AIC3204_rset( 16, 0x00 );
                                   // Select page 1
                                   // Unmute HPL , OdB gain
    AIC3204_rset( 17, 0x00 );
                                   // Unmute HPR , OdB gain
   AIC3204_rset( 9, 0x30 );
AIC3204_rset( 0, 0x00 );
                                   // Power up HPL, HPR
                                   // Select page 0
// Wait
    c5515 wait( 500 );
    // ADC ROUTING and Power Up
    AIC3204 rset( 0, 0x01);
                                   // Select page 1
                                   // STEREO 1 Jack
    AIC3204 rset( 52, 0x30 );
    // IN2_L to LADC_P through 40 kohm
   AIC3204_rset(55, 0x30);
                                   // IN2_R to RADC P through 40 kohmm
    AIC3204_rset( 54, 0x03 );
                                   // CM_1 (common mode) to LADC_M through 40 kohm
    AIC3204_rset( 57, 0xC0 );
                                   // CM_1 (common mode) to RADC_M through 40 kohm
   AIC3204_rset( 59, 0x0f );
                                   // MIC_PGA_L unmute
   AIC3204_rset( 60, 0x0f);
                                   // MIC PGA R unmute
   AIC3204_rset( 0, 0x00);
                                  // Select page 0
   AIC3204_rset( 81, 0xc0 );
                                  // Powerup Left and Right ADC
   AIC3204 rset( 82, 0x00 );
                                  // Unmute Left and Right ADC
```

Приложение Ј

Главный модуль main.c

```
#include "C5515.h"
#include "gpio.h"
#include "i2c.h"
#include "i2s.h"
#include "stdio.h"
#define AIC3204 I2C ADDR 0x18
#define Rcv
#define Xmit
extern Int16 aic3204 mic();
extern Int16 aic3204 stereo in1();
extern Int16 aic3204 sin();
Int16 sinetable[48] = {
     0x0000, 0x10b4, 0x2120, 0x30fb, 0x3fff, 0x4dea, 0x5a81, 0x658b, 0x6ed8,
     0x763f, 0x7bal, 0x7ee5, 0x7ffd, 0x7ee5, 0x7bal, 0x76ef, 0x6ed8, 0x658b,
     0x5a81, 0x4dea, 0x3fff, 0x30fb, 0x2120, 0x10b4, 0x0000, 0xef4c, 0xdee0,
     0xcf06, 0xc002, 0xb216, 0xa57f, 0x9a75, 0x9128, 0x89c1, 0x845f, 0x811b,
     0x8002, 0x811b, 0x845f, 0x89c1, 0x9128, 0x9a76, 0xa57f, 0xb216, 0xc002,
    0xcf06, 0xdee0, 0xef4c };
Int16 j, i = 0;
Int16 sample, left, right;
Int16 chorus voices = 2;
Int16 chorus width = 4040;
//отсчеты после поимененого эффекта
Int16 out left = 0, out right = 0;
Int16 array size = 4800;
Int16 arrayLeft delay[4800] = {0};
Int16 arrayRight delay[4800] = {0};
Int16 index delay = 0;
                                          // вычисляемая задержка
Intlo Index_delay = 0;// вычисляемая задержкаInt16 accumulator_left = 0;// аккумулятор для правого сигналаInt16 accumulator_right = 0;// аккумулятор для правого сигнала
/* ----- */
void effect(Int16 left_ch, Int16 right_ch, Int16 voices, Int16 chorus_width)
     Int16 v = 0;
                                           //счетчик голосов
     arrayLeft delay[sample] = left ch; // буфер задержки левого канала
     arrayRight delay[sample] = right ch; // буфер задержки правого канала
     out_left = left ch;
     out right = right ch;
     for (v = 1; v < voices; v++)
         // обнуляем аккумуляторы
         accumulator left = 0;
         accumulator right = 0;
         // находим номер отсчета в буфере задержки
         index delay = (array size + sample - (chorus width*v)) % array size;
         // суммируем отсчеты
         accumulator left += arrayLeft delay[index_delay];
         accumulator right += arrayRight delay[index delay];
     // суммируем с текущим значением отсчета
     out left += accumulator left;
     out right += accumulator right;
```

```
// делим на количество голосов для того чтобы не было перегрузки звука
    out left = out left / voices;
    out right = out right / voices;
/* ----- */
void main(void)
{
    /* Initialize BSL */
    c5515 init();
    /* Configure Parallel Port */
    SYS EXBUSSEL &= ~0x7000;
                                     //
                                     // Configure Parallel Port for I2S2
    SYS EXBUSSEL |= 0x1000;
    /* Configure Serial Port */
                                     //
    SYS EXBUSSEL &= ~0x0C00;
    SYS EXBUSSEL |= 0x0400;
                                     // Serial Port mode 1 (I2S1 and GP[11:10]).
    c55\overline{15} GPIO init();
    c5515 GPIO setDirection(GPIO10, GPIO OUT);
    c5515 GPIO setOutput(GPIO10, 1); // Take AIC3201 chip out of reset
    I2C init();
                                     // Initialize I2C
    /* I2S settings */
    I2S2 SRGR = 0 \times 0015;
    I2S2 ICMR = 0 \times 0028;
                                     // Enable interrupts
    I2S2 CR = 0x8012;
                                     // 16-bit word, Master, enable I2C
// Режим генерация тона
     aic3204 sin();
     for ( i = 0; i < 5; i++)
         for (j = 0; j < 1000; j++)
             for ( sample = 0 ; sample < 48 ; sample++ )
                  while((Xmit & I2S2 IR) == 0); // Wait for interrupt
                  I2S2 W0 MSW W = (sinetable[sample]);
                  12S2 W0 LSW W = 0;
                  I2S2 W1 MSW W = (sinetable[sample]);
                  12S2W1LSWW = 0;
             }
         }
* /
// Режим «с микрофона на наушники»
    aic3204_mic();
// Режим стерео-входа
    aic3204 stereo in1();
    // необходимо чтобы 5*1000*sample было кратно 240 000
    for (i = 0; i < 5; i++)
         for (j = 0; j < 1000; j++)
              for (sample = 0; sample < array size; sample++) {</pre>
                  // Wait for receive interrupt to be pending
                  while ((Rcv & I2S2 IR) == 0);
                  left = I2S2 W0 MSW R;
                  right = I2S2 W1 MSW R;
                  // функция эффекта
                  effect(left, right, chorus_voices, chorus_width);
                  // Wait for receive interrupt to be pending
                  while ((Xmit & I2S2_IR) == 0);
                  I2S2_W0_MSW_W = out_left;
                  12S2 W1 MSW W = out right;
         }
    }
```

```
I2S0_CR = 0x00;
c5515_GPIO_setOutput(GPIO26, 0);
SW_BREAKPOINT;
}
```