



آزمایش ۳

آزمایشگاه ریزپردازنده نیمسال دوم ۱۴۰۱–۱۴۰۰

هدف

هدف از این آزمایش آشنایی با وقفههای خارجی GPIOها در میکروکنترلر STM32F401 است. ضمناً در این آزمایش با شیوه راهاندازی LCD کاراکتری و Keypad ماتریسی آشنا خواهید شد.

پیشنیاز و مطالعه

- آشنایی با ساختار LCD کاراکتری ۱۶×۲ (فایل راهنما از اینجا قابل دسترسی است.)
 - آشنایی با ساختار keypad ماتریسی (فایل راهنما از اینجا قابل دسترسی است.)
 - آشنایی با مفهوم وقفه خارجی


نمایشگرهای LCD (نمایشگر کریستال مایع) برای نمایش وضعیت یا پارامترها در سیستمها استفاده می شوند. LCD ها از طریق مقدار اطلاعاتی که می توانند در صفحه خود نمایش دهند انتخاب و خریداری می شوند. انواع معمول آنها عبارتند از ۱، ۲ یا ۴ مطر و هر سطر شامل ۱۶، ۲۰، ۳۲ یا ۴۰ کاراکتر است. LCD کاراکتری ۱۶×۲ یک دستگاه ۱۶ پایه است که دارای ۸ پایه داده (DO-D7) و ۳ پایه کنترل (RS, RW, E) است. ۵ پایه باقی مانده برای تأمین و نور پس زمینه برای LCD است. همچنین حلال است. ۵ پایه باقی مانده از این انتخاب شود. LCD است. همچنین حالت ۴ بیتی یا ۸ بیتی، بسته به نیاز برنامه، استفاده کرد. برای به کارگیری آن باید دستورات خاصی را به LCD در مُد فرمان حالک که ابتدا راه اندازی اولیه انجام شود و سپس داده یا دستور مورد نظر برای رجیسترهای مربوطه ارسال گردد. به این معنا است که ابتدا راه اندازی اولیه انجام شود و سپس داده یا دستور مورد نظر برای رجیسترهای مربوطه ارسال گردد. تصویر زیر یک LCD کاراکتری ۱۰۶٪ به این معنا است که تصویر زیر یک LCD کاراکتری ۱۰۶٪ به این معنا است که این LCD دارای ۱۶ ستون و ۲ ردیف است. هر ستون در هر ردیف می تواند یک کاراکتری ۱۳۶ مید (مجموعاً ۳۲ کاراکتر).



اطلاعاتی در مورد هر یک از این پایهها در ادامه آورده شده است.

- (GND) مين = V_{SS}
 - تغذیه ۵ ولت V_{CC}
- V_{EE} (Display Contrast Pin) تنظیم شدت نور صفحه (این پایه به پتانسیومتر وصل می شود که با کم و زیاد V_{EE} (Display Contrast Pin) کردن پتانسیومتر می توان شفافیت تصویر را تنظیم کرد.)
 - RS (Register Select) انتخاب رجیستر (برای مشخص کردن ارسال دستور یا دیتا)
 - Write و Read و RW (Read/Write) •
 - Enable (این پایه بایستی به میکروکنترلر متصل شود و همیشه High باشد)
 - D0 D7 پایههای دیتا
 - Anode یایه = A
 - e K یایه Cathode

همانطور که در شکل زیر میبینید LCDداری یک کنترلر است که با فرستادن اطلاعات به آن، این اطلاعات را در صفحهای که عموماً به چند سطر و ستون تقسیم شده نمایش می دهد. برای نمونه برای نمایش حرف "M" کافیست این حرف را به LCD ارسال کنیم. همچنین می توان دستوراتی از قبیل پاک کردن صفحه نمایش، جابجایی مکان نما، خاموش و روشن کردن مکان نما و... را به LCD ارسال نمود. توجه شود که در مد Λ بیتی پینهای V تا V تا V تا V بین ورودی V خروجی میکرو متصل می شود. در مد V بیتی پینهای شماره V تا V از V از V به میکروکنترلر متصل می شوند.



پایههای LCD کاراکتری به صورت کامل در جدول زیر توضیح داده شده است.

اتصال خارجى	كاربرد	نماد	شماره پایه
پایانه منفی منبع تغذیه	زمین (GND)	V _{SS}	1
ولتاژ تغذیه ۵+ ولت	V _{cc}	V _{DD}	۲
به ولتاژ ۵+ ولت متصل میشود (برای داشتن کنتراست قابل تنظیم این پایه به پتانسیومتر خارجی وصل میشود.)	تنظيم كنتراست	V _{EE}	٣
به پینهای کنترل کننده میکرو کنترلر وصل میشود وقتی RS=1 رجیستر داده انتخاب میشود.	انتخاب رجیستر (داده / دستور)	RS	۴
به پینهای کنترلکننده میکروکنترلر وصل میشود برای خواندن باید R/W=1 و برای نوشتن مقداری روی رجیستر R/W=0 باشد.	انتخاب عملیات (خواندن / نوشتن)	R/W	۵
به پینهای کنترل کننده میکروکنترلر وصل میشود. با اعمال یک پالس پایین رونده به این پایه تغییرات مدنظر در LCD اعمال میشوند.	فعالسازی LCD	Е	۶
به پینهای داده میکروکنترلر وصل میشود	چهار خط اول گذرگاه داده (این چهار خط در مد چهار بیتی فعال نیستند)	DB0 – DB3	Y-1.
به پینهای داده میکروکنترلر وصل میشود	چهار خط دوم گذرگاه داده (این چهار خط در مد چهار بیتی فعال هستند)	DB4 – DB7	-1F
به پایانه ۵+ ولت وصل می شود	قطب مثبت پسزمینه	LED+ (Anode)	10
به پایانه منفی منبع تغذیه وصل میشود.	قطب منفى پسزمينه	LED- (Cathode)	18

باید در نظر داشت که LCD کاراکتری دارای دو سری ثبات (رجیستر) است. یکی برای داده و دیگری برای دستورات. یک کد دستور فرایندی است تا LCD وظیفهای را که باید انجام دهد مانند پاک کردن صفحه نمایش، تنظیم محل اشاره گر صفحه و.... مشخص نماید. یک کد داده که در رجیستر داده ذخیره می شود وظیفه آن را دارد تا داده قابل نمایش را به LCD معرفی نماید. داده هایی که باید در رجیستر داده قرار گیرند کدهای اسکی مربوط به کاراکترهایی هستند که باید بر روی نمایشگر به نمایش در آیند. توجه شود که داده ها باید به فرمت HEX به نمایشگر ارسال شوند.

هنگامی که بخواهیم به LCD دستور خاصی را ارسال کنیم باید کد HEX مربوط به آن دستور را بر روی گذرگاه داده قرار دهیم. در جدول زیر دستورالعملهای مهم و پرکاربرد LCD آمده است.

ديف	currec	معادل هگزادسیمال
-1	نمایش در یک سطر با آرایه های ۷×۵ در مد هشت بیتی	0x30
۲	نمایش در دو سطر با آرایههای ۷×۵ در مد هشت بیتی	0x38
٣	نمایش در یک سطر با آرایه های ۷×۵ در مد چهار بیتی	0x20
۴	نمایش در دو سطر با آرایههای ۷×۵ در مد چهار بیتی	0x28
۵	مد ورود دادهها	0x06
۶	خاموش کردن نشانگر و نمایشگر بدون پاک شدن محتویات RAM	0x08
٧	روشن کردن نشانگر و نمایشگر	0x0E
٨	روشن کردن نمایشگر بدون روشن کردن نشانگر	0x0C
٩	نمایش اطلاعات با نشانگر چشمکزن	0x0F
1.	شیفت دادن همه اطلاعات در حال نمایش به سمت چپ	0x18
11	شیفت دادن همه اطلاعات در حال نمایش به سمت راست	0x1C
11	انتقال نشانگر به سمت چپ به مقدار یک کاراکتر	0x10
۱۳	انتقال نشانگر به سبت راست به مقدار یک کاراکتر	0x14
15	پاک کردن کامل نمایشگر به همراه محتویات RAM	0x01
10	انتقال نشانگر به اولین مکان از اولین خط	0x80
15	انتقال نشانگر به اولین مکان از دومین خط	0xC0

سؤالات تحليلي

- انواع وقفه را نام برده و با یکدیگر مقایسه کنید. اگر اتفاق افتادن چندین درخواست وقفه دارای اشتراک زمانی باشند، عملکرد سیستم در Cortex-M4 و قبل از آن را توضیح داده و با هم مقایسه کنید. اگر دو درخواست وقفه همزمان رخ دهند، سیستم به چه صورت عمل خواهد کرد؟
 - ۲. تفاوت روش سرکشی و وقفه چیست؟
 - ۳. جابجایی بردار وقفه در Cortex-M4 را توضیح دهید. مزیت آن چیست؟
- ۴. در هنگام وقوع وقفه چه اطلاعاتی در LR قرار می گیرد؟ از زمان وقوع وقفه (با فرض عدم وجود وقفهی دیگر) تا زمان شروع اجرای اولین روتین سرویس وقفه، حداکثر چند سیکل CPU طول می کشد؟


دستور کار

سیستم از بخشهای زیر تشکیل شده است:

- میکروکنترلر STM32F401RE
- LCD کاراکتری ۱۶×۲ (LM016L در پروتئوس)

- +× ۴ ماتریسی Keypad -
- دو عدد Push Button

هدف از این آزمایش نوشتن یک رشته کاراکتری بر روی LCD و طراحی یک ماشین حساب است. سیستمی طراحی کنید که نام خانوادگی شما و هم گروهی تان را روی خط (ردیف) اول LCD بنویسد و در خط دوم اعداد و دستور محاسباتی را از keypad نام خانوادگی شما و هم گروهی تان را روی نمایشگر به نمایش درآورد. در هر مرحله، رقم وارد شده از هر عدد، باید بر روی صفحه نمایش نشان داده شود (مشابه با ماشین حساب حالت استاندارد ویندوز). دو عدد PushButton استفاده کنید و سیستم را طوری طراحی کنید که با هر بار فشردن یک کلید مقدار یک واحد از عدد حاصل کم شود و با هر بار فشردن کلید دوم یک واحد به مقدار اضافه شود. المانهای مورد نیاز برای اجرای این آزمایش در شکل زیر نشان داده شده است.



تذکرهای مهم

- تنها اعداد صحیح قابل پذیرش است.
- هر تغییر وضعیت در هر سطر یا ستون از keypad باید با به کار گیری وقفه خارجی شناسایی گردد و در سرویس روتین مربوط به آن وقفه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
 - به کار گیری روش سر کشی مجاز نیست.
 - تنها به کارگیری کتابخانه CMSIS مجاز است. به کارگیری توابع HAL مجاز نیست.
 - برای عملکرد بهتر keypad بهتر است پایههای آن بهصورت Push-Pull در نظر گرفته شود.

موارد تحويل دادني

• سورس کد تمام بخشهای ذکر شده را بهصورت کامل تحویل دهید. برای خوانایی بیشتر حتماً باید بخشهای مختلف کد کامنت گذاری شود.

- پروژه ساخته شده در Proteus را باید تحویل دهید.
- گزارشی کامل و روشن از بخشهای مختلف انجام شده در طی اجرای دستور کار تحویل شود. اگر در بخشی قطعه کدی توضیح داده می شود کپی آن بخش از کد در گزارش آورده شود.
- شماره پینها و پورتهای به کار گرفته شده به همراه نوع تنظیماتی که برای آن لحاظ شده است در گزارش بیان شود.

نكات حائز اهميت

- بخشهای مختلفی که باید تحویل داده شوند همگی در یک فایل فشرده باشند و نام فایل فشرده به فرمت زیر باشد:
 گروه درسی-نام-نام خانوادگی-شماره دانشجویی>
- به ازای هر روز تأخیر، روز اول ۱۵٪، روز دوم ۲۵٪ و روزهای سوم و چهارم ۳۰٪ از نمره کسر خواهد شد و در روز
 پنجم نمرهای تخصیص نمی گردد.
 - دقت شود که در گزارش نام اعضا، شماره دانشجویی و گروه درسی ذکر گردد.
 - آزمایشهای ریزپردازنده بهصورت گروههای دونفره انجام داده شده و تحویل میشوند.
- نکته مهم این است تمامی افراد گروه باید به همه جوانب و جزئیات آزمایشها مسلط باشند که این نکته توسط مدرسین هنگام تحویل به دقت بررسی خواهد شد.
 - هر گروه باید بهصورت مجزا آزمایش را انجام دهد و کپی نتایج آزمایش گروههای دیگر تخلف است.
- بهمنظور ایجاد شرایط یکسان برای تمامی گروهها و فاصله داشتن زمان آپلود و تحویل، بههنگام تحویل، اعضای گروه،
 در همان زمان پاسخ آزمایش خود را از درسافزار دانلود کرده و روی سیستم خود تحویل میدهند.

موفق باشید گروه آزمایشگاههای ریزپردازنده