
آزمایش 11

طاها موسوی 98243058 نیلوفر مرادی جم 97243063 گروه 2

سوالات تحليلي:

1 – دیکدرهای 93147 چه ساختاری دارند و چگونه عمل میکنند؟ شکل زیر یک سیستم حافظه ساده بر پایه پردازنده 0800 را که با استفاده از دیکدرهای 974 139 ساخته شده است، نشان میدهد. بازه آدرسی که هر یک از حافظههای EPROM و 108 دارند را مشخص کنید. شرط فعالسازی هر یک از دیکدرهای 108 108 چیست؟



LS13874 عضوی از خانواده «LS13874» گیتهای منطقی LS13874 است. این تراشه برای برنامههای رمزگشایی یا مالتی پلکسزدایی طراحی شده است و دارای E ورودی تا E راهاندازی خروجی است. این طراحی همچنین برای تراشه ساخته شده است تا در برنامههای رمزگشایی حافظه یا مسیریابی داده با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرد، که به زمانهای تاخیر انتشار بسیار کوتاه نیاز دارد. در سیستم های حافظه با کارایی بالا می توان از این رمزگشاها برای به حداقل رساندن اثرات رمزگشایی سیستم استفاده کرد. این سه پایه تراشه را فعال می کنند (که در آن دو پایه فعال-پایین و یکی فعال-بالا) نیاز به گیتهای خارجی یا اینورترها را هنگام انبساط کاهش می دهند. رمزگشای LS13874 با استفاده از پین فعال به عنوان پین ورودی اجرا کرد و رمزگشای E خطی تنها به یک اینورتر نیاز دارد. E E E با استفاده از پین فعال به عنوان پین ورودی داده در برنامههای مالتی پلکسزدایی استفاده می شود. همچنین ورودی های تراشه با دیودهای شاتکی با کارایی بالا بسته شده اند تا زنگ خط را متوقف کرده و طراحی سیستم را ساده تر کند.

منطقه SRAM در 512 مگابایت فضای حافظه بعدی قرار دارد. عمدتاً برای اتصال SRAM، عمدتاً روی تراشه استفاده می شود، اما محدودیتی در نوع دقیق حافظه وجود ندارد. همچنین می توانید کد برنامه را از این منطقه اجرا کنید. (۲۵ می شود، اما محدودیتی در نوع دقیق حافظه وجود ندارد. همچنین می توانید کد برنامه را از این منطقه اجرا کنید. (۲۵ می شود، اما محدودیتی در نوع دقیق حافظه وجود ندارد. همچنین می توانید کد برنامه را از این منطقه اجرا کنید.

این دستگاه ها دارای 128 یا 256 بایت داده EEPROM (بسته به دستگاه) با دامنه آدرس از h00 تا FFh هستند. در دستگاههایی با ۱۲۸ بایت، آدرسها از ۸۰ ساعت تا FFh اجرا نمی شوند و به ابتدای حافظه EEPROM داده می شوند.

2 – مزایا و معایب بهکارگیری گیت NAND چند ورودی در مقایسه با دیکدرها برای دیکد کردن آدرسها چیست؟

آن وصل کرد و با تاخیر not ها استفاده کنیم میتوان ورودی گیت را مستقیما به مقادیر ادرس یا nand اگر فقط از کمتری دارد از طرفی پیچیدگی آن از یک بلوک ماژول بیشتر است پس هزینه ساخت بیشتر میشود البته تراشه های استفاده کنیم مدار ساده تر میشود)درست decoder از طرفی اگر از بیشتری هم برای اتصال و نگه داری نیاز است ممکن nand است که شاید درون ماژول پیچیده باشد اما ما با آن در گیر نمیشودیم.(البته برای ورودی های دیکودر از است استفاده کنیم که این خودش باعث اضافه شدن قطعات میشود و مسیر پیموده شده طوالنی میشود)تاخیر بیشتر (ولی خالی nand وقتی میخواهیم یک قطعه بزرگ بسازیم سادگی و قابلیت اسکیل برایمان بسیار مهم میشود و در مقایسه با این روش بهتری است. همچنین اگر دیکودر برای سیستم های مربوط به حافظه استفاده شود گیت های کمتری نیاز دارد

3 – اتصال حافظه در 0808 با 0800 چه تفاوتی داد؟ توضیح دهید.

8086 یک گذرگاه داده 16 بیت دارد که حافظه در دو بانک 8 بیتی پایین مرتب شده است.

اینتل 8088 دارای سرعت کلاک از 5 تا 10 مگاهرتز، با رجیسترهای 16 بیتی، گذرگاه آدرس 20 بیتی، گذرگاه داده خارجی 16 بیتی و پشتیبانی از 1 مگابایت حافظه است.

در 8086 ، 808h ملت ولي در 8088 ، 8 بيت است.

در 4 instruction queue ، 8088 ، 4 بيتى است.

5- مدل تراشه 0808 در پروتئوس فرض میکند حافظهای داخلی دارد و برنامه مشخص شده در آن بارگذاری و اجرا میشود. چه تنظیماتی در مدل 0808 موجود در پروتئوس ابعاد حافظه داخلی و آدرس بارگذاری برنامه را مشخص میکند؟

با کلیک بر قطعه و رفتن در تنظیمات ، باید در قسمت ADVANCED TYPE بر روی internal memory با کلیک کنیم و در آن جا تعیین می شود.

_		_	i icip
Element:	New		Data
Program File:	<u>a</u>	Hide All V	Hidden Pins
External Clock:	No	Hide All ∨	Edit Eimer
Clock Frequency:	5MHz	Hide All ~	Edit Firmware
PCB Package:	DIL40 V	Hide All V	Cancel
Advanced Properties:	_	•	
Internal Memory Size	0x00000	Hide All V	
Other <u>P</u> roperties:		•	
		^	

در این قسمت ، برای آدرس شروع برنامه باید از قسمت internal memory start باید آن در آن جا تعیین کنیم.

Clock Frequency:	5MHz	Hide All	<u> </u>	=(
PCB Package:	DIL40 V	Hide All	~				
Advanced Properties:	_	-					
Internal Memory Start Address	x00000	Hide All	~				
Other Properties:							
			^				

نحليلي:	والات :	های سو	ر فرنس
G	_	, –	

- کلاس درس و اسلاید های درسی

https://www.tutorialspoint.com/differences-between-8086-and-8088-microprocessors#:~:text=8086%20has%20the%20memory%20capacity,1%20MX%208%20memory%20banks.&text=8086%20has%20memory%20control%20pin,%2FM)%20signal%20of%208086

https://sites.google.com/site/coolembeddedlaboratory/home/pic18f4550/tutorial-list/eeprom#:~:text=These%20devices%20have%20128%20or,beginning%20of%20data%20EEPROM%20memory