Informações do Sistema:

OID	DESCRIÇÃO	TIPO	PARÂMETROS	ACESSO
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.0.1	DEVELOPER	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.0.2	NOME DO SOFTWARE	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.0.3	VERSÃO DO SOFTWARE	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.0.4	VERSÃO DO HARDWARE	STRING	=	read-only

Monitor de Tensão DC/AC:

OID	DESCRIÇÃO	TIPO	PARÂMETROS	ACESSO
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.1	NOME CH01 DC	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.2	NOME CH02 DC	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.0.3	NOME CH01 AC	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.1	VALOR CH01 DC	INTEGER	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.1.2	VALOR CH02 DC	INTEGER	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.2.2.3	VALOR CH01 AC	INTEGER	0: DESLIGADO - 1: LIGADO	read-only

Monitor de Temperatura e Umidade:

OID	DESCRIÇÃO	TIPO	PARÂMETROS	ACESSO
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.0.1	NOME SENSOR 01	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.0.2	NOME SENSOR 02	STRING	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.3.1.1	TEMP. SENSOR 01	INTEGER	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.3.1.2	UMIDADE SENSOR 01	INTEGER	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.2.1	TEMP. SENSOR 02	INTEGER	-	read-only
.1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.3.2.2	UMIDADE SENSOR 02	INTEGER	-	read-only