


PIN 1	KA2
PIN 2	KA1
PIN 3	IO1
PIN 4	TX
PIN 5	RX
PIN 6	IO2
PIN 7	PICKIT PIN6 / BOTON
PIN 8	IO3
PIN 9	BOTON ABAJO/emisor opto/mod4
PIN 10	PIN57
PIN 11	IO9
PIN 12	IO8
PIN 13	IO7
PIN 14	KA12
PIN 15	KA11
PIN 16	KA10
PIN 17	KA9
PIN 18	KA8
PIN 19	nada
PIN 20	PICKIT PIN4
PIN 21	M04
PIN 22	M03
PIN 23	M02
PIN 24	M01
PIN 25	nada
PIN 26	nada
PIN 27	M06
PIN 28	M05
PIN 29	AUT/MAN
PIN 30	M012
PIN 31	IO4
PIN 32	IO5

PIN 33	PWM1
PIN 34	RESET
PIN 35	START
PIN 36	STOP
PIN 37	PICKIT PIN3
PIN 38	MCU/PLC 1
PIN 39	PIN CRISTAL 1
PIN 40	PIN CRISTAL 2
PIN 41	TRASNSITOR AVERIGUAR
PIN 42	PICKIT PIN2
PIN 43	M011
PIN 44	M010
PIN 45	M09
PIN 46	M08
PIN 47	M07
PIN 48	A ENCODER
PIN 49	IO6
PIN 50	SENSOR 7
PIN 51	SENSOR 6
PIN 52	SENSOR 5
PIN 53	SENSOR 4
PIN 54	SENSOR 3
PIN 55	SENSOR 2
PIN 56	nada
PIN 57	PIN10
PIN 58	SENSOR 1
PIN 59	PWM 2/CON4 1.2
PIN 60	KA7/CON4 3.4
PIN 61	KA6
PIN 62	KA5
PIN 63	KA4
PIN 64	KA3

DANIEL