```
MIC Afleverings opgave William Bergmann Børre
```

William Bergmann Børresen – AUR1 – Robtek 2. semester

Afleveres: dato 13-03-2015 kl 12:00

```
Jeg starter med at inkludere m32def.inc:
```

```
.include "m32def.inc"
```

Der efter navn giver jeg værdierne for de enkelte segmenter i displayet.

```
.equ segA=0b10111111
.equ segB=0b11110111
.equ segC=0b11111101
.equ segD=0b11111110
.equ segE=0b11111110
```

Jeg kører nu setup hvo jeg definere PORC som input og PORTB som output.

```
; PORTC setup
                    R16, 0x00
            LDI
                                         ;
                    DDRC, R16
            OUT
                                         ; Set PORTC as input
                    R16, 255
            LDI
            OUT
                    PORTC,R16
                                        ; Enable pull-up on PORTC
; PORTB setup
            OUT
                    DDRB,R16
                                        ; PORTB = output
                    R16, 0xFF
            LDI
            OUT
                    PORTB, R16
                                        ; Turn LEDS off
```

Jeg skriver nu til displayet:

```
LDI R18, segA ;læs værdien af segA ind i R18
```

OUT PORTB, R18 ; skriv yærdien af R18 til PORTB (dispalyet)

Jeg læser nu værdien af alle switchene:

```
IN R17, PINC ; læs yærdien af port c ind i R17
```

Jeg kører nu mit delay på 50ms:

```
LDI
                    R20, 0x97
                                        ;læs værdien 0x97 ind 9 R20
            LDI
                    R21, 0x06
Loopa0:
                                        ;læs værdien 0x06 ind 9 R21
Loopa1:
            LDI
                  R22, 0x92
                                        ;læs værdien 0x92 ind 9 R22
Loopa2:
            DEC
                    R22
                                        ;træk en fra værdien i R22
            BRNE
                    Loopa2
                                        ;hvis der kunne trækkes en fra R22 så gå til Loopa2
            DEC
                    R21
                                        ;træk en fra værdien i R21
            BRNE
                    Loopa1
                                        ;hvis der kunne trækkes en fra R21 så gå til Loopa1
            DEC
                    R20
                                        ;træk en fra værdien i R20
                                        ;hyis der kunne trækkes en fra R20 så gå til Loopa0
            BRNE
                    Loopa0
```

Hvor efter at jeg læser værdien af alle switche igen:

```
IN R18, PINC ; læs værdien af port c ind i R18
```

Jeg sammenligner nu de to gange jeg har læst switchene:

```
CP R17, R18 ;Sammenlign R17 og R18
```

Hvis de to "målinger" er ens så hopper vi tilbage til at skrive til displayet og måle en gang til eller sår vi videre:

```
BREQ Aseg ; Hvis CP gay true gå til Aseg
```

Alt efter setup bliver så gjort for hver segment i dispalyet.