

Screw boss hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio post)
Screw boss hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio post)
Post hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio peg)
Post hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio peg)
Post hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio peg)
Post hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio peg)
Post hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio peg)
Post hole 4.2 (fx-CS post, rows 3/4)
(Casio peg)