

Таблица 9. Состояние реле в зависимости от состояний ШС и прибора.

Для ШСП, ШСО и состояний прибора		Встроенный звуковой сигнала- лизатор	Обмотка управления реле	
			ПЦН1	ПЦН2 (Неиспр.)
		Для ШСП		
Режим ШСП	СНЯТ	Нет звука	Обесточено	Обесточено
	Д.Р.			Нет зависимости
	ПОЖАР1	Двухтональный сигнал низ. тона		
	ПОЖАР2	Многотональный сигнал	Под напряжением	
НЕИСПР.	Двухтональный сигнал выс. тона	Обесточено	Обесточено	
		Для ШСО		
Режим ШСО	СНЯТ	Нет звука	Обесточено	Нет зависимости
	НАРУШ		Под напряжением	
	Д.Р.			
	ВЗЯТИЕ	Двухтональный сигнал низ. тона	Обесточено	
	ТРЕВОГА	Многотональный сигнал		
		Для состояний прибора		
Состояние прибора	Нет сети 220В	Двухтональный сигнал выс. тона	Нет зависимости	Обесточено
	НЕИСПР. АКБ			
	Неиспр. 12В			
	Неиспр. -С			
	Неиспр. -Т			
	Неиспр. ТМ			
	Нет сети 220В, нет напряже- ния РИП и разряд АКБ	Нет звука		
Иное	Нет звука	Нет зависимости	Под напря- жением	