

Для ШСП, ШСО и состояний прибора		Встроенный звуков...	Обмотка управления реле	
			пин1	ПЦН2 (Неиспр.)
		Для ШСП		
ШСП Режим	снят	Нет звука	Обесточено	Обесточено
	Д.Р.			Нет зависимости
	ПОЖАР1	Двухтональный сигнала...		
	ПОЖАР2	Многотональный сигнал...	Под напряжением	
	НЕИСПР.	Двухтональный сигнала...	Обесточено	Обесточено
		Для ШСО		
ШСО Режим	CHRT	Нет звука	Обесточено	Нет зависимости
	НАРУШ		Под напряжением	
	Д.Р.			
	ВЗЯТИЕ	Двухтональный сигнала...	Обесточено	
	ТРЕВОГА	Многотональный сигнал...		
		Для состояний прибора		
прибора Состояние	Нет сети 220В	Двухтональный сигнала...	Нет зависимости	Обесточено
	НЕИСПР. АКБ			
	Неиспр. 12В			
	Неиспр. -С			
	Неиспр. -Т			
	Неиспр. ТМ			
	Нет сети 220В, нет на...	Нет звука		
Иное		Нет звука	Нет зависимости	Под напря- жением