

Для ШСП, ШСО и состояний прибора		Встроенный звуковой сигна- лизатор	Обмотка управления реле	
			пин1	ПЦН2 (Неиспр.)
		Для ШСП		
ШСП Режим	снят	Нет звука	Обесточено	Обесточено
	Д.Р.			Нет зависимости
	ПОЖАР1	Двухтональный сигнал низ. тона		
	ПОЖАР2	Многотональный сигнал	Под напряжением	
	НЕИСПР.	Двухтональный сигнал выс. тона	Обесточено	Обесточено
		Для ШСО		
ШСО Режим	СНРТ	Нет звука	Обесточено	Нет зависимости
	НАРУШ		Под напряжением	
	Д.Р.			
	ВЗЯТИЕ	Двухтональный сигнал низ. тона	Обесточено	
	ТРЕВОГА	Многотональный сигнал		
		Для состояний прибора		
прибора Состояние	Нет сети 220В	Двухтональный сигнал выс. тона	Нет зависимости	Обесточено
	НЕИСПР. АКБ			
	Неиспр. 12В			
	Неиспр. -С			
	Неиспр. -Т			
	Неиспр. ТМ			
	Нет сети 220В, нет напряже ния РИП и разряд АКБ	Нет звука		
Иное		Нет звука	Нет зависимости	Под напря- жением