情報学基礎 第六回

3章 ハードウェア

理工学部 管理工学科 担当: 篠沢佳久

本日の内容①


- コンピュータにおける情報の表現(2章)
 - 音声や音楽(2.7節)
 - 情報量について(コラム)

- ・ 情報処理の基礎概念1:ハードウェア
 - コンピュータの仕組み(3.1節)
 - コンピュータの三要素(3.2節)
 - プログラム格納型の原理(3.3節)
 - (コラム)コンピュータ略史:各自読んでおいて下さい

本日の内容②

(時間があれば...)

- 情報処理の基礎概念2:ソフトウェア
 - ソフトウェアの役割(4.1節)
 - アルゴリズムとプログラム(4.2節)



(1) コンピュータのいろいろ パーソナルコンピュータ

- 個人が使うコンピュータ
- Personal Computer (PC)
- デスクトップ型とラップトップ型(ノートPC)
- ・ 応答性能, グラフィック性能が重要





デスクトップ型(http://www.dell.com/jp/より)

ラップトップ型

(1) コンピュータのいろいろサーバ

- 企業, 官公庁, データセンターなどに置かれる
- 巨大なデータ, Webページなどを管理
 - チケット予約、ネット通販、ソーシャルネットワークなどもサーバが管理
- Amazon, Googleなどは強力な検索エンジンを装備
- 一定時間に処理するジョブ数, 信頼性が重要



6

(1) コンピュータのいろいろ スーパーコンピュータ

- 科学技術計算を高速に行う巨大なコンピュータ
- 気象解析,物理学計算など
- 浮動小数演算能力が重要



スーパーコンピュータ: 京は一度は世界一を奪取した

(1) コンピュータのいろいろ 組み込みコンピュータ

- テレビ、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、ゲーム、ネットワークコントローラ、 車、エアコンなどに組み込まれるコンピュータ
- 特定の処理以外は行わない
- コスト, 消費電力が重要
- 特定の処理に対しては高い性能が要求される場合もある



(1) コンピュータのいろいろ スマートフォン, タブレット

- パーソナルコンピュータと組み込みコンピュータの中間的な性格を持つ
 - アプリを入れて動作する → パーソナルコンピュータ
 - 携帯電話、カメラ → 組み込みコンピュータ
- ・ パーソナルコンピュータの分野を急激に侵食しつつある






NTT DOCOMOのスマートフォン

SONYのタブレット

(2)コンピュータはデジタル回路でできている



- 2進数(0と1)で表現
- 2進数の一桁を1ビットと呼ぶ



ON	OFF
1	0


- 8ビット(8桁), 16ビット(16桁), 32ビット(32桁), 64ビット(64桁)
- 8ビットを1バイトと呼ぶ

|--|

8桁=8ビット(1バイト)

- ・ 情報の演算
 - デジタル論理回路
 - 単純な論理演算を行なう論理ゲートで構成

論理ゲート(基本ゲート)



A,Bどちらかが

A,Bどちらかが 1ならYがO

論理ゲート①


NOTゲート

真理值表

入力	出力
Α	Y
0	1
1	0







論理ゲート②


ANDゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1





ORゲートでAND演算を行なう場合




論理ゲート③


• ORゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ORゲート




ANDゲートでOR演算を行なう場合



論理ゲート4

NANDゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



ORゲートでNAND演算を行なう場合




論理ゲート⑤


NORゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0






ANDゲートでNOR演算を行なう場合




半加算器(参考)

• 2進数1ビットの加算



全加算器(参考)

2進数1ビットの加算(繰り上がり考慮)





入力		出力		
Α	В	Ci	S	C _o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



加算器(参考)

- 2進数nビットの加算
 - n-1個の全加算器, 1個の半加算器





コンピュータの構成(デジタル論理回路)

- 論理ゲート
 - 単純な機能だが、動作は高速(数ピコ秒=10⁻¹²秒)

- コンピュータ=デジタル論理回路
 - コンピュータの演算,制御機能は,論理ゲートを組み合わせることによって構成
 - 数千万個を半導体上に搭載可能
 - CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)

コンピュータの構成(デジタル論理回路)

- コンピュータ=デジタル論理回路
 - ブール代数(論理演算)による論理設計技術


- コンピュータの設計
 - ハードウェア記述言語(HDL: Hardware Description Language)による回路の記述
 - CAD(Computer Aided Design)による回路の自動生成

CDでの音楽データ

- 標本化周波数: 44.1 kHz = 44,100 Hz
- 量子化ビット数:16ビット
- 左右のチャンネルそれぞれのデータがある


(問)コンパクト・ディスクに入っている60分の音楽データの大きさを求めなさい(バイト単位)

標本化と量子化



コンピュータの三要素(3.2節)

- 中央処理装置(CPU: Central Processing Unit)
- メモリ




中央処理装置(CPU)

• CPUの構成




- データパス(Datapath)
 - 算術論理装置(ALU, Arithmetic Logic Unit)
 - 加算, 減算, 論理演算などを行う
 - レジスタ
 - ・演算するデータを一時的に保存
- ・コントローラー
 - 制御装置


CPUの演算回路




プログラム格納型(3.3節) (例)A+B-Cの実行方法①




(例)A+B-Cの実行方法②




(例)A+B-Cの実行方法③



(例)A+B-Cの実行方法(4)



(例)A+B-Cの実行方法⑤



メモリ(1)


- CPUで実行する命令と処理対象のデータを保管
- データを記憶するための表*

番地	命令, データ
10	命令
20	データ
30	
40	
50	
60	
70	
80	

^{*}実際の番地、命令、データは2進数の値で扱われる

メモリ(2)

- メモリの容量は幅w(bit), 深さ2ⁿ(nをアドレス本数)
- n=8の場合




メモリ③

- メモリの容量
- 幅×深さ(2^{アドレス本数})

アドレス本数	容量	呼び名
8	256	256
10	1024	1K
12	4096	4K
16	65536	64K
18	262144	256K
20	1048576	1M
24	16777216	16M
28	268435456	256M
30	1073741824	1G
32	4294967296	4G

メモリの種類

半導体メモリ



- 磁性体メモリ
 - 磁気ディスク
 - 磁気テープ

記憶の階層

- 主記憶
 - 大容量のメモリ


- ・キャッシュ
 - 高速、小容量のメモリ
 - よく用いる命令, データを格納

入出力装置

- データおよび結果の入出力
 - キーボード
 - マウス
 - ディスプレイ
 - ネットワーク
 - USBボード
- 入出力バスによって接続
 - PCI Express




ネットワークカード(intel)



マザーボード(ASUS)

(3.3)プログラム格納型①



30

40

A=10

B = 20

プログラム格納型②


- 命令を一個ずつ読み込み実行
- ADD R1, R2, R3
 - レジスタ2とレジスタ3を加算し、レジスタ1に格納
 - ADDをオプコード
 - 操作対象(R1, R2, R3)をオペランド
 - 3オペランド命令
 - オプコード、オペランドは2進数で表される(機械語)
 - (例)1011 0111 1001 1100

プログラム格納型③

- 分岐命令
- BEQZ R1, n番地
 - レジスタ1が0の場合、プログラムカウンタの指定先をn番地に変更

コンピュータ略史(コラム) (1)コンピュータ誕生

- ・ 機械式の計算機
 - バベジの階差機関、解析機関が有名
- 1940年代から真空管が利用可能に



1946年に開発されたENIAC 初めて実用的に利用された電子式計算機 →プログラム格納型の考え方が まとめられる

1949年のEDSAC:世界初の電子式 プログラム格納型計算機

ENIACは一部のプログラムを配線変 更により行った

コンピュータ略史

(2)メインフレームの時代

1950年→1980年初頭

- ・ 素子の発達により小型化, 複雑化が進む
 - 真空管(第1世代)→トランジスタ(第2世代)→集積回路 (第3世代)
- 事務計算, 科学技術計算用に普及
 - 企業, 大学単位で設置
 - パンチカードによるバッチ処理→ 端末を使った処理TSS (Time Sharing System)に
 - OS, プログラミング環境の発展
 - ミニコンピュータ, スーパーコンピュータ等目的別に分化 が進む

コンピュータ略史

(3)コンピュータ大発展時代


1980年中ごろ→2003年

- 個人が使うパーソナルコンピュータ、ワークステーションへ急 激に移行
 - インターネットの発達
 - Ethernetの普及
 - 標準OS(Windows, Linux)の普及
 - 半導体技術の発展
 - RISC(Reduced Instruction Set Computer)とこれに伴う高速化、パイプライン処理、スーパースカラ型
 - マイクロプロセッサの猛烈な性能向上
 - → 年間1.5倍に性能が向上(ムーアの法則)

動作周波数は3GHzに達する

コンピュータはあらゆる場所で使われ、なくてはならないものとなる

コンピュータの歴史 2度の大変革



コンピュータ略史

(4)マルチコア時代

2003年→現在

- 単体CPUの性能が限界に達する
 - 発熱、消費電力の問題
 - 同時に実行できる命令数が限界に
 - CPUのスピードにメモリが付いていけない
 - 半導体の性能向上の限界
- ・ 周波数を上げるのではなくCPU(コア)の数を増や す→マルチコア
 - GPU(Graphic Processing Unit)などのメニーコアによる 高速化も普及
- パーソナルコンピュータからタブレット、スマートフォンにコンピュータの主な使われ方が移りつつある

本日のまとめ

情報処理の基礎概念1:ハードウェア

• 次回は4章を行ないます.