

COURS #2

# Infrastructure & transmissions (L1)

Introduction aux réseaux 2023 (Bloc 2) Corentin Badot-Bertrand

## Dans l'épisode précédent



- Présentation du cours
- Concepts réseau
- Bases de la sécurité
- Stack OSI & TCP/IP

## **Objectifs du cours**



Découvrir les composants & concepts de la couche physique (OSI L1):

- Supports de transmissions (cuivre, optique, ...)
- Paire torsadée & PoE
- Câble coaxial
- Fibre optique
- Supports non-guidés
- Modes de transmission (full-duplex, ...)
- Multiplexage



PARTIE #1

## Les supports de type « cuivre »

Omniprésents dans les réseaux locaux, découvrons les paires torsadées et câbles coax




#### Le « type cuivre »


Support guidé relativement simple, composé de cuivre & d'isolant

- Transporte un signal électrique (via une tension électrique)
- Sensible aux perturbations électromagnétiques = perte de données

#### Deux catégories :

- La paire torsadée
- Le câble coaxial





#### Perturbations électromagnétiques?


Un champ électromagnétique

- Est généré par des charges électriques en mouvement
- Câbles à courant fort, un moteur, un transformateur, ...

Réduit la vitesse théorique d'un câble réseau (erreurs de transmission) ... mais est mitigé sur les câbles avec un blindage




🔼 Ne jamais enrouler un câble en rond



#### Les technologies xDSL

Digital Subscriber Line, transport de l'information sur lignes en cuivres existantes


- Lignes en cuivre historiques = PSTN (Public Switched Telephone Network)
- La voix humaine oscille ~ entre 100 et 450 Hertz
- xDSL utilise les bandes fréquences libres pour transport



#### Les technologies xDSL & la distance




**DSLAM**Digital Subscriber
Line Multiplexer



## La paire torsadée en réseau

2 conducteurs identiques torsadés forment une paire

- Un câble = des paires torsadées et une « gaine »
- Une gaine est l'enveloppe protectrice



#### Quelques caractéristiques d'un câble

- Multibrin ou monobrin (fragile, résiste mal aux torsions)
- Coefficient électrique du conducteur (100% cuivre, cuivre d'aluminium, ...)
- Le nombre de paires (1x pour câble téléphone, 4x pour câble réseau, ...)
- La <mark>fréquence</mark> de diffusion (100 MHz maximum, 250 MHz, ...)
- Le blindage

## Les paires torsadées, par fréquence

Les catégories définissent la bande passante maximum

- Catégorie 5 = 100 MHz (maximum) → 100 Mbit/s (théorique)
- Catégorie 5e = 100 MHz → 1 Gbit/s
- Catégorie 6 = 250 MHz → 10 Gbit/s
- Catégorie 6A = 500 MHz → 10 Gbit/s (longue portée)
- Catégorie 7 = 600 MHz → 40 Gbit/s
- Catégorie 7A = 1 GHz → 40 Gbit/s (longue portée)

Pour rappel, 1 Hz = une oscillation par seconde

## Les paires torsadées, par blindage

#### 2 composants de blindage

- Foiled ou écran = feuille d'aluminium qui protège des parasites
- Shielded = tresse métallique autour du câble (blindé)

Le blindage protège le câble & les paires des perturbations électromagnétiques

#### Blindage du câble

- U = non protégé (Unshielded)
- F = écran aluminium
- S = tresse d'aluminium

#### Blindage de la paire

- UTP = non protégé
- FTP = écrantage

## Les paires torsadées, par blindage


Faible protection Haute protection


Câble U/UTP = UTP





Câble SF/UTP = SFTP

Câble S/FTP = SSTP










#### Les connecteurs

#### Les types principaux

- RJ9 = relier téléphone à sa base
- RJ11 = prises téléphone logements particuliers
- RJ12 = prises téléphone (milieu professionnel)
- RJ45 = réseau de communication







#### Connecteur RJ45 6 UTP




Connecteur RJ45 6 STP



#### Les branchements RJ45

Plusieurs façons de brancher un câble avec un connecteur RJ45

- Crossover = entre 2 équipements identiques
- Straight through = entre 2 équipements différents



#### Les branchements RJ45







L'indispensable testeur de câbles RJ45 & RJ11

#### **Power over Ethernet (PoE)**

Puissance électrique fournie via un câble réseau RJ45

- Alimentation facile (Wifi, caméras, ...)
- Réduction de câbles
- Attention à la tension selon le type de PoE
  - PoE passive 24v (pas de détection)
  - PoE active 48v (détection PoE sur l'appareil distant)
- Puissance variable pour PoE active (802.1af/at)
  - af: ~15W pour PoE
  - at: ~25W pour PoE+



Injecteur PoE

## Les panneaux de brassage (patch panel)

Une baie de brassage est composée de panneaux

- Les équipements terminaux arrivent sur patch panel
  - Equipments actifs (switch, routeur, ...)
  - Prises murales, ...
  - Points d'accès WiFi
  - •
- Le patch panel interconnecte les éléments du réseau
- Utilisation de petits câbles réseau RJ45 (patch cables)


## Les panneaux de brassage (patch panel)






## Les panneaux de brassage (patch panel)







#### **Quelques remarques**

Attention en utilisant des paires torsadées « réseau » (RJ45, Ethernet)

- Maximum ~100m de câble en pratique beaucoup moins
- Evitez les câbles « plats » mauvaise résistance aux perturbations
- Choisissez minimum une catégorie 5e pour vos câbles

#### Le câble coaxial

Câble avec signal analogique (CATV, câble télévision)

- Deux conducteurs concentriques
- Débits élevés & peu sensible aux perturbations
- Cher & contraignant (courbure)
- Nécessite un modem pour décoder le signal

Remplacé souvent aujourd'hui

- Réseaux locaux → paire torsadée
- Réseaux longues distances → fibre optique



#### Le câble coaxial





Prise murale coaxiale

Modem (et routeur) domestique



## PARTIE #2 La fibre optique


Une nouvelle technologie pour remplacer les paires cuivrées sur des longues distances





#### Concepts

Un faisceau de lumière est réfléchi et réfracté, avec comme avantages

- Faible perte & large bande passante
- Existe en monomode (+distance) ou multimode (+données)
- Faible dimensions & poids
- Pas d'interférences électromagnétique
- Résiste aux attaques chimiques & variations de température







## Réparer une fibre optique?






#### Les connecteurs

Tout connecteur en fibre optique engendre une atténuation (mesure en dB)

- SC (0.25 dB, mono/multi) cout de production faible, forte utilisation
- LC (0.1 dB, mono) plus compact, adapté pour situations compactes
- FC (0.3 dB, mono) connecteur historique, résiste aux vibrations
- ST (multi) connecteur historique, utilisé dans le domaine militaire/industriel



PARTIE #3

## Les supports non guidés

L'autre grande catégorie de supports réseau



#### **Liaisons hertziennes**


Informations transmises par le biais d'ondes radioélectriques

- WiFi, Bluetooth, talkie-walkie, satellite, téléphonie mobile, etc.
- Aucun support physique nécessaire entre A B
- ... avantages & inconvénients (implémentation, sécurité, ...)
- Organisation stricte des bandes fréquences nécessaires

## Fréquences & bandes

Chaque onde radio possède une fréquence et est catégorisé dans une bande

- Exemple: lumière visible (bleu sur 650 THz, vert sur 600 THz, ...)
- Une bande est découpée en sous-bandes
- Exemple avec le WiFi 2.4 GHz





#### **Faisceaux hertziens**

Emission de signaux avec des ondes focalisées

- Utilise des antennes directives
- Monodirectionnel ou bidirectionnel
- Attention aux obstacles (bâtiments, forêts, ...)
- Fréquences entre 1GHz 86 GHz
- Utilisations industrielles sur plus de 50 km (conditions favorables)

#### **Faisceaux hertziens**





Ponts Wifi (portée de 500m à plusieurs kilomètres)



#### Liaisons via satellites

Possibilité de connexion au réseau (Internet) avec une transmission satellitaire

- Plusieurs distances possibles (généralement en orbite géostationnaire)
- Latence historiquement très élevée (120ms pour envoyer une donnée)
- ... se remarque en fonction des usages (vidéo, jeux temps-réel, ...)



#### Nouvelles générations de liaison satellites

Offrir un réseau Internet dans des zones difficiles d'accès

- Medium Earth Orbit & Low Earth Orbit
- Avantage : latence réduite (~40ms)
- Inconvénients
  - Plus de satellites nécessaires
  - Ne restent pas en place (pas d'orbite géostationnaire)



PARTIE #4


## Modes de transmission & multiplexage

Après les supports, les mécanismes essentiels pour échanger des informations




## Simplex & duplex

La transmission entre deux systèmes peut être simplex ou half/full duplex




## Série et parallèle

La transmission entre deux systèmes peut être en série ou parallèle



Transmission série

(bus de communication CPU)



Transmission parallèle

(câble réseau, fibre optique, ...)

## Multiplexage

Support partagé avec plusieurs utilisateurs – réalisé par un multiplexeur

- Simuler sur une seule ligne *n* liaisons de point-à-point
- Technique spatiale : une fibre optique utilise différentes longueurs d'ondes
- Technique temporelle : les utilisateurs possèdent des espaces de temps

