ITEL · AIR CONDITIONING MANAGEMENT

คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ

ฉบับภาพ แยกตามบทบาทและเหตุการณ์ — ดูรูป ทำตามเลขสีส้มบนหน้าจอได้เลย

Infrastructure | Staff · Supervisor · Regional | ผู้รับเหมา | ช่างนอก (ลิงก์)

ก่อนเริ่ม

ใครใช้อะไร — 5 บทบาทในระบบ

บทบาท	เห็นเมนู	หน้าที่หลัก
Infrastructure	ครบทุกเมนู · ทุก Region	ดูแลทะเบียนเครื่อง แผน งบ ผู้ใช้ · อนุมัติซ่อม · อนุมัติเอกสารขั้น 4 (ขั้นสุดท้าย)
Staff	9 เมนู · เฉพาะ Region ตัวเอง	อนุมัติเอกสารขั้น 2 (ผู้ควบคุมงาน) · แจ้งซ่อม ดูแผน ดูประวัติ
Supervisor / Regional	9 เมนู · เฉพาะ Region ตัวเอง	อนุมัติเอกสารขั้น 3 (ผู้ตรวจสอบ)
ผู้รับเหมา	3 เมนู: ตารางงาน · แผนล้างแอร์ · แบบฟอร์มเอกสาร	กรอกฟอร์มล้าง ซ่อม ติดตั้ง เฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย (ขั้น 1 ลงชื่อให้อัตโนมัติ)
ช่างนอก	ไม่ต้องล็อกอิน	เปิดลิงก์ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ แล้วกรอกใบซ่อม/ใบติดตั้งของเครื่องนั้น


เอกสารทุกใบอนุมัติตามลำดับ **Staff → Supervisor/Regional → Infrastructure** ข้ามขั้นไม่ได้ · Staff / Supervisor / Regional แก้อะไรได้บ้างขึ้นกับสิทธิ์รายเมนูที่ Infrastructure ตั้งให้

ทุกบทบาท

เข้าสู่ระบบ

1. กรอก **Username** ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
2. กรอก **Password**
3. กด **เข้าสู่ระบบ** — ระบบพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้นเอง


> ลืมรหัสผ่าน: ติดต่อ Infrastructure ให้ตั้งรหัสใหม่ในหน้าจัดการผู้ใช้ · เปิดบนมือถือได้ ใช้ที่อยู่เว็บเดียวกัน



Infrastructure · Staff · Supervisor · Regional

หน้าจอหลัก (แดชบอร์ด)

1. **เมนูด้านซ้าย** — เห็นเฉพาะเมนูที่บทบาทมีสิทธิ์ ตัวเลขแดง = งานที่รออยู่
2. **เลือกปี** ที่ต้องการดูสรุป
3. **การ์ดสรุป** — กดการ์ดเพื่อไปหน้ารายละเอียด
4. **นัดหมาย 30 วัน** และปุ่มดูปฏิทินทั้งเดือน
5. **เปลี่ยนรหัสผ่าน** และปุ่มออกจากระบบ (มุมล่างซ้าย)



ส่วนที่ 1 · Infrastructure


ดูแลทะเบียนเครื่องและแผนล้างแอร์

รายการเครื่อง · กรองอายุ · รายละเอียดเครื่อง · แผนล้างแอร์ · ตั้งวันนัดและผู้รับเหมา · ปฏิทินนัดหมาย

Infrastructure · เมนู รายการเครื่อง

รายการเครื่องปรับอากาศ


1. **ค้นหา** รหัสเครื่อง ชื่อ Node หรือยี่ห้อ
2. **กรองอายุ** แบบ Excel (หน้าถัดไป)
3. กรอง **Region · สถานะ · การเรียง**
4. **ติดตั้งเครื่องใหม่** — เพิ่มเครื่องตำแหน่งใหม่
5. **นำเข้า Excel/CSV** (ดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มข้าง ๆ)
6. กด**รหัสเครื่อง**เพื่อดูรายละเอียด · ไอคอนท้ายแถว = ประวัติ / แก้ไข / เมนูย้ายหรือเปลี่ยนเครื่อง



หาเครื่องตามอายุ เช่น "10 ปีขึ้นไปมีตัวไหนบ้าง"

1. กดปุ่ม **อายุ** แล้วติ๊กอายุที่ต้องการ เลือกได้หลายค่า · ตัวเลขด้านขวา = จำนวนเครื่อง
2. กด **ตกลง** — ตารางเหลือเฉพาะเครื่องอายุที่เลือก ปุ่มขึ้นจำนวนค่าที่เลือกไว้

> ยกเลิกตัวกรอง: เปิดอีกครั้ง ติ๊ก **(เลือกทั้งหมด)** แล้วกดตกลง · ใช้แบบเดียวกันในหน้าแผนเปลี่ยนเครื่อง




Infrastructure · กดรหัสเครื่องในรายการ

รายละเอียดเครื่อง 1 ตัว

1. **แจ้งซ่อม** เครื่องนี้ได้จากหน้านี้เลย
2. **บันทึกประวัติ** เหตุการณ์อื่นที่ไม่มีเอกสาร
3. **แก้ไขข้อมูล** ยี่ห้อ BTU Serial ที่ตั้ง
4. **เลขอ้างอิง** ในประวัติ — กดแล้วไปที่เอกสารใบนั้น · ลูกศรซ้ายพับ/กางเคสเดียวกัน

การ์ดสีด้านล่างสรุปจำนวนครั้งที่ล้าง ซ่อม ค่าใช้จ่าย และวันล้างล่าสุดของเครื่องนี้




Infrastructure · เมนู แผนล้างแอร์

แผนล้างแอร์ประจำปี (ปีละ 3 รอบ)

1. **เลือกปี**ของแผน
2. **กรองเดือนนัด** ดูเฉพาะงานเดือนนั้น
3. **สร้างแผน** ปีใหม่จากรายการเครื่อง
4. **ตั้งวันราย Node** — ตั้งวันนัดทุกเครื่องใน Node ทีเดียว
5. กด**ช่องรอบ**ของเครื่อง เพื่อตั้งนัด เลือกผู้รับเหมา หรือปิดงาน (หน้าถัดไป)

ป้ายแดง **เลยกำหนด** และป้ายส้ม **ใกล้ถึงกำหนด** (ภายใน 30 วัน) ขึ้นที่ช่องรอบเอง




Infrastructure · กดช่องรอบในแผนล้างแอร์

ตั้งวันนัดและมอบงานล้างให้ผู้รับเหมา

1. **วันที่ตามแผน** — วันนัดล้าง
2. **สถานะ** — ใส่วันแล้วเป็น "นัดหมายแล้ว" ให้เอง
3. **ผู้รับเหมา** — พิมพ์ชื่อค้นหา เลือกแล้วงานนี้ขึ้นในตารางงานของผู้รับเหมาทันที
4. กด **บันทึก**

ล้างเสร็จแล้ว: กด **กรอกฟอร์ม** หรือ **แนบเอกสาร** ในหน้าต่างเดียวกันเพื่อปิดงาน ระบบลงวันที่ ราคา สถานะ และประวัติให้ครบ




ทุกบทบาท · แดชบอร์ด → ดูปฏิทินทั้งเดือน

ปฏิทินนัดหมายล้างแอร์

1. **ประกาศ** — จำนวนรอบที่เลยกำหนด และรอบที่ต้องล้างภายใน 30 วัน
2. **ความหมายของสีจุด** น้ำเงิน ยังไม่ล้าง · ส้ม ใกล้ถึง · แดง เลยกำหนด · เขียว ล้างแล้ว · เทา ยกเลิก

> กดวันที่เพื่อดูรายการเครื่องของวันนั้น · ลูกศรซ้ายขวาเปลี่ยนเดือน



เหตุการณ์ 1

ล้างแอร์ตามแผน

ตั้งนัด → ผู้รับเหมากรอกฟอร์มบนมือถือ → อนุมัติ 3 ขั้น → ได้เอกสาร PDF

เหตุการณ์ 1 · ภาพรวม

ล้างแอร์ 1 รอบ เดินงานแบบนี้

INFRASTRUCTURE

① ตั้งนัด

ใส่วันนัดและผู้รับเหมาในแผนล้างแอร์

→

ผู้รับเหมา · ขั้น 1

② กรอกฟอร์ม

ผลตรวจ 21 ข้อ + รูป 9 ช่อง/เครื่อง หรือแนบไฟล์เขียนมือ

→

STAFF · ขั้น 2

③ อนุมัติ

ผู้ควบคุมงาน ตรวจเอกสารแล้วกดอนุมัติ

→

SUPERVISOR · ขั้น 3

④ อนุมัติ

หรือ Regional ผู้ตรวจสอบ กดอนุมัติ

→

INFRA · ขั้น 4

⑤ อนุมัติ

ขั้นสุดท้าย เอกสารสมบูรณ์

ผลที่ได้: PDF ฉบับสมบูรณ์ (ชื่อผู้อนุมัติลงในช่องลงนามเอง) · รอบในแผนเปลี่ยนเป็น "ล้างเสร็จสิ้น" · ค่าล้างเข้างบประมาณ · ลงประวัติเครื่อง


ระหว่างรออนุมัติ PDF มีลายน้ำ "รออนุมัติ" · ถ้าแก้รูปหรือเนื้อหาเอกสาร ต้องอนุมัติใหม่ตั้งแต่ขั้น 2

ผู้รับเหมา · บนมือถือ

ดูงานของตัวเอง แล้วเลือกงานที่จะกรอก

1. **แถบเตือน** — งานที่เลยกำหนด และงานที่ต้องทำภายใน 30 วัน
2. สลับแท็บ **งานล้าง / ซ่อม/ติดตั้ง**
3. กด **กรอกใบล้าง** ที่เครื่องที่ล้างเสร็จ

อีกทาง (รูปขวา): เมนู แบบฟอร์มเอกสาร → กรอกฟอร์มล้าง → เลือกงานจากรายการ · เห็นเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย







ผู้รับเหมา · ฟอร์มล้าง ตอนที่ 1

เลือกวิธี เลือกเครื่อง และรอบในแผน

1. เขียนใบด้วยมือหรือกรอก Excel มาแล้ว? กด **แนบไฟล์** ไม่ต้องกรอกซ้ำ
2. **ติ๊กเครื่องที่ล้างครั้งนี้** — ล้างตัวเดียว เอาติ๊กอีกตัวออก
3. ✓ **ปิดงานในแผนล้างแอร์** (รูปขวา) — ระบบเลือกปีและรอบให้แล้ว ตรวจให้ตรงกับงานจริง

ด้านบนบอกความคืบหน้า "กรอกแล้ว ... ช่อง · รูป ..." ตลอดการกรอก






ผู้รับเหมา · ฟอร์มล้าง ตอนที่ 2

ผลตรวจ 21 ข้อ และรูปถ่าย 9 ช่องต่อเครื่อง

1. รูปซ้าย: กด **ปกติ / ผิดปกติ** ทุกข้อ ทุกเครื่อง · ข้อที่เป็นตัวเลข (อุณหภูมิ แรงดัน กระแส) พิมพ์ค่าที่วัดได้
1. รูปขวา: **เลือกรูปดำเนินการ ช่อง 2–5 พร้อมกัน** ได้ในครั้งเดียว

> ช่อง 1 **ก่อนล้าง** · ช่อง 6 **หลังล้าง** · ช่อง 7–9 **รูปวัดค่า** ต้องกดเลือกทีละช่อง เพราะคนละขั้นตอน · ต้องครบ 9 ช่องทุกเครื่องจึงบันทึกได้






ผู้รับเหมา · ฟอร์มล้าง ตอนที่ 3


สรุปผล แล้วบันทึก — หรือแนบไฟล์แทน

1. **ผลประเมินสภาพเครื่อง** เลือก สมบูรณ์ หรือ ควรปรับปรุง ทุกเครื่อง
2. กด **บันทึก** — เอกสารเข้าคิวอนุมัติทันที ชื่อผู้รับเหมาลงขั้น 1 ให้เอง

รูปขวา · แนบไฟล์: ① เลือก Node ② ติ๊กเครื่องที่ล้าง แล้วแนบรูปถ่าย/สแกนใบเขียนมือ กดยืนยัน — อนุมัติ 3 ขั้นเหมือนกัน

วันที่ล้างต้องไม่เกินวันนี้ — ปิดงานล่วงหน้าไม่ได้







Staff · Supervisor · Regional · Infrastructure · เมนู เอกสารรออนุมัติ

อนุมัติเอกสาร

1. เลือกแท็บ **ใบซ่อม · ใบล้าง · ใบติดตั้ง** (ตัวเลขแดง = รอคุณ)
2. **เปิดเอกสาร** ตรวจให้ครบก่อน
3. กด **อนุมัติขั้น …** แล้วกด **ยืนยัน** — ชื่อและวันที่ของคุณลงช่องลงนามให้เอง

เห็นเฉพาะใบที่ถึงขั้นของบทบาทตัวเอง · Staff ขั้น 2 → Supervisor/Regional ขั้น 3 → Infrastructure ขั้น 4






ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ 1

เอกสาร PDF ที่ระบบสร้างให้

- ✓ หน้าตาเหมือนแบบฟอร์ม Excel เดิม **ITEL-FM-NE-004** (ล้าง) · 005 (ซ่อม) · 006 (ติดตั้ง)
- ✓ **ช่องลงนาม 4 ช่อง** เติมชื่อและวันที่ตามคนที่กดอนุมัติแต่ละขั้น
- ✓ ระหว่างรออนุมัติมีลายน้ำ **"รออนุมัติ"** — หายตั้งแต่ขั้น 3 อนุมัติ
- ✓ หน้าถัดไปของ PDF เป็น **ภาพถ่ายประกอบ** ทีละเครื่อง
- ✓ มุมขวาบน: **ปริ้น** หรือ **ดาวน์โหลด PDF**




ทุกบทบาท · เมนู แบบฟอร์มเอกสาร

ค้นหาและเปิดเอกสารทั้งหมด

1. **ปริ้นฟอร์มเปล่า** ไปเขียนมือหน้างาน
2. **กรอกฟอร์มล้าง** ในระบบ
3. แท็บ **ล้างแอร์ · ซ่อม · ติดตั้ง** เลือกปี และค้นหา
4. **เปิดเอกสาร** ดู PDF
5. **อนุมัติครบ** — เอกสารสมบูรณ์
6. **รอ Staff · 1/4** — บอกว่ารอขั้นไหนอยู่

> ใบ 2 เครื่องแสดงเป็น 2 แถว เลขอ้างอิงต่อกัน (เครื่องที่ 2 มีเส้นนำหน้า)



เหตุการณ์ 2

แอร์เสีย — แจ้งซ่อมจนปิดงาน

แจ้งซ่อม → อนุมัติซ่อม → มอบหมายผู้รับเหมา / ส่งลิงก์ช่างนอก → ใบซ่อม → อนุมัติ → เครื่องกลับมาใช้งาน

เหตุการณ์ 2 · ภาพรวม

สถานะเครื่องเปลี่ยนตามขั้นตอน — ใช้เลขเคส CM เดียวตลอดเรื่อง

ทุกบทบาทที่มีสิทธิ์

① แจ้งซ่อม

สถานะ **ชำรุด** · ได้เลข CM

→

INFRASTRUCTURE

② อนุมัติซ่อม

สถานะ **รอซ่อม** เมื่ออนุมัติค่าใช้จ่ายแล้ว

→

เลือก 1 ทาง

③ ใครซ่อม

มอบหมาย ผู้รับเหมามีบัญชี
ส่งลิงก์ ช่างนอก
ปิดงานเอง Infrastructure

→

ผู้ซ่อม

④ ใบซ่อม

อาการ สาเหตุ การแก้ไข ค่าใช้จ่าย รูป

→

ขั้น 2 → 3 → 4

⑤ อนุมัติ

เครื่องกลับเป็น **ใช้งานปกติ**


⚠ **ซ่อมไม่ได้?** กดปุ่ม "ซ่อมไม่ได้" ที่เคส แล้วไปต่อที่ **เหตุการณ์ 3: เปลี่ยนเครื่อง** — ยังใช้เลข CM เดิม

งานซ่อมและติดตั้ง → แจ้งซ่อมแอร์ใหม่ (หรือปุ่มแจ้งซ่อมในหน้าเครื่อง)

① แจ้งซ่อม


1. พิมพ์ **รหัสเครื่องหรือชื่อ Node** แล้วเลือกจากรายการ
2. พิมพ์ **อาการเสีย** เช่น แอร์ไม่เย็น มีน้ำหยด
3. กด **แจ้งซ่อม** — เครื่องเป็น "ชำรุด" และเปิดเคสใหม่

> การแจ้งซ่อมเปลี่ยนแค่สถานะและบันทึกอาการ ข้อมูลอื่นของเครื่องไม่ถูกแก้




② – ③ จัดการเคสที่ยังไม่ปิด

1. **แจ้งซ่อมแอร์ใหม่**
2. **อนุมัติซ่อมแล้ว** — กดเมื่ออนุมัติค่าใช้จ่ายแล้ว เครื่องเป็น "รอซ่อม"
3. **ปิดงาน + ออกเอกสาร** — กรอกใบซ่อมเอง
4. **ส่งลิงก์** — ช่างที่ไม่มีบัญชีกรอกใบซ่อมผ่านลิงก์
5. **มอบหมาย** — ผู้รับเหมาที่มีบัญชี เห็นงานในตารางงาน
6. **ซ่อมไม่ได้** — ไปเหตุการณ์ 3
7. **งานติดตั้งที่รอเอกสาร** — เกิดหลังเปลี่ยนเครื่อง




Infrastructure · ปุ่ม มอบหมาย / ส่งลิงก์ ในหน้างานซ่อม

③ ให้ใครซ่อม — 2 ทางหลัก



มอบหมาย — ผู้รับเหมามีบัญชี

1 เลือก ผู้รับเหมาซ่อม หรือ ซ่อมเอง · **2** เลือกผู้รับเหมา · **3** วันนัด · **4** บันทึก — งานขึ้นในตารางงานของผู้รับเหมา



ส่งลิงก์ — ช่างนอก ไม่มีบัญชี

ใส่วันนัด · เลือกอายุลิงก์ · กด **สร้างลิงก์ใหม่** แล้ว **คัดลอก** ส่งทาง LINE · ช่างส่งได้ครั้งเดียว สร้างใหม่แล้วลิงก์เดิมใช้ไม่ได้


ผู้รับเหมา · บนมือถือ

④ ผู้รับเหมากรอกใบซ่อม / ใบติดตั้ง

1. ตารางงาน → แท็บ **ซ่อม/ติดตั้ง** เห็นวันนัด หมายเหตุ และป้าย "อีก ... วัน"
2. กด **กรอกใบซ่อม** (หรือ **กรอกใบติดตั้ง**)
3. กรอก **วันที่ซ่อมเสร็จ · อาการ · สาเหตุ · การแก้ไข** ค่าที่วัด อะไหล่ ค่าใช้จ่าย และรูป แล้วกดบันทึก

> อาการเสียเติมให้จากใบแจ้งซ่อม · ใบเขียนมือใช้ปุ่ม **แนบไฟล์** ได้เหมือนฟอร์มล้าง






ช่างนอก · เปิดจากลิงก์ ไม่ต้องล็อกอิน

④ ช่างนอกกรอกใบซ่อมผ่านลิงก์

1. ช่างกดลิงก์ที่ได้ทาง LINE — เห็นเครื่องที่ต้องซ่อมและ**วันนัดเข้าทำงาน**
2. กรอก **วันที่ซ่อมเสร็จ · อาการ · การแก้ไข** และรูป
3. กดส่ง — เคสปิด ใบซ่อมเข้าคิวอนุมัติ ช่างโหลด PDF เก็บได้

ลิงก์ใช้ได้ **ครั้งเดียว** และหมดอายุตามวันที่ตั้ง · ลิงก์ต้องเปิดจากเครื่องที่เข้าถึงเว็บได้ (ถ้าเว็บอยู่ในวงแลน มือถือต้องต่อ Wi-Fi บริษัท)




เหตุการณ์ 3

ซ่อมไม่ได้ — เปลี่ยนเครื่องใหม่

ซ่อมไม่ได้ → เปลี่ยนเครื่อง → งานติดตั้งรอเอกสาร → ใบติดตั้ง → อนุมัติ · เครื่องเก่าเข้าคลังแอร์


Infrastructure · ปุ่ม ซ่อมไม่ได้ → เมนูท้ายแถวในรายการเครื่อง "เปลี่ยนเครื่อง"

ปิดแบบซ่อมไม่ได้ แล้วเปลี่ยนตัวเครื่อง



ขั้นที่ 1 · ซ่อมไม่ได้

1 กรอกเหตุผล เช่น อะไหล่เลิกผลิต · **2** ยืนยัน — เครื่องเป็น "รื้อถอน/ปลดระวาง" เคสยังเปิดอยู่จนเปลี่ยนเครื่องเสร็จ



ขั้นที่ 2 · เปลี่ยนเครื่อง


1 S/N ทะเบียน ยี่ห้อ ของเครื่องใหม่ · **2** วันติดตั้ง · **3** ยืนยัน — รหัสเครื่องเดิมคงไว้ ประวัติไม่หาย เครื่องเก่าเข้าคลังแอร์

ผู้รับเหมา · Infrastructure

ใบติดตั้งปิดเคส · เครื่องเก่าอยู่ในคลังแอร์

1. หน้างานซ่อม แถว **งานติดตั้งที่รอเอกสาร** → มอบหมาย หรือส่งลิงก์
2. ผู้รับเหมา: แบบฟอร์มเอกสาร → **กรอกฟอร์มติดตั้ง** → เลือกงาน (มือถือ)
3. อนุมัติครบ → เครื่อง **ใช้งานปกติ** เคสปิด
4. เครื่องเก่า: เมนู **คลังแอร์** เพิ่มโน้ต หรือ **Write off** เมื่อตัดจำหน่าย





ส่วนสุดท้าย

งบประมาณ ผู้ใช้ และเรื่องควรรู้


งบประมาณ · แผนเปลี่ยนเครื่อง · จัดการผู้ใช้ · ประวัติ · เปลี่ยนรหัสผ่าน · ข้อควรจำ

Infrastructure · เมนู งบประมาณ

งบประมาณ 4 หมวด

1. **เลือกปี**
2. **ตั้งค่างบประมาณ** ของปีนั้น
3. **เพิ่มเติม** — ส่งออก / นำเข้างบเป็น Excel
4. การ์ดแต่ละหมวด: **ตั้งงบ · ใช้ไป · คงเหลือ** (ล้าง · ซ่อม · จัดซื้อ · ติดตั้ง)

> "ใช้ไป" นับเองจากเอกสารและประวัติ ไม่ต้องกรอก · ด้านล่างมีกราฟค่าใช้จ่ายรายเดือน




Infrastructure แก้ได้ · ผู้มีสิทธิ์งบดูได้ · เมนู แผนเปลี่ยนเครื่อง

แผนเปลี่ยนเครื่อง (อายุเกิน 8 ปี)


1. **บันทึกราคา** เครื่องและค่าติดตั้งตามขนาด BTU
2. **ตั้งงบตามยอดตามแผน** — ส่งยอดไปหน้างบประมาณ
3. **ติ๊กเครื่อง**ที่จะเปลี่ยนจริงในปีนั้น
4. **กรองอายุ** แบบ Excel · Region · ส่งออก Excel

การ์ดด้านบนสรุปจำนวนเครื่องตามอายุ ยอดตามแผน และแถบบอกว่า "อยู่ในงบ" หรือ "เกินงบ"




Infrastructure · เมนู จัดการผู้ใช้

เพิ่มผู้ใช้และกำหนดสิทธิ์



รายชื่อผู้ใช้

1 เพิ่มผู้ใช้งาน · **2** นำเข้าหลายคนจาก Excel (โหลด Template ก่อน) · **3** แถวผู้ใช้ — ปุ่มแก้ไข (ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ในนี้) และลบ อยู่ท้ายแถว



หน้าต่างเพิ่มผู้ใช้


1 Username · **2** รหัสผ่าน (อย่างน้อย 6 ตัว) · **3** บทบาท · **4** Region ที่รับผิดชอบ · ด้านล่างตั้ง**สิทธิ์รายเมนู** แก้ไขได้ / ดูอย่างเดียว / ไม่ให้เข้าถึง

Infrastructure · Staff · Supervisor · Regional · เมนู ประวัติ

ประวัติการทำงานทั้งหมด

1. กรอง **ปี · Region · ประเภทเหตุการณ์**
2. **CSV** — ส่งออกไปเปิดใน Excel
3. **บันทึกประวัติ** เหตุการณ์ที่ไม่มีเอกสาร
4. **เลขอ้างอิง** — กดไปที่เอกสารในหน้าแบบฟอร์มเอกสาร · ลูกศรซ้าย = พับ/กางรายการของเคสเดียวกัน

> เลข **PM** = งานล้างตามแผน · **CM** = งานซ่อม/ติดตั้ง · ตามด้วยปี-เดือน และลำดับ เช่น CM2610-04




ทุกบทบาท · มุมล่างซ้าย กดชื่อตัวเอง

เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเอง

1. กรอก**รหัสผ่านเดิม** แล้ว**รหัสผ่านใหม่** 2 ครั้ง
2. กด **บันทึก**

> ได้รหัสชั่วคราวจากผู้ดูแลระบบ ควรเปลี่ยนเป็นของตัวเองตั้งแต่เข้าใช้ครั้งแรก · ไม่บอกรหัสผ่านให้คนอื่น



ก่อนปิดคู่มือ

ข้อควรจำ 6 ข้อ

1 · วันที่ปิดงานห้ามล่วงหน้า

วันที่ล้าง ซ่อมเสร็จ ติดตั้ง ต้องไม่เกินวันนี้ · วันนัดตั้งล่วงหน้าได้

2 · รูปต้องครบก่อนบันทึก

ฟอร์มล้าง 9 ช่องต่อเครื่อง · ช่อง 2–5 เลือกพร้อมกันได้

3 · แก้เอกสาร = อนุมัติใหม่

แก้รูปหรือรวมเครื่องที่ 2 เข้าใบเดิม ชื่อผู้อนุมัติขั้น 2–4 จะถูกล้าง

4 · อนุมัติตามลำดับ

Staff → Supervisor/Regional → Infrastructure ข้ามขั้นไม่ได้

5 · เขียนมือก็ได้

ปริ้นฟอร์มเปล่า เขียนหน้างาน แล้วกด "แนบไฟล์" ถ่ายรูปส่งเข้าระบบ

6 · ติดปัญหา

ติดต่อ Infrastructure (ผู้ดูแลระบบ) · แจ้งชื่อหน้าและเลขอ้างอิงเอกสาร