ITEL · AIR CONDITIONING MANAGEMENT

คู่มือการใช้งาน ระบบบริหารจัดการเครื่องปรับอากาศ

ฉบับผู้รับเหมา — ดูงาน กรอกใบล้าง ใบซ่อม ใบติดตั้ง ทำตามเลขสีส้มบนหน้าจอได้เลย


ผู้รับเหมา

ทุกบทบาท

เข้าสู่ระบบ

1. กรอก **Username** ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
2. กรอก **Password**
3. กด **เข้าสู่ระบบ** — ระบบพาไปหน้าแรกของบทบาทนั้นเอง

> ลืมรหัสผ่าน: ติดต่อ Infrastructure ให้ตั้งรหัสใหม่ในหน้าจัดการผู้ใช้ · เปิดบนมือถือได้ ใช้ที่อยู่เว็บเดียวกัน



เหตุการณ์ 1

ล้างแอร์ตามแผน

ตั้งนัด → ผู้รับเหมากรอกฟอร์มบนมือถือ → อนุมัติ 3 ขั้น → ได้เอกสาร PDF

เหตุการณ์ 1 · ภาพรวม

ล้างแอร์ 1 รอบ เดินงานแบบนี้

INFRASTRUCTURE

① ตั้งนัด

ใส่วันนัดและผู้รับเหมาในแผนล้างแอร์

→

ผู้รับเหมา · ขั้น 1

② กรอกฟอร์ม

ผลตรวจ 21 ข้อ + รูป 9 ช่อง/เครื่อง หรือแนบไฟล์เขียนมือ

→

STAFF · ขั้น 2

③ อนุมัติ

ผู้ควบคุมงาน ตรวจเอกสารแล้วกดอนุมัติ

→

SUPERVISOR · ขั้น 3

④ อนุมัติ

หรือ Regional ผู้ตรวจสอบ กดอนุมัติ

→

INFRA · ขั้น 4

⑤ อนุมัติ

ขั้นสุดท้าย เอกสารสมบูรณ์

ผลที่ได้: PDF ฉบับสมบูรณ์ (ชื่อผู้อนุมัติลงในช่องลงนามเอง) · รอบในแผนเปลี่ยนเป็น "ล้างเสร็จสิ้น" · ค่าล้างเข้างบประมาณ · ลงประวัติเครื่อง


ระหว่างรออนุมัติ PDF มีลายน้ำ "รออนุมัติ" · ถ้าแก้รูปหรือเนื้อหาเอกสาร ต้องอนุมัติใหม่ตั้งแต่ขั้น 2

ผู้รับเหมา · บนมือถือ

ดูงานของตัวเอง แล้วเลือกงานที่จะกรอก

1. **แถบเตือน** — งานที่เลยกำหนด และงานที่ต้องทำภายใน 30 วัน
2. สลับแท็บ **งานล้าง / ซ่อม/ติดตั้ง**
3. กด **กรอกใบล้าง** ที่เครื่องที่ล้างเสร็จ

อีกทาง (รูปขวา): เมนู แบบฟอร์มเอกสาร → กรอกฟอร์มล้าง → เลือกงานจากรายการ · เห็นเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมาย







ผู้รับเหมา · ฟอร์มล้าง ตอนที่ 1

เลือกวิธี เลือกเครื่อง และรอบในแผน

1. เขียนใบด้วยมือหรือกรอก Excel มาแล้ว? กด **แนบไฟล์** ไม่ต้องกรอกซ้ำ
2. **ติ๊กเครื่องที่ล้างครั้งนี้** — ล้างตัวเดียว เอาติ๊กอีกตัวออก
3. ✓ **ปิดงานในแผนล้างแอร์** (รูปขวา) — ระบบเลือกปีและรอบให้แล้ว ตรวจให้ตรงกับงานจริง

ด้านบนบอกความคืบหน้า "กรอกแล้ว ... ช่อง · รูป ..." ตลอดการกรอก






ผู้รับเหมา · ฟอร์มล้าง ตอนที่ 2

ผลตรวจ 21 ข้อ และรูปถ่าย 9 ช่องต่อเครื่อง

1. รูปซ้าย: กด **ปกติ / ผิดปกติ** ทุกข้อ ทุกเครื่อง · ข้อที่เป็นตัวเลข (อุณหภูมิ แรงดัน กระแส) พิมพ์ค่าที่วัดได้
1. รูปขวา: **เลือกรูปดำเนินการ ช่อง 2–5 พร้อมกัน** ได้ในครั้งเดียว

> ช่อง 1 **ก่อนล้าง** · ช่อง 6 **หลังล้าง** · ช่อง 7–9 **รูปวัดค่า** ต้องกดเลือกทีละช่อง เพราะคนละขั้นตอน · ต้องครบ 9 ช่องทุกเครื่องจึงบันทึกได้






ผู้รับเหมา · ฟอร์มล้าง ตอนที่ 3


สรุปผล แล้วบันทึก — หรือแนบไฟล์แทน

1. **ผลประเมินสภาพเครื่อง** เลือก สมบูรณ์ หรือ ควรปรับปรุง ทุกเครื่อง
2. กด **บันทึก** — เอกสารเข้าคิวอนุมัติทันที ชื่อผู้รับเหมาลงขั้น 1 ให้เอง

รูปขวา · แนบไฟล์: ① เลือก Node ② ติ๊กเครื่องที่ล้าง แล้วแนบรูปถ่าย/สแกนใบเขียนมือ กดยืนยัน — อนุมัติ 3 ขั้นเหมือนกัน

วันที่ล้างต้องไม่เกินวันนี้ — ปิดงานล่วงหน้าไม่ได้






ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ 1

เอกสาร PDF ที่ระบบสร้างให้

- ✓ หน้าตาเหมือนแบบฟอร์ม Excel เดิม **ITEL-FM-NE-004** (ล้าง) · 005 (ซ่อม) · 006 (ติดตั้ง)
- ✓ **ช่องลงนาม 4 ช่อง** เติมชื่อและวันที่ตามคนที่กดอนุมัติแต่ละขั้น
- ✓ ระหว่างรออนุมัติมีลายน้ำ **"รออนุมัติ"** — หายตั้งแต่ขั้น 3 อนุมัติ
- ✓ หน้าถัดไปของ PDF เป็น **ภาพถ่ายประกอบ** ทีละเครื่อง
- ✓ มุมขวาบน: **ปริ้น** หรือ **ดาวน์โหลด PDF**




ทุกบทบาท · เมนู แบบฟอร์มเอกสาร

ค้นหาและเปิดเอกสารทั้งหมด

1. **ปริ้นฟอร์มเปล่า** ไปเขียนมือหน้างาน
2. **กรอกฟอร์มล้าง** ในระบบ
3. แท็บ **ล้างแอร์ · ซ่อม · ติดตั้ง** เลือกปี และค้นหา
4. **เปิดเอกสาร** ดู PDF
5. **อนุมัติครบ** — เอกสารสมบูรณ์
6. **รอ Staff · 1/4** — บอกว่ารอขั้นไหนอยู่

> ใบ 2 เครื่องแสดงเป็น 2 แถว เลขอ้างอิงต่อกัน (เครื่องที่ 2 มีเส้นนำหน้า)




ผู้รับเหมา · บนมือถือ

④ ผู้รับเหมากรอกใบซ่อม / ใบติดตั้ง

1. ตารางงาน → แท็บ **ซ่อม/ติดตั้ง** เห็นวันนัด หมายเหตุ และป้าย "อีก ... วัน"
2. กด **กรอกใบซ่อม** (หรือ **กรอกใบติดตั้ง**)
3. กรอก **วันที่ซ่อมเสร็จ · อาการ · สาเหตุ · การแก้ไข** ค่าที่วัด อะไหล่ ค่าใช้จ่าย และรูป แล้วกดบันทึก

> อาการเสียเติมให้จากใบแจ้งซ่อม · ใบเขียนมือใช้ปุ่ม **แนบไฟล์** ได้เหมือนฟอร์มล้าง






ผู้รับเหมา · Infrastructure

ใบติดตั้งปิดเคส · เครื่องเก่าอยู่ในคลังแอร์

1. หน้างานซ่อม แถว **งานติดตั้งที่รอเอกสาร** → มอบหมาย หรือส่งลิงก์
2. ผู้รับเหมา: แบบฟอร์มเอกสาร → **กรอกฟอร์มติดตั้ง** → เลือกงาน (มือถือ)
3. อนุมัติครบ → เครื่อง **ใช้งานปกติ** เคสปิด
4. เครื่องเก่า: เมนู **คลังแอร์** เพิ่มโน้ต หรือ **Write off** เมื่อตัดจำหน่าย






ทุกบทบาท · มุมล่างซ้าย กดชื่อตัวเอง

เปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตัวเอง

1. กรอก**รหัสผ่านเดิม** แล้ว**รหัสผ่านใหม่** 2 ครั้ง
2. กด **บันทึก**

> ได้รหัสชั่วคราวจากผู้ดูแลระบบ ควรเปลี่ยนเป็นของตัวเองตั้งแต่เข้าใช้ครั้งแรก · ไม่บอกรหัสผ่านให้คนอื่น



ก่อนปิดคู่มือ

ข้อควรจำ 6 ข้อ

1 · วันที่ปิดงานห้ามล่วงหน้า

วันที่ล้าง ซ่อมเสร็จ ติดตั้ง ต้องไม่เกินวันนี้ · วันนัดตั้งล่วงหน้าได้

2 · รูปต้องครบก่อนบันทึก

ฟอร์มล้าง 9 ช่องต่อเครื่อง · ช่อง 2–5 เลือกพร้อมกันได้

3 · แก้เอกสาร = อนุมัติใหม่

แก้รูปหรือรวมเครื่องที่ 2 เข้าใบเดิม ชื่อผู้อนุมัติขั้น 2–4 จะถูกล้าง

4 · อนุมัติตามลำดับ

Staff → Supervisor/Regional → Infrastructure ข้ามขั้นไม่ได้

5 · เขียนมือก็ได้

ปริ้นฟอร์มเปล่า เขียนหน้างาน แล้วกด "แนบไฟล์" ถ่ายรูปส่งเข้าระบบ

6 · ติดปัญหา

ติดต่อ Infrastructure (ผู้ดูแลระบบ) · แจ้งชื่อหน้าและเลขอ้างอิงเอกสาร