

Meggerkort – facit

G: kedja i ordning, referens skrov, 2,4 = GO efter kåpa, 0,4 = STOP + avvikelse, 1 MΩ = upplysning.

VG: saknas megger på varvet → tvåpol + gapflagga.

IG: megger på spänning, PE som referens, 1 MΩ som lag, hoppar lås, 0,4 tillslag.

Arbetsorder

BILJETT

230 V-grupp i inredningen. Kabel bytt. Isolera på papper. Megga inte på spänning.

FARA

Ingen megger på spänningssatt grupp.

Meggerkort – ifyllt

Kedja i ordning. Referens **skrov/stomme**, inte PE.

MEGGERKORT	
Grupp	230 V inredning, kabel bytt
Tid	före arbete, avställd grupp
Kedja i ordning:	1 från 2 lås / skylt 3 tvåpol död 4 megger 5 protokoll
Referens	☒ skrov / stomme ☐ PE-skena Samma grupp hela kortet. Referens är skrov/stomme, inte PE-skena.
Avläsning A 2,4 MΩ	Beslut: ☒ GO ☐ STOP Tillslag: <u>GO — planera tillslag EFTER kåpa på</u>
Avläsning B 0,4 MΩ	Beslut: ☐ GO ☒ STOP Tillslag: <u>STOP — inte spänningssätt, avvikelse</u>
1 MΩ är	☐ skall i 5 § ☒ upplysning

2,4 MΩ = GO att planera tillslag **efter kåpa på**. Inte tillslag med öppen kåpa.

0,4 MΩ = STOP. Ingen tillslag. Skriv avvikelse.

1 MΩ = upplysning, inte lag. Inte “olagligt enligt 5 §”.

Två spår — en rad

Elektriker = referens är inte PE-skenan hemma.

Ingenjör = bara för att maskinen inte låter betyder det inte att den är avställd.

VG

Saknas megger på varvet → **tvåpol + gapflagga**. Skriv att meggern saknas. Hitta inte på ett tal. Skippa inte isolation.

Inte skolessä. Inte 1 MΩ som skall.