

Trefas — facit

Till lärare. Inte i elevenkäten. M05 · V5

G: A = 24 V DC, B = 230 V enfas, C = 400/440 V trefas; linje = mellan faser; tre ledare = trefasmaskin; STOP.

VG: fas-skrov inte nolla; look-not-touch motiverat. IG: GO; “tre enfas”; mäter mot skrov som N.

Inte IEC-tabell. Inte 80005. Inte nöd.