

Classroom-inlägg vecka 2 — 2.1 Isolering före arbete

Klistra in som det står. Inte studentblad. Inte händer-megger som läxa.

Välkommen till vecka 2: isolering före arbete, på papper — inte megger med händerna som läxa. Läs lektion 2.1 innan du lämnar. Elektriker: referens är inte PE-skenan hemma. Ingenjörer: bara för att maskinen inte låter betyder det inte att den är avställd. I Classroom ligger två övningsfoton (märkta övning): IR-instrument i drift, och megger på avställd grupp med 2,4 M Ω respektive 0,4 M Ω . Fyll protokollet: kedjan i rätt ordning, vilken bild som är drift och vilken som är före arbete, och vid 0,4 M Ω spänningssätter du inte utan skriver avvikelse (1 M Ω är upplysning, inte lag). Megga inte live, öppna inget skåp på jobbet, och hoppa inte lås.

Klistra in som det står. Inte studentblad.