

RFD900 使用手册vo.1

902-928MHz frequency band

南京大台鲨智能科技



目录

1 简介	3
2 特征参数	4
3 引脚分布	
4 参数调整	
5 FAQ	10



简介

特征

- 开箱即用.
- 空速高达 250kbps.
- 通信距离 >=40km。(取决于天线)
- 接收灵敏度> 121 dBm
- 跳频扩频(FHSS)
- ECC数据纠错.
- 工作频率 902 ~ 928MHZ.
- 自动温度调节.
- 透明串行链路.
- 仅重15克.

30.0mm

12.8mm

工作环境

- 工作电压: 5V, I/O (3.3V)
- 工作温度: 38°C to + 83°C
- 尺寸: 30mm x 57.7mm x 12.8mm •

软件功能包括

- 透明串行链接
- 点对点或多点网络
- 用户可配置串行数据速率和空中数据速率
- 纠错程序, Mavlink协议框架(用户可选)
- Mavlink无线电状态报告(本地RSSI,远程RSSI,本地噪声,远程噪声)
- 基于分组的自动天线分集切换实时
- 基于无线电温度的自动占空比节流,以避免过热

应用功能

- 遥测数据
- 无人机控制
- 气象监测



特征参数

4

性能			
空速	4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 128, 192 250 kbps		
室内距离	500m - 1km		
室外距离	40km或更远,取决于天线和设置		
发射功率	0∼30dbm, 1dbm可调		
接收灵敏度	.>121		
低噪放大器	>20dB		

特征		
串行电平	+3.3V 标准, 5V 最高	
调试方法	APM Planner, AT 命令	
频率	902MHz - 928MHz	
扩频技术	FHSS(扩频跳频)	
串行速率	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600,	
115200kbps		
天线	八木,½波偶极子,¼波单极天线	

网络安全		
寻址方式	Network ID: 0 –255	
跳频	多至50跳频通道	

电源	
供电电压	+5V 额定
发射电流	~1A 最大功率
接收电流	~60mA

南京大白鲨智能科技




引脚分布

915 - network 版数传。可以实现星型网络组。一对多控制。

引脚分布

引脚	名称	
1	GND	0V
2	GND	0V
3	CTS	3.3V
4	Vcc	5V
5	*	5V
6	*	5V
7	RX	3.3V
8	GPIO	3.3V
9	TX	3.3V
10	GPIO	3.3V
11	RTS	3.3V
12	GPIO	3.3V
13	GPIO0	3.3V
14	GPIO	3.3V
15	GPIO	3.3V
16	GND	OV



南京大白鲨智能科技



参数调整

RFD900+的参数可在APM中进行配置。

1、选择正确的串口,与波特率。 注意不需要飞控,也不需要点击连接





参数调整

2.界面跳转。初始设置 -> sik电台(数传)






参数调整

3.参数配置。 加载设置 -> 选择参数值 -> 保存设置。

绿色按钮 <mark>只允许使用 "加载设置" "保存设置" "重置默认"</mark> 切勿使用 加载和自定义 固件。 当数传参数,配置错误不记得原始参数,可使用重置默认。





参数释义

参数释义

1. 波特率 数传串行口传输速率。

2. 空速 无线传输速率。

3. 网络ID 同一网络ID才可配对工作。多数传同区域使用,可配置不同ID,减小干扰。

4. 发射功率 --

5. ECC 数据纠错功能。可以矫正错误的数据,但开启后会增大数传数传输负荷。

6. 通道 跳频数设置。

7. ASE Encryption 可对传输数据进行加密处理。



FAQ

常见问题

- 1、数传无法配对成功。 检查数传参数是否一致,不知如何配置请重置默认值。
- 2、近距离下,数传配对易断开。

首先保证,在了解参数意义的情况下配置数传。否则请重置默认。 其次供电,不建议使用飞控的串口进行供电。确保额定供电电压、电流。