
第5章---输入输出系统

- · § 5.1概述
- § 5.2外部设备
- · § 5.3I/O接口
- · § 5.4程序查询方式
- · § 5.5程序中断方式
- § 5.6DMA方式








总线

输入输出模块 (输入输出系统) 建立I/O设备与主机的联系

确定I/O与主机交换信息的控制方式

一、输入输出系统的发展概况

1.早期阶段




- 一、输入输出系统的发展概况
- 1.早期阶段

特点

- (1)每个I/O设备利用各自的逻辑控制电路与CPU相连 线路复杂
- (2)I/O与CPU交换信息时,CPU必须停止其他工作 _____〉 效率低下
- (3)I/O设备控制电路与CPU控制器紧密结合不分隔 扩展设备

- 一、输入输出系统的发展概况
- 2.总线接口与DMA阶段




一、输入输出系统的发展概况

- 2.总线接口与DMA阶段
- (1) 总线接口阶段


特点

(1) 各设备分时占用总线 并行工作(宏观上并行,微观上仍串行)



- (2) CPU与I/O交换信息时,CPU要中止现行程序。
- (3) 便于增减设备,易于扩展,可替换性好。
- (4) 为了进一步提高CPU效率,出现了DMA

- 一、输入输出系统的发展概况
- 2.总线接口与DMA阶段
- (2) DMA接口阶段



特点

- (1) I/O与主存之间有一条直接的数据通路,二者可直接进行信息交换。
- (2) CPU 在I/O与内存交换数据的过程中,可继续工作,效率提高。


- 一、输入输出系统的发展概况
- 3.I/O通道控制阶段




通道概述

- (1) 通道是一个特殊的处理器,有自己的通道指令,但受CPU控制。
- (2) 通道可以代替CPU来控制I/O设备以及控制I/O与主机进行数据交换。
- (3) 通道在一定程序上解放了CPU,故效率较高。

输入输出系统的发展概况



- 二、输入输出系统的组成
- 1. I/O 软件(实现I/O控制及信息传送的各种程序。)
 - (1) I/O 指令(CPU 指令的一部分)



(2) 通道指令(通道自身的专用指令,由通道执行。) 代替CPU进行对I/O的管理和数据操作。


二、输入输出系统的组成

2. I/O 硬件






第5章 输入输出系统-5.2 外部设备



计算机I/O系统结构图

三、I/O与主机的联系方式

1. I/O口的编址方法-----如何对I/O口进行寻址



- 三、I/O与主机的联系方式
- 2. 设备寻址 每台设备被赋予一个设备号,用设备选择电路识别是否被选中。
- 3. 传送方式 (1) 串行 (2) 并行

4.联络方式

- (1) 立即响应方式!(2) 异步方式
 - ① 通/断等简单状态 【①问/答握手方式
 - ②适用于缓慢设备


- - ②适用于I/O设备与CPU 工作速度不匹配场合

(3) 同步方式

①需要同步时钟来控制

【②适用于数据量传送较大场合


- 三、I/O与主机的联系方式 5.I/O与主机的连接方式
 - (1) 辐射/分散式连接



要求:每台设备都配有一套 控制线路和一组信号线。

缺点:不便于设备的扩展。


- 三、I/O与主机的联系方式
- 5.I/O与主机的连接方式
- (2) 总线式连接



四、I/O与主机信息传送的控制方式

1.程序查询方式

(1)图示




- (2) 特点
 - ①CPU主动去查询外设
 - ②CPU和I/O串行工作
 - ③早期使用,目前在单片机中有用的。

总结: 程序循环等待,CPU效率低,I/O设备是被动的。

四、I/O与主机信息传送的控制方式 2.程序中断方式 CPU

(1)图示




1. 中断: CPU在正常运行程序时,由于内外部事件引起CPU暂时中止正在运行的程序, 转去执行请求CPU暂时中止的内、外部事件的服务程序,待该服务程序处理 完毕后又返回到被中止的程序的过程。

断点

2.中断源:向cpu发出中断请求的中断来源。

四、I/O与主机信息传送的控制方式

2.程序中断方式



(2) 特点

- ①外设主动通知CPU,CPU不查询
- ②CPU和外设并行工作
- ③没有踏步等待现象

总结


- ① I/O设备准备就绪后向CPU发出中断请求。
- ② CPU执行中断服务程序完成数据 传送。占用CPU时间。

四、I/O与主机信息传送的控制方式

3.DMA方式


DMA (Direct Memory Access):直接内存访问。

CPU暂时让出总线的控制权,由专用接口芯片DMAC——DMA控制器, 全权控制存储器与I/O之间直接进行高速的数据传送。



第5章 输入输出系统-5.2 I/O设备

一、概述



外部设备大致分三类

1. 人机交互设备 键盘、鼠标、打印机、显示器

2. 计算机信息存储设备 磁盘、光盘、磁带

3. 机 一机通信设备 调制解调器等

第5章 输入输出系统-5.2 I/O设备

- 二、输入设备
 - 1. 键盘

按键

判断哪个键按下

将此键翻译成 ASCII 码 (编码键盘法)

2. 鼠标

机械式 金属球 电位器

光电式 光电转换器

3. 触摸屏

三、输出设备

1. 显示器

(1) 字符显示 字符发生器

(2) 图形显示 主观图像

(3) 图像显示 客观图像

2. 打印机

(1) 击打式 点阵式(逐字、逐行)

(2) 非击打式 激光(逐页)喷墨(逐字)

第5章 输入输出系统-5.2 I/O设备

四、其他

- 1. A/D、D/A 模拟/数字(数字/模拟)转换器
- 2. 终端 由键盘和显示器组成 完成显示控制与存储、键盘管理及通信控制
- 3. 汉字处理 汉字输入、汉字存储、汉字输出

五、多媒体技术


- 1. 什么是多媒体
- 2. 多媒体计算机的关键技术

- 一、接口概述
- 1.接口是两个系统或两个部件之间的衔接部分。

2. I/O接口

是连接主机与I/O设备之间的中间电路或部件,由 及相应的控制软件构成,是信息传送的桥梁和纽带。

硬件电路



基本常识:不同的I/O设备利用自身的设备控制器,通过接口与主机相连。

- 二、引入接口的原因
- 1. I/O外设品种繁多

(1) 功能不同

输入设备

输出设备

(2) 工作方式不同

机械式 机电式

电子式

2. I/O外设工作速度慢

用接口来实现I/O设备与CPU之间速度的匹配。

3. 信息格式不同

由接口来完成串←──并转换。

并行

串行

 信号类型与电平种类不同 数字/模拟、电压/电流、TTL电平/其它电平等。

5. 传送控制命令


6. 反映设备的状态("忙"、"就绪"、"中断请求")

由外设的

特点决定

三、接口与端口

1. 端口(Port): I/o接口电路中可通过编程寻址并进行读/写的寄存器。



- 结论: (1)端口 寄存器 (2) CPU对接口的访问基本上可以认为是对端口的读/写。
- 2.接口中包含的端口

数据端口 控制端口 状态端口

- 四、接口的功能和组成
- 2. 接口的功能和组成
 - 1) 寻址功能:

能够对CPU送来的地址信息作出解释,确定访问哪一个端口,有端口地址译码器。

2) 传送数据的功能

数据传送的中转站,具有数据端口。(以数据缓冲器或锁存器形式存在)

3) 传送命令的功能

接收CPU的命令信息,经译码后产生I/O设备的控制信号。

4) 反映I/O设备工作状态的功能

接收I/O设备的状态信息,提供给CPU。

五、接口类型

```
1. 按数据 传送方式 分类
「并行接口 Intel 8255
```

串行接口 Intel 8251

2. 按功能 选择的灵活性 分类

「可编程接口 Intel 8255、 Intel 8251

_不可编程接口 Intel 8212

3. 按通用性分类

-通用接口 Intel 8255、 Intel 8251

-专用接口 Intel 8279、 Intel 8275

4. 按数据传送的 控制方式 分类

中断接口 Intel 8259

DMA接口 Intel 8237


第5章 输入输出系统-5.4程序查询方式

一、查询方式含义

1.含义

在这种方式中.数据在CPU与外围设备之间的传送完全靠计算机程序控制,是在CPU主动控制下进行的.当输入/输出时,CPU暂停执行本程序,转去执行输入/输出的服务程序,根据服务程序中的I/O指令进行数据传送.

2.图示




单个外设

精髓:


CPU主动去查询外设

第5章 输入输出系统-5.4程序查询方式




第5章 输入输出系统-5.4程序查询方式

三、程序查询方式的接口电路




第5章 输入输出系统-5.5程序中断方式



第5章 输入输出系统-5.5程序中断方式 CPU 与打印机 二、I/O 中断的产生及运行举例 并行工作 以打印机为例 执行主程序 继续执行主程序 继续执行主程序 响应中断 中断返回 中断返回 响应中断 **CPU** 启动 传送 传送 打印机 数据 数据 发中断请求 准备 打印 发中断请求 打印 打印机 空闲 接收 接收 数据 数据

第5章 输入输出系统-5.5程序中断方式

- 三、程序中断方式的接口电路
- 1. 中断源方的硬件支持------中断请求触发器和中断屏蔽触发器
- ① 每台外部设备都配置有一个中断请求触发器INTR, 当INTR = 1时,表示其向CPU发出中断请求。
- ② 完成触发器**D** = **1**,表示 外部设备已经准备就绪。



INTR 中断请求触发器 INTR = 1 有请求


MASK 中断屏蔽触发器 MASK = 1 被屏蔽

D 完成触发器

第5章 输入输出系统-5.5程序中断方式


三、程序中断方式的接口电路

2.CPU方的硬件支持-----排队器



- (1) 规定当各中断源均无中断请求时, INTR_i为高电平, 其INTP₁INTP₂......均为高电平。
- (2) 当某个中断源有中断请求时,迫使比其优先级的中断源的INTP_i为低电平,封锁其中断请求。

三、程序中断方式的接口电路—— 3.中断向量地址形成部件 由软件产生



四、I/O中断处理过程

- 1. CPU 响应中断的条件和时间
- (1)条件

注:

随机时间:

①CPU方允许中断触发器 EINT = 1

①用 开中断 指令置 "1" EINT 例: sti

②接口方

①D = **1**(即I/O设备准备就绪)

 τ_3

②用 关中断 指令置 " 0" EINT

或硬件 自动复位 例: cli

②且 中断屏蔽寄存器MASK = 0 时

在每条指令执行结束时,

CPU去执行中断服务程序。


外设向CPU 发出中断申请

固定时间: 指令执行结束前, CPU向接口发出


将INTR胃1

中断查询信号,

获取I/O中断请求。



小结: 中断处理过程



五、中断服务程序的流程

- 1. 中断服务程序的流程
- (1) 保护现场 {程序断点的保护 中断隐指令完成 寄存器内容的保护 进栈指令
- (2)中断服务

对不同的 I/O 设备具有不同内容的中断服务程序。


(3)恢复现场

- ①恢复原程序的中断点I 由操作系统执行中断隐指令完成 (用户不用关心)
- ②恢复CPU各寄存器内容 由用户程序执行出栈指令完成 POP BX POP AX
- (4)中断返回 中断服务程序的最后一条指令是一条无条件的中断返回指令。

五、中断服务程序的流程

2. 单级中断与多级中断的区别

务程序。




- 六、程序中断方式的特点
 - 1.宏观上,实现了CPU与I/O的"并行"工作;克服了程序查询方式中的CPU"原地踏步"现象。
 - 2.微观上, CPU在执行中断服务程序时,终止了原有程序的执行, 没有做到CPU与I/O外设绝对"并行"工做。

思考: 如何做到CPU与I/O工作的绝对并行呢???



一、DMA方式的特点

1. DMA 和程序中断两种方式的数据通路




- 2. DMA与主存交换数据的三种方式
 - (1) 停止 CPU 访问主存

控制简单

CPU 处于不工作状态或保持状态

未充分发挥 CPU 对主存的利用率



(2) 周期挪用(或周期窃取)


DMA 访问主存有三种可能

CPU 此时不访存

CPU 正在访存


CPU 与 DMA 同时请求访存

此时 CPU 将总线控制权让给 DMA



(3) DMA与 CPU 交替访问





不需要 申请建立和归还 总线的使用权


- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口功能

DMA接口又叫做DMA控制器

- (1) 具有总线控制功能
 - ①传送前向CPU发出总线请求由DMA控制器来完成上述功能
 - ② CPU响应后能控制总线,发出各种DMA控制信号
 - ③ DMA传送结束后,能释放总线
- (2) 能够提供交换数据的地址,包括源地址和目的地址。
- (3) 能够修正传送中的数据地址和控制数据块的长度。
- (4) 具有中断请求的功能

二、DMA接口的功能和组成

1. DMA接口组成



- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口组成
- (1) DMA控制逻辑

功能:

是DMA控制器的核心,是最复杂的部分。用于管理和控制DMA 控制器内的各种功能部件,控制管理DMA的整个传送过程。

提供


数据传送所需的控制信号

- ①接收I/O设备的DMA请求(DREQ)
- ②向CPU提出总线请求(HRQ)
- ③接收总线响应(HLDA)
- .④发出对I/O设备的应答(DACK)。

外设 DREQ (DMA请求) DMA HRQ (总线请求) CPU 控制器 HLDA (总线应答信号)

二、DMA接口的功能和组成

1. DMA接口组成



- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口组成
- (2) 主存地址寄存器AR


功能: 存放用于数据交换的存储单元的地址

需要 在DMA传送之前,应通过程序将数据在内存中的首地址 送到AR中。

特性: 在DMA传送过程中,每交换一次数据,AR中的内容将自动加1,直至一批数据传送结束。

二、DMA接口的功能和组成

1. DMA接口组成



- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口组成
- (3) 字计数器WC


功能: 用于记录数据传送的总字数。

需要 在DMA传送之前,应通过程序将总字数送到WC中。

特性: 在DMA传送过程中,每交换一次数据,WC中的内容将自动加1,直至计数器为0。


二、DMA接口的功能和组成

1. DMA接口组成




- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口组成
- (4) 数据缓冲寄存器BR

功能: 用于暂时存放每次传送的数据。



二、DMA接口的功能和组成

1. DMA接口组成



- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口组成
- (5) 中断机构

功能: 数据传送结束时,用于向CPU发出中断请求


特性: 当字计数器为0时,表示数据传送结束,此时中断机构向CPU发出中断申请信号。

图示:



二、DMA接口的功能和组成

1. DMA接口组成



- 二、DMA接口的功能和组成
- 1. DMA接口组成
- (6)设备地址寄存器DAR

功能: 用于存放I/O设备的地址号或地址信息。

三、DMA与主存交换数据的三种方式


外设在DMAC的支持 下同内存交换数据。

CPU执行(非访存)程序

并行工作

思考: 当DMA控制器和CPU同时访问内存时,这种冲突如何解决呢?


- 三、DMA 与主存交换数据的三种方式
- 1. 停止 CPU 访问主存
- (1) 当外围设备要求传送一批数据时,由DMA控制器向CPU发出总线请求信号,要求CPU放弃对系统总线的使用。
- (2) CPU收到DMA请求后,无条件放弃总线控制权。DMA控制器获得总线的控制权之后,开始进行数据传送。在一批数据传送完毕之后,DMA控制器通知CPU可以使用内存,并把总线的控制权移交给CPU。




- 三、DMA 与主存交换数据的三种方式
- 1. 停止 CPU 访问主存

特点:

- (1) 控制方式简单。适用于高速I/O成批数据传送。
- (2) CPU工作会受到明显的延误(DMA传送过程中, CPU基本上处于不工作状态。)



- 三、DMA 与主存交换数据的三种方式
- 2.周期挪用(或周期窃取)
- 含义: 每当I/O设备发出DMA请求时,I/O设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个主存周期,而DMA不请求时,CPU仍继续访问主存。




- 三、DMA 与主存交换数据的三种方式
- 2.周期挪用(或周期窃取)


特点:

- (1) 很好的实现了I/O数据传送,又较好的发挥了主存与CPU的效率。
- (2) I/O设备每挪用了一个主存周期,需要经历

这些需要花费2~5个主存周期,因此适合I/O设备的读写周期大于主存周期的情况。



- 三、DMA 与主存交换数据的三种方式
- 3. DMA 与 CPU 交替访问



特点:

① DMA传送效率非常高。

② 需要强大的硬件支持。

三、DMA 的工作过程

预处理

数据传送


后处理


(1) 预处理 通过几条输入输出指令预置如下信息:

- · 通知 DMA 控制逻辑传送方向(入/出)
- ·设备地址——DMA的 DAR
- · 主存地址——DMA 的 AR
- · 传送字数──DMA 的 WC

初始化

(2) DMA 传送过程示意






(5) 后处理


- (1) 校验送入主存的数是否正确
- (2) 是否继续用 DMA
- (3)测试传送过程是否正确,错则转诊断程序(由中断服务程序完成)

五、DMA方式的特点与应用场合

- 1. 特点:
 - (1) DMA靠硬件传送
 - (2) 不需保护现场
 - (3) 没有处理异常事件的能力, 只能数据传送
 - (4) 优先级高,响应速度快。

- 2. 应用场合 高速数据传送的场合:
 - (1) 硬盘和软盘的I/O接口
 - (2) 通信信通的I/O接口
 - (3) 多处理机多任务系统
 - (4) CRT扫描
 - (5) 快速数据采集





六、DMA方式与程序中断方式的比较

比较点	中断方式	DMA方式
(1) 数据传送	程序	硬件
(2) 响应时间	指令执行结束	存取周期结束
(3) 处理异常情况	能	不能
(4) 中断请求	传送数据	后处理
(5) 优先级	低	高

- 课堂练习
- 实验安排
 - -4月7日(原周五课程)上午
 - 1-2节: 1-2班
 - 3-4节: 3-4班
 - -地点: 计算机学院401室

此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

1、主机与设备传送数据时,采用(),主机与设备是串行工作的。

- 程序查询方式
- 程序中断方式
- **DMA方式**

此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

2、中断向量地址是()。

- **子程序入口地址**
- 中断服务程序入口地址
- 中断服务程序入口地址的地址

此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

3、DMA方式中,周期挪用是窃取一个()。

- 存取周期
- 1 指令周期
- CPU周期
- ② 总线周期

4、I/O与主机交换信息的方式中, [填空1] 和 [填空2] 都需要通过程序实现数据传送, 其中 [填空3] 体现CPU与设备是串行工作的。 5、多重中断和单重中断的主要区别在于"开中断"的设置时间不同,多重中断"开中断"设置在[填空1],单重中断设置在[填空2]。