第7章---指令系统

- · § 7.1机器指令
- · § 7.2操作数类型和操作类型
- · § 7.3寻址方式
- § 7.4指令格式举例
- § 7.5RISC技术

第7章 指令系统

8086计算机的工作过程

下面用动画形式演示如下指令的执行过程:

1000: 100 MOV AL, [2000H]; A0 00 20

1000: 103 ADD AL, 02H ; 04 02

1000: 105 HLT ; F4

开始


第7章 指令系统

第7章 指令系统----7.1机器指令

一概述

源程序

编译链接 别语言



机器指令: 计算机能够直接进行某种基本操作的二进制代码语言。

指令系统:包括 寻址方式 三个方面。

数据表示

,指令设计者:如何用具体的硬件电路 芯片 设备来实现机器指令系统的功能。

"指令使用者:使用指令来编制程序,完成预定任务。

第7章 指令系统----7.1机器指令

二、指令的基本格式

1. 操作码

操作码字段 地址码字段

- (1) 功能: 表示该指令做什么操作。加法取数传送等。
- (2) 注: CPU 中有专门的译码电路 用一识别解释每个操作码。
- (3) 特点: 其长度决定了指令系统完 (4) 例 成不同操作的指令 数目。

如操作码长度为3 000 表示加法 001 表示减法 001 表示减法 144 表示系数

111 表示存数

①长度固定:便于硬件设计,指令译码时间短。 用于大中小型机。如 IBM 370操作码 8 位。

> ②长度不固定:操作码分散在指令字的不同字段中。 控制器设计复杂,指令译码分析时间长。 适用于微型机中。如Intel 8086、80386, 操作码长度可变。

第7章 指令系统-----1机器指令

二、指令的基本格式



最新式大型计算机大连"育才"



富士通UNIX小型机 PRIMEPOWER850





大中小型机

指令长度固定

微型机

指令长度不固定

第7章 指令系统----7.1机器指令

二、指令的基本格式

操作码字段地址码字段

2. 地址码

功能:

用来指出操作数的地址,可以指定

这些地址可以是

- ①源操作数地址
- ②结果(目的)操作数地址
- ③下一条指令的地址
- ①内存地址
- ②CPU 中的寄存器地址
- ③I/O设备地址

分类:


根据操作数地址的数目可分为

- ①四地址指令
- ②三地址指令
- ③二地址指令
- ④一地址指令
- ⑤零地址指令

第7章 指令系统----7.1机器指令


二、指令的基本格式

(1) 四地址指令格式



第7章 指令系统 -----7.1机器指令

- 二、指令的基本格式
- (2) 三地址指令格式



功能:

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_3$

PC++ 即地址自动加1,

指向下一条指令在内存的地址

举例:


设指令字长为32位操作码固定为8位

<u>4次</u> 访存

寻址范围 28 = 256

第7章 指令系统 -----7.1机器指令

- 二、指令的基本格式
- (3) 二地址指令格式



功能:

 $(A_1) OP(A_2) \longrightarrow A_1$

PC++ 即地址自动加1,

指向下一条指令在内存的地址

举例:


设指令字长为 32 位操作码固定为 8 位 4次 访存

40人 以行

寻址范围 212 = 4K

第7章 指令系统 ----7.1机器指令

二、指令的基本格式



OP:指令功能

举例: 中断返回指令 RTN 停机指令HLT

第7章 指令系统 ----7.1机器指令

三指令字长

- (1) 机器字长: 计算机一次能够处理的最长的二进制位数。
- (2) 指令字长: 指令中包含的二进制代码的位数。
 - (3) 存储字长:一个存储单元可存储的二进制代码的位数。

2.长度限制 =操作码长度+地址码长度 指令字长决定于 操作数地址的长度 操作数地址的个数

「单字长指令: 指令字长度 = 机器字长度

半字长指令: 指令字长度 = 半个机器字长度

双字长指令: 指令字长度 = 2个机器字长度

①使用多字长指令的目的:

在于提供足够的地址位数来解决访问内存任何单元的问题。

②最大缺点: 两次或多次访问内存才可一取出一条指令,降低了CPU 的运算速度。指令越长,占用了更多的存储空间。

一、操作数类型

指令在执行中所涉及到所 上。均为二进制代码的形式, 但代表不同意义的数据。

- 二、数据在存储器中的存放方式
 - ①通常计算机中的数据存放在 存储器 或 寄存器 中。
 - ②1个字节B = 8 个 二进制位(对于任何机器都是一样的。)
 - ③机器字长可以是一个字节B的 1/2/4/8倍。即不同机器可能不同。
- 1.字地址的编址形式

字地址				低字	 芦
0	3	2	1	0	
4	7	6	5	4	
•	字地	北为	低字节	比此古	- -

(低字节为低地址)

字地址				低字章	 肯
0	0	1	2	3	
1	4	5	6	7	
-					

字地址 为 高字节 地址 (高字节为低地址)

三、操作类型

指令系统体现了机器的功能。不同机器的指令系统是不同的,差别很大,但是从操作码的功能来看,一个较为完善的指令系统应包含如下几类操作:

1. 数据传送

交换源	寄存器	寄存器	存储器	存储器
目的	寄存器	存储器	寄存器	存储器
例如	MOVE	STORE MOVE	LOAD MOVE	MOVE
		PUSH	POP	

三、操作类型

2. 算术逻辑操作

加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算与、或、非、异或、位操作、位测试、位清除、位求反


如 8086: ADD SUB MUL DIV INC DEC CMP NEG AAA AAS AAM AAD AND OR NOT XOR TEST

3. 移位操作


算术移位


循环移位(带进位和不带进位)

4. 转移





(2) 条件转移 JNZ XXX





二、数据寻址






(2) 结果: 形式地址 A 就是操作数 且A可正可负 补码

- (3) 特点:
 - ①指令执行阶段不访存
 - ②A 的位数限制了立即数的范围

指令系统 ----7.3寻址方式

2. 直接寻址

EA = A 有效地址由形式地址直接给出 公式:




- ①执行阶段访问一次存储器
- ②A的位数决定了该指令操作数的寻址范围
 - ③操作数的地址不易修改(必须修改A)

3. 隐含寻址

公式: 操作数地址隐含在操作码中

变换过程:



举例: 如 8086


MUL指令 被乘数隐含在AX(16位)或AL(8位)中MOVS指令 源操作数的地址隐含在SI中目的操作数的地址隐含在DI中

特点: 指令字中少了一个地址字段, 可缩短指令字长

4. 间接寻址

特点:

公式: EA = (A) 有效地址由形式地址间接提供




- ①执行指令阶段 2次访存/多次访存
- ②可扩大寻址范围
- -③ 便于编制程序

5. 寄存器直接寻址

公式: $EA = R_i$ 有效地址即为寄存器编号

变换过程:




- 特点: (1) 执行阶段不访存,只访问寄存器,执行速度快
 - 2寄存器个数有限,可缩短指令字长

6. 寄存器间接寻址

公式: $EA = (R_i)$ 有效地址在寄存器中

变换过程:

特点:



- ①有效地址在寄存器中, 操作数在存储器中,执行阶段访存
- .②便于编制循环程序


7. 基址寻址

特点:

(1) 采用专用寄存器作基址寄存器

公式: EA = (BR) + A BR 为基址寄存器

变换过程:




- ①可扩大寻址范围
- 2便于程序浮动
- ③BR 内容由操作系统或管理程序确定
- 4在程序的执行过程中 BR 内容不变,形式地址 A 可变

(2) 采用通用寄存器作基址寄存器

公式: $EA = (R_i) + A$ R_i 为基址寄存器

变换过程:

特点:



- ①由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
- ②基址寄存器的内容由操作系统确定
- ③在程序的执行过程中 R。内容不变,形式地址 A 可变

8. 变址寻址


特点: EA = (IX) +A

(IX 为变址寄存器(专用)

通用寄存器也可以作为变址寄存器

变换过程:

特点:



- ①可扩大寻址范围
- ②IX 的内容由用户给定
- ③在程序的执行过程中 IX 内容可变,形式地址 A 不变
- 4便于处理数组问题

动画演示

9. 相对寻址


公式:

EA = (PC) + A

A是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)

变换过程:


特点:




- ①A的位数决定操作数的寻址范围
- ②程序浮动
- ③广泛用于转移指令

10. 堆栈寻址

(1) 堆栈的特点



(2) 堆栈寻址举例



(3) SP 的修改与主存编址方法有关

①按字编址	进栈	$(SP) -1 \Longrightarrow SP$
	出栈	$(SP) + 1 \longrightarrow SP$
② 按 字节 编址 (存储字长 16 位)	进栈	$(SP) -2 \Longrightarrow SP$
	出栈	$(SP) + 2 \longrightarrow SP$
② 按 字节 编址 (存储字长 32 位)	进栈	$(SP) -4 \Longrightarrow SP$
	出栈	$(SP) + 4 \Longrightarrow SP$

课堂练习 扫码进入雨课堂

1、单地址指令中为了完成两个数的算术运算, 除地址码指明的一个操作数外,另一个数常采用

- 堆栈寻址方式
- B 立即寻址方式
- () 隐含寻址方式
- 间接寻址方式

2、变址寻址方式中,操作数的有效地址等于

- ·A 基值寄存器内容加上形式地址(位移量)
- B 堆栈指示器内容加上形式地址
- 变址寄存器内容加上形式地址
- 程序计数器内容加上形式地址


- 3、某机主存容量为4M×16位,且存储字长等于指令字长,若该机的指令系统具备97种操作。操作码位数固定,且具有直接、间接、立即、相对、基址五种寻址方式。采用一地址指令格式。
 - (1) 该指令操作码位数为 [填空1];
 - (2) 寻址特征 [填空2] 位;
 - (3) 直接寻址的最大范围 [填空3];
 - (4) 相对寻址的位移量 [填空4] (补码真值)。


河鄉鄉鄉

第7章 指令系统 ---- 7.4 指令格式举例

- 例1: 某机主存容量为4M × 16位,且存储字长等于指令字长,若该机指令系统可完成108种操作,操作码位数固定,且具有直接、间接、变址、基址、相对、立即等六种寻址方式,试回答:
 - (1) 画出一地址指令格式并指出各字段的作用;
 - (2) 该指令直接寻址的最大范围
 - (3) 一次间址和多次间址的寻址范围
 - (4) 立即数的范围(十进制表示)
 - (5) 相对寻址的位移量(十进制表示)
 - (6) 上述六种寻址方式的指令哪一种执行时间最短?哪一种最长? 为什么?哪一种便于程序浮动?哪一种最适合处理数组问题?
 - (7) 如何修改指令格式,使指令的寻址范围可扩大到4M?
 - (8) 为使一条转移指令能转移到主存的任一位置,可采取什么措施? 简要说明之。

P335-课后练习题7.16





① 立即数寻址 执行时间最短


② 间接寻址 执行时间最长

(6)

		し 多次间接寻址要多次访存
③ 基址寻址 便于程序浮动	因为	基址寻址主要为程序分配存储空间, 基址寄存器中的内容由操作系统或 管理程序确定。
④ 变址寻址 便于处理数组问题	因为	变址寻址的变址寄存器的内容由用户给定,而且在程序的执行过程中允许用户修改,其形式地址始终不变,故变址寻址的指令便于用户编制处理数组问题的程序。
T _{立即数寻址} < T _{寄存器寻址} < T _]	直接寻址	< T _{寄存器间接寻址} < T _{多次间接寻址}

立即数在指令中直接给出

一次间接寻址要两次访存;



解决办法3: 配置22位的变址寄存器, 使 EA = (IX) + A (IX为基址寄存器) 通过16位的基址寄存器左移6位再与形式地址A相加,得到22位 解决办法4: 的地址,亦可。


配置22位的基址寄存器, 使 EA = (BR) + A (BR为基址寄存器)

例2: 某机字长16位,存储器直接寻址空间为128字,变址时的位移量为-64~+63, 16个通用寄存器均可组作为变址寄存器。采用扩展操作码技术,设计一套指令 系统格式,满足下列寻址类型的要求:

- (1) 直接寻址的二地址指令3条;
- (2) 变址寻址的一地址指令6条;
- (3) 寄存器寻址的二地址指令8条;
- (4) 直接寻址的一地址指令12条;
- (5) 零地址指令32条。

• 扩展操作码技术

•操作码的位数随地址数的减少而增加



• 扩展操作码技术


•操作码的位数随地址数的减少而增加

•4 位操作码

•8 位操作码


•12 位操作码

•16 位操作码




- •三地址指令操作码
- •每减少一种可多构成
- •24种二地址指令
- •二地址指令操作码
- •每减少一种可多构成
- •24 种一地址指令


解:




指令中的地址码字段A所占的位数 = 7


(1) 直接寻址的二地址指令3条:







解: (3) 寄存器寻址的二地址指令8条







例3: 某机指令字长16位,每个操作数的地址码为6位,设操作码长度固定,指令分为零地址、一地址、二地址三种格式。 若零地址指令有M种,一地址指令有N种,则二地址指令最多有几种? 若操作码位数可改变,则二地址指令最多允许有几种? P335-课后练习题7.8



课堂测验 扫码进入雨课堂 1. 操作数在寄存器中的寻址方式称为()。

- **直接**
- 寄存器直接
- 寄存器间接
- 间接

2. 直接寻址的无条件转移指令功能是将指令中的 地址码送入。



- 地址寄存器
- **厚** 累加器
- **ALU**

此题未设置答案,请点击右侧设置按钮

3. 设相对寻址的转移指令占两个字节,第一字节是操作码,第二字节是相对位移量(补码表示),若CPU每从存储器取出一个字节时,即自动完成(PC)+1。设当前PC的内容为2009H,要求转移到2000H地址,则该转移指令的第二字节的内容为()。

- F5H
- **■** F7H
- **09H**

4. 某机器字长16位,主存按字节编址,转移指令采用相对寻址,由两个字节组成,第一字节为操作码字段,第二字节为相对位移量字段。假定取指令时,每取一个字节PC自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H,相对位移量字段的内容为06H,则该转移指令成功转以后目标地址是

- **2006H**
- **B** 2007H
- **2008H**
- 2009H

5、指令寄存器的位数取决于。

- ·A 存储器的容量
- 1 指令字长
- 1 机器字长
- 存储字长

6、在下列的寻址方式中,____方式取操作数最快。

- ·A 相对寻址
- → 寄存器寻址
- 直接寻址
- 寄存器间接寻址

7、设指令字长等于存储字长,均为 24 位,若某指令系统可完成 108 种操作,操作码长度固定,且具有直接、间接(一次间址)、变址、基址、相对、立即等寻址方式,则在保证最大范围内直接寻址的前提下,指令字中操作码占 [填空1] 位,寻址特征位占 [填空2] 位,可直接寻址的范围是 [填空3],一次间址的范围是 [填空4]。


第7章作业

雨课堂发布

截止时间: 5月6日9: 00

- 1. 某机主存容量为 4M×16 位,且存储字长等于指令字长,若该机的指令系统具备 97种操作。操作码位数固定,且具有直接、间接、立即、相对、基址五种寻址方式。
 - (1) 画出一地址指令格式并指出各字段的作用;
 - (2) 该指令直接寻址的最大范围(十进制表示);
 - (3) 一次间址的寻址范围(十进制表示);
- (4) 相对寻址模式下,能访问的最大主存空间为多少机器字。

2.某机存储器容量为6/ // > 16 位 该机注方些全格式如下:



其中M 为寻址模式: 0 为直接寻址, 1 为基址寻址, 2 为相对寻址, 3 为立即寻址; l为间址特征(l = 1 间址); X 为变址特征(x = 1 变址)。设PC 为程序计数器, Rx 为变址寄存器, R_B 为基址寄存器, 试问:

- (1) 该指令能定义多少种操作?
- (2) 立即寻址操作数的范围。
- (3) 在非间址情况下, 除立即寻址外, 写出每种寻址方式计 算有效地址的表达式。
- (4) 设基址寄存器为14位, 在非变址直接基址寻址时, 指令的寻址范围是多少?
- (5) 间接寻址时, 寻址范围是多少? 若允许多重间址, 寻址范围又是多少?

- 3、某计算机有变址寻址、间接寻址和相对寻址等寻址方式。当前指令取出后,PC 值自动加 2, 指向下一条指令。设当前指令的地址码部分为 001AH, 正在执行的指令所在地址为1F05H, 变址寄存器中的内容为 23A0H。内存的部分地址及相应内容如表 1 所示,请回答以下问题。
- (1) 当执行取操作数指令时,如为变址寻址方式,则取出的数为多少?
- (2) 当执行取操作数指令时,如为间接寻址, 取出的数为多少?
- (3) 当执行相对转移指令时,转移地址为多少?

地址	内容
001AH	23A0H
1F05H	2400H
23A0H	2600H
23BAH	1748H