手 順 書

		管理番号		頁	1
型　名		工程番号	－		
作業内容	定期管理				

5. 定期管理

頻度区分：未確定。日次・月次・年次・随時のどれを置くかから決める。
月次の有無：Pana-CIM は月次再起動を SMT点検日に実施している。LNB に再起動の定期作業があるかは未確
順序の制約：LNB は Pana-CIM のデータを参照しているため、順序を誤ると参照先が無い状態で立ち上がる。

頻度を決めるときの観点(会議で挙がった4点)

1：異常の影響(止まると何が止まるか)
2：検知可能性(放置して気づけるか)
3：作業負荷(毎日できるか)
4：既存監視の有無(すでに誰かが見ていないか)

手順書

		管理番号		頁	2
型　名		工程番号	－		

認。