
設MAX7219 8*8LED矩陣, 列 1 行 1 值 1 , 第 1 ▼ 個

積木用途:設定 MAX7219 8*8 LED 矩陣模組中單獨一顆 LED 亮或滅的狀態。 欄位數值範圍:行 1-8、列 1-8、值 1 或 0

說明:


- 1. 「多功能數控學習平台」中的 8*8 LED 矩陣模組線路分成兩組,第一組黃、黑、紅線接在積木預設的 D12,第二組綠、藍線接在 I^2C 插槽的 A4 與 A5。
- 2. 「**5012、5016 智慧數控教具平台**」中的 8*8LED 矩陣模組,將 CS 接腳改為 D10, CLK 改為 D11。



3. 此積木沒有設定 8*8 LED 矩陣模組連接的腳位,使用之前必須先執行底下這個積木 進行初始化。




4. 8*8 LED 矩陣模組中 LED 的排列由上往下共 8 列,由左至右共 8 行,下圖中紅 燈位置為第 4 行、第 8 列。



程式範例:

程式一:用程式「畫」出指定圖形



說明:

- 1. 先想想要怎麼畫?從第一列畫到第八列?或者從第一行畫到第八行?
- 2. 如果要從第一列畫到第八列·從圖上可看到第一列亮 1 顆燈·第二列亮 2 顆燈…… 第八列亮 8 顆燈·每一列都是從第一顆燈開始畫·我們需要兩個變數 row 與 col 來記錄亮燈的位置。row 與 col 的關係如下:

row	col	
1	1~1, 亮1顆燈	
2	1~2,亮2顆燈	
3	1~3,亮3顆燈	1
4	1~4 · 亮 4 顆燈	1~row
5	1~5 , 亮 5 顆燈	· 重複 row 次·或 · 重複 col 次
6	1~6,亮6顆燈	
7	1~7 · 亮 7 顆燈	
8	1~8 · 亮 8 顆燈	

3. 先處理 row 部分



4. 接著處理 col 部分



5. 最後再加上 8*8LED 矩陣模組的初始化與亮燈積木。



6. 如果要從第一行畫到第八行呢? col 與 row 的關係又是如何?

col	row	
1	1~8,亮8顆燈	
2	2~8,亮 7 顆燈	
3	3~8,亮 6 顆燈	col~8
4	4~8 · 亮 5 顆燈	重複 9-row 次,
5	5~8,亮 4 顆燈	或
6	6~8,亮3顆燈	9-col 次
7	7~8·亮 2 顆燈	
8	8~8·亮1顆燈	

7. 先處理 col 部分



8. 接著處理 row 部分



9. 最後加上 8*8LED 矩陣模組的初始化與亮燈積木。



10. 還有其他畫法嗎?