BMP180取大氣壓(hPa)

積木用途:讀取感測器氣壓值

BMP180取溫度(°C)

積木用途:讀取感測器溫度值

注意:使用前需自行於「編譯自選積木下載或燒錄」的進階擴充項目內,進行氣壓感測器的雲端編譯。連線成功後重新整理才會出現該積木喔。

(公版套裝教具於出廠前通常已完成韌體燒錄,可先 wifi 連線確認是否有出現黑色積木。)



進階擴充項目

- □ 空氣品質
- □ 紅外線遙控 (會與蜂鳴器衝突)
- □9軸感測器
- ☑ 氣壓感測器
- □水溫感測器
- □拉力計
- ☐ RFID-RC522

範例程式:

