
## 取MPU9255 更新資料 ▼

積木用途: 讀取 MPU9255 九軸(三軸加速度+電子羅盤+陀螺儀)姿態感測器資料。

說明:MPU9255 九軸姿態感測器模組採用 I<sup>2</sup>C 界面,若只需要讀取感測器資料,可以只接 I2C 的四條線,其他的線可以收起來。



範例程式:讀取 MPU9255 全部資料。

