مهسا ناقدی نیا

944611114.44

کارشناسی - تمرین اختیاری سیگنال ها و سیستم ها

۱) در نرم افزار متلب(Matlab) ، با دستور (fft(x) ، تبدیل فوریه گسسته بردار xمحاسبه می شود. بردار حاصل از لحاظ طول با بردار xهم اندازه است. این دستور برای به دست √وردن طیف فرکانسی یک سیگنال استفاده میشود.

رابطهی این دستور با دستور فوریه که سر کلاس خواندیم به صورت زیر است و از فرمول زیر بدست می آید:

## Discrete Fourier Transform of Vector

Y = fft(X) and X = ifft(Y) implement the Fourier transform and inverse Fourier transform, respectively. For X and Y of length n, these transforms are defined as follows

$$\begin{split} Y(k) &= \sum_{j=1}^n X(j) \, W_n^{(j-1)(k-1)} \\ X(j) &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y(k) \, W_n^{-(j-1)(k-1)}, \end{split}$$

where

 $W_n = e^{(-2\pi i)/n}$ 

is one of n roots of unity.

۲) یکی از پرکاربردترین تجهیزات تست و اندازه گیری و آنالایزر سیگنال که پارامترهای مربوط به دامنه سیگنالهای الکتریکی را در اختیار ما قرار میدهد، اسپکتروم آنالایزر یا تحلیل گر طیف است. این که به تجهیز اندازه گیری و تحلیل پارامترهای سیگنال در فرکانس مای فرکانس رادیویی، اسپکتروم آنالایزر یا تحلیل گر طیف می گویند از آنجا می آید که تجهیز فوق با حرکت کردن در طول فرکانسهای متفاوت می تواند بخش دلخواهی از طیف مورد نظر را رسم کرده و سپس اندازه گیریها را روی یک فرکانس خاص، که می تواند برای ما آشنا یا ناشناس باشد اعمال کند.

شاید مهم ترین قسمت از هر دستگاه اسپکتروم آنالایزر، صفحه نمایش آن باشد که اطلاعات مربوط به توان سیگنال را در طول فرکانس به کاربر نمایش میدهد. همه اندازه گیریهای دیگر از همین طریق انجام میشود و حتی خود کاربر میتواند با فعال کردن نشانگر ها روی سیگنال، اندازه گیریهایی از جمله توان لحظهای، توان نویز، پهنای باند، و ... مشاهده کرده و محاسبات خود را انجام دهد.

انواع : اسپكتروم آنالايزر جارويي - اسپكتروم آنالايزر لحظه اي - برداري - شبكه

کاربرد: اگر میخواهید محصولی مخابراتی را به تولید انبوه برسانید، کیفیت خطوط ارتباطی بیسیم را بررسی کرده و خطاهای آن را برطرف کنید، و یا بر روی سیگنالهای رادیویی شناخته شده اطراف نظیر GSM و LTE تحقیق کنید، یک اسپکتروم آنالایزر اصلی ترین نیاز شماست.





## (http://parselectronic.com/what-spectrum-analyzer-used-for/)

۳) با توجه به سوال ۵ معادله ی گسسته برای اضافه کردن اکو به شکل  $y[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n-\Delta]$  است. در حالیکه ورودی های تابع به ترتیب  $x[n] = x[n] + \alpha x[n]$ 


۴) از تابع audioread برای خواندن فایل wav. استفاده میکنیم. این تابع فایل را میخواند و آنرا در y ذخیره میکند و فرکانس آنرا همراه با amp و delay به تابع مثال قبل داده تا صوت با اکو تولید شود و آنرا در s ذخیره میکند. سپس فایل و فرکانس آنرا همراه با و فرکانس صوت خوانده شده یک صوت جدید به نام soundsc تولید میکنیم. با دستور audiowrite فایل این صوت را در C.wav ذخیره میکنیم. در آخر برای نمایش آن در حوزه ی سیگنال از تابع fft از آن فوریه گرفته و با دستور plot نمایش میدهیم.

## خروجی به صورت زیر است:







۶) در این سوال ابتدا سیگنال اصلی را از فایل صوتی دریافت میکنیم و سپس مانند قبل به آن اکو اضافه میکنیم. هردو را در متغیر های orig فضمت اکوی اضافه شده به سیگنال هست که قسمت های قرمز قسمت اکوی اضافه شده به سیگنال میباشد که همانطور که میبینید همراه با کمی تاخیر است و شکل پایینی کل سیگنال است.



در قسمت دوم سوال تفاوت های سیگنال اصلی با سیگنال اکو دار را مشخص میکند. از تابع xcorr استفاده میشود که کاربرد برای تشخیص شباهت های دو سیگنال است. این تابع Lag را به عنوان خروجی برمیکرداند که ما برای تفاوت هایمان lag های بیشتر از ۰ را لازم داریم. شکل دوم تفاوت تقریبی میان سیگنال اصلی و اکو دار میباشد.



و در آخر سیگنالی که تا حدی با فیلتر سعی در حذف تفاوت های بدست آمده در قسمت قبل از سیگنال اصلی و سیگنال با اکو و حذف اکوی آن شده است نمایش داده میشود:




۷) الف) دستور XCOTT این دستور برای یافتن میزان حداکثر شباهت دو سیگنال کاربرد دارد مثلا دو سیگنال تقریبا مشابه از یک منبع مشخص ضبط شده باشند با این تفاوت که دومی با تاخیرضبط شده باشد و ما از این مقدار تاخیر اطلاع نداریم و میخواهیم این مقدار را بیابیم در این حالت می توان از این دستور استفاده کرد.وهم چنین وقتی این سیگنال ها شییفت داده می شوند به ازای کدام شیفت بیشترین شباهت را دارند یعنی اگر بطور مثال یک سیگنال را با خودش در نظر بگیریم به ازای هیچ شیفتی یعنی شیفت صفر دارای ماکسیمم مقدار است.

دستور covariance تقریبا همانند correlation عمل می کند با این تفاوت که برای این دستور میانگین سیگنال مهم نیست یعنی چه به درایه ها مقداری اضافه کنیم چه نکنیم دو شکل بطور یکسان ظاهر می شوند

خودهمبستگی، همبستگی متقابل سیگنال (دادهها) با خودش است. بهطور غیررسمی، خودهمبستگی، همسانیِ (شباهت) سیگنال (دادهها) با نسخهٔ شیفتیافتهٔ خود است.

خودهمبستگی، ابزاری ریاضی برای یافتن الگوهای تکراری (مانند حضور یک سیگنال متناوب در نویز)، یا شناسایی یک فرکانس مشخص در سیگنالی دارای فرکانسهای هارمونیک است. از خودهمبستگی، اغلب در پردازش سیگنال برای تحلیل توابع یا دادهها از جمله تحلیل حوزه زمان سیگنالها استفاده میشود.



۹) محدوده شنوایی انسان از ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است. یک سیگنال با فرکانس ۴۰۰ که فرکانسی در این بازه است،تولید میکنیم، سپس یک موج سسینوسی با فرکانس کمتر ۴۰. ایندو راضرب میکنیم و در S میریزیم. و برای نمایش در حوزه ی فرکانس ابتدا فوریه را با دستور Soundsc پخش کرده و با plot به راحتی نمایش میدهیم.