
光立方外设文档

Music3D组:任一&潘传宇

author: 潘传宇

2020.6.21

光立方(这里特指8*8*8的光立方,其他规格请参照商家文档)是一个基于三维LED点阵的显示模块,可以通过控制不同位置灯的亮暗来实现"三维显示"。



光立方总体介绍

现在市面上通常的光立方结构是由一个单片机作为控制器来控制led点阵的,其作用在于将外界传入的串口信号解码并表现在每个led两端的电压上。对于控制一个光立方模块来说,我们需要做的就是将上位机(如FPGA)生成的控制信号通过串口输送给下位机(单片机),从而让其控制光立方显示。

外设购买

购买链接

我们组的光立方购买链接为: https://m.tb.cn/h.VLY9bzK?sm=0642d9

还有很多商家可以购买光立方成品,不限于上面这一家。但买之前一定要确认该光立方有没有RX/TX串口,且该串口可以外接上位机控制光立方。RX/TX串口示意如下:



p.s. 可能有些商家自己都不知道他卖的光立方有这个串口,这时候首先需要看光立方是否能够被外面程序控制,因为这个实现本质上依赖的也是usb转串口的输入;其次需要看到光立方完整图片以判断有无类似接口。

注意事项

- 光立方是一个还未统一接口协议的模块,因此不同商家的光立方接口是有一定差别的,不过大同小异;
- 不推荐手焊光立方,焊led对焊接技术要求比较高,而且费时费力,不容易找bug;
- 购买时卖家资料需要给全,一些测试程序对调试光立方有帮助;

光立方使用


电源

这里推荐直接使用光立方附带的电源线接通电源,不推荐用FPGA供电,因为FPGA有时供电不稳可能会导致光立方显示异常。

光立方调试

调试光立方建议购买"usb转UART串口"模块(如CP2102模块),并辅以串口调试工具(如SerialPro)。该工具可以接受和输出串口信号,可以通过串口调试工具向光立方输出信号,来测试如何控制光立方。具体的通信协议见"光立方通信协议"。

这里特别注意,usb转UART串口模块上的TX需接在光立方的RX上、RX需接在光立方的TX上。(TX发送RX接受)




接入fpga

FPGA引脚分配完成后,只需用杜邦线将串口信号从GPIO接口接出即可,同时接入光立方的RX口上。

光立方传输协议

特别注意:不同光立方有不同的传输协议,以下协议仅针对购买链接中的光立方,其他光立方的传输协 议需要根据商家给的示例程序自行摸索



坐标系选取如上图所示,其中坐标原点对应图中"亮灯点",在"上位机开关"按键正上方。任意一个led的位置可由一个三元组表示:(x,y,z),其中x,y,z取值均为0~7。

光立方串口通信参数如下:

波特率: 115200

数据位:8

校验位:无

停止位:1

以下按"16进制"收发数据类型(还可以使用"ASCII")对光立方具体控制协议进行说明(这是需要发给光立方串口的信号):

```
F2 //数据包起始码

00 00 00 00 00 00 00 00 //y=0
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=1
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=2
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=3
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=4
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=5
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=6
00 00 00 00 00 00 00 00 //y=7
```

称上述这一数据块为一个"数据包";一个数据包可以完全控制某一时刻光立方的点亮状态。数据包中的每一个数据(如 00, F2)称为"数据元",每个"数据元"由一个二位16进制数构成,在实际串口传输时即为一个传输单元(8位数据,1字节)。可以看出,一个"数据包"包含65个"数据元"(65字节)。

数据元的位置控制x和y:

上述数据包中,F2为数据包起始码。剩下64个数据元,每个控制一条纵向(z方向)的灯:例如,第 (i,j)个数据元控制y=i,x=j上的led(i,j编号与行列式一致)。

数据元的具体值控制z:

对于每一个数据元,都是个二位16进制数,不妨设为 mn,其中m,n:0~F;则亮灯位置为,将 mn 转化成二进制数后,"1"的位置(右边低位,低位代表z小)。例如:01 转化成二进制数为00000001,因此仅有z=0灯亮,12 转化成二进制数为00010010,因此有z=1,z=4处的灯亮。