Arduino Language – Változók, számok

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Egész számok	Méret	Tört számok
byte	8 bits	
int	16 bits	
long	32 bits	float
long long	64 bits	double
	128 bits	long double

Még több info és függvény:

https://www.arduino.cc/reference/en/

Arduino Language – Változók, egyéb

char	8 bit – egy karakter tárolása
string	szöveg tárolása
bool	false vagy true (0 vagy 1)

Arduino Language – Változók, kiegészítés

const	Ha egy változó elé írjuk, az értéke a program során nem változtatható meg
static	Ha egy lokális változó elé írjuk, csak a függvény első lefutásokor veszi figyelembe
array	Több számot képes eltárolni. 1; 2; 3 dimenziós lehet. pl: int LEDs[4] = {2,3,4,5};

Arduino Language – Műveletek

Arit	Aritmetikai műveletek	
=	egyenlővé tétel	
+	összeadás	
-	kivonás	
1	osztás	
*	szorzás	
%	osztási maradék	
	pl: 16 % 5 = 1	
	μι. το /6 5 = 1	

Összehasonlító műveletek	
==	egyenlőség
<	kisebb
<=	kisebb egyenlő
>	nagyobb
>=	nagyobb egyenlő
!=	nem egyenlő
akkor igaz ha teljesül	

Rövidítések	
x += y	x = x + y
x -= y	x = x - y
x *= y	x = x * y
x /= y	x = x / y
X++	x = x + 1
X	x = x - 1
teljesen ekvivalens	

&& (logika és)		
Х	у	x && y
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

(logika vagy)		
Х	у	x y
true	true	true
true	false	true
false	true	true
false	false	false

! (logika nem)	
х	!x
true	false
false	true

Kiegészítés	
0	false
1	true

Arduino Language - Struktúra

void setup () {kód}	A sketch indításakor elsőnek behívott függvény , soros port megnyitására, pin üzemmódok megadására, kezdeti állapotok megadására használhatjuk. Egyszer fut le.
void loop () {kód}	A loop() függvény azt csinálja amit a neve mond. Folyamatosan fut, amíg az Arduino be van kapcsolva
if(feltétel) {kód}	Az if() függvény esetén a kód csak akkor fut le, ha a feltétel teljesül . Akár több feltétel megadása is lehetséges (lásd: logikai és/vagy)
else {kód}	Csak if() függvény után, ha az if() feltétele nem teljesül , a program az else függvény kódjába fog belépni
for(inicializálás;feltétel;változás) {kód}	inicializálás: ez történik először, és egyszer pl: int x = 0; feltétel: minden alkalommal amikor a loop végére jut, leellenőrzi hogy a feltétel teljesül-e, ha igen akkor a kód lefut és a változás a loop végén megtörténik. Ez egészen addig fut, amíg a feltétel teljesül. pl. for(int x = 0: x < 10: x++){kód} → A kód 10x fut végig

while(feltétel) {kód}	A kód addig fut, amíg a feltétel teljesül , hasznos lehet akkor, amikor szenzorokkal dolgozunk.
switch(változó) { case 1: kód	A switch() függvény segítségével elérhetjük hogy különböző feltételek között, különböző kód fusson le.
break;	Ha létezik egy olyan case állítás, amelyre teljesül hogy értéke megegyezik a változó értékével, akkor az a kód fut le. A break kilép a
case 2: kód break;}	switch() függvényből.Tehát ha a változó = 2, akkor a case 2: utáni kód fut le.

Arduino Language - Függvények

Függvény	Változó 1 (var1)	Változó 2 (var2)	Példa	Leírás	
#define var1 var2	konstans neve	konstans értéke	#define LedPin 2	Ha valahova LedPin-t írsz a program azt 2-nek fogja venni. Csak a program legelején.	
pinMode(var1,var2)	pin száma (0-13)	INPUT (0) OUTPUT (1)	pinMode(2,OUTPUT);	Beállítja a 2-es pin-t kimeneti pinnek	
digitalWrite(var1,var2)	pin száma (0-13)	LOW (0)	digitalWrite(2,LOW);	2-es pin-en nem folyik áram	
		HIGH (1)	digitalWrite(2,HIGH);	2-es pin-en fog folyni áram	
delay(var1)	idő ms-ben		delay(1000);	1000 ms várakozás (1 s)	
random(var1,var2)	minimum	maximum	random(10,100);	10 és 100 közötti random számot ad vissza	
digitalRead(var1)	Digital pin száma (0-13)		digitalRead(2);	0 – ha nem folyik áram a 2-es pin-en 1 – ha a 2-es pin-en folyik áram	
analogRead(var1)	Analog pin száma (A0 – A5)		analogRead(2);	A 2-es pin-re eső feszültséget adja vissza 0 -1023 között, ahol 0 = 0V 1023 = 5V. Arányosan	
analogWrite(var1,var 2)	PWM pin száma (0-13)	0 – 255 között 0 – 5V arányosan	analogWrite(10,128);	A 10-es pin-re 2.5 V feszültség esik. Kiszámolható: 5/255 * var2	
pulseln(var1,var2)	pin száma (0-13)	Várt érték LOW (0)	pulseIn(5,LOW); pulseIn(5,HIGH);	Addig vár amíg az 5-ös pin LOW-ra változik Addig vár amíg az 5-ös pin	
		HIGH (1)	puisein(5,niGn),	HIGH-ra változik	
Serial.begin(var1)	Sebesség (Baud rate)		Serial.begin(9600);	Soros port megnyitása 9600- as baud rate-el.	
Serial.print(var1)	String Szám formátumú változó		Serial.print("Hello");	Kiírja a soros monitorra a Hello feliratot. Fontos az idézőjel!	
			Serial.print(var1);	Kiírja soros monitorra var1 változó értékét	
Serial.println(var1)	Bármilyen változó		Serial.println(var1);	Kiírja a var1 értékét, utána új sort kezd	
Serial.read()			Serial.read();	A soros porton érkező karaktert adja vissza	
millis()			millis();	az indítás óta eltelt időt adja vissza milliszekundumban	