Получение и измерение вакуума

Каспаров Николай, Б01-304 Мау 2, 2024

Цель работы: 1) Измерение объемов форвакуумной и высоковакуумной частей установки

2) Определение скорости откачки системы в стационарном режиме, а также по ухудшению и улучшению вакуума

В работе используются: Вакуумная установка с различными манометрами: масляным, термопарным, ионизационным.

1 Установка

Установка изготовлена из стекла и состоит из форвакуумного баллона (Φ E), высоковакуумного диффузионного насоса (BH), высоковакуумного баллона (BE), масляного (M) и ионизационного (И) манометров, термопарных манометров (M_1 и M_2), форвакуумного насоса (Φ H) и соединительных кранов (K_1 , K_2 ,..., K_6) (Рис. 1). Кроме того, в состав установки входят: вариатор (автотрансформатор с регулируемым выходным напряжением), или реостат и амперметр для регулирования тока нагревателя диффузионного насоса.




Рисунок 1: Схема установки

Кран K_1 используется для заполнения форвакуумного насоса и вакуумной установки атмосферным воздухом. Во время работы установки он должен быть закрыт. Трёхходовой кран K_2 служит для соединения форвакуумного насоса с установкой или атмосферой. Кран K_3 отделяет высоковакуумную часть установки от форвакуумной. Кран K_4 соединяет между собой колена масляного манометра. Он должен быть открыт во все время работы установки и закрывается лишь при измерении давления в форвакуумной части. Краны K_5 и K_6 стоят по концам капилляра и соединяют его с форвакуумной и высоковакуумной частями установки.

Устройство одной ступени масляного диффузионного насоса схематически показано на Рис. 2 (в лабораторной установке используется несколько откачивающих ступеней). Масло, налитое в сосуд, подогревается электрической печкой. Пары масла поднимаются по трубе и вырываются из сопла. Струя паров увлекает молекулы газа,

которые поступают из откачиваемого сосуда через трубку. Дальше смесь попадает в вертикальную трубу. Здесь масло осаждается на стенках трубы и маслосборников и стекает вниз, а оставшийся газ откачивается форвакуумным насосом




Рисунок 2: Схема насоса

1.1 Процесс откачки

Производительность насоса определяется скоростью откачки W (π /c): W — это объем газа, удаляемого из сосуда при данном давлении за единицу времени. Скорость откачки форвакуумного насоса равна емкости воздухозаборной камеры, умноженной на число оборотов в секунду. Рассмотрим обычную схему откачки. Разделим вакуумную систему на две части: «откачиваемый объем» (в состав которого включим используемые для работы части установки) и «насос», к которому, кроме самого насоса, отнесем трубопроводы и краны, через которые производится откачка нашего объема. Обозначим через Q_d количество газа, десорбирующегося с поверхности откачиваемого объема в единицу времени, через Q_i — количество газа, проникающего в единицу времени в этот объем извне — через течи. Будем считать, что насос обладает скоростью откачки W и в то же время сам является источником газа; пусть Q_n — поток газа, поступающего из насоса назад в откачиваемую систему. Будем измерять количество газа Q_d , Q_i и Q_n в единицах PV (легко видеть, что это произведение с точностью до множителя RT/μ равно массе газа). Основное уравнение, описывающее процесс откачки, имеет вид

$$-VdP = (PW - Q_d - Q_n - Q_i)dt (1)$$

Левая часть этого уравнения равна убыли газа в откачиваемом объеме V, а правая определяет количество газа, уносимого насосом, и количество прибывающего вследствие перечисленных выше причин за время dt. При достижении предельного вакуума (давление P_{pr})

$$\frac{dP}{dt} = 0\tag{2}$$

$$W = \frac{\sum Q_i}{P_{pr}} \tag{3}$$

Обычно Q_i постоянно, а Q_n и Q_d слабо зависят от времени, поэтому в наших условиях все эти члены можно считать постоянными. Считая также постоянной скорость откачки W, получим:

$$P - P_{\rm np} = P_0 - P_{\rm np} \exp\left(-\frac{W}{V}t\right),\tag{4}$$

где P_0 - начальное давление. Оно велико по сравнению с $P_{\rm np}$, поэтому можно записать:

$$P = P_0 \exp\left(-\frac{W}{V}t\right) \tag{5}$$

Постоянная откачки $au = \frac{V}{W}$ является мерой эффективности откачной системы.

1.2 Течение газа через трубу

Характер течения газа существенно зависит от соотношения между размерами системы и длиной свободного пробега молекул. При атмосферном давлении и даже при понижении давления до форвакуумного длина свободного пробега меньше диаметра трубок и течение откачиваемого газа определяется его вязкостью, т.е. взаимодействием его молекул. При переходе к высокому вакууму картина меняется. Столкновения молекул между собой начинают играть меньшую роль, чем соударения со стенками. Течение газа в трубе напоминает в этих условиях диффузию газа из области больших концентраций в области, где концентрация ниже, причем роль длины свободного пробега

играет ширина трубы. Для количества газа, протекающего через трубу в условиях высокого вакуума или, как говорят, в кнудсеновском режиме, справедлива формула:

$$\frac{d(PV)}{dt} = \frac{4}{3}r^3\sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}\frac{P_2 - P_1}{L}.$$
 (6)

Применим эту формулу к случаю, когда труба соединяет установку с насосом. Пренебрежем давлением P_1 у конца, обращенного к насосу. Будем измерять количество газа, покидающего установку при давлении $P=P_2$. Пропускная способность трубы:

$$C_{\rm TP} = (\frac{dV}{dt})_{\rm TP} = \frac{4}{3} \frac{r^3}{L} \sqrt{\frac{2\pi RT}{\mu}}.$$
 (7)

Мы видим, что пропускная способность зависит от радиуса трубы в третьей степени и обратно пропорциональна ее длине. Поэтому в вакуумных установках следует поэтому применять широкие короткие трубы.

2 Ход работы

2.1 Определение объёмов

Объём, заключенный в кранах и капиллярах форвакуумной части при атмосферном давлении, откроем на форвакуумную часть. Запишем показания масляного манометра:

$$\Delta h_1 = (26.3 \pm 0.4) \text{ cm}$$
 (8)

Считая газ идеальным, можно записать:

$$V_{\Phi B} = \frac{p_0 V}{\rho q \Delta h_1} = (2160 \pm 40) \text{ cm}^3$$
(9)

Откроем высоковакуумный баллон:

$$\Delta h_2 = (16.9 \pm 0.4) \text{ cm}$$
 (10)

Аналогично получим:

$$V_{\text{обш}} = (3360 \pm 80) \text{cm}^3 \tag{11}$$

$$V_{\rm BB} = (1200 \pm 90) \text{cm}^3 \tag{12}$$

2.2 Измерение вакуума

Откачав установку диффузионным насосом, с помощью ионизационного манометра измерим значение предельного давления:

$$P_{\text{HD}} = (6.5 \pm 0.1) \cdot 10^{-5} \text{ MM pt. ct.}$$
 (13)

Теперь найдём скорость откачки по ухудшению и улучшению вакуума, для этого, открывая и закрывая кран 3, будем то подключать насос к объёму, то отключать его. Результаты зафиксируем на графике Найдем коэффициенты наклона, используя МНК:

$$k_{\text{ухуд}} = (0.841 \pm 0.002) \cdot 10^{-5} \frac{\text{MM pt. ct.}}{c}$$
 (14)

$$k_{\rm y, yyq} = (-0.196 \pm 0.002) \cdot 10^{-5} \frac{\ln(\text{mm pt. ct.})}{\text{c}}$$
 (15)

Тогда, используя W = -kV, тогда:

$$W = (235 \pm 18) \frac{\text{cm}^3}{c} \tag{16}$$

Оценим величину потока газа $Q_{\rm H}$.

$$(Q_{\rm g} + Q_{\rm h}) = (1010 \pm 80) \cdot 10^{-5} \frac{\rm MM. \ pt. \ ct. \cdot cm^3}{c}$$
 (17)

Используя формулу $Q_{\rm H} = P_{\rm np} W - (Q_{\rm д} + Q_{\rm u}),$ получим, что:

$$Q_{\rm H} = (520 \pm 140) \cdot 10^{-5} \frac{\rm MM. \ pt. \ ct. \cdot cm^3}{c}$$
 (18)




Рисунок 3: Зависимость давления от времени

2.3 Пропускная способность трубы

Оценим пропускную способность трубки:

$$L = 10.8$$
cm; $d = 0.8$ mm. (19)

$$C_{\rm TP} = 0.584 \, \frac{\text{cm}^3}{c}.$$
 (20)

2.4 Искусственная течи

Введём в систему исскуственную течь и запишем значение установившегося при этом давления и давления в форвакуумной части установки:

$$P_{\text{VCT}} = (1.1 \pm 0.1) \cdot 10^{-4} \text{MM. pt. ct.}$$
 (21)

$$P_{\Phi B} = (3.9 \pm 0.1) \cdot 10^{-3} \text{MM. pt. ct.}$$
 (22)

Поскольку

$$P_{\rm np}W = Q_1, \quad P_{\rm ycr}W = Q_1 + \frac{d(PV)_{\rm Kall}}{dt},$$
 (23)

то

$$W = \frac{dV_{\text{KAII}}}{dt} \frac{P_{\Phi B}}{P_{\text{VCT}} - P_{\text{IID}}} = (51 \pm 11) \frac{\text{cM}^3}{c}$$
 (24)

3 Выводы

К сожалению, результаты сошлись лишь порядком. Это показывает несостоятельность второго метода измерения.

$$W_1 = (51 \pm 11) \frac{\text{cm}^3}{c}$$

$$W_2 = (235 \pm 18) \frac{\text{cm}^3}{c}$$




Рисунок 4: Зависимость давления от времени при ухудшении вакуума




Рисунок 5: Зависимость давления от времени при улучшении вакуума