FXIJコンフィグツール 操作マニュアル

1. ログ取得 (Log Retrieval)



Figure 1: ログ取得画面

サーバー内のログファイルをアーカイブ（zip）してダウンロードする機能です。

操作手順

1. サイドメニューから「**ログ取得**」を選択します。
2. **対象を選択**します。
   - **すべてのログファイル**: `/var/mistral/log` ディレクトリ全体をアーカイブします。
   - **最新のログファイル**: `/var/mistral/log/mistlog.log` ファイルのみをアーカイブします。
3. **sudoパスワード**を入力します。
   - デフォルトで `ijadmin` が入力されています。変更が必要な場合は書き換えてください。
   - ※アーカイブ作成にはルート権限が必要なため、sudoパスワードが必須です。
4. 「**アーカイブ作成**」ボタンをクリックします。
5. 処理が成功すると、「**ダウンロード**」ボタンが表示されます。
6. 「**ダウンロード**」ボタンをクリックして、zipファイルを保存してください。

エラーが表示される場合

アーカイブ作成に失敗した場合、画面下部にエラー内容（標準出力・標準エラー出力）が表示されます。パスワード間違いや、対象ファ

---

2. 日時表示 (Date Display)



Figure 2: 日時表示画面

サーバーの現在日時を表示する機能です。

操作手順

1. サイドメニューから「**日時表示**」を選択します。
2. 「**現在日時**」欄に、サーバーの `date` コマンドの実行結果が表示されます。
3. 日時の右上に表示される **コピーボタン**（クリップボードアイコン）をクリックすると、日時テキストをコピーできます。
4. 最新の日時を取得したい場合は、再度サイドメニューの「日時表示」をクリックするか、ブラウザをリロードしてください。